

Windows® 11 対応について

本ソフトウェアは、Windows 11 に対応しています。
機能・使用方法に関しての変更はありません。
Windows 10の手順を参照してください。

Windows 11での変更点は、以下となります。

プリンターフォルダを開く

■ Windows 11の場合

[スタート]ー[すべてのアプリ]ー[Windowsツール]ー[コントロールパネル]ー [ハードウェアとサウンド]ー [デバイスとプリンター]をクリックして[デバイスとプリンター]フォルダを開きます。

アンインストーラを起動する

■ Windows 11の場合

[スタート]ー[すべてのアプリ]ー[RISO(ご使用の機種名)Series]ー[Uninstaller]をクリックします。

デバイスマネージャーを起動する

■ Windows 11の場合

[スタート]ー[すべてのアプリ]ー[Windowsツール]ー[コントロールパネル]ー[ハードウェアとサウンド]ー [デバイスマネージャー] をクリックします。

お問い合わせ先

本体・オプション製品に関しては

お客様相談室 ☎0120-534-881

受付時間(月～金 10:00～12:00,13:00～17:00 土・日・祝日・当社休業日を除く)

当社製プリンタードライバー/ソフトウェアの操作に関しては

サポートセンター ☎0120-229-330

受付時間(月～金 9:00～17:30 土・日・祝日・当社休業日を除く)

理想科学工業株式会社

〒108-8385 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル 電話(03)5441-6666

ホームページ <https://www.riso.co.jp/>

About Support for Windows® 11

This software supports Windows 11.
There are no changes to the features and operation.
Refer to the procedure for Windows 10.

Changes in Windows 11 are as follows.

Open the print folder.

■ For Windows 11 :

Click on the [Start] - [All Apps] - [Windows System] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers] and open the [Devices and Printers] folder.

Start the Uninstaller.

■ For Windows 11 :

Click on the [Start] - [All Apps] - [RISO (Your printer model, XX Series)] - [Uninstaller] in this order.

Start the Device Manager.

■ For Windows 11 :

Click on the [Start] - [All Apps] - [Windows System] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Device Manager] in this order.

Infos sur la prise en charge de Windows® 11

Ce logiciel prend en charge Windows 11.
Les fonctions et le fonctionnement ne changent pas.
Se reporter à la procédure de Windows 10.

Windows 11 apporte les changements suivants.

Ouvrir le dossier d'impression.

■ Pour Windows 11 :

Cliquer sur [Démarrer] - [Toutes les applications] - [Système Windows] - [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Périphériques et imprimantes], puis ouvrir le dossier [Périphériques et imprimantes].

Démarrer le programme de désinstallation.

■ Pour Windows 11 :

Cliquez sur [Démarrer] - [Toutes les applications] - [RISO (Modèle d'imprimante) Series] - [Uninstaller] dans cet ordre.

Démarrer le Gestionnaire de périphériques.

■ Pour Windows 11 :

Cliquer sur [Démarrer] - [Toutes les applications] - [Système Windows] - [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Gestionnaire de périphériques], dans cet ordre.

Acerca del soporte para Windows® 11

Este software admite Windows 11.

No hay cambios en las características ni en el funcionamiento.

Consulte el procedimiento para Windows 10.

A continuación se indican los cambios en Windows 11.

Abra la carpeta de impresión.

■ Para Windows 11:

Haga clic en [Iniciar] - [Todas las aplicaciones] - [Sistema de Windows] - [Panel de control] - [Hardware y sonido] - [Dispositivos e impresoras] y abra la carpeta [Dispositivos e impresoras].

Inicie el desinstalador.

■ Para Windows 11:

Haga clic en [Iniciar] - [Todas las aplicaciones] - [RISO (Modelo de su impresora) Series] - [Uninstaller] en este orden.

Inicie el Administrador de dispositivos.

■ Para Windows 11:

Haga clic en [Iniciar] - [Todas las aplicaciones] - [Sistema de Windows] - [Panel de control] - [Hardware y sonido] - [Administrador de dispositivos] en este orden.

关于对 Windows® 11 的支持

本软件支持 Windows 11。
其在功能和操作上没有任何变化。
请参阅适用于 Windows 10 的步骤。

在 Windows 11 中的变化如下。

打开打印文件夹。

■ 对于 Windows 11:

单击 [开始] - [所有应用] - [Windows 系统] - [控制面板] - [硬件和声音] - [设备和打印机]，然后打开 [设备和打印机] 文件夹。

启动卸载程序。

■ 对于 Windows 11:

单击 [开始] - [所有应用] - [RISO (您的速印机型号) Series] - [Uninstaller]。

启动设备管理器。

■ 对于 Windows 11:

单击 [开始] - [所有应用] - [Windows 系统] - [控制面板] - [硬件和声音] - [设备管理器]。

Сведения о поддержке для Windows® 11

Это программное обеспечение поддерживает Windows 11.
Функции и рабочий процесс не изменены.
См. процедуру для Windows 10.

Ниже приведены изменения в Windows 11.

Откройте папку печати.

■ Для Windows 11:

Нажмите [Пуск] - [Все приложения] - [Служебные — Windows] - [Панель управления] - [Оборудование и звук] - [Устройства и принтеры] и откройте папку [Устройства и принтеры].

Запустите деинсталлятор.

■ Для Windows 11:

Нажмите [Пуск] - [Все приложения] - [RISO (Ваша модель принтера) Series] - [Uninstaller] в указанном порядке.

Запустите Диспетчер устройств.

■ Для Windows 11:

Нажмите [Пуск] - [Все приложения] - [Служебные — Windows] - [Панель управления] - [Оборудование и звук] - [Диспетчер устройств] в указанном порядке.

حول الدعم الخاص بنظام Windows® 11

يدعم هذا البرنامج نظام Windows 11.
لا توجد تغييرات على الميزات والتشغيل.
راجع الإجراء الخاص بنظام Windows 10.

التغييرات بنظام Windows 11 هي كما يلي.

افتح فولدر الطباعة.

■ لنظام Windows 11:

انقر على [ابدأ] - [جميع التطبيقات] - [نظام Windows] - [لوحة التحكم] - [الأجهزة والصوت] - [الأجهزة والطابعات]
وافتح فولدر [الأجهزة والطابعات].

ابدأ برنامج الحذف.

■ لنظام Windows 11:

انقر على [ابدأ] - [جميع التطبيقات] - [RISO (موديل الطباعة الخاصة بك) Series] - [Uninstaller] بهذا الترتيب.

ابدأ إدارة الأجهزة.

■ لنظام Windows 11:

انقر على [ابدأ] - [جميع التطبيقات] - [نظام Windows] - [لوحة التحكم] - [الأجهزة والصوت] - [إدارة الأجهزة] بهذا الترتيب.

Acerca do Suporte para Windows® 11

Este software suporta o Windows 11.

Não existem alterações às funcionalidades e ao funcionamento.

Consulte o procedimento para o Windows 10.

As alterações no Windows 11 são as seguintes.

Abra a pasta de impressão.

■ Para Windows 11:

Clique em [Iniciar] - [Todas as aplicações] - [Sistema Windows] - [Painel de Controlo] - [Hardware e Som] - [Dispositivos e Impressoras] e abra a pasta [Dispositivos e Impressoras].

Inicie o desinstalador.

■ Para Windows 11:

Clique em [Iniciar] - [Todas as aplicações] - [RISO (O modelo da sua impressora) Series] - [Uninstaller], por esta ordem.

Inicie o Gestor de Dispositivos.

■ Para Windows 11:

Clique em [Iniciar] - [Todas as aplicações] - [Sistema Windows] - [Painel de controlo] - [Hardware e som] - [Gestor de Dispositivos], por esta ordem.

Infos über die Unterstützung von Windows® 11

Diese Software unterstützt Windows 11.
Daraus ergeben sich keine Änderungen an Funktionen und Betrieb.
Befolgen Sie die Vorgehensweise für Windows 10.

Folgende Änderungen haben sich in Windows 11 ergeben.

Öffnen Sie den Druckerordner.

■ Bei Windows 11:

Klicken Sie auf [Start] - [Alle Apps] - [Windows-System] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte und Drucker] und öffnen Sie den Ordner [Geräte und Drucker].

Starten des Deinstallationsprogramms.

■ Bei Windows 11:

Klicken Sie auf [Start] - [Alle Apps] - [RISO (Ihr Druckermode) Series] - [Uninstaller] in dieser Reihenfolge.

Starten des Geräte-Managers.

■ Bei Windows 11:

Klicken Sie auf [Start] - [Alle Apps] - [Windows-System] - [Systemsteuerung] - [Hardware und Sound] - [Geräte-Manager] in dieser Reihenfolge.

Windows® 11 Desteęi Hakkında

Bu yazılım Windows 11'i destekler.
Özelliklerde ve çalışma şeklinde herhangi bir deęişiklik yoktur.
Windows 10 ile ilgili prosedüre başvurun.

Windows 11'deki deęişiklikler aşığıdaki gibidir.

Baskı dizinini açın.

■ Windows 11 için:

[Başlat] - [Tüm Uygulamalar] - [Windows Sistemi] - [Denetim Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıtlar ve Yazıcılar] seçeneğine tıklayın ve [Aygıtlar ve Yazıcılar] klasörünü açın.

Kaldırıcıyı başlatınız.

■ Windows 11 için:

Sırasıyla [Başlat] - [Tüm Uygulamalar] - [RISO (Yazıcı modeliniz) Series] - [Uninstaller] seçeneklerine tıklayın.

Aygıt Yöneticisi'ni başlatın.

■ Windows 11 için:

Sırasıyla [Başlat] - [Tüm Uygulamalar] - [Windows Sistemi] - [Denetim Masası] - [Donanım ve Ses] - [Aygıt Yöneticisi] seçeneklerine tıklayın.

Informazioni sul supporto di Windows® 11

Questo software supporta Windows 11.
Non vi sono modifiche in merito alle funzioni e all'uso.
Fare riferimento alla procedura per Windows 10.

In Windows 11, vi sono le modifiche seguenti.

Aprire la cartella di stampa.

■ Per Windows 11:

Fare clic su [Start] - [Tutte le app] - [Sistema Windows] - [Pannello di controllo] - [Hardware e suoni] - [Dispositivi e stampanti] ed aprire la cartella [Dispositivi e Stampanti].

Avviare Uninstaller.

■ Per Windows 11:

Fare clic su [Start] - [Tutte le app] - [RISO (Modello della stampante) Series] - [Uninstaller], in questo ordine.

Avviare la Gestione dispositivi.

■ Per Windows 11:

Fare clic su [Start] - [Tutte le app] - [Sistema Windows] - [Pannello di controllo] - [Hardware e suoni] - [Gestione dispositivi], in questo ordine.

Informacje o wsparciu dla systemu Windows® 11

Oprogramowanie obsługuje system Windows 11.
Nie ma zmian w funkcjach i działaniu.
Zapoznaj się z procedurą dla systemu Windows 10.

Zmiany w systemie Windows 11 są następujące.

Otwórz folder drukowania.

■ W systemie Windows 11:

Kliknij opcje [Start] - [Wszystkie aplikacje] - [System] - [Panel sterowania] - [Sprzęt i dźwięk] - [Urządzenia i drukarki] i otwórz folder [Urządzenia i drukarki].

Uruchom dezinstalatora.

■ W systemie Windows 11:

Kliknij kolejno opcje [Start] - [Wszystkie aplikacje] - [RISO (Model drukarki) Series] - [Uninstaller].

Uruchom Menedżera urządzeń.

■ W systemie Windows 11:

Kliknij kolejno opcje [Start] - [Wszystkie aplikacje] - [System] - [Panel sterowania] - [Sprzęt i dźwięk] - [Menedżer urządzeń].

關於 Windows® 11 的支援

本軟體支援 Windows 11。
其功能與操作沒有任何變化。
請參閱 Windows 10 的步驟。

Windows 11 的變化如下。

打開印刷資料夾。

■ Windows 11：

按一下[開始]-[所有應用程式]-[Windows 系統]-[控制台]-[硬體和音效]-[裝置和印表機]，開啟[裝置和印表機]資料夾。

啟動解除安裝程式。

■ Windows 11：

依序按一下[開始]-[所有應用程式]-[RISO (您的印表機機型) Series]-[Uninstaller]。

啟動裝置管理員。

■ Windows 11：

依序按一下[開始]-[所有應用程式]-[Windows 系統]-[控制台]-[硬體和音效]-[裝置管理員]。

關於 Windows® 11 的支援

本軟件支援 Windows 11。
功能和操作沒有變化。
請參閱 Windows 10 的步驟。

Windows 11 的變化如下。

打開列印資料夾。

■ Windows 11：

點擊[開始] - [所有應用程式] - [Windows 系統] - [控制台] - [硬件和音效] - [裝置和印表機]，然後打開[裝置和印表機]資料夾。

啟動解除安裝程式。

■ Windows 11：

依次點擊[開始] - [所有應用程式] - [RISO (您的印表機型號) Series] - [uninstaller]。

啟動裝置管理員。

■ Windows 11：

依次點擊[開始] - [所有應用程式] - [Windows 系統] - [控制台] - [硬件和音效] - [裝置管理員]。

Windows® 11 지원에 대해

이 소프트웨어는 Windows 11을 지원합니다.
기능 및 작동은 변경되지 않았습니다.
Windows 10 절차를 참조하십시오.

Windows 11의 변경 내용은 다음과 같습니다.

인쇄 폴더를 엽니다.

■ **Windows 11:**

[시작] - [모든 앱] - [Windows 시스템] - [제어판] - [하드웨어 및 소리] - [장치 및 프린터]를 클릭해서 [장치 및 프린터] 폴더를 엽니다.

설치 제거 프로그램을 시작합니다.

■ **Windows 11:**

이 순서대로 [시작] - [모든 앱] - [RISO(구입하신 프린터 모델, XX Series)] - [Uninstaller]를 클릭합니다.

장치 관리자를 시작합니다.

■ **Windows 11:**

이 순서대로 [시작] - [모든 앱] - [Windows 시스템] - [제어판] - [하드웨어 및 소리] - [장치 관리자]를 클릭합니다.

Ondersteuning voor Windows® 11

Deze software ondersteunt Windows 11.
Er zijn geen wijzigingen in de functies en werking.
Raadpleeg de procedure voor Windows 10.

De wijzigingen in Windows 11 zijn als volgt.

Open de map Afdrukken.

■ Voor Windows 11:

Klik op [Start] - [Alle apps] - [Systeem] - [Configuratieschermb] - [Hardware en geluiden] - [Apparaten en printers] en open de map [Apparaten en printers].

Start het verwijderen.

■ Voor Windows 11:

Klik achtereenvolgens op [Start] - [Alle apps] - [RISO (Uw printermodel) Series] - [Uninstaller].

Start Apparaatbeheer.

■ Voor Windows 11:

Klik achtereenvolgens op [Start] - [Alle apps] - [Systeem] - [Configuratieschermb] - [Hardware en geluiden] - [Apparaatbeheer].

O podpoře systému Windows® 11

Tento software podporuje systém Windows 11.
Jeho funkce ani fungování se v tomto systému nijak nemění.
Řiďte se postupem určeným pro systém Windows 10.

Změny v systému Windows 11 jsou uvedeny níže.

Otevřete tiskovou složku.

■ Pro systémy Windows 11:

Klikněte na [Start] - [Všechny aplikace] - [Systém Windows] - [Ovládací Panel] - [Hardware a Zvuk] - [Zařízení a Tiskárny] a otevřete složku [Zařízení a Tiskárny].

Spust'te program pro odinstalování.

■ Pro systémy Windows 11:

Postupně v uvedeném pořadí klikněte na položky [Start] - [Všechny aplikace] - [RISO (Váš model tiskárny) Series] – [Uninstaller].

Spust'te Správce zařízení.

■ Pro systémy Windows 11:

Postupně v uvedeném pořadí klikněte na položky [Start] - [Všechny aplikace] - [Systém Windows] - [Ovládací Panel] - [Hardware a Zvuk] - [Správce zařízení].

Om support för Windows® 11

Den här programvaran stöder Windows 11.
Det finns inga ändringar i funktionerna och driften.
Se proceduren för Windows 10.

Ändringar i Windows 11 är följande.

Öppna skrivarmappen.

■ För Windows 11:

Klicka på [Start] - [Alla appar] - [Windows-systemet] - [Kontrollpanelen] - [Maskinvara och ljud] - [Enheter och skrivare] och öppna mappen [Enheter och skrivare].

Starta avinstalleraren.

■ För Windows 11:

Klicka på [Start] - [Alla appar] - [RISO (Din skrivarmodell) Series] - [Uninstaller] i denna ordning.

Starta enhetshanteraren.

■ För Windows 11:

Klicka på [Start] - [Alla appar] - [Windows-systemet] - [Kontrollpanelen] - [Maskinvara och ljud] - [Enhetshanteraren] i denna ordning.

Despre compatibilitatea cu Windows® 11

Acest software este compatibil cu Windows 11.

Nu există nicio modificare în ceea ce privește caracteristicile și funcționarea.

Consultați procedura pentru Windows 10.

Modificările din Windows 11 sunt următoarele.

Deschideți folderul de tipărire.

■ Pentru Windows 11:

Faceți clic pe [Start] - [Toate aplicațiile] - [Sistem Windows] - [Panou de control]- [Hardware și sunet] - [Dispozitive și imprimante] și deschideți directorul [Dispozitive și imprimante].

Porniți Neinstalarea.

■ Pentru Windows 11:

Faceți clic pe [Start] - [Toate aplicațiile] - [RISO (Modelul dumneavoastră de imprimantă) Series] - [Uninstaller] în această ordine.

Porniți Manager dispozitive.

■ Pentru Windows 11:

Faceți clic pe [Start] - [Toate aplicațiile] - [Sistem Windows] - [Panou de control]- [Hardware și sunet] - [Manager dispozitive] în această ordine.

Tentang Dukungan untuk Windows® 11

Perangkat lunak ini mendukung Windows 11.
Tidak ada perubahan pada fitur dan pengoperasiannya.
Lihat prosedur untuk Windows 10.

Berikut ini tercantum berbagai perubahan pada Windows 11.

Buka folder pencetakan.

■ Untuk Windows 11:

Klik [Mulai] - [Semua Aplikasi] - [Sistem Windows] - [Panel Kontrol] - [Perangkat Keras dan Suara] - [Perangkat dan Printer] lalu buka folder [Perangkat dan Printer].

Mulai Uninstaller.

■ Untuk Windows 11:

Klik [Mulai] - [Semua Aplikasi] - [RISO (model printer Anda) Series] - [Uninstaller] dalam urutan ini.

Mulai Pengelola Perangkat.

■ Untuk Windows 11:

Klik [Mulai] - [Semua Aplikasi] - [Sistem Windows] - [Panel Kontrol] - [Perangkat Keras dan Suara] - [Pengelola Perangkat] dalam urutan ini.