



본 설명서에 관한 정보

서문

"Perfect Binding Software"는 RISO printer에 연결된 Perfect Binder를 사용하기 위한 전용 애플리케이션입니 다. 본 제품을 사용하여 무선철을 위한 원본 데이터를 작성할 수 있습니다. 본 제품을 사용하기 전이나 사용 중 에 문제가 있는 경우 본 설명서를 읽으십시오. 오랫동안 본 제품과 본 설명서를 계속 사용해 주시길 바랍니다.

Perfect Binder는 다음의 두 설명서를 제공해 드립니다.

● 사용 설명서

본 설명서에서는 각 기능의 설정, 조작 및 사양에 대해 설명합니다. Perfect Binder에 대한 자세한 정보는 본 설명서를 읽으십시오.

● 애플리케이션 설명서(본 설명서)

본 설명서에서는 원본 데이터를 로드하고 제본 데이터를 작성하는 절차에 대해 설명합니다.

본 설명서에 대하여

(1) 이 설명서는 RISO KAGAKU CORPORATION의 허가 없이 전체 또는 일부를 복제할 수 없습니다.

- (2) 본 설명서의 내용은 제품 개선으로 인해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- (3) RISO KAGAKU CORPORATION은 본 설명서 또는 기기를 사용하는 모든 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.
- (4) 본 설명서에 수록된 스크린 샷이나 메시지는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.

상표권

Microsoft, Windows, Microsoft Excel, Microsoft Word 및 Microsoft PowerPoint는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

Antenna House PDF Driver는 Antenna House Inc.의 등록 상표입니다.

⑦, 입중○ 및 ComColor는 미국 및 기타 국가에서 RISO KAGAKU CORPORATION의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 회사 이름 및/또는 상표는 각 회사의 등록 상표 또는 상표입니다.

본 설명서에 사용되는 기호, 표기법 및 스크린샷

■ 본설명서에 사용되는 기호



Ű

주의를 요하거나 금지된 중요한 사항을 나타냅니다.

유용하거나 추가된 정보를 나타냅니다.

■ 본설명서에 사용되는 그림

본 설명서에 포함된 스크린 샷과 그림은 장치 모델이나 연결된 선택형 장비 등의 사용 환경에 따라서 실제 화면 표시와 다를 수 있습니다.

<u>목차</u>

본 설명서(게 관한 정보	1
	본 설명서에 사용되는 기호, 표기법 및 스크린샷	1
"Perfect B	inding Software" 소개	3
	"Perfect Binding Software"의 특성	3
	용어	4
설치 및 설	치 제거	5
	작업 환경	5
	설치	5
	설치 제거	6
기본 조작		7
	소프트웨어 시작 및 종료	7
	기본 창	7
제본 완료기	까지에 대한 작업 흐름	.11
제본 데이태	터 작성	.12
	원본 데이터 준비	. 12
	제본 데이터 작성	. 13
	애플리케이션에 표지 데이터 로드	. 16
	본문 페이지 데이터를 애플리케이션에 로드	. 17
	본문 페이지의 인쇄 위치 선택	. 18
인쇄(제본)	.20
	미리보기에서 마무리 이미지 확인	. 20
	프린터와 Perfect Binder의 상태 확인	. 20
	인쇄(제본)	. 21
제본데이	터 편집	.23
	탐색 창에서 페이지 편집	. 23
	텍스트 상자를 추가하여 편집	. 24
	표지(표지1)에 시리얼 번호 삽입	. 25
	표지 등에 문자 입력	. 26
	본문 페이지에 페이지 번호 삽입	. 26
	간지 삽입	. 27
	워터마크 삽입	. 28
	날짜 삽입	. 29
	_ 베이시별 인쇄 용지 변경	. 29
문세섬 해	걸	.30
	원본(제본) 데이터	. 31

"Perfect Binding Software" 소개

"Perfect Binding Software"의 특성

"Perfect Binding Software"는 PC에서 작성한 데이터를 Perfect Binder용 제본 데이터로 변환하고 편집합니다. 이 제품에는 다음과 같은 편리한 기능이 있습니다.

원본 데이터를 제본 데이터로 변환

Microsoft Word, Excel, PowerPoint로 작성된 데이터와 PDF 형식으로 변환된 기타 데이터를 원본 데이터로 로드한 다음 이 데이터를 제본 데이터로 변환합니다.



간단한 조작으로 제본 데이터 편집

제본 데이터를 편집하기 위해 제본 이미지를 표시할 수 있습니다.

- •페이지 삭제/이동
- 표지에 시리얼 번호 삽입
- •표지 등에 문자 입력
- •페이지 번호 삽입
- 간지 삽입
- •페이지별로 용지 변경
- 워터마크 삽입
- 날짜 삽입



제본 데이터 인쇄(제본)

편집된 제본 데이터를 인쇄합니다.



용어

무선철 관련 용어





(1)표지1 (2)표지2 (3)표지3 (4)표지4 (5)표지 등 (6)본문 페이지

용어	설명
표지1	전면 표지의 전면(바깥쪽)
표지2	전면 표지의 후면(안쪽)
표지3	후면 표지의 후면(안쪽)
표지4	후면 표지의 전면(바깥쪽)
표지 등	페이지를 묶는 부분
소책자 너비	본문의 두께(표지 두께 제외)
간지	두 면을 모두 인쇄하지 않은 용지

데이터 관련 용어

본 설명서에서는 "Perfect Binding Software"가 처리하는 다음과 같은 데이터 유형에 대해 설명합니다.

제본 데이터	"Perfect Binding Software"로 로드되는 전용 편집 데이터(.blt 형식)
원본 데이터	"Perfect Binding Software"로 로드할 수 있는 파일 형식의 데이터(.doc, .pdf 형식 등)

설치 및 설치 제거

작업 환경

■ 컴퓨터

메모리	32비트 OS의 경우: 2GB 이상 64비트 OS의 경우: 3GB 이상
CPU	Intel 또는 완전 호환 제품
클럭	2.0GHz 이상
하드 디스크	32비트 OS의 경우: 1GB의 여유 공 간 64비트 OS의 경우: 2GB의 여유 공 간
디스플레이	1,024 × 768 픽셀 이상, 하이 컬러 이상

*데스크톱 소프트웨어와만 호환됩니다.

설치

이 소프트웨어에 대한 제본 데이터를 전송할 경우 해당 컴퓨터에 "Perfect Binding Software"를 설치 합니다.



•관리자 권한을 가진 사용자로 로그온합니다.

• 활성화된 애플리케이션을 모두 종료합니다.

1 함께 제공된 "Perfect Binding Software" CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이 브에 넣습니다.

설치 프로그램이 시작됩니다.

 설치 프로그램이 시작되지 않으면 CD-ROM의 [Perfect Binding Software] 폴더 를 열고 "Perfect Binding Software Setup (.exe)" 파일을 두 번 클릭합니다.

2 풀다운 메뉴에서 [한국어]를 선택하고 [OK]를 클릭합니다.

- "Microsoft .NET Framework" 설치 화면이 표시되면 화면의 지시를 따라 설치를 계속 합니다.
- "Microsoft Visual C++" 설치 화면이 표시 되면 화면의 지시를 따라 설치를 계속합니 다.
- "Antenna House PDF Driver"가 프린터 드 라이버로 설치됩니다. 프린터 이름을 변경 하지 마십시오.
- "Antenna House PDF Driver"는 PDF 형식 으로 데이터를 "Perfect Binding Software" 로 로드할 수 없는 파일 형식으로 변환하는 프린터 드라이버입니다. (p. 7)

3 Perfect Binder의 SERIAL No.를 입력하고 [OK]를 누릅니다.

SERIAL No.는 주 전원 스위치 위의 정격 명판에서 확 인할 수 있습니다.



- 4 설치 마법사 화면에서 [다음]을 클릭합 니다.
- 5 [동의함]을 선택하고 [다음]을 클릭합 니다.
- 6 설치 대상 폴더를 확인하고 [다음]을 클 릭합니다.

 • 설치 대상 폴더를 변경하려면 [변경]을 클 릭하고 [대상 폴더 변경] 화면에서 대상 폴 더를 선택합니다.

- 7 [설치]를 클릭합니다. 설치가 시작됩니다.
- 8 [마침]을 클릭합니다.
- **9** 재부팅 확인 창에서 [예]를 클릭합니다.

10 컴퓨터에서 CD-ROM을 제거합니다. 제거된 CD-ROM은 안전한 장소에 보관하십시오.

설치 제거

1 함께 제공된 "Perfect Binding Software" CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이 브에 넣습니다.

설치 프로그램이 시작됩니다.

 · 설치 프로그램이 시작되지 않으면 CD-ROM의 [Perfect Binding Software] 폴더 를 열고 "Perfect Binding Software Setup (.exe)" 파일을 두 번 클릭합니다.

- 2 [다음]을 클릭합니다.
- 3 [제거]를 클릭합니다.
- **4** [제거]를 클릭합니다. 이제 설치 제거가 시작됩니다.
- 5 [마침]을 클릭합니다.
- 6 컴퓨터에서 CD-ROM을 제거합니다. 제거된 CD-ROM은 안전한 장소에 보관하십시오.

기본 조작

소프트웨어 시작 및 종료

소프트웨어 시작

[시작] - [모든 프로그램] - [RISO] - [Perfect Binding Software] - [Perfect Binding Software]를 클릭합 니다.

Windows 8.1의 경우 "앱" 화면을 열고 "RISO" 그룹 에서 [Perfect Binding Software]를 클릭합니다.

Windows 10의 경우 [시작] - [모든 앱] - [RISO] - [Perfect Binding Software]를 클릭합니다.

소프트웨어가 시작되고 기본 창이 표시됩니다.

소프트웨어 종료

기본 창에서 🔀 (닫기) 단추를 클릭합니다.



· 소프트웨어는 또한 앱 메뉴에서 [애플리케이션
 종료]를 클릭하여 닫을 수 있습니다.

• 작성 또는 편집 과정에서 제본 데이터가 저장되 지 않은 경우 데이터를 저장할지 여부를 묻는 대 화 상자가 표시됩니다. 필요에 따라 제본 데이터 파일을 저장합니다. 파일 저장에 대한 자세한 내 용은 ""리본 메뉴" 목록" (p. 8)을 참조하십시오.

기본 창

이 절에서는 "Perfect Binding Software"의 기본 창 에 표시되는 메뉴 및 기능에 대해 설명합니다.



① 리본 메뉴 제본 데이터를 편집하도록 분류된 기능을 표시합니 다.

- ② 빠른 액세스 도구 모음 리본 메뉴의 위 또는 아래에 표시되고 자주 사용하 는 명령을 등록하는 데 사용할 수 있습니다.
- ③ 탐색 창

제본 데이터의 축소판 그림을 표시합니다.

④ 편집 영역

제본 데이터를 표시합니다.

⑤ 상태 표시줄

제본면, 확대/축소 및 페이지 번호와 같은 정보를 표 시합니다.

"리본 메뉴" 목록

(앱 메뉴)와 [홈], [표지 편집], [본문 편집], [보
 기] 및 [서식] 탭으로 구성됩니다. 각 탭을 클릭하면
 "리본 메뉴"의 내용과 관련된 기능의 메뉴로 화면을
 전환합니다.

리본 메뉴	기능
2 •	
■ 다른 이름으로 저 장	현재 파일의 이름을 변경하고 저장합니다.
✓ 속성	측정 단위, 프린터의 용지 및 급지 트레이의 용지 유형을 구 성합니다.
🕕 버전	버전 정보를 표시합니다.
애플리케이션 종료	소프트웨어를 종료합니다.
홈	
말 (새로 만들기)	새 제본 데이터를 작성합니다.
🌠 (열기)	선택한 제본 데이터를 엽니다.
<mark>₩</mark> (덮어쓰기 저장)	현재 제본 데이터를 덮어씁니 다.
🔒 (인쇄)	현재 제본 데이터를 인쇄(제본) 합니다.
(미리보기)	제본 이미지를 보고 설정을 확 인합니다.
(표지 페이지)	선택한 표지의 원본 데이터를 로드합니다.
📋 (본문 페이지)	선택한 본문 페이지의 원본 데 이터를 로드합니다.
표지 편집	
·표지 페이지)	선택한 표지의 원본 데이터를 로드합니다.
^{역스툴} 해 ^{입(표자} (텍스트 삽입(표지 등만))	표지 등에 텍스트를 추가합니 다.
· ^{위터마크} (워터마크)	표지에 워터마크를 추가합니 다.
) 鐵 鐵 武 (스탬프 날짜)	표지에 날짜를 추가합니다.

리본 메뉴	기능		
[5] 시리얼 번호 (시리얼 번호)	표지에 시리얼 번호를 추가합 니다.		
^{시작변호} 1 ☞ (시작 번호)	시리얼 번호(시작 번호를	에 대하여 인쇄할 설정합니다.	
표지 등 너비 10.0 mm 🕿 (표지 등 너비)	표지 등의 두	께를 설정합니다.	
표지 길이 430,0mm 🛫 (표지 길이)	표지 길이를	설정합니다.	
(표준 트레이*, 급 지 트레이1-3, 삽입 기)	표지용 급지 니다. * 대용량 급지 연결되면 "H feeder"이 7	트레이를 지정합 유닛이 프린터에 ligh capacity 시정됩니다.	
본문 편집			
[議] (본문 페이지)	선택한 본문 이터를 로드합	페이지의 원본 데 합니다.	
📓 (간지 삽입)	간지를 삽입합니다.		
_{위터마크} (워터마크)	본문 페이지0 가합니다.	에 워터마크를 추	
) (스탬프 날짜) 럟풍	본문 페이지여 니다.	에 날짜를 추가합	
⑦ 페이지 변호를 삽입합니다. ▼	페이지 번호를	를 삽입합니다.	
(페이시 번오들 삽 입합니다.)	시작 번호	페이지에 인쇄 할 시작 번호를 설정합니다.	
	시작 페이 지	맨 처음 인쇄할 페이지를 설정 합니다.	
] 影 (본문 위치)	본문의 인쇄 다.	위치를 설정합니	
다. (자동, 표준 트레이 [*] , 급지 트레이1-3)	본문 페이지의 지정합니다. * 대용량 급지 연결되면 "H feeder"이 7	의 급지 트레이를 유닛이 프린터에 ligh capacity \정됩니다.	

리본 메뉴	기능		
보기			
☑ 탐색 창 (탐색 창)	탐색 창을 표시하거나 숨기도 록 전환합니다.		
♥ 상태 표시줄 (상태 표시줄)	상태 표시줄을 표시하거나 숨 기도록 전환합니다.		
옥 ^{확대/축소} (확대/축소)	편집 영역의 확대/축소에 관한 하위 메뉴를 표시합니다.		
	100%	편집 영역을 최 대 크기로 표시 합니다.	
	페이지 너 비를 기준 으로 표시	페이지 너비에 맞춰 편집 영역 의 확대/축소를 조정합니다.	
	전체 페이 지	편집 영역을 전 체 페이지로 표 시합니다.	
서식*			
Arial · (글꼴)	글꼴을 지정함	합니다.	
64 • (글꼴 크기)	글꼴 크기를 지정합니다.		
B (굵은체)	문자를 굵게 표시합니다.		
▮ (기울임꼴)	문자를 기울임꼴로 표시합니 다.		
坦 (밑줄)	문자에 밑줄을	을 칩니다.	
▲ • (글꼴 색)	글꼴 색을 지	정합니다.	
. (채우기)	밀폐된 영역을 지정된 색으로 채웁니다.		
^{셬문자 방향 ▼} (문자 방향)	문자 방향을	지정합니다.	
<u>■문자맞춤▼</u> (문자 맞춤)	텍스트 상자(를 지정합니(에서 텍스트 위치 다.	
☑ 그림 테두리 ▾ (그림 테두리)	프레임 테두리 니다.	리의 색을 지정합	
≝ 실선/점선 · (실선/점선)	프레임 테두리 합니다.	리의 유형을 지정	
≡ ᇘл ・ (굵기)	프레임 테두리 합니다.	리의 굵기를 지정	
년비: 140,0 mm ☞ (너비)	프레임의 너비	비를 설정합니다.	

리본 메뉴	기능
높미: ^{30,0 mm} 🔹 (높이)	프레임의 높이를 설정합니다.
X: xxx mm Y: xxx mm	프레임 위치가 좌표 보기로 표 시됩니다. 값을 입력할 수 없습니다.
^{투명도 →} (투명도)	워터마크의 투명도를 지정합 니다.
각도: 0° ♥ (각도)	워터마크의 각도를 지정합니 다.

.......

......

.

* 시리얼 번호 또는 페이지 번호 등 "Perfect Binding Software"를 사용하여 추가된 텍스트 또는 텍스트 상자 가 선택된 경우에만 표시됩니다.

빠른 액세스 도구 모음

빠른 액세스 도구 모음에서 ♥을 클릭하면 [빠른 실 행 도구 모음 사용자 지정] 메뉴가 표시됩니다.



■ 다른 명령

자주 사용하는 기능과 항목은 빠른 액세스 도구 모음에 등 록할 수 있습니다.

- ① [추가 명령...]을 클릭합니다.
- ② [사용자 지정] 대화 상자에서 기능을 추가하거나 삭 제합니다.
- ③ [확인]를 클릭하면 추가된 기능이 표시됩니다.

■ 리본 아래 표시 / 리본 위 표시

"빠른 실행 도구 모음"은 리본 위/아래에 표시됩니다.

■ 리본 최소화

리본 표시를 최소화합니다. 텍스트 편집 기능 및 항목이 표시되는 곳입니다.

제본 완료까지에 대한 작업 흐름

"Perfect Binding Software"를 사용하는 제본 작업 흐름은 다음과 같습니다.



제본 데이터 작성

"Perfect Binding Software"에 원본 데이터를 로드 하고 제본 데이터를 작성합니다.

원본 데이터 준비

표지 및 본문 페이지의 원본 데이터를 준비합니다. "Perfect Binding Software"는 다음과 같은 파일 형 식을 지원합니다. 인쇄된 용지에 표지 페이지를 인 쇄할 수 있습니다.

해당 파일 형식

파일 형식	애플리케이션(32비트/64비트)*
doc, docx	Microsoft [®] Word 2013, 2016, 2019
xls, xlsx	Microsoft [®] Excel 2013, 2016, 2019
ppt, pptx	Microsoft [®] PowerPoint 2013, 2016, 2019

* 로드된 원본 데이터와 호환되는 애플리케이션을 설치해 야 합니다.

파일 형식	PDF 파일 작성용 프린터 드라이버
pdf	Antenna House PDF Driver 버전 7.5*

* "Perfect Binding Software"를 설치할 때 자동으로 설치 됩니다.

Antenna House PDF Driver는 인쇄 기능이 있는 소프트 웨어와 함께 사용할 수 있습니다.

- · 원본 데이터의 암호를 구성하거나 인쇄를 허용 하지 않는 설정을 구성하지 마십시오. 그렇게 구 성된 원본 파일은 "Perfect Binding Software" 에 로드할 수 없습니다.
 - ・위에 나열된 파일 이외의 다른 파일은 "Perfect Binding Software"에 로드할 수 없습니다.
 "Antenna House PDF Driver"를 사용하여 파일 을 PDF 형식으로 미리 변환하십시오.

 각성>
 - 1. 사용 중인 애플리케이션의 기본 메뉴에서 [파 일] - [인쇄]를 선택하십시오.
 - 2. 프린터에서 [Antenna House PDF Driver *.*]을 선택하십시오.
 - 3. [인쇄]를 클릭하십시오.
 - 4. [다른 이름으로 저장] 대화 상자가 표시되면 대상 폴더와 파일 이름을 확인하고 [저장]을 클릭하십시오.

잠시 후에 이 대상 폴더에 PDF 파일이 작성됩 니다.

- 표지 페이지 데이터 및 본문 페이지 데이터가 분 리되지 않더라도 그러한 데이터는 데이터가 로 드된 후에 표지 페이지를 구성하는 데 사용할 수 있습니다.
 - 표지 페이지를 각 페이지로 분리하거나 또는 첫 번째 페이지에 표지1, 표지4 및 표지 등을 포함 하고 다른 각각의 페이지에 표지2와 표지3을 포 함하여 표지 데이터를 준비합니다.
 - 인쇄된 표지와 본문 페이지를 사용하여 소책자 를 제본하는 절차는 Perfect Binder의 "사용 설 명서"를 참조하십시오.

제본 데이터 작성

새로 제본 데이터를 작성하고 사용하려는 닫기 위치 및 용지와 같은 기본 제본 정보를 구성합니다.

1 리본 메뉴의 [홈]에서 [새로 만들기]을 클릭합니다.



2 제본 데이터의 기본 정보를 입력하고 [OK]를 클릭합니다.

[제본면] 소책자의 제본면을 선택합니다.

[양면 인쇄 설정] 양면 인쇄를 구성합니다.

[본문 페이지 크기] 소책자의 본문 페이지 크기를 선택합니다.

[본문용 트레이] 본문 페이지용 급지 트레이를 선택합니다.

[표지 등 너비] 표지 등 너비를 설정합니다. 본문 두께에 따라 이 항 목을 설정합니다.

[표지 길이] 표지 설정의 길이(긴 면)를 설정합니다.

[표지용 트레이] 표지용 급지 트레이를 선택합니다. 기본 정보가 포함된 기본 창이 표시됩니다.



- [본문용 트레이]와 [표지용 트레이]는 같은 급지 트레이를 선택할 수 없습니다. 용지 유형과 크기 에 따라 다른 급지 트레이를 선택합니다.
- [표지 길이]에 트레이의 표지 길이를 설정합니다. 표지 길이는 두 본문 페이지의 너비에 표지 등 두 께를 합한 값보다 작게 설정할 수 없습니다.
- ·[표지 등 너비]를 설정하려면 용지와 페이지 수 가 같은 샘플 소책자를 만들어 두께를 미리 측정 합니다.
 - 사용할 수 있는 [표지 등 너비]는 1.5 mm 30.0 mm 입니다.
 - Perfect Binder가 제본할 수 있는 본문 페이지 두 께는 "사용 설명서"의 "사용 가능한 용지"를 참 조하십시오.

사용 가능한 표지 크기

표지(여분을 잘라낸 경우): A5의 경우: 210 mm × 307 mm - 342 mm B5의 경우: 257 mm × 374 mm - 409 mm A4의 경우: 297 mm × 430 mm - 465 mm Letter의 경우: 279.4 mm × 441.8 mm - 476.8 mm

표지(여분을 그대로 둔 경우): A5의 경우: 210 mm × 298.5 mm - 398 mm B5의 경우: 257 mm × 365.5 mm - 432 mm A4의 경우: 297 mm × 421.5 mm - 460 mm Letter의 경우: 279.4 mm × 433.3 mm - 466 mm

- 소책자 마무리에 대하여 —

구성된 제본 정보에 따라 다음 디자인 중 하나로 소책자가 마무리됩니다.



<u>제본 데이터 작성</u>



애플리케이션에 표지 데이 터 로드

표지의 원본 데이터를 로드합니다.



• [표지 편집]에서 [표지 트레이 선택]이 [삽입기] 로 설정되면 작성된 표지가 인쇄되지 않습니다.

• 사용할 수 있는 표지 크기는 급지 트레이에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 "사용 설명서"의 "사용 가능한 용지"를 참조하십시오.

1 리본 메뉴의 [홈] 또는 [표지 편집]에서 [표지 페이지]를 클릭합니다.



2 준비된 표지의 원본 데이터를 지정하고 [열기]를 클릭합니다.

3 원본 데이터에서 표지에 삽입할 페이지 를 설정합니다.

±시 압입			
	삽입할 영역을 지정합니다.	삽입 페이지	8 페이지 수
표지3 표지2	포지1로 삽입:	1	/ 34
	표지2로 삼업:	1	/ 34
	표지3으로 삽입:	1	/ 34
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	☑ 표지4로 삽입:	8	/ 34
표지4 지 표지1	「표지1, 표지 등, 표지 4」로 실입:	1	/ 34
	산입할 이미지가 작은 경우 - 엄역에 당겨 확대합니다. 선택하지 않는 경우 현재 크기 대로 삽입됩니다. (산업하는 이미지가 큰 경우 자동으로 촉소됩니다)		
		(OK 취소

[삽입할 영역을 지정합니다.]에서 표지 페이지의 확 인란을 선택하여 원본 데이터의 페이지를 입력합니 다. 표지의 원본 데이터가 여러 개의 파일로 분리된 경우 모든 파일을 로드하고 표지 페이지를 지정하는 1~3단계를 반복합니다.

한 페이지에 표지1, 표지 등 및 표지4가 포함된 원본 데이터를 삽입하려면 [「표지1, 표지 등, 표지 4」로 삽입] 확인란을 선택하고 원본 데이터의 페이지를 입 력합니다.

4 [OK]를 클릭합니다.

표지 데이터 로딩이 시작됩니다.

 또한, 표지 원본 파일을 탐색 창에 끌어와 표지
 데이터를 로드할 수 있습니다. 이 경우 3단계에 서 작동합니다.

- · 원본 데이터의 크기가 표지 페이지의 크기보다 작은 경우 [삽입할 이미지가 작은 경우]에서 [영 역에 맞게 확대합니다.] 확인란을 선택하여 표지 크기에 맞게 원본 데이터의 크기를 확대합니다. 전체 원본 데이터가 가로 세로 비율에 맞게 표지 크기만큼 확대됩니다.
- 로드된 원본 데이터를 삭제하려면 편집 영역에 서 삭제할 표지를 선택하고 [빈화면으로 되돌리 기]를 클릭합니다.

본문 페이지 데이터를 애플 리케이션에 로드

원본 데이터를 본문으로 사용하도록 로드합니다.

• 최대 500매의 용지를 본문 페이지로 사용할 수 있습니다.

1 리본 메뉴의 [홈] 또는 [본문 편집]에서 [본문 페이지]를 클릭합니다.



2 준비된 본문 페이지의 원본 데이터를 지 정하고 [열기]를 클릭합니다. 3 본문을 삽입할 페이지를 설정합니다.

본문 삽입			3
- 삽입 위치			1
페이지:			
위치:	◎ 앞에 추가		
	◎ 뒤에 추가		
레이아웃			
결합			
OFF		•	
- 삽입할 이미지	가 작은 경우		
🔳 영역에 맞;	게 확대합니다.		
선택하지 않는 (삽입하는 이)	= 경우 현재 크기 대로 삽입됩니다. 미지가 큰 경우 자동으로 축소됩니다)		
		ОК 취소	

[삽입 위치]에서 삽입 대상을 설정합니다.

여러 원본 데이터를 소책자로 제본하려면 삽입 위치 를 설정합니다.

4 조판을 설정합니다.

본문 삽입	
삽입 위치	
페이지:	
위치:	◉ 앞에 추가
	◎ 뒤에 추가
-레이아웃	
결합	
OFF	•
삽입할 이미지	가 작은 경우
🗐 영역에 맞	네 확대합니다.
선택하지 않 (삽입하는 이	·경우 현재 크기 대로 삽입됩니다. 미지가 큰 경우 자동으로 축소됩니다)
	OK 취소

[결합]를 사용하여 조판에 대한 표면과 순서에 대한 번호를 선택합니다. 조판을 취소하려면 [OFF]를 선택 합니다.

5 [OK]를 클릭합니다.

본문 페이지 데이터 로딩이 시작됩니다.

- U
- 또한, 본문 원본 파일을 탐색 창에 끌어와 본문 데이터를 로드할 수 있습니다. 이 경우 3단계에 서 작동합니다.
- 원본 데이터의 크기가 더 작은 경우 [삽입할 이미 지가 작은 경우]에서 [영역에 맞게 확대합니다.] 확인란을 선택하여 본문 페이지의 크기에 맞게 자동으로 원본 데이터의 크기를 확대합니다. 원본 데이터는 가로 세로 비율에 맞게 본문 페이 지 크기만큼 전체적으로 확대됩니다.
- 본문 페이지 데이터의 크기가 여러 가지인 경우 에도 제본을 활성화하기 위해 크기가 조정됩니 다

본문 페이지보다 큰 페이지는 본문 페이지 크기 로 감소됩니다.

[삽입할 이미지가 작은 경우]에서 [영역에 맞게 확대합니다.] 확인란을 선택하면 작은 페이지가 본문 페이지 크기만큼 확대됩니다. 이 항목을 선 택하지 않으면 작은 페이지는 실제 크기로 삽입 됩니다

- 본문 페이지의 원본 데이터에 가로 방향인 페이 지가 포함된 경우 그러한 페이지는 자동으로 제 본을 중심으로 회전합니다.
- 여러 원본 데이터를 로드하려는 경우 서로 다른 파일 형식(예: Microsoft Word 및 Excel)을 동시 에 로드할 수 있습니다.

본 문 페이지의 인쇄 위치 선 타

표지 등 방향으로 안쪽에 5mm의 여백이 생깁니다. 원본 데이터가 이 여백으로 오지 않도록 본문 페이 지, 표지2 및 표지3의 위치를 선택합니다.

리본 메뉴의 [본문 편집]에서 [본문 위치] 1 를 클릭하고 본문 위치를 선택합니다.



▶ ◀▶ ◀: 여백을 제외한 인쇄면에 맞도록 원본 데이터 조조 를 줄입니다.



: 5 mm 안쪽에 있는 원본 데이터는 인쇄되지 않습니다.

← → : 5 mm 안쪽이 여백이 되도록 5 mm 바깥쪽에 원본 데이터를 둡니다. 인쇄면을 벗어난 원본 데이터는 인쇄되지 않습니다.



19

인쇄(제본)

미리보기에서 마무리 이미 지 확인

제본 작업을 보내기 전에 PC에서 마무리 이미지를 확인합니다. 실제로 인쇄(제본)하지 않고 조판과 페 이지 위치를 확인할 수 있습니다.

1 리본 메뉴의 [홈]에서 [미리보기]를 클 릭합니다.



2 미리보기 창에서 마무리 이미지를 확인 합니다.



미리보기 창을 종료하려면 🔀를 클릭합니다.

●미리보기 창의 조작

미리보기 창에서 다음과 같은 조작을 수행할 수 있습 니다.

- 표지1 : 표지1을 표시합니다.
 - ✓ : 이전 페이지로 되돌아갑니다.
- 표지 등에서 본 소책자 이미지를 표시합니
 다.
- ▶ : 다음 페이지로 이동합니다.
- 표지4 : 표지4를 표시합니다.

______. 입력된 페이지를 표시합니다.

미리본 페이지를 클릭하거나 페이지의 끝을 끌어와 이전 또는 다음 페이지로 이동할 수 있습니다.

프린터와 Perfect Binder의 상태 확인

인쇄(제본)을 수행하려면 Perfect Binder는 다음과 같은 상태에 있어야 합니다.

- Perfect Binder의 상태가 ON임
- 접착제의 온도가 적합함

Perfect Binder의 상태를 확인하는 방법에 대한 자 세한 내용은 "사용 설명서"의 "장치 상태"를 참조하 십시오.

인쇄(제본)

작성한 제본 데이터를 인쇄(제본)합니다.

- 1 애플리케이션 메뉴에서 [속성]을 클릭 합니다.
- 2 [정보를 가져오는 프린터를 지정합니다.] 에서 인쇄(제본)에 사용할 프린터를 선택 합니다.

속성		
표시 단위	🖲 mm 💿 inch	
정보를 가져오는 프린터를 지정합니다.		
RISO CARGONICA		
	프린터 정보 가져오기	
표준 트레이:	지정하지 않음 🔻	
급지 트레이1:	지정하지 않음 🔻	
급지 트레이2:	지정하지 않음 🔻	
급지 트레이3:	지정하지 않음 🔹	
ſ	OK 취소	

3 리본 메뉴의 [홈]에서 [인쇄]를 클릭합 니다.



▲ [인쇄매수]에 인쇄매수를 입력합니다.

2	!쇄	
	프린터 프린터 이름:	RISO (Marine State)
	상태:	준비 완료
	위치:	LPT1:
	인쇄매수:	[] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	색상 모드:	 ⊼ਮਙ
	소책자 표지:	OFF •
	וגוםוס	인쇄 닫기

[확인 인쇄] 확인란이 선택된 경우 한 부가 인쇄(제본) 된 후 장치가 멈춥니다. 제본 상태를 확인한 후 구성된 매수의 나머지 부분을 인쇄(제본)하면 됩니다.

5 [색상 모드]에서 색상 모드를 선택합니 다.

6 [소책자 표지]에서 표지 인쇄(제본) 방 법을 선택합니다.

- [OFF]*: 표지 페이지 및 본문 페이지를 인쇄 및 제본 합니다.
- [표지 이외를 인쇄하여 제본합니다.]*: 표지 페이지를 제외한 모든 페이지를 인쇄 및 제본합니다. 표지 페이지는 [표지 편집]에서 사전에 선 택한 급지 트레이에서 인쇄된 후 제본됩니 다. 제본 데이터의 표지 페이지는 인쇄되지 않습니다.

[삽입기를 사용합니다.]:

표지 페이지를 제외한 모든 페이지를 인쇄 및 제본합니다. 표지 페이지는 표지 삽입기에서 급지된 후 제본됩니다. 제본 데이터의 표지 페이지는 인쇄되지 않습니다.

[인쇄 표지 전용]:

표지 페이지만 인쇄합니다. 표지 페이지는 프린터 왼쪽의 페이스 다운 트레이 또는 선 택형 오프셋 스테이플 트레이 쪽으로 인쇄 됩니다.

* 이 모델에서는 급지 트레이(ComColor GD9631) 없이 사용할 수 없습니다.

7 [이미지]를 클릭합니다.

8 [원본 이미지]에서 사진 또는 텍스트 중 어느 쪽 품질을 우선할지 여부를 선택합 니다.

이미지				
0 0 7				
원본 이미지:	◉ 사진	◎ 문자		
문자 스무딩 처리:	OFF	◎ 낮음	◎ 높음	
스크리닝:	오차확산 처	2) Ipi Ipi	•	
이미지 품질:	표준 (300x3 600 300	300 dpi) Dx600 dpi Dx300 dpi	•	
인쇄 농도:	±0(표준)		•	
		ОК		소

9 [문자 스무딩 처리]에서 윤곽 처리를 선 택합니다.

문자의 윤곽을 매끄럽게 합니다. 이미지 처리가 서로 다른 두 레벨 중에서 선택할 수 있습니다.

•[문자 스무딩 처리]를 설정하면 인쇄(제본)
 속도가 느려집니다.

10[스크리닝]에서 망점 처리를 선택합니 다.

11 [이미지 품질]에서 이미지 품질을 선택 합니다.

인쇄 해상도를 설정합니다. 인쇄 속도를 우선하는 경우 [데이터 압축]을 선택합 니다. 잉크를 절약하려면 [초안]을 선택합니다. 마무 리 색을 우선하려면 [고발색]을 선택합니다.

() ·

[고발색] 설정은 잉크 소모량을 증가시키므로 인쇄할 그래픽 이미지의 유형에 따라 가로줄이 생성될 수 있습니다. 양면 인쇄 또는 많은 사각형에 대한 인쇄에 [고발색]을 지정하지 마십시오.



• [데이터 압축] 또는 [초안]이 설정되면 중성 색이 불균일한 색조로 변합니다.

12[인쇄 농도]에서 인쇄 농도를 선택하고 [OK]를 클릭합니다.

 · [색상 모드] 및 [이미지]의 대화 상자 설정
 이 모두 본문과 표지로 설정됩니다. 이들은 개별적으로 구성할 수 없습니다.

13[인쇄]를 클릭합니다.

데이터 인쇄(제본)이 시작됩니다.

제본 데이터 편집

이 절에서는 제본 데이터를 편집하는 데 사용하는 편리한 기능에 대해 설명합니다. 이러한 편집 기능 을 필요에 따라 사용하십시오. 간편한 편집에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

• 탐색 창에서 페이지 이동 또는 삭제

- 표지(표지1)에 시리얼 번호 삽입
- •표지 등에 문자 입력
- 본문 페이지에 페이지 번호 삽입
- 간지 삽입
- 워터마크 삽입
- 날짜 삽입

탐색 창에서 페이지 편집

탐색 창에서 페이지를 이동 또는 삭제하는 축소판 그 림을 직접 조작하여 페이지를 편집할 수 있습니다.

페이지 이동

탐색 창에서 본문 페이지를 끌어와 페이지 순서를 변경합니다.

이 과정에서 "Ctrl" 키를 누른 상태로 여러 페이지를 선택할 수 있습니다. "Shift" 키를 누른 상태로 일련 의 여러 페이지를 한꺼번에 선택할 수도 있습니다.



페이지 삭제

탐색 창에서 페이지를 선택하고 "Delete" 키를 눌러 선택한 페이지를 삭제할 수 있습니다.

메뉴를 마우스 오른쪽 단추로 클릭

탐색 창에서 페이지를 선택하고 마우스 오른쪽 단추 로 클릭하여 다음 기능을 조작하는 메뉴를 표시합니 다.

메뉴		기능	
페이지 이동		선택한 페이지 를 이동할 대상 위치를 입력합 니다.	
페이지 삭제		선택한 페이지 를 삭제합니다.	
간지 삽입	앞에 추가	선택한 페이지	
(p. 27)	뒤에 추가	의 앞 또는 뒤에 간지를 삽입합 니다.	
용지 트레이	자동 ¹	선택한 페이지	
전택 (p. 29)	표준 트레이	의 급지 드데이 를 선택합니다.	
	급지 트레이 1-3		
	표지 삽입기 ²		

 이 항목은 본문 페이지 또는 간지가 선택된 경우에만 구성할 수 있습니다.

2 이 항목은 표지가 선택된 경우에만 구성할 수 있습니다.

· 양면 인쇄가 설정되면 앞면과 뒷면 축소판 그림
 이 탐색 창의 두 행에 표시됩니다.

텍스트 상자를 추가하여 편 집

편집 영역에 텍스트 상자를 두고 문자를 입력하여 원본 데이터에 시리얼 번호와 표지 등 텍스트를 추 가할 수 있습니다. 텍스트 상자 또는 추가된 텍스트 의 글꼴 및 테두리를 변경할 수 있습니다.

Ű

• 사용 가능한 텍스트 상자의 유형은 페이지에 따 라 다릅니다.

도구	사용 가능 페이지	참조 페이지:
시리얼 번호	표지1	p. 25
표지 등	표지 등	p. 26
페이지 번호	본문 페이지	p. 26
워터마크	표지1, 표지4, 본문 페 이지	p. 28
스탬프 날짜	표지1, 표지4, 본문 페 이지	p. 29

1 리본 메뉴에 추가할 도구를 선택합니다.

2 텍스트 상자를 삽입합니다.



편집 영역에서 텍스트 상자를 추가할 위치에 포인터 (+)를 이동하고 클릭합니다. 커서를 끌어 임의의 크기의 텍스트 상자를 추가합니 다. 3 텍스트 상자 크기를 조정합니다.



텍스트 상자의 손잡이(■)를 끌어 크기를 조정합니다.





텍스트 상자를 선택하고 커서(�)를 끌어 위치를 조 정합니다.

5 텍스트 상자를 두 번 클릭하고 텍스트를 입력합니다.

6 리본 메뉴에서 [서식]을 설정합니다.



글꼴, 테두리선, 크기, 위치, 투명도 및 각도를 설정합 니다. 추가된 도구에 따라 설정 항목이 달라집니다. [서식]에 대한 자세한 내용은 ""리본 메뉴" 목록" (p. 8)의 [서식]을 참조하십시오.

표지(표지1)에 시리얼 번호 삽입

표지(표지1)의 임의 위치에 시리얼 번호를 삽입할 수 있습니다. 연속된 번호를 차례대로 삽입할 수 있 습니다.

┫ [표지1]을 클릭합니다.



2 리본 메뉴의 [표지 편집]에서 [시리얼 번 호]를 클릭합니다.

3 텍스트 상자를 삽입하고 임의의 텍스트 를 입력합니다.

기본적으로 텍스트 상자에는 "시리얼 번호"가 입력되 어 있습니다. "시리얼 번호" 부분에 텍스트를 입력하 여 변경합니다. "1"부터 시작하여 제본되는 소책자마 다 시리얼 번호가 "#" 부분에 인쇄됩니다.



• 텍스트 상자 편집 방법에 대한 자세한 내용은 "텍스트 상자를 추가하여 편집" (p. 24)을 참조 하십시오.

표지 등에 문자 입력

표지 등에 임의의 문자(예: 소책자 제목)를 입력할 수 있습니다.

┫ [표지 등]을 선택합니다.



- 2 리본 메뉴의 [표지 편집]에서 [텍스트 삽 입(표지 등만)]을 클릭하고 텍스트 방향 을 선택합니다.
- 3 텍스트 상자를 삽입하고 소책자의 제목 을 입력합니다.

 ·텍스트 상자 편집 방법에 대한 자세한 내용은
 "텍스트 상자를 추가하여 편집" (p. 24)을 참조 하십시오.

본문 페이지에 페이지 번호 삽입

원본 데이터의 본문 페이지에 페이지 번호가 없으면 페이지 번호를 입력할 수 있습니다.



┫ 본문 페이지를 선택합니다.



2 리본 메뉴의 [본문 편집]에서 [페이지 번 호를 삽입합니다.]를 클릭하여 페이지 번호의 삽입 위치를 선택합니다.



선택한 위치에 텍스트 상자가 작성됩니다.

기본적으로 텍스트 상자에 "#p / #P"가 입력되어 있 습니다. "#p"는 페이지 번호이며 "#P"는 총 페이지 수입니다. 임의의 텍스트를 입력할 수 있습니다.



- •텍스트 상자 편집 방법에 대한 자세한 내용은 "텍스트 상자를 추가하여 편집" (p. 24)을 참조 하십시오.
 - 제본면에 따라 페이지 번호의 삽입 위치가 달라 집니다.
 - 리본 메뉴의 [본문 편집]에서 페이지 번호의 [시 작 번호]와 [시작 페이지]도 설정할 수 있습니다.
 - [시작 번호]에 페이지의 첫 번째 번호(1 9999) 를 입력합니다. [시작 페이지]에 첫 번째 페이지 번호가 인쇄될 페이지 번호를 입력합니다.
 - 예: 페이지 번호에 표지1과 표지2를 포함시키고 본문 페이지의 첫 번째 페이지에 "3"을 인쇄 하는 경우 [시작 번호]: 3
 - [시작 페이지]: 1

간지 삽입

본문 페이지의 특정 부분에 있는 본문 페이지와 크 기가 같은 백지를 "간지"로 삽입할 수 있습니다.

- 간지는 페이지로 간주되지만 페이지 번호는 인 쇄되지 않습니다.
 - 본문 페이지뿐 아니라 삽입할 페이지(간지)의 급 지 트레이도 지정할 수 있습니다.
 - 양면 인쇄가 설정된 제본 데이터에 간지를 삽입 하는 경우 간지용으로 두 페이지가 추가되도록 앞면과 뒷면이 추가됩니다.
 - 홀수의 본문 페이지가 포함된 제본 데이터에 간 지를 추가하는 경우 페이지 번호를 조정하기 위 해 백지가 자동으로 삽입됩니다.

▲ 본문 페이지를 선택합니다.



간지를 삽입하도록 앞 페이지 또는 뒤 페이지를 선택 합니다.

2 리본 메뉴의 [본문 편집]에서 [간지 삽입] 을 클릭하고 [앞에 추가] 또는 [뒤에 추가] 를 선택합니다.

간지가 추가됩니다.



워터마크 삽입

표지1, 표지4, 표지2, 표지3 및/또는 (모든) 본문 페 이지에 워터마크(예: "Confidential")를 삽입합니다.

1 표지1, 표지4, 표지2, 표지3 또는 본문 페이지를 선택합니다.



2 리본 메뉴의 [표지 편집] 또는 [본문 편 집]에서 [워터마크]를 클릭합니다.

3 텍스트 상자를 삽입하고 임의의 텍스트 를 입력합니다.

기본적으로 텍스트 상자에 "Confidential"이 입력됩 니다. 변경할 텍스트를 입력합니다.

Ø.

• 텍스트 상자 편집 방법에 대한 자세한 내용은 "텍스트 상자를 추가하여 편집" (p. 24)을 참조 하십시오.

• 표지와 본문 부분마다 다른 워터마크를 설정할 수 있습니다. 1 - 3단계를 반복하여 필요한 대로 워터마크를 설정합니다.

• 간지에는 워터마크를 설정할 수 없습니다.

날짜 삽입

표지1, 표지4, 표지2, 표지3 및 (모든) 본문 페이지 에 날짜를 삽입할 수 있습니다.

1 표지1, 표지4, 표지2, 표지3 또는 본문 페이지를 선택합니다.

2 리본 메뉴의 [표지 편집] 또는 [본문 편 집]에서 [스탬프 날짜]를 클릭합니다.

3 텍스트 상자를 삽입하고 임의의 텍스트 를 입력합니다.

텍스트 상자에 현재 날짜가 YYYY/MM/DD 형식으로 입력됩니다. 변경할 날짜를 입력할 수 있습니다.

·텍스 "텍:

• 텍스트 상자 편집 방법에 대한 자세한 내용은 "텍스트 상자를 추가하여 편집" (p. 24)을 참조 하십시오.

페이지별 인쇄 용지 변경

페이지별로 급지 트레이를 선택할 수 있습니다.

- 본문 페이지뿐 아니라 간지도 페이지별로 급지 트레이를 지정할 수 있습니다.
 - Perfect Binder에 연결된 프린터에 따라 급지 트 레이를 선택하지 못할 수도 있습니다. 또한 급지 트레이에 따라 사용 가능한 용지도 다 릅니다. 자세한 정보는 "사용 설명서"를 참조하 십시오.

1 표지 또는 본문 페이지를 선택합니다.

급지 트레이를 변경할 페이지를 선택합니다.

2 리본 메뉴의 [표지 편집] 또는 [본문 편 집]에서 급지 트레이를 선택합니다.

급지 트레이 아이콘이 축소판 그림에 표시됩니다.

문제점 해결

이 절에서는 제본 데이터를 작성하거나 제본 작업을 전송하는 동안 오류 메시지가 표시되는 경우 해당 원인과 수행할 조치에 대해 설명합니다. 오류를 해결하려면 표시된 메시지를 따릅니다.

메시지	수행할 조치
본문의 인쇄 매수가 최소 매수에 이르지 못 했습니다. 인쇄가 바르게 제본되지 않을 수 있습니다. 인쇄를 계속하시겠습니까?	본문 페이지 용지가 14개 이하일 때 표시됩니다. 본문 페이지 용지가 15개 이상인 원본 데이터를 작성하십시오. [OK]를 클 릭하여 프린터에 인쇄 작업을 전송하십시오. Perfect Binder가 제본할 수 있는 본문 페이지 두께는 "사용 설명서"의 "사용 가능한 용지"를 참조하십시오.
최대 본문 인쇄 매수를 초과하였습니다. 인 쇄를 실행할 수 없습니다.	본문 페이지 용지가 501개 이상일 때 표시됩니다. 본문 페이 지 용지가 500개 이하인 원본 데이터를 작성하십시오. Perfect Binder가 제본할 수 있는 본문 페이지 두께는 "사용 설명서"의 "사용 가능한 용지"를 참조하십시오.
표지와 본문은 같은 트레이를 선택할 수 없 습니다.	표지와 본문 페이지에 같은 급지 트레이가 설정되면 표시됩니 다. 표지와 본문 페이지용으로 서로 다른 급지 트레이를 선택 하십시오.

원본(제본) 데이터

? 표지 길이가 본문보다 짧아서 본문을 표지로 제본할 수 없습니다.

• 본문에 사용된 풀 때문에 본문이 두꺼워져서 본문을 제본하려는 표지 길이가 짧아진 것일 수 있습니다. 제본하려면 [표지 등 너비]에 필요한 길이(부족한 길이)를 더해서 원본(소책자) 데이터를 다시 제작하십시오.

