



9630/9630R/9631/9631R/7330/7330R

061-360QG-FR2

Cet appareil est conforme aux caractéristiques d'émission de substances du label environnemental allemand "RAL-UZ171".

Lorsque vous aurez lu ce guide, veuillez le conserver à portée de la main pour pouvoir le consulter ultérieurement. Les "Précautions de sécurité" sont fournies dans le supplément des Informations relatives à la sécurité. Assurezvous de les lire attentivement avant de procéder à l'utilisation de la machine.

Préface

Merci pour votre achat d'un produit de la série ComColor GD.

Ce produit de la série ComColor GD est une imprimante à jet d'encre compatible réseau qui est capable d'effectuer des impressions couleurs à haute vitesse.

À propos des guides

Les cinq guides décrits ci-dessous sont fournis avec cette machine.



ORISO

Guide rapide (ce guide)

Ce guide décrit les opérations de base de la machine et la façon dont remplacer les consommables. Conservez ce guide à portée de main afin de pouvoir aisément le consulter ultérieurement, par exemple à proximité de la machine. Commencez par lire ce guide. Pour une explication détaillée de chaque fonction, consultez le "Guide de l'utilisateur".

Guide de l'utilisateur

Ce guide décrit les précautions de manipulation et les spécifications, ainsi que les opérations et les réglages de chaque fonction.

Lisez ce guide pour une compréhension plus détaillée de la machine.



Guide de l'administrateur

Ce guide décrit les réglages de la machine et l'équipement en option qui peuvent être configurés par l'administrateur.



Guide de dépannage

Ce guide décrit les mesures à prendre en cas de bourrage papier ou d'un autre problème.



Informations relatives à la sécurité

Ce guide présente les précautions et spécifications de sécurité.

À propos de ce guide

Symboles utilisée dans ce guide

 $ar{
m l}$ Indique les précautions à prendre en compte pour une utilisation sûre de cette machine.



Indique les éléments importants à prendre en compte ou à interdire.



Indique les informations utiles ou complémentaires.

Noms des touches et des boutons

Les noms des touches du panneau de commande et des boutons/éléments de l'écran tactile ou de la fenêtre de l'ordinateur sont indiqués entre crochets [].

• Panneau de commande



Exemple : appuyez sur la touche [Arrêt].

Écran tactile



Exemple : touchez [Mode couleur].

• Fenêtre de l'ordinateur

Réglage actuel	Node couleur:	Formet original:
A1 -> A4 (10%)	Ass • Packs versifieds: • Decks versified long •	A4220-27 res Protections Graph France Conjunctions France
	Sorte: Imprimer • Dottals	Destination:

Exemple : cochez la case [Orig. format mixte].

Illustrations et procédures opérationnelles de ce guide

- Les procédures opérationnelles, captures d'écran et illustrations de ce guide sont destinées au ComColor GD9630/GD9630R auquel le scanner en option est connecté. Ce guide suppose également que chaque fonction est définie sur la valeur d'usine et que [Réglage ouverture de session] est réglé sur [ON].
- Les captures d'écrans et illustrations de ce guide peuvent différer du modèle de la machine et de l'environnement d'utilisation, y compris en fonction des équipements optionnels connectés.

Utilisation de cette machine

L'utilisation de cette machine s'effectue par le biais de boutons sur l'écran tactile et de touches sur le panneau de commande.

À propos de cette machine + p.4 Utilisation de l'écran tactile + p.7

- (1) Ce guide ne peut pas être reproduit, intégralement ou en partie, sans l'autorisation de RISO KAGAKU CORPORATION.
- (2) Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis en vue d'améliorer les produits.
- (3) RISO KAGAKU CORPORATION ne pourra être tenue pour responsable d'aucune conséquence de l'utilisation de ce guide ou de la machine.

Table des matières

Préparation

À propos de cette machine	4
Mise hors tension	6
Utilisation de l'écran tactile	7
Ouverture de session	8
Chargement des originaux	9

<mark>M</mark>ise en route

Copie	10
Orientation du chargement des originaux et du papier	11
À propos des diverses fonctions de copie	12
Numérisation	14
Qu'est-ce que la fonction [Favoris] ?	15
Impression	16
À propos des diverses fonctions d'impression	18
Utilisation du stockage	20
Utilisation d'une clé USB	22

Entretien de routine

Lorsque le papier est épuisé	24
Lorsque l'encre est épuisée	26
Entretien du scanner	28

Astuces utiles	29
Consommables	. 29
RISO Console	. 29
Nettoyage de la tête d'impression	. 29
Stockage des consommables	30
Originaux pour lesquels la copie est impossible	30

À propos de cette machine

Unité principale et scanner en option

Cette section décrit les principales pièces de la machine.



1 Scanner

Utilisez le scanner pour copier ou numériser des documents lus à partir de la vitre d'exposition ou de l'ADF (système d'alimentation automatique).

Copie ← p.10

Numérisation - p.14

2 Bac face imp dessous

Les impressions sont en sortie vers le bas.

3 Bac standard

Chargez le papier spécial ici (papier épais, enveloppes, etc.) ici. Vous pouvez également charger du papier ordinaire.

Lorsque le papier est épuisé 🖝 p.24

4 Bac d'alimentation

Chargez ici le papier à utiliser pour l'impression. Les papiers spéciaux (papier épais, par exemple) ne peuvent pas être chargés ici.

Lorsque le papier est épuisé « p.24

(5) Couvercle avant

Ouvrez-le en cas de bourrage papier ou pour remplacer une cartouche d'encre.

Lorsque l'encre est épuisée 🖝 p.26

6 Panneau de commande

Utilisez-le pour exécuter des opérations ou procéder aux réglages de la machine. L'angle de vue est réglable pour une meilleure visibilité. Le port USB est situé sur le côté gauche.

Utilisation d'une clé USB - p.22

Panneau de commande

Cette section décrit les principaux composants du panneau de commande.



1 Écran tactile

Utilisez-le pour exécuter des opérations ou procéder aux réglages de la machine.

2 Touche de réveil

Cette touche s'allume lorsque cette machine est en mode d'économie d'énergie.

Une pression sur cette touche quand celle-ci est allumée prépare la machine à son fonctionnement. Une pression sur cette touche quand celle-ci est éteinte fait entrer la machine en mode de veille prolongée.

3 Touche alimentation

Lorsque cette touche est enfoncée, la machine se met sous tension et la touche s'allume. Pour mettre la machine hors tension, maintenez cette touche enfoncée.

4 Touches numériques

Utilisez ces touches pour saisir des nombres.

(5) Touche Départ

Appuyez sur cette touche pour lancer une opération.

6 Touche d'ouverture/fermeture de session

Appuyez sur cette touche pour ouvrir ou fermer une session.

7 Touche accueil

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran [Accueil1] (écran initial) pour chaque fonction.

Mise hors tension



Appuyez sur la touche [Alimentation] du panneau de commande.

- La machine entre automatiquement en mode d'économie d'énergie si vous la laissez sans surveillance pendant un certain temps. Appuyez sur la touche [Réveil] pour faire fonctionner la machine.

L'écran [Accueil1] s'affiche après l'écran de démarrage.





Écran [Accueil1]

Réduction de la consommation d'énergie

Vous pouvez réduire le niveau de consommation d'énergie de la machine en sélectionnant le mode d'économie d'énergie.

Pour le mode d'économie d'énergie, vous pouvez sélectionner l'état de désactivation du rétroéclairage (OFF) et l'un des deux types d'état de veille prolongée avec différents niveaux de consommation d'énergie ([Basse] ou [Standard]). L'administrateur définit la durée qui s'écoule avant que la machine n'entre dans chaque état, ainsi que la valeur de consommation d'énergie.

La machine met plus de temps à reprendre les opérations après l'état de veille prolongée [Basse] qu'après l'état de désactivation du rétroéclairage (OFF), mais la consommation d'énergie est plus faible.



Utilisation de l'écran tactile

Toucher

Lorsque vous touchez un bouton, l'élément correspondant est sélectionné.



Balayer

Balayez l'écran du doigt dans toute direction sur l'écran tactile. Sur l'écran [Accueil1], balayez l'écran pour accéder à l'écran [Accueil2].



Sur les autres écrans, balayez l'écran pour parcourir les éléments ou les listes de configuration.

Faire glisser

Faites glisser votre doigt sur l'écran dans toute direction sans lever le doigt de l'écran tactile. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire défiler les éléments et les listes de configuration. Le défilement s'arrête lorsque vous retirez votre doigt de l'écran tactile.





Ouverture de session

Appuyez sur la touche [Ouverture/ fermeture de session].

L'écran [Ouvrir session] s'affiche.



L'écran [Ouvrir session] peut s'afficher indépendamment de la touche de mode touchée.

Sélectionnez le nom d'utilisateur.



A	Ouv	rir sess	ion	Fermer
	Sélecti	onnez	un utilisateur.	
	Тс	us	Admin J.Smi	th
	ABC	DEF		
	GHI	JKL		
	MN	OP		
	QR	STU		
	vw	XYZ		
	.~/	0-9		

Saisissez votre mot de passe et touchez [Ouvrir session].

Pour fermer la session, appuyez sur la touche [Ouverture/fermeture de session].



Lors de la première ouverture de session

Remplacez le mot de passe temporaire fourni par l'administrateur par un mot de passe de votre choix.

- 1. Saisissez le mot de passe temporaire sur l'écran [Mot de passe] et touchez [Ouvrir session]. L'écran [Changer mot de passe] s'affiche.
- 2. Saisissez le nouveau mot de passe et touchez [Suivant].
- 3. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe et touchez [OK].

Chargement des originaux

Chargement dans l'ADF

Si vous avez utilisé de l'encre ou un liquide correcteur sur l'original, vérifiez qu'il est bien sec avant de le charger.

1 Chargez l'original de sorte que le côté que vous souhaitez numériser soit orienté vers le haut.

Faites glisser les guides des originaux ADF pour les ajuster à la largeur de l'original.



Sur la vitre d'exposition

Si vous avez utilisé de l'encre ou un liquide correcteur sur l'original, vérifiez qu'il est bien sec avant de le charger.

Placez l'original de sorte que le côté que vous souhaitez numériser soit orienté vers le bas.

Alignez le coin de l'original avec la flèche du coin supérieur gauche de la vitre.

- Pour placer une transparence, posez un livre blanc derrière celle-ci afin que l'original soit bien lisible.
 - Si l'original est extrêmement fin, la surface arrière peut se voir sur l'image. Vous pouvez éviter cela en plaçant un papier noir derrière l'original.

Fermez le couvercle de protection des originaux.

Types d'originaux ne pouvant pas être chargés dans l'ADF

Les originaux énumérés ci-dessous ne peuvent pas être numérisés à l'aide de l'ADF. Posez-les sur la vitre d'exposition.

- Originaux coupés et recollés
- Originaux très froissés ou gondolés
- Originaux pliés
- Originaux collés
- Originaux présentant des trous
- · Originaux déchirés ou à bords irréguliers
- Originaux très transparents tels que des transparences ou du papier calque
- Originaux dotés d'un revêtement à l'avant ou l'arrière, tels que du papier dessin ou du papier couché
- Papier thermique utilisé pour les fax ou le traitement de texte
- · Originaux présentant des bosses à la surface

9

Copie

Chargez l'original.





Touchez [Copier] sur l'écran [Accueil1].



Modifiez les réglages au besoin.

Saisissez le nombre de copies à l'aide des touches numériques.

À propos des diverses fonctions de copie - p.12

Appuyez sur la touche [Départ].





••••••

Orientation du chargement des originaux et du papier

Pour les copies sur du papier à en-tête, des enveloppes ou tout autre document doté d'un logo pré-imprimé, l'orientation de l'original et du papier est importante.

L'orientation de l'original et du papier est décrite ci-dessous, en prenant comme exemple la copie d'un original recto.

Exemple de chargement d'enveloppes

Sur l'écran tactile, réglez [Orientation originale] sur [Côté haut g.].

<section-header> Orientation originale que le bord inférieur soit numérisé en premier. Orientation du chargement d'enveloppes Orientation de sortie Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans la machine en premier. Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans la machine en premier. Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans la machine en premier. Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière à ce que le bord inférieur entre dans Chargez les enveloppes de manière dans Course de les enveloppes



Sur l'écran tactile, réglez [Orientation originale] sur [Côté h. v. h].

ω



À propos des diverses fonctions de copie

Copie échantillon

Produisez un échantillon avant d'effectuer un grand nombre de copies.

Cela vous permet de vérifier les résultats et les réglages.



Original format mixte

Numérisez des originaux composés de pages de différents formats.



Tampon

Estampille le numéro de page, la date ou du texte sur l'en-tête ou le pied de page.



Trier

Lorsque vous effectuez plusieurs copies d'originaux à plusieurs pages, vous pouvez indiquer s'il faut imprimer par page ou par jeu.



Page fractionnée

Pour copier les pages à double encollage de documents tels que des livrets, divisez les pages en deux parties (gauche et droite) et copiez-les séparément.



Bordure de page

Ajoutez une ligne de bordure dans les marges du papier.

Cela vous permet de faire ressortir les affiches et les panneaux.



Type original

Copiez un document avec un traitement de l'image adapté au type d'original, photos ou dessins au crayon par exemple.



Niveau de couleur de base

Éclaircissez la couleur d'arrière-plan (couleur de base) lorsque vous numérisez un original doté d'une couleur d'arrière-plan.



Feui. interc

Insérez une feuille intercalaire entre les jeux de copies.

Cela vous permet de séparer rapidement une grande quantité de documents de réunion ou de prospectus.



Correction gamma

Corrigez la balance des couleurs que l'original contient pour créer des couleurs plus naturelles.



Ajouter couverture

Ajoutez une couverture avant ou arrière au document qui a été copié.



Tourner image automat.

Appliquez une rotation automatique de l'image de 90 degrés de sorte que les données originales s'adaptent à l'orientation du papier.



Numérisation

Vous pouvez sélectionner [Mail], [PC] ou [Console] comme destination d'envoi ou de stockage des données. Dans cette section, la procédure d'envoi des données vers un ordinateur est donnée en exemple.

Chargez l'original.



Touchez [Numéris.] - [PC] sur l'écran [Accueil1].

Sélectionnez [Mail] pour envoyer les données numérisées par e-mail, ou sélectionnez [Console] pour enregistrer les données numérisées sur le disque dur interne de cette machine.



Touchez [Destination] et sélectionnez la destination.

Modifiez les réglages au besoin.

Pour [Mail], touchez [Adresse] pour configurer l'adresse. Pour [Console], il n'est pas nécessaire de configurer la destination.









Qu'est-ce que la fonction [Favoris] ?

Les informations configurées sur l'écran [Copier] et l'écran [Numéris.] peuvent être enregistrées comme [Favoris]. Si vous enregistrez des réglages que vous utilisez fréquemment, cela vous évite d'avoir à configurer les mêmes réglages à chaque fois. Ajoutez des raccourcis vers les [Favoris] à l'écran [Accueil2] pour les afficher à tout moment.

2

Enregistrement des réglages actuels pour une utilisation future





Effectuez l'enregistrement en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Création d'un raccourci vers les [Favoris]

Des raccourcis vers les [Favoris] peuvent être créés sur l'écran [Accueil2].





Sélectionnez un favori dans la liste et touchez [OK].



Une fois qu'un raccourci a été créé

Touchez le raccourci enregistré pour afficher les réglages enregistrés avec le favori.



Appuyez sur la touche [Départ] pour commencer à copier ou à numériser avec les réglages qui ont été chargés.

Impression

Envoi de données vers cette machine

Dans cette section, la procédure d'impression à partir de l'application Bloc-notes de Microsoft[®] Windows[®] 7 est donnée en exemple.



	(XXXX_01 - Bloc-notes		
Fich	nier Edition Format	Affichage	?
	Nouveau	Ctrl+N	
	Ouvrir	Ctrl+O	
	Enregistrer	Ctrl+S	
	Enregistrer sous		
	Mise en page		
	Imprimer	Ctrl+P	
	Quitter		

voria M. en

ABC

1

Ajouter aux favoris Rest. par déf.

Auto

Copies:

Assemble
 Assemble
 Non asset

Recto verso(Bord

Cliquez sur [Préférences] et vérifiez les réglages.

Après avoir vérifié les réglages, cliquez sur [OK] et fermez l'écran du pilote d'imprimante.

À propos des diverses fonctions d'impression - p.18

Cliquez sur [Imprimer].

Les données d'impression sont envoyées à cette machine.

Imprimer	
Général	
Sélectionnez une	mprimante
	ener Maler an Indentation an Indentation
•	
Statut : Emplacement : Commentaire :	Prête
🔲 Imprimer dans	un fichier Préférences Rechercher une imprimante
El Imprimer dans	un fichier Préférences Rechercher une imprimante
Imprimer dans Étendue de pages <u>T</u> out	In fichier Préférences Rectarcher une imprimante
Imprimer dans Étendue de pages <u>Tout</u> <u>Sélection</u>	Préférençes Rechercher une imprimante Page actuelle Nombre de copies : 1 Copies assemblées 1 2
Imprimer dans Étendue de pages <u>Tout Sélection Pages : </u>	Page actuelle Page actuelle 12233
Imprimer dans Étendue de pages O Tout Sélection Pages :	In fichier Préférences Rechercher une imprimante

OK Annuler

••••••

Impression à partir de cette machine

Par défaut, la machine démarre automatiquement l'impression lorsque vous ouvrez une session. Si l'impression ne démarre pas automatiquement lorsque vous ouvrez une session, exécutez la procédure cidessous.



Sélectionnez le travail.

[Accueil1].

Vous pouvez toucher [____] pour afficher les travaux en attente sous forme de miniatures ou sous forme de liste.

Vous pouvez toucher [Tout sélect.] pour sélectionner tous les travaux.



.

Pour désélectionner tous les travaux, touchez de nouveau [Tout sélect.]. Pour désélectionner un travail, touchez ce travail.









À propos des diverses fonctions d'impression

Imprimer et pause

Imprimez un échantillon avant d'imprimer un grand nombre de pages.

Cela vous permet de vérifier les résultats et les réglages.



Stockage

Enregistrez les documents que vous imprimez fréquemment dans un dossier de la machine.



Livret

Réorganisez les pages pour qu'elles se trouvent dans l'ordre correct une fois pliées en deux.



Туре рар

Imprimez en utilisant les couleurs optimales pour le type de papier.



Combiner

Imprimez des pages continues ensemble sur une seule feuille.

Vous pouvez utiliser ce réglage pour économiser du papier.



Côt.Reliure

Configurez la position dans laquelle le papier sera relié. La marge de reliure peut aussi être réglée.



Compression des données

Réduisez la taille du fichier de données et accordez la priorité à la vitesse de communication réseau par rapport à la qualité d'image lorsque vous imprimez.



Image enveloppe

Minimisez le flou et les bavures lors de l'impression sur des enveloppes.



Programme

Imprimez selon un programme préconfiguré pour le nombre de copies ou le nombre de jeux. La fonction de feuille intercalaire peut aussi être configurée.



Filtrage

Indiquez si les gradations continues doivent être exprimées en densité des points ou en taille des points.





Code confidentiel

Un code confidentiel peut être configuré pour les documents qui sont confidentiels.



Détection page blanch

Sélectionnez cette option pour éviter que les pages blanches de l'original ne soient imprimées.



Chargez l'original.

Utilisation du stockage

Enregistrement des données numérisées dans le stockage

Les données numérisées sont enregistrées avec les réglages d'impression.



Touchez [Stockage] - [Enreg.] sur l'écran [Accueil1].



Sélectionnez le dossier de destination et touchez [Enreg. doc].

Vous pouvez modifier les réglages.

Vous pouvez toucher [Ajouter dossier] pour créer un nouveau dossier à utiliser comme destination.

Appuyez sur la touche [Départ].





Impression de données enregistrées depuis le stockage

Les données sont imprimées selon les réglages enregistrés avec les données.

Touchez [Stockage] - [Charger] sur l'écran [Accueil1].



Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez charger et sélectionnez le document.

••••••

Vous pouvez toucher [Recherche] pour rechercher les documents.

Saisissez le nombre de copies à l'aide des touches numériques.

Appuyez sur la touche [Départ].





Utilisation d'une clé USB

Enregistrement des données numérisées sur une clé USB

Les données numérisées seront enregistrées dans un des formats de fichier suivants : PDF, TIFF ou JPEG

Chargez l'original et branchez une clé USB à la machine.

Vous pouvez utiliser une clé USB compatible avec la catégorie "stockage de masse" et les spécifications USB 2.0 ou 3.0.

Touchez [USB] - [Enreg.] sur l'écran [Accueil1].





Sélectionnez le dossier de destination et touchez [Enreg. doc].

Vous pouvez modifier les réglages.



Appuyez sur la touche [Départ].

Les données sont enregistrées sur la clé USB.



Ne retirez pas la clé USB avant que l'enregistrement ne soit terminé.



Impression des données à partir d'une clé USB

Imprimez des fichiers PRN enregistrés sur une clé USB à partir du pilote d'imprimante.



Touchez [USB] - [Charger] sur l'écran [Accueil1].

machine.





Ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez charger et sélectionnez le document.

Saisissez le nombre de copies à l'aide des touches numériques.

Appuyez sur la touche [Départ].





Entretien de routine

Lorsque le papier est épuisé

Chargement du papier dans le bac d'alimentation

Nous vous recommandons de charger du papier standard dans les bacs d'alimentation.



Chargement du papier dans le bac standard

Chargez le papier épais ou d'autres papiers spéciaux, cartes postales ou enveloppes dans le bac standard.



(**)** N

Ne pas utiliser ces types de papier

L'utilisation de ces types de papier peut causer des problèmes tels que des bourrages papier.

- Papier ne respectant pas les conditions parmi les spécifications de base*
- Papier traité en surface, comme le papier thermique ou le papier carbone
- Papier tuilé (3 mm (1/8") ou plus)
- Papier froissé
- Papier plié
- · Papier déchiré
- · Papier ondulé
- Papier couché, comme le papier dessin
- Papier à bords irréguliers
- Papier collé
- Papier présentant des trous
- Papier photo brillant
- Transparences
- Papier synthétique (Yupo)
- * Pour plus d'informations sur les spécifications de base, consultez le "Guide de l'utilisateur".

Entretien de routine

Lorsque l'encre est épuisée

Remplacement de la cartouche d'encre



Manipulation de la cartouche d'encre

Prenez les précautions suivantes lorsque vous manipulez la cartouche d'encre.

AVERTISSEMENT

- Évitez tout contact de l'encre avec votre peau ou vos yeux.
- Assurez une aération adéquate pendant l'impression.
- Si vous commencez à vous sentir mal en utilisant la machine, consultez immédiatement un médecin.

• Nous recommandons d'utiliser de véritables encres RISO.

• L'utilisation d'encres non fabriquées par RISO peut empêcher l'imprimante d'obtenir une performance optimale.

Les dysfonctionnements ou diminutions de performance résultant de l'utilisation d'encres non fabriquées par RISO ne sont pas couverts par la garantie du produit ou le contrat de service.

- Utilisez la cartouche d'encre dans les 24 mois suivant sa date de fabrication (en cas de conservation à température ambiante). Pour conserver une bonne qualité d'impression, vérifiez la date de fabrication et utilisez-la peu de temps après l'achat. Vous trouverez la date de fabrication sur la cartouche d'encre.
- Ne retirez pas la cartouche d'encre avant l'affichage du message de remplacement d'encre.
- Ne secouez pas la cartouche d'encre. La secouer créerait des bulles d'air, qui pourraient empêcher l'encre de s'écouler correctement et entraîner une impression floue.
- La cartouche d'encre est en papier et en plastique. Ne la faites pas tomber et ne l'endommagez pas.
- Retirez la cartouche d'encre de son sac en plastique juste avant de l'insérer dans la machine.
- Ne retirez pas le capuchon de la cartouche d'encre avant d'être prêt à utiliser la cartouche.
- Après avoir retiré le capuchon de la cartouche d'encre, maintenez la sortie d'arrivée d'encre orientée vers le haut. Si cette sortie est orientée vers le bas, de l'encre pourrait couler.
- Il pourrait y avoir de l'encre sur la zone où vous avez enlevé le capuchon de protection. Ne la touchez pas.

Le contact de l'encre avec des vêtements entraîne des taches indélébiles.

- N'essayez pas de recharger la cartouche d'encre.
- Afin de garantir une qualité d'impression optimale, vérifiez la date de fabrication et utilisez l'encre aussi rapidement que possible.

Pour connaître les précautions supplémentaires relatives aux cartouches d'encre, consultez le "Guide de l'utilisateur".

Entretien de routine

Entretien du scanner

Nettoyez périodiquement le scanner afin d'assurer une qualité d'image optimale pour les copies et les numérisations.

Les corps étrangers comme la poussière, la saleté, l'encre, la colle ou le liquide correcteur sur la vitre d'exposition ou la feuille blanche de l'ADF peuvent réduire la qualité des copies ou des numérisations. Essuyez délicatement les zones indiquées ci-dessous plusieurs fois avec un chiffon doux.



- N'effectuez aucune opération autre que celles décrites dans ce guide. Pour régler ou réparer cette machine, contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé.
- La vitre d'exposition est fragile. Évitez tout impact sur la vitre et tout contact de celle-ci avec des objets durs.

Vitre du scanner

Si la vitre du scanner est sale, des traînées noires peuvent apparaître sur les copies et les numérisations. Essuyez la vitre du scanner avec un chiffon doux. Pour essuyer la vitre du scanner sur la partie supérieure du scanner, suivez la procédure cidessous.





Astuces utiles

Consommables

En touchant [Informations système] sur l'écran [Accueil1], vous pouvez vérifier l'état des consommables, par exemple la quantité d'encre restante et la quantité de papier présent dans le bac standard et le bac à papier.



RISO Console

La RISO Console vous permet d'accéder à distance à la machine via le navigateur Web de votre ordinateur. Vous pouvez ainsi vérifier l'état et les réglages de la machine, mais aussi gérer les données depuis un lieu différent.

Vous pouvez aussi vérifier l'état des consommables tels que l'encre et le papier.

Pour utiliser la RISO Console, assurez-vous que la machine a préalablement été connectée au réseau.



Nettoyage de la tête d'impression

Le papier imprimé peut présenter des lignes blanches ou paraître floues si la tête d'impression est encrassée. Touchez [Maintenance] – [Nettoyage têtes impress.] sur l'écran [Accueil1] pour décrasser la tête d'impression. Le réglage [Nettoyage normal] est en général suffisant. Si cela ne résout pas le problème, exécutez un [Nettoyage puissant].



Stockage des consommables

• Stockage et manipulation du papier

- Utilisez toujours du papier provenant d'un emballage scellé.
- Une fois l'impression terminée, retirez le papier inutilisé du bac standard, remettezle dans son emballage d'origine et stockezle jusqu'à son utilisation suivante. Si vous laissez le papier dans le bac standard, le papier peut se gondoler et entraîner ainsi un bourrage papier.
- Si le papier n'est pas très bien coupé ou présente une surface texturée (comme le papier à dessin), ventilez le papier avant de l'utiliser.
- Stockez le papier à plat dans un endroit qui n'est ni chaud, ni humide, ni en plein soleil.

• Stockage des cartouches d'encre

Comme les cartouches d'encre sont partiellement en papier, elles peuvent se déformer et devenir inutilisables si elles sont mal stockées ou entreposées dans un environnement inadapté. Stockez correctement les cartouches d'encre en suivant les directives ci-dessous.

- Stockez les cartouches d'encre dans leur emballage d'origine et veillez à les maintenir de niveau en orientant correctement le repère "cette face vers le haut".
- Évitez d'exposer les cartouches d'encre en plein soleil et au gel. Stockez-les dans un endroit à une température comprise entre 5°C et 35°C (entre 41°F et 95°F). Ne les stockez pas dans un endroit soumis à des variations extrêmes de température.
- Si vous stockez l'encre après l'avoir retirée de son sac en plastique, maintenez-la dans l'orientation indiquée sur la cartouche et chargez-la rapidement dans la machine.

Originaux pour lesquels la copie est impossible

- N'utilisez pas l'équipement d'une manière qui viole la loi ou porte atteinte aux droits d'auteur établis, même si vous effectuez des copies pour votre usage personnel. Pour plus de détails, consultez votre revendeur ou représentant de service après-vente agréé. En règle générale, faites preuve de discernement et de bon sens.
- N'utilisez pas la machine pour faire des copies des éléments suivants.
- Copies de documents commerciaux tels que des certificats d'actions émises publiquement, des traites et des chèques, autres que les copies nécessaires à une utilisation professionnelle
- Copies de passeports émis par le gouvernement, permis de conduire des véhicules automobiles, permis et documents d'identification personnels délivrés par des organismes publics ou privés et cartes ou billets de transport, tickets d'alimentation et autres billets
- Copies d'éléments protégés, tels que des publications, de la musique, des œuvres d'art, des estampes, des dessins et des photographies, pour un usage autre que personnel ou domestique

Crédits des marques commerciales

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac, Mac OS, OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Adobe, le logo d'Adobe, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ColorSet est une marque commerciale de Monotype Imaging Inc. déposée au Bureau américain des brevets et des marques de commerce et peut être déposée dans certaines juridictions.

FeliCa est une marque déposée de Sony Corporation.

Mifare est une marque déposée de Royal Philips Electronics.

(), ComColor et FORCEJET sont des marques ou des marques déposées de RISO KAGAKU CORPORATION aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms d'entreprise et/ou marques commerciales sont des marques déposées ou des marques commerciales des entreprise respectives.



En tant que partenaire d'ENERGY STAR[®], RISO KAGAKU CORPORATION a déterminé que ce produit répond aux directives d'ENERGY STAR[®] en matière d'efficacité énergétique.



Acquisition de la certification Design Couleur Universelle (Color Universal Design, CUD)

Les modèles de la gamme ComColor GD (machine et équipement en option*) sont certifiés comme étant fabriqués selon la certification Design Couleur Universelle améliorant la visibilité de la majorité des personnes indépendamment des différences de perception personnelle des couleurs, par la Color Universal Design Organization (CUDO).

* Équipement en option certifié :

Scanner / Agrafeuse décalée / Alimentateur haute capacité / Bac de réception haute capacité

