

ATTENZIONE

Per garantire le precauzione di sicurezza, assicuratevi di leggere questo manuale prima di utilizzare le prodotto. Dopo la lettura di questo manuale, che terremo in riferimento utile per il futuro.

Prefazione

Grazie per aver comprato il ComColorExpress IS1000C / IS950C.

Questo prodotto è un controller con un interpretatore ad alta velocità che supporta le reti e PostScript[®]3.Grazie al presente apparecchio è possibile utilizzare con i computer Windows e Macintosh diverse funzioni, come il controllo dell'output dati e della stampante.

Prima della messa in funzione dell'apparecchio leggere attentamente questo documento. Dopo, è consigliabile conservarlo a portata di mano per ulteriori utilizzi.

Si richiama l'attenzione dell'utente sul fatto che le modifiche non autorizzate o non ammesse possono avere come conseguenza l'annullamento dell'autorizzazione all'azionamento dell'apparecchio.

L'apparecchio è stato sottoposto a test e soddisfa le esigenze e le limitazioni di un apparecchio digitale in conformità alla classe B secondo il paragrafo 15 delle direttive FCC. Le suddette direttive sono state redatte per creare la più ampia prevenzione da interferenze dannose durante l'uso nelle aree residenziali. L'apparecchio genera, usa può emettere delle radioonde e può avere un effetto negativo sui collegamenti radio, ove non installato e utilizzato secondo le istruzioni. Ciò nonostante non c'è nessuna garanzia che le interferenze non sorgeranno in caso di un specifico posizionamento. Se l'apparecchio per le interferenze ha un'influenza negativa sulle radio o teletrasmissioni, da accertare tramite l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio, si raccomanda di tentare rimuovere le interferenze per mezzo di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- Allineare l'antenna ricevente in modo diverso o riposizionarla.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Allacciare l'apparecchio ad un circuito elettrico diverso dal circuito a cui è collegato il ricevitore.
- Per l'assistenza contattare il rivenditore o un tecnico televisivo o.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo prodotto contiene perclorato. Potrebbe essere necessario un trattamento particolare, vedi www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

I residui di questo prodotto possono contenere sostanze pericolose.

Pertanto, assicurarsi di consultare il rivenditore autorizzato.

Organizzazione dei manuali

Unitamente a questo prodotto vengono forniti tre manuali.

- "Il manuale di installazione" (Il presente manuale)
- Il presente manuale descrive i procedimenti per il collegamento dell'IS1000C / IS950C e l'installazione del software a corredo dell'apparecchio.
- "Manuale driver stampante"
 Questo manuale descrive le funzioni particolari e la procedura setup per il driver stampante.
- "Manuale utilità"
 Il manuale descrive le funzioni console per il controllo dello stato e per l'

Il manuale descrive le funzioni console per il controllo dello stato e per l'amministrazione del prodotto tramite una rete e le procedure operative per il software a corredo del prodotto.

Eggere tutti i manuali prima di mettere in uso il prodotto e qualora sorgano dei dubbi durante l'uso dello stesso.

Contenuto dei manuali

Avvertenza

- 1) La riproduzione totale o parziale del manuale senza autorizzazione è severamente vietata.
- 2) In futuro, il contenuto del presente manuale può essere modificato senza previo annuncio, in seguito a un miglioramento del prodotto.
- RISO non si assume nessuna responsabilità per gli effetti risultanti dal presente manuale e dalla messa in uso del prodotto.
- 4) Le illustrazioni inserite nel documento, nella maggior parte dei casi mostrano il modello IS1000C

Copyrights

CIBO e ComColorExpress sono marchi o marchi registrati di RISO KAGAKU CORPORATION negli Stati Uniti e in altri stati.

Adobe, AdobePS, PostScript, PostScript3 e il logo PostScript sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri stati.

Macintosh e Mac OS sono marchi dell'Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Server sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri stati.

SOFHA è un marchi registrato di SOFHA GmbH, Germania.

Altri nomi di prodotti e società o marchi sono marchi o marchi registrati delle rispettivi società.

Copyright © Manuali IS1000C / IS950C: 2018 RISO KAGAKU CORPORATION Copyright © Software IS1000C / IS950C: 2006-2018 SOFHA GmbH, Germania

Contenuto

cone usate nel presente manuale	5

6

22

Avviso sulla sicurezza e la manipolazione

isposizioni di sicurezza	6
Simboli / icone di avvertimento	6
Luoghi di posizionamento	6
Allacciamento elettrico	7
Collegamento del cavo di interfaccia	7
Manipolazione	8
Etichette di avvertimento	9
rima dell'uso	. 10
Luoghi di posizionamento	. 10
Manipolazione	. 10
Ambiente di funzionamento	. 10
Dimensioni dell'apparecchio	. 11
Trasferimento dell'apparecchio	. 11
Componenti e smaltimento dell'apparecchio	.11
enominazione dei pezzi e loro funzioni	. 12
Lato anteriore	. 12
Lato posteriore	. 13
Tasto test	. 14
Tasto di reset	. 14
pecifiche	. 15

Prima di utilizzare ComColorExpress IS1000C / IS950C 18

Panoramica di ComColorExpress IS1000C / IS950C	. 18
Sistemi operativi compatibili	. 18
Driver della stampante	. 18
Console RISO	. 19
Verifica del pacchetto ComColorExpress IS1000C / IS950C	. 20

Impostazione e installazione del ComColorExpress IS1000C / IS950C

Collegamento del computer	
Installazione del software	
Procedure di installazione	24
Installazione con Windows	
Installazione del software RISO IS1000C / IS950C	
Impostazioni di collegamento	
Installazione della stampante	
Disinstallazione del software RISO IS1000C / IS950C	
Installazione su Macintosh (Mac OS)	
Installazione del RISO Management Tool	
Impostazioni collegamento	
Installazione della stampante	
Disinstallazione del software RISO IS1000C / IS950C	
Installazione su Linux	
Registrare il PPD del controller RISO IS1000C / IS950C su Linux	
Disinstallare il PPD Linux	

Appendice

Appendice	60
Correzione deali errori	
Lista dei font	

Icone usate nel presente manuale

Nel presente manuale le funzioni, operazioni e le misure precauzionali sono descritte come segue.

Importante!:	Descrive gli elementi che richiamano l'attenzione o determinano dei divieti.	
Nota	Descrive gli elementi che contengono informazioni utili e aspetti importanti.	
Ĩ	Visualizza il titolo e il numero della pagina di un punto importante da leggere e comprendere. In caso di un rimando a un altro manuale, il titolo dello stesso è sempre indicato.	
AVVERTENZA	sono informazioni di sicurezza. Le "Disposizioni di sicurezza" sono descritte sulla pagina @p. 6. Leggerle prima di utilizzare il prodotto.	

Avviso sulla sicurezza e la manipolazione

Disposizioni di sicurezza

In questo capitolo sono descritte le disposizioni per un uso sicuro dell'apparecchio. Leggere attentamente questo capitolo.

Simboli / icone di avvertimento

Per l'uso corretto e per evitare danni all'uomo e al materiale vengono usate le seguenti simboli di avvertimento. Prima di leggere il manuale, fare sì che le definizioni di questi simboli sono state completamente comprese.

AVVERTENZA:	significa che ignorando questo simbolo l'uso inappropriato può causare la morte o ferite gravi.	
Attenzione:	significa che ignorando questo simbolo l'uso inappropriato può causare ferite o danni materiali.	

Esempi di icone

\bigcirc	Il simbolo O indica un azione vietata. Nel simbolo di divieto è integrato o aggiunto un simbolo che descrive più precisamente l'azione vietata. (L'immagine a destra indica il divieto di smontaggio).
	Il simbolo indica un azione necessaria o un'istruzione. Nel simbolo è integrato un altro simbolo che descrive le azioni necessarie in modo più preciso. (L'immagine a sinistra mostra l'istruzione per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica).

Luoghi di posizionamento

Attenzione:

- Posizionare l'apparecchio su superfici piatte e stabili. In caso di inosservanza c'è il pericolo di ferirsi a causa del rovesciamento o della caduta dell'apparecchio.
- L'apparecchio è dotato di fori di ventilazione. Posizionare l'apparecchio ad almeno 150 mm (5 7/8") di distanza dalla parete. Bloccando i fori di ventilazione, il calore non può disperdersi causando un pericolo d'incendio.
- Non posizionare l'apparecchio in ambienti polverosi o umidi. In caso di inosservanza, c'è il pericolo di incendi o di scosse elettriche.
- Non posizionare l'apparecchio in ambienti soggetti a stillicidio o spruzzi d'acqua. In caso di inosservanza c'è il pericolo di incendi o di scosse elettriche.

Allacciamento elettrico

AVVERTENZA:

- Per collegare l'alimentatore usare i metodi specificati. In caso di inosservanza c'è il pericolo di incendi o di scosse elettriche.
- Installare la stampante in prossimità della presa a muro per evitare di usare un cavo di prolunga tra la stampante e la presa a muro. Se un cavo di prolunga è assolutamente necessario, non utilizzare un cavo più lungo di 5 m (15ft). In caso contrario, un incendio o scosse elettriche potrebbero verificarsi.
- Non danneggiare o manipolare il cavo di rete. Il posizionamento di oggetti pesanti sul cavo di rete o l'uso di forza per tirare/piegare il cavo può portare a danni che causano incendi o scosse elettriche.



- Il cavo di rete a corredo dell'apparecchio è previsto esclusivamente per l'uso assieme a questo prodotto. Usando il cavo per atri apparecchi elettrici, c'è il pericolo di incendi e di scosse elettriche.
- Non collegare o scollegare il cavo con le mani bagnate. In caso di inosservanza c'è il pericolo di incendi o di scosse elettriche.

Attenzione:

- Assicurarsi che il collegamento del cavo di rete e di interfaccia sia stabile. Collegamenti allentati possono causare corti circuiti e un incendio.
- Non usare cavi di rete danneggiati. Cambiare un cavo di rete danneggiato con uno delle stesse specificazioni. Per il cambio contattare il servizio clienti.
- Quando si scollegano i cavi dalla rete, non tirare per il cavo. In caso di inosservanza c'è il pericolo che il cavo si danneggi che può portare a incendi e scosse elettriche. Scollegare sempre la spina dalla presa, non tirare mai il cavo.
- Quando non si usa l'apparecchio per un tempo lungo, ad esempio durante le feste, per ragioni di sicurezza scollegare il cavo di rete.
- Staccare il cavo di rete più volte all'anno e pulire i contatti e l'intera spina. Il polvere che si accumula lì può causare incendi.

Collegamento del cavo di interfaccia

Attenzione:

- Usare esclusivamente i cavi specificati da RISO KAGAKU CORPERATION e fare sì che i cavi sono stati collegati con le spine corrette agli apparecchi giusti. In caso di inosservanza c'è il pericolo di incendi.
- Non danneggiare e non calpestare i cavi di interfaccia. Non posare oggetti pesanti sui cavi e non mettere in funzione il sistema con cavi di collegamento allentati. In caso di inosservanza c'è il pericolo di incendi.

Manipolazione

AVVERTENZA:

- Non mettere sull'apparecchio niente contenitori d'acqua o di altri liquidi e niente contenitori di oggetti metallici. Ogni materiale estraneo entrato nell'apparecchio può causare incendi o scosse elettroniche.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fuoco e fiamme libere.
- Non introdurre mai materiali infiammabili, oggetti metallici o liquidi nell'apparecchio e fare sì che essi non ci entrino in nessun modo. In caso di inosservanza, c'è il pericolo di incendi o di scosse elettriche.
- Non rimuovere la copertina. In caso di inosservanza c'è il pericolo di scosse elettriche per le parti ad alta tensione.
- Non smontare o modificare l'apparecchio. In caso di inosservanza, c'è il pericolo di incendi o di scosse elettriche.
- Se l'apparecchio emette calore eccessivo o fumo o odore molesto, è necessario spegnerlo subito, staccare la spina di rete e informare il servizio clienti per impedire incendi e scosse elettriche.
- Se sono caduti oggetti nell'involucro, immediatamente spegnere l'apparecchio, tirare fuori la spina di rete e informare il servizio clienti. In caso di inosservanza, c'è il pericolo di incendi o di scosse elettriche.
- Non rimuovere dall'apparecchio la batteria al litio. La conservazione di una batteria al litio vicina a fuoco o da acqua può causare un'esplosione.
 Se l'apparecchio non funziona in modo corretto per l'esaurimento della batteria, informare il servizio clienti.

∧ Attenzione:

- Prima di cambiare posto all'apparecchio scollegare la spina e tutti i cavi. Portando l'apparecchio tenendolo dalla parte inferiore, accertarsi di non impigliarsi con le mani, i piedi o i cavi all'apparecchio stesso.
- Se c'è pericolo di fulmine, staccare la spina. Se vi sono tuoni prima di aver scollegato la spina, non toccare l'apparecchio o i cavi in nessun caso. In caso di inosservanza, c'è il pericolo di incendi o di scosse elettriche.



E	Χ.
E	5



Etichette di avvertimento

Le seguenti etichette di avvertimento sono state attaccate all'apparecchio per ragioni di sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni. Non rimuovere mail le etichette e non sporcarle. Se non sono state attaccate niente etichette all'apparecchio, informare il servizio clienti.



Prima dell'uso

In questo capitolo sono descritte le misure precauzionali da osservare prima dell'uso.

Luoghi di posizionamento

Osservare i seguenti punti.

- Il luogo di posizionamento sarà fissato alla consegna in base alle consultazioni con il cliente.
- Evitare il posizionamento nei luoghi sotto elencati. In caso di inosservanza c'è il pericolo di danni a persone ed è possibile che l'apparecchio non funzionerà in modo corretto.
 - Luoghi con insolazione diretta o luoghi fortemente illuminati vicini alle finestre. (Se non ci sono niente alternative, coprire le finestre).



- Luoghi soggetti ad improvvise variazioni della temperatura.
- Luoghi estremamente caldi e umidi o luoghi freddi e secchi
- Luoghi riscaldati e luoghi esposti a influenza diretta di aria fredda o calda e a radiazione termica
- Luoghi scarsamente areati
- Luoghi polverosi
- Luoghi soggetti a frequenti vibrazioni

Manipolazione

- Non spegnere l'apparecchio durante il funzionamento premendo l'interruttore di rete o staccando il cavo di rete.
- L'apparecchio contiene parti di alta precisione e non deve essere usato in un altro modo di quello descritto nel manuale.
- Non posizionare sull'apparecchio oggetti pesanti e non esporlo a vibrazioni.
- Prima di riaccendere l'alimenzione dopo averlo spento, aspettare almeno dieci secondi.
- Prima di collegare o scollegare un cavo alla periferica, assicurarsi che l'unità sia spenta e staccare il cavo di alimentazione.
- Prima di spostare l'apparecchio, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione.
- Non usare telefoni cellulari o pager vicino all'apparecchio, poiché possono occorrere malfunzionamenti a causa di onde radio. Spegnere tutti i cellulari, microcellulari e pager nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.
- Improvvisi cambiamenti di temperatura possono provocare acqua di condensazione che danneggia l'apparecchio. Lo spostamento dell'apparecchio da un luogo freddo (dall'esterno) in un luogo caldo (all'interno) può causare una lieve rugiada (acqua di condensazione). Perciò attendere un po' di tempo prima di mettere in funzione l'apparecchio, affinché esso si possa adeguare alla nuova temperatura.
- Cali momentanei di tensione possono causare dei disturbi. Per evitare questi problemi usare un UPS (Alimentazione continua di tensione) o un simile sistema di protezione.

Ambiente di funzionamento

 Di seguito sono indicate le condizioni di funzionamento più adatte:. Escursione termica: 5 °C - 35 °C (41°F - 86°F) Escursione di umidità : 20% - 80% (non condensante)

Dimensioni dell'apparecchio

Lasciare libero uno spazio intorno alle prese d'aria.



Trasferimento dell'apparecchio

In caso di cessione o vendita a terzi dell'apparecchio, è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

- 1) Trasferire tutti gli elementi forniti incluso il presente documento e non tenere niente copie.
- 2) È necessario osservare tutti i requisiti concernente il trasferimento, così come essi sono descritti nelle "Condizioni di uso del software" allegate ad ogni parte del software.
- 3) Prima del trasferimento dell'apparecchio, è necessario cancellare il software il cui trasferimento a terzi è vietato.

Componenti e smaltimento dell'apparecchio

- Per l'eliminazione dell'IS1000C / IS950C, del disco fisso e della batteria seguire le disposizioni della Sua comune. Per i dettagli contattare l'amministrazione comunale.
- Alcune parti dell'apparecchio come per es. i ventilatori e la batteria interna hanno una duratura limitata e si raccomanda di sostituirle periodicamente. Il servizio clienti dà informazioni sulla duratura e sui cicli di sostituzione di queste parti.

Denominazione dei pezzi e loro funzioni

Lato anteriore



1) Interruttore principale:

Questo interruttore normalmente non si usa. L'alimentazione è collegata all'interruttore sul corpo panel principale della stampante usato per l'accensione e lo spegnimento.

Importante!:

- Non premere a lungo l'interruttore principale per forzarne lo spegnimento: ciò potrebbe causare una malfunzione del controller.
- 2) Indicazione ERRORE (arancione) Indica lo stato di errore del controller.
- 3) Indicazione PRONTO (verde) Visualizza che il controller è pronto.

Indicazione DATA (giallo) Mostra lo stato di lavoro del controller quando si è accesa l'indicazione pronto.

Lato posteriore

Sul lato posteriore dell'apparecchio ci sono dei connettori per il collegamento del ComColorExpress IS1000C / IS950C ad altri apparecchi e due pulsanti.

Importante!:

- Prima di stabilire il collegamento spegnere IS1000C / IS950C e l'altro apparecchio. In caso contrario c'è il rischio di malfunzione e altri disturbi.
- La tensione massima consentita per tutti gli ingressi e uscite è di 5 V.

Nota:

 È possibile collegare un monitor (si consiglia una risoluzione 1024x768 o maggiore), la tastiera USB, e il mouse USB all'IS1000C / IS950C. (Alcune funzionalità non sono disponibili. Per maggiori dettagli fare riferimento al "Manuale utilità".)



- 1) Connettore rete
- 2) Connettore monitor (DVI)
- 3) Connettore monitor (VGA)
- 4) Connettore USB 2.0 (4 Can)
- 5) connettori 1000BASE-T / 100BASE-T / 10BASE-T (2 can) Superiore: per collegamento stampante Inferiore: per collegamento computer
- 6) Tasto Test
- 7) Tasto di reset

Tasto test

Dopo l'avvio dell'apparecchio premere il tasto test durante il funzionamento in standby finché risuona un bip quando l'unià è in riposo. Un bip indica l'esecuzione di una stampa di prova.

Tasto di reset

Premendo il tasto di reset, è possibile resettare le impostazioni.

- Per ripristinare le impostazioni di origine dell'IS1000C / IS950C, è necessario effettuare le seguenti procedure.
 - 1) Dopo l'avvio dell'apparecchio premere il pulsante di reset fino a quando non suona un bip quando l'unità è in riposo.
 - 2) Rilasciare il tasto di reset entro 2 secondi dal primo bip. Risuona un'altro bip, e dopo il riavvio dell'IS1000C / IS950C, le seguenti impostazioni saranno riportate allo stato originario di consegna dell'IS1000C / IS950C.
 - Impostazioni rete
 - Password amministratore
- Contattare l'addetto assistenza al momento dell'inizializzazione dell'hard disk dell'IS1000C / IS950C

Specifiche

Specifiche principali	Controller	ComColorExpress IS1000C: VB-XE34G ComColorExpress IS950C: VB-PG29G
	Stampanti collegabili	ComColor 9150 / 9110 / 7150 / 7110 / 3150 / 3110
	CPU	ComColorExpress IS1000C: Intel [®] Xeon [®] E3-1275, 3.4GHz ComColorExpress IS950C: Intel [®] Pentium [®] G850, 2.9GHz
	Capacità della memoria	ComColorExpress IS1000C: 8GB ComColorExpress IS950C: 2GB
	HDD	500GB (area a disposizione dell'utente ^{*1} : circa 460GB) ^{*1} Area a disposizione dell'utente: Area ricezione job, hold, archivio, moduli archiviazione, area di installazione de font
	SO del Controller	Linux
	Interfaccia LAN	1 Can (Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)
	Тіро	Unità esterna
	Alimentazione	ComColorExpress IS1000C: 100 - 240V AC, 50/60Hz, 1.1A-0.5A ComColorExpress IS950C: 100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.9A -0.4A
	Consumo di energia elettrico	ComColorExpress IS1000C: Max. 110W Pronto* ² : 75W o meno Stand-by: 4w o meno ComColorExpress IS950C: Max. 85W Pronto* ² : 65W o meno Stand-by: 4W o meno * ² Quando non stampa
	Dimensioni / peso (W x D x H)	185 mm x 415 mm x 360 mm (escluse le sporgenze) / circa 10kg (22lb)
	Sicurezza	Compatibile con IEC60950, Indoor, grado di inquinamento 2 ^{*3} , ad altitudini di 2000m o inferiore ^{*3} il grado di inquinamento dell'ambiente utilizzo a causa di sporcizia e polvere nell'aria. Laurea "2" corrisponde a un ambiente interno generale.
	PDL	PostScript®3 (CPSI 3019) * ⁴ PDF (1.7) PCL/PCL XL (PCL5c 1.38) TIFF (6.0) PPML * ⁴ Vero motore Adobe
	Protocolli attuabili	TCP/IP, HTTP, HTTPs (SSL), DHCP, FTP* ⁵ , NetBIOS* ⁶ , AppleTalk [®] , LPR, IPP, Port 9100 (RAW port), IPv6, IPSec * ⁵ FTP: funzione Hot-folder * ⁶ NetBIOS: Funzione di stampa, Funzione hot-folder

Font installati	PS: 139 font (Type 1: 120, TrueType: 19) PCL: 80 font
SO compatibili	Windows Server® 2003 (edizione a 32/64 bit) / Windows Server® 2003 R2 (edizione a 32/64 bit) / Windows Server® 2008 (edizione a 32/64 bit) / Windows Server® 2008 R2 (edizione a 64 bit) / Windows® XP (edizione a 32 bit) / Windows Vista® (edizione a 32/64 bit) / Windows® 7 (edizione a 32/64 bit) / Windows Server® 2012 (edizione a 64 bit) / Windows Server® 2012 R2 (edizione a 64 bit) / Windows® 8 (edizione a 32/64 bit) / Windows® 8.1 (edizione a 32/64 bit) / Windows® 10 (edizione a 32/64 bit) / Windows Server® 2016 (edizione a 64 bit)
	Mac OS X v10.5 / v10.6 / v10.7 (Lion)
	OS X v10.8 (Mountain Lion) / v10.9 (Mavericks) / v10.10 (Yosemite) / v10.11 (El Capitan)
	macOS v10.12 (Sierra) / v10.13 (High Sierra)
	Linux (compatibile solo con PPD)

Prima di utilizzare ComColorExpress IS1000C / IS950C

ComColorExpress IS1000C / IS950C è un controller da utilizzare con le stampanti della serie ComColor con un interpretatore ad alte prestazioni per reti e PostScript[®]3. Grazie al software fornito con il prodotto, è possibile usufruire di diverse funzioni.

Panoramica di ComColorExpress IS1000C / IS950C

- L'IS1000C / IS950C utilizza un RIP compatibile con Pure Postscript[®]3 di Adobe Systems per risultati di grande qualità.
- Grazie agli indicatori a LED del pannello anteriore è possibile stabilire lo stato di elaborazione dei dati con una semplice occhiata.
- L'IS1000C / IS950C prevede una struttura di sicurezza che avvia automaticamente le procedure di spegnimento del sistema quando viene prennuto l'interruttore.

Sistemi operativi compatibili

ComColorExpress IS1000C / IS950C è compatibile con i seguenti sistemi operativi.

- Windows Server 2003 / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2016
- Mac OS v10.5 / v10.6 / v10.7 (Lion) / v10.8 (Mountain Lion) / v10.9 (Mavericks) / v10.10 (Yosemite) / v10.11 (El Capitan) / v10.12 (Sierra) / v10.13 (High Sierra)
- Linux (compatibile solo con PPD)

Driver della stampante

Questo prodotto utilizza un driver stampante Adobe PS fornito da Adobe Systems Incorporated e Microsoft Corporation,.contenente un plug in e un file PPD dedicati.

- Il driver stampante permette di configurare facilmente le impostazioni ottimali per l'utilizzo delle stampanti a colori ad alta velocità RISO.
- Il driver stampante garantisce la facilità delle operazioni collegate alla Console RISO come la specificazione delle code di destinazione in uscita.

Per maggiori dettagli sul driver stampante, fare riferimento al manuale "Manuale driver stampante".





Console RISO

La Console RISO Console è un software d'utilità che mette in risalto le capacità del ComColorExpress IS1000C / IS950C.

- L'accesso all'IS1000C / IS950C tramite il browser web vi permette, tra le altre cose, di utilizzare il job manager per i dati di output e il controllo stampante.
- Questo software è stato creato utilizzando lo Script Java e HTML. Ciò permette di utilizzare la Console RISO attraverso un'unica interfaccia, indipendentemente dal sistema operativo del tuo computer.
- Il software offre una varietà di nuove pratiche funzioni, tra cui la funzione [Crea nuova coda] che riduce i tempi di impostazione delle condizioni di stampa e la funzione [Hold] che consente una stampa rapida recuperando i dati registrati in precedenza.



Per maggiori informazioni sulla Console RISO, fare riferimento al "Manuale utilità".

Nota:

 Collegando un monitore (si consiglia una risoluzione 1024x768 o maggiore), una tastiera USB e un mouse USB all'IS1000C / IS950C, è possibile utilizzare la Console Riso senza un computer (alcune funzioni non sono disponibili. Per ulteriori dettagli fare riferimento al "Manuale utilità").

Verifica del pacchetto ComColorExpress IS1000C / IS950C

Verifica che il pacchetto del ComColorExpress IS1000C / IS950C contenga i componenti indicati di seguito. In caso di mancanza di qualsiasi componente, contattare il servizio assistenza.

Importante!:

- Se il pacchetto IS1000C / IS950C è stato esposto a temperature estreme, attendere alcune ore prima di aprire l'imballaggio in plastica dell'IS1000C / IS950C. Altrimenti, potrebbero verificarsi delle condense di umidità all'interno dell'unità, danneggiando i componenti elettronici.
- •



Apparecchio IS1000C / IS950C



Manuali utente

- Guida setup (il presente manuale)
- Manuale driver stampante
- Manuale utilità



CD-ROM software RISO IS1000C / IS950C



Accordo di licenza per l'utente finale



Dongle USB



Cavo LAN (Per la connessione tra l'IS1000C / IS950C e la stampante)

Impostazione e installazione del ComColorExpress IS1000C / IS950C

Collegamento del computer

Collegarel'IS1000C / IS950C e il computer alla rete.

Collegamento di più computer:



• Collegamento a un computer



Importante!:

Assicurarsi di collegare il cavo LAN al connettore inferiore.
 Il connettore superirore è per il collegamento alla stampante.

Nota:

• Usare un cavo STP commerciale (Shielded Twist Pair-Kabel) per il collegamento LAN.

Installazione del software

Il software descritto di seguito si trova sul CD-ROM allegato. Per poter usare il ComColorExpress IS1000C / IS950C è necessario installare il software.

Driver stampante

È il programma di installazione per il driver stampante dell'IS1000C / IS950C. Per l'installazione di un driver stampante è necessario avviare l'applicazione. Il driver stampante serve per l'invio dei dati documenti creati sul computer all'IS1000C / IS950C, e per la stampa successiva.

Nota:

 Durante l'installazione del driver stampante su Windows, il driver stampante PS potrebbe essere sovrascritto e potrebbe non essere più possibile generare l'output con driver stampanti PS o strumenti di composizione immagini di altri produttori. Disinstallare in questi casi il driver stampante.
 "Disinstallazione del Software RISO IS1000C / IS950C" @p. 38

RISO Management Tool

Questo software svolge una serie di compiti come l'attribuzione dell'indirizzo IP e l'esecuzione del processo di riattivazione. È necessario installare questo software e impostare l'indirizzo IP per l'IS1000C / IS950C prima di installare il driver stampante.

Nota:

- Con "Processo di riattivazione" si fa riferimento alla funzione del computer per l'attivazione dell'IS1000C / IS950C dal modo di funzionamento in standby.
- Non collegare due o più controller (con indirizzo IP 0.0.0.0 per IPv4 o 0:0:0:0:0:0:0:0:0 per IPv6), ad es.controller per i quali l'indirizzo IP non è stato impostato nella stessa rete.
- Il computer che utilizza il RISO Management Tool e l'IS1000C / IS950C devono essere collegati alla stessa sottorete. È impossibile creare l'indirizzo IP per l'IS1000C / IS950C se il computer ad uso del RISO Management Tool e l'IS1000C / IS950C non sono collegati alla stessa sottorete. Una volta impostato l'indirizzo IP per l'IS1000C / IS950C, è possibile usare il RISO Management Tool anche nel caso in cui il computer ad uso del RISO Management Tool e l'IS1000C / IS950C non siano collegati con la stessa sottorete.

Indirizzi IP

Questa è la numerazione univoca che viene attribuita ad ogni apparecchio esistente nella rete ai fini della identificazione. Lasciare confermare dall'amministratore rete l'indirizzo IP che deve essere attribuito all'IS1000C / IS950C.

SMAP (solo Windows)

La presente applicazione permette una stampa diretta, trascinando e archiviando i rispettivi file nella coda d'attesa di destinazione. Installare il SMAP a seconda delle necessità.

Procedure di installazione

Prima di usare il ComColorExpress IS1000C / IS950C installare il software e eseguire le impostazioni necessarie nell'ordine seguente.



Nota:

- Con il RISO Management Tool è possibile creare l'indirizzo IP dell'IS1000C / IS950C nonché impostare le operazioni di controllo e riattivazione per l'IS1000C / IS950C. Lasciare confermare dall'amministratore di rete l'indirizzo IP.
- Installare lo SMAP a seconda della necessità. (solo Windows)

Installazione con Windows

Installazione del software RISO IS1000C / IS950C

Nota:

- In questo esempio vengono usate le schermate Windows XP.
- Prima di iniziare l'installazione è necessario chiudere tutte le altre applicazioni correnti.

1 Inserire il CDROM del software RISO IS1000C / IS950C nel drive del computer

L'installer si avvia e viene visualizzata la finestra di dialogo "Lingua d'installazione".

Nota:

- Se l'installer non si avvia automaticamente, fare doppio clic sul file "IS1000C_IS950C_Software_Package.exe" presente sul CD.
- Quando viene visualizzata il dialogo [Controllo account utente], fai clic su [Si] o [Consenti] (per Windows Vista).



2 Scegliere [Italiano] dalla lista e fare clic su [OK].



3 Fare clic sul pulsante [Avanti].

🗱 Installazione di RISO IS1000C/IS950C		
	RISO IS1000C/IS950C	
	Questo programma installerà RISO IS1000C/IS950C nel vostro computer.	
	Si raccomanda di chiudere tutte le altre applicazioni prima di iniziare l'installazione. Questo permetterà al programma di installazione di aggiornare i file di sistema senza dover riavviare il computer.	
为	Per proseguire, scegliere Avanti.	
	Avanti > Annulla	

- 4
- Leggere l'accordo di licenza per l'utente finale e cliccare su [Accetto].

🗱 Installazione di RISO IS1000C/IS950C
Licenza d'uso Prego leggere le condizioni della licenza d'uso prima di installare RISO IS1000C/IS950C
Premere Page Down per vedere il resto della licenza d'uso.
¢ontratto di licenza per il Software ComColorExpress IS1000C / IS950C
IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER IL SOFTWARE COMCOLOREXPRESS IS1000C / IS950C (il "Software") (il "Contratto") PRIMA DI APRIRE LA CONFEZIONE SIGILLATA, DI ROMPERE IL SIGILLO O DI CLICCARE SUL PULSANTE V
Se si accettano i termini della licenza d'uso scegliere Accetto per continuare. È necessario accettare i termini della licenza d'uso per installare RISO IS1000C/IS950C
Sistema di installazione Nullsoft Unicode

Nota:

• Se non siete d'accordi con l'accordo di licenza per l'utente finale il software non può essere installato.

5 Selezionare i componenti da installare e fare clic su [Avanti].

🗱 Installazione di RISO IS1000C/IS950C							
Selezione dei componenti Selezionare i componenti di RISO IS1000C/IS950C che si desidera installare.							
Selezionare i componenti che si desidera installare.							
Selezionare i componenti da installare:	Driver di stampante SMAP RISO Management Tool Manuals	Descrizione Posizionare il puntatore del mouse sul componente per vederne la descrizione,					
Spazio richiesto: 3.0MB							
Sistema di installazione Nullsoft	Unicode	Avanti > Annulla					

• Driver stampante

È il driver stampante di IS1000C / IS950C. Selezionare questo componente per copiare i file driver sul disco fisso locale.

SMAP

Questa applicazione permette di trascinare e archiviare i file nelle code d'attesa di destinazione per una stampa diretta.

Selezionare [SMAP] per poter usare lo SMAP.

 RISO Management Tool La presente applicazione svolge compiti come la creazione di indirizzi IP per l'IS1000C / IS950C ed esegue il processo di riattivazione dell'IS1000C / IS950C. Selezionare questo componente per poter usare il RISO Management Tool. Confermare con l'amministratore di rete l'indirizzo IP.

 Manuali Sono i manuali per l'IS1000C / IS950C.

6 Confermare la cartella di destinazione e fare clic su [Avanti].

🛃 Installazione di RISO	IS1000C/IS950C						
Scelta della cartella di installazione Scegliere la cartella nella quale installare RISO IS1000C/IS950C							
Questa procedura installerà RISO IS1000C/IS950C nella cartella seguente. Per installare in una cartella diversa, selezionare Sfoglia e sceglierne un'altra. Per proseguire, scegliere Avanti.							
- Cartella di destinazione - <mark>El\Programmi\RISO\RI</mark>	50 151000C 15950C Sfoglia						
Spazio richiesto: 3.0MB Spazio disponibile: 10.9GB Sistema di installazione Nullsof	t -Unicode						
	< Indietro Avanti > Annulla						

Nota:

• Se si vuole modificare la cartella di destinazione è necessario cliccare il bottone [Sfoglia] e indicare una cartella.



Fare clic sul pulsante [Installa].

🚼 Installazione di RISO	IS1000C/IS950C						
RISO	Scelta della cartella del menu Start Scegliere una cartella del menu Start per i collegamenti del programma.						
Scegliere la cartella del mer possibile inserire un nome p	Scegliere la cartella del menu Start in cui verranno creati i collegamenti del programma. È possibile inserire un nome per creare una nuova cartella.						
RISO\RISO IS1000C IS95							
Accessori Esecuzione automatica Giochi Strumenti di amministrazio Strumenti di Office	ne						
Sistema di installazione Nullsof	it -Unicode						
	< Indietro Installa Annulla						

L'installazione ha avvio.

5 21)	nstallazione di RISO IS1000C/IS950C
R	Installazione in corso Prego attendere mentre RISO IS1000C/IS950C viene installato.
E	strazione: RSI10_A.dll 26%
	Cartella di destinazione: C:\Programmi\RISO IS1000C IS950C Estrazione: PrinterInstaller.exe 100% Estrazione: pi2.Ing 100% Crea cartella: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Avvio\Programmi\RISO\RIS Crea collegamento: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Avvio\Programmi\RISO\RIS Crea collegamento: C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\RISO Printer Drive Cartella di destinazione: C:\Programmi\RISO\RISO IS1000C IS950C\Driver Estrazione: RSI10ITAA.ini 100% Estrazione: RSI10ITAA.ppd 100% Estrazione: RSI10A.cat Estrazione: RSI10A.dll 26%
Siste	ema di installazione Nullsoft -Unicode

8 Completamento dell'installazione.

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo indicata in seguito, cliccare sul bottone [Fine] e completare l'installazione.

🗱 Installazione di RISO IS1000C/IS950C						
	Completamento dell'installazione di RISO IS1000C/IS950C					
	RISO IS1000C/IS950C è stato installato sul vostro computer.					
	Scegliere Fine per chiudere il programma di installazione.					
	Esegui PrinterInstaller					
	< Indietro Fine Annulla					

Nota:

• Quando è messa una spunta nella casella di controllo [Esegui PrinterInstaller], l'installer stampante si avvia automaticamente.

Se le impostazioni rete dell'IS1000C / IS950C si rivelano incomplete, è necessario rimuovere la spunta da **[Esegui PrinterInstaller]** e chiudere l'Installer. In seguito, prima dell'installazione della stampante, creare l'indirizzo IP per l'IS1000C / IS950C tramite il RISO Management Tool. "Impostazioni collegamento" @p. 30

Impostazioni di collegamento

Avviare il RISO Management Tool per creare un indirizzo IP per il ComColorExpress IS1000C / IS950C.

Nota:

1

- Nel presente esempio vengono usate le schermate WindowsXP.
- Confermare con l'amministratore di rete l'indirizzo IP per l'IS1000C / IS950C e le impostazioni rete.
- È possibile configurare le impostazioni di rete attraverso il pannello operativo sulla stampante. Per maggiori dettagli, fare riferimento a "Impostazione controller esterno" all'interno della "Guida dell'amministratore" della stampante.

Importante!:

 Prima di eseguire i seguenti passi è necessario fare sì che l'IS1000C / IS950C è collegato con il computer. "Collegamento del computer" @p. 22
 Varificare che il computer e l'IS1000C / IS950C ciene collegati elle stesse estterete

Verificare che il computer e l'IS1000C / IS950C siano collegati alla stessa sottorete.

Selezionare [Avvio]-[Programmi]-[RISO]-[RISO IS1000C IS950C]-[RISO Management Tool].

Per Windows 8 / Windows 8.1, aprire la finestra di applicazioni e fare clic su **[RISO Management Tool]** nel gruppo "RISO IS1000C IS950C".

Per Windows 10, selezionare [Start] – [Tutte le App] – [RISO IS1000C IS950C] – [RISO Management Tool].

Avviare il RISO Management Tool e IS1000C / IS950C con l' indirizzo IP 0.0.0.0 (per IPv4) o 0:0:0:0:0:0:0 (per IPv6) visualizzato sull'elenco.

2 Selezionare il RIP e fare clic su [Cambia].

RISO Manage	ment Tool					
Ricerca	ambia	RIPCancellare RIP	Svegliare Aggi	iornare		Italiano 💌
Nome	IPv4	IPv6	Indirizzo Ethernet	Stato		
🕕 <non configur<="" td=""><td>rato> 0.0.0.0</td><td></td><td>00:16:97:62:CD:B6</td><td>Online</td><td></td><td></td></non>	rato> 0.0.0.0		00:16:97:62:CD:B6	Online		
Variana (TT	@ 2012 SOEUA Go	5-64 @ 2011 BTCO / A	SAMU Connection		Did	

- **3** Configurare le impostazioni collegamento dell'IS1000C / IS950C
 - Per IPv4

Configurazione collegam	ento 🛛
Nome RIP	
Dominio	
⊂IPv4	
Ublizza DHCP	
Indirizzo IP	10 . 42 . 23 . 67
Maschera di rete	255 . 255 . 0 . 0
Gateway IP	10 42 10 42
IPv6	
Configurazione dell' Indirizzo IF	Manuale 😪
Indrizzo IP	0:0:0:0:0:0:0:64
Gateway IP	
Nome server	
Ublizza DHCP	
Indirizzo IP (IPv4)	10 42 0 13
Indirizzo IP (IPv6)	
Gruppo di lavoro NetBIOS	
Area EtherTalk	
Mail Server	
Indirizzo del mittente	
	Chiudi

Nome RIP

Inserire il nome RIP usando non più di 15 caratteri alfanumerici e trattini.

Nota:

- Inserire al primo posto del nome un carattere alfabetico.
- Inserire all'ultimo posto del nome un carattere alfanumerico.
- Dominio

Inserire il nome domini della rete con cui è collegata la stampante.

• Utilizza DHCP

Se nella rete esiste un server DHCP, il RIP può acquisire un indirizzo IP tramite il server DHCP, posizionando una spunta a **[Usare DHCP]**.

caso in cui venga uo un'dirizzo IP fisso, rimuovere la spunta e inserire manualmente l'indirizzo IP.

Indirizzo IP

Se non viene usato nessun server DHCP, Inserire l'indirizzo IP del RIP.

Importante!:

- I seguenti indirizzi IP potrebbero già essere in uso per la porta della stampante. Non inserire un indirizzo utilizzato per l'impostazione della porta della stampante. Indirizzo I. A.: 10, 255, 255, 251
 - Indirizzo IP A: 10.255.255.251
 - Indirizzo IP B: 172.16.255.251
 - Indirizzo IP C: 192.168.255.251

Per le impostazioni della porta della stampante, fare riferimento al "Manuale utilità".

- Maschera di rete Inserire la maschera di rete della rete con cui è collegato il RIP
- Gateway IP

Inserire l'indirizzo gateway della rete con cui è collegato il RIP.

Nome server

Se viene usato nella rete un server DNS, inserire l'indirizzo IP del server DNS.

Indirizzo IP

Se non viene usato nessun server DHCP, Inserire l'indirizzo IP del RIP.

Per IPv6

Configurazione collegam	ento	×
Nome RIP		
Dominio		
-IPv4		
Utilizza DHCP		
Indirizzo IP	10 42 23 67	
Maschera di rete	255 . 255 . 0 . 0	
Gateway IP	10 42 10 42	
- IPv6		
Configurazione dell' Indirizzo If	Manuale	
Indirizzo IP	0:0:0:0:0:0:0:0/64	
Gateway IP		
Nome server		
Utilizza DHCP		
Indirizzo IP (IPv4)	10, 42, 0, 13	
Indirizzo IP (IPv6)		
Gruppo di lavoro NetBIOS		
Area EtherTalk		
Mail Server		
Indirizzo del mittente		
	Chiu	Ji)

Importante!:

- Se le impostazioni di rete per IPv4 sono già state configurate, le voci dell'impostazione IPv6 saranno deselezionate. Per configurare le impostazioni di rete IPv6, reimpostare tutte le impostazioni prima di configurare la rete.
- Nome RIP
 - Inserire il nome del controller utilizzando solo un massimo di 15 caratteri alfanumerici e trattini.

Nota:

- Inserire al primo posto del nome un carattere alfabetico.
- Inserire all'ultimo posto del nome un carattere alfanumerico.
- Dominio
 - Inserire il nome del dominio della rete a cui la stampante è connessa.
- Configurazione indirizzo IP: Manuale / Indirizzo stateless / Indirizzo stateful
- Indirizzo/prefisso IP*: Inserire caratteri esadecimali. Inserire caratteri numerici per " * ".
- Gateway IP: Inserire caratteri esadecimali.
- Utilizzare il DHCP

Se nella rete è in funzione un server DHCP, il controller può acquisire un indirizzo IP attraverso il server DHCP, posizionando un segno di spunta in [Utilizza DHCP]. Se si utilizza un indirizzo IP fisso, rimuovere il segno di spunta e impostare l'indirizzo IP manualmente.

 Indirizzo IP (IPv6) Se non si sta utilizzando un server DHCP, inserire l'indirizzo IP assegnato al controller.

4 Fare clic sul pulsante [Ok].

Il nome del RIP e il suo indirizzo vengono visualizzati nella lista.

🕖 RISO Manage	ment Tool					
Ricerca M	Aggiungere RIF	Cancellare RIP	Svegliare Aggior	rnare		Italiano 💌
Nome	IPv4	IPv6	Indirizzo Ethernet	Stato		
() IS1000C	169.254.250.223		00:16:97:62:CD:B6	Online		
Versione / IT - © 2012 SOFHA GmbH © 2011 RISO KAGAKU Corporation Ridurre Terminare						

L'IS1000C / IS950C si riavvia automaticamente attivando le impostazioni configurate nel passo 3. In seguito è possibile installare il driver stampante. Vedi "Installazione della stampante" @p. 34

Nota:

- I dettagli delle impostazioni collegamento possono essere modificati in [Impostazioni collegamento] nella Console RISO. Per ulteriori dettagli, vedi il "Manuale utilità".
- Se l'IS1000C / IS950C non effettua il riavvio, premere l'interrutto dell'IS1000C / IS950C per riavviare.

Installazione della stampante

Nota:

- Nel presente esempio vengono usate le schermate WindowsXP.
- Prima dell'installazione del software, chiudere tutte le altre applicazioni.
- Prima dell'installazione del driver stampante creare l'indirizzo IP per l'IS1000C / IS950C.
 "Impostazioni di collegamento" @p. 30
- Selezionare [Avvio]-[Programmi]-[RISO]-[RISO IS1000C IS950C]-[RISO Printer Installer].

Per Windows 8 / Windows 8.1, aprire la finestra di applicazioni e fare clic su **[RISO Printer Installer]** nel gruppo "RISO IS1000C IS950C".

Per Windows 10, selezionare [Start] – [Tutte le App] – [RISO IS1000C IS950C] – [RISO Printer Installer].

Printer Installer si avvia.

Nota:

- È anche possibile avviare l'Installer stampante tramite doppio clic sul simbolo [RISO Printer Installer] presente sul desktop.
- Quando viene visualizzata il dialogo [Controllo account utente], fare clic su [Si] o [Consenti]. (per Windows Vista).

2 Fare clic sul pulsante [Avanti].



Nota:

• Quando viene visualizzato il dialogo [Nuovo driver stampante dal CD di installazione?], selezionare [Installare nuova stampante dal CD di installazione] e cliccare su [>vanti].
3 Selezionare [Cerca subnet per stampanti connesse] e fare clic su [Ricerca].

👹 Printer Installer		×
Ricerca reti Ricerca ambienti di rete	per stampanti connesse.	
⊙ Cerca subnet per stampa	nti connesse	O Nome stampante o indirizzo
Stampanti installate	Indirizzo IP	
IS1000C	169.254.250.223	Altra connessione Seleziona "Altra connessione" per usare un'altra connessione di stampante
	< Indie	etro Avanti > Annulla

Nota:

- Cliccare su IS1000C / IS950C.
- Quando il computer e l'IS1000C / IS950C non sono collegati con la stessa sottorete, l'IS1000C / IS950C non viene trovato. Selezionare [Nome stampante o indirizzo IP] e inserire il nome della stampante rete o l'indirizzo IP che si riferisce all'IS1000C / IS950C.
- È anche possibile selezionare [Altra connessione] e indicare altre possibilità di collegamento.

4 Sezionare il nome stampante e cliccare [Avanti].

🐉 Printer Installer	
Ricerca reti Ricerca ambienti di rete per stampanti connesse.	+
⊙ Cerca subnet per stampanti connesse	O Nome stampante o indirizzo IP
Stampanti installate Indirizzo IP RISO IS1000C 169.254.250.223	
	Altra connessione Seleziona "Altra connessione" per usare un'altra connessione di stampante
Ricerca	J
< Indie	tro Avanti > Annulla

Nota:

 Se IS1000C / IS950C ha sia l'indirizzo IPv4 che l'indirizzo IPv6, vengono visualizzati entrambi gli indirizzi. 5 Selezionare le code di attesa da installare e cliccare [Avanti].

💐 Printer Installer	X
Seleziona queue Quale coda volete installare?	.
Scegliere le code da installare: V Hold V Normal Seleziona tutto Deseleziona tutto	Altra connessione Seleziona "Altra connessione" per usare un'altra connessione di stampante
< Indiet	tro Avanti > Annulla

Nota:

- Coda [Normal] (ad esempio IC1000C / IS950CG-Normal) I dati documento output vengono stampati in ordine.
- Coda [Hold] (ad esempio. IS1000C / IS950CG-Hold)
 I dati documento output vengono salvati nell'IS1000C / IS950C. Essi vengono stampati per comando tramite la console RISO.
- Coda d'attesa definita dall'utente (per es. IS1000C / IS950CG-ABC) Se l'amministratore ha registrato una coda d'attesa definita dall'utente nell'IS1000C / IS950C, le code già create vengono visualizzate nella lista di selezione code d'attesa. I dati documento output vengono stampanti secondo le impostazioni code d'attesa registrate dall'amministratore.
 Per ulteriori dettagli vedi il "Manuale utilità".

6 Selezionare il nome stampante e fare clic su [Avanti].

👹 Printer Installer								
Fabbricante e modello: Il costruttore ed il modello stabiliscono quale software di stampante usare.								
Seleziona il costruttore ed ad un disco d'installazione	il modello di stampante. Se la stampante è stata fornita unitamente , è necessario fare clic su "Disco".							
Fabbricante	Modello stampante							
RISO	RISO IS1000C							
	RI50 15950C							
Disco	Nome stampante: RISO IS1000C							
	< Indietro Avanti > Annulla							

Nota:

7

• Se non vengono visualizzati il fabbricante e il modello stampante, cliccare [Disco] e navigare alla cartella indicata come destinazione di installazione sotto passo 6 della "installazione del software RISO IS1000C / IS950C", aprire la cartella driver all'interno della cartella RISO IS1000C / IS950C e selezionando "Setup.inf".

"Installazione del software RISO IS1000C / IS950C" @p. 25

• Se è già stato installato un'altro driver IS1000C / IS950C viene visualizzato il dialogo [Driver stampante esistente].

In questo caso scegliere [Sostituire driver esistente] e sostituire il driver esistente con il nuovo.

Fare clic su [Fine].

Quando viene indicato il seguente dialogo, fare clic sul pulsante [Fine] e chiudere l'installazione guidata.



Importante!

• Quando viene indicato il "Windows Logo-Test", "Sicurezza Windows" o "Firma digitale non trovata", è tuttavia necessario continuare l'installazione.

Nota:

• Quando si disinstalla la stampante da stampante IP, il nome della porta diventa http://nome stampante (o l'indirizzo IP):631/stampanti/nome coda.

Disinstallazione del software RISO IS1000C / IS950C

Per eliminare (disinstallare il software RISO IS1000C / IS950C e il driver stampante, eseguire le seguenti operazioni.

Nota:

- Nel presente esempio vengono usate le schermate Windows XP.
- Prima della disinstallazione del software, chiudere tutte le altre applicazioni.
- 1

Aprire la finestra stampanti.

Per Windows XP: Aprire **[Stampanti e fax]** dal menu **[Start]**.

Per Windows Vista: Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni] e aprire la cartella [Stampanti].

Per Windows 7: Fare clic sull'icona [Start] e quindi su [Dispositivi e stampanti].

Per Windows 8 / Windows 8.1: Aprire la finestra di applicazioni e fare clic su **[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi e stampanti]**.

Per Windows 10: Fare clic con il tasto destro su [Start] e fare clic su [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi e stampanti].

2 Selezionare il simbolo della stampante da cancellare.

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante selezionata, scegliendo [cancellare] dal menu di contesto.

Nota:

• Fare clic su [Si] quando viene visualizzata la finestra di conferma.



La stampante viene cancellata e il simbolo sparisce. Nel caso in cui sono installate come stampanti Windows più code di attesa dell'IS1000C / IS950C, ripetere i passi 2, 3 e 4, cancellando tutte le stampanti (code).

In seguito cancellare il software IS1000C / IS950C.

3 Avviare la disinstallazione.

Per Windows XP / Windows Vista / Windows 7:

Fare clic su [Start]-[Tutti i programmi]-[RISO]-[RISO IS1000C IS950C]-[Disinstalla] in questo ordine.

Per Windows 8 / Windows 8.1:

- 1) Aprire la finestra de applicazioni e fare clic su [Pannello di controllo]-[Programma]-[Programmi e funzionalità] e aprire [Disinstalla o modifica un programma].
- 2) Selezionare [RISO IS1000C/IS950C *.*] e fare clic su [Disinstalla/Modifica].

Per Windows 10:

- 1) Fare clic con el tasto destro su [Start] e fare clic su [Pannello di controllo]-[Programma]-[Programmi e funzionalità] e aprire [Disinstalla o modifica un programma].
- 2) Selezionare [RISO IS1000C/IS950C *.*] e fare clic su [Disinstalla/Modifica].

4 Fare clic su [Sì]



5 Fare clic su [Disinstalla].

🛃 Disinstallazione	di RISO IS1000C/IS950C
RISC	Disinstalla RISO IS1000C/IS950C Rimuove RISO IS1000C/IS950C dal computer.
RISO IS1000C/IS95 disinstallazione, sele	OC verrà disinstallato dalla cartella seguente. Per avviare la zionare Disinstalla.
Rimozione da:	C:\Programme\RISO\RISO I51000C I5950C\
Sistema di installazione	Nullsoft -Unicode

La disinstallazione ha inizio.

6 Fare clic su [OK].



Con ciò termina la disinstallazione del software RISO IS1000C / IS950C.

Installazione su Macintosh (Mac OS)

Installazione del RISO Management Tool

Nota:

• Prima dell'inizio dell'installazione, è necessario chiudere tutte le altre applicazioni correnti.

Inserire il CD-ROM con il software RISO IS1000C / IS950C nel drive del computer.

2

Avviare l'installazione.

Fare doppio clic su **[IS1000C IS950C-RISOManagementTool 10.*.pkg]**, se si utilizza un sistema operativo compatibile con questa versione del programma.

Nota:

• Se si utilizza una diversa versione di Mac OS, scaricare il software appropriato dal sito RISO.

3 Fare clic su [Continua].



4 Leggere l'accordo di licenza per l'utente finale e fare clic su [Continua].





Rifiuta

Nota:

• Se non accettate l'accordo di licenza per l'utente finale il software non può essere installato.

Accetta

6

Fare clic su [Installa].



Nota:

1

• A partire dalla seconda installazione, al posto del pulsante [Installa] viene visualizzato [Upgrade].

Inserire nella finestra di dialogo "Autentica" [Nome] e [Password] e fare clic su [OK].

r in the second s		Autentica
	Installer ric	hiede l'inserimento della password.
	Nome:	
	Password:	
Dettagli		
?		Annulla OK

Nota:

• Confermare con l'amministratore rete il [Nome] e la [Password].

L'installazione ha inizio.

000	😺 Installazione di RISO Management Tool
	Installazione di RISO Management Tool
 Introduzione Licenza Destinazione Tipo installazione Installazione Conclusione 	Installo RISO Management Tool
	Copio i documenti: 42% completato

8 Completamento dell'installazione.

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo indicata in seguito, fare clic su **[Chiudi]** per terminare l'installazione. In seguito effettuare la creazione dell'indirizzo IP per l'IS1000C / IS950C.



"Impostazioni collegamento" @p. 44

Impostazioni collegamento

Avviare il RISO Management Tool per creare un indirizzo IP per il ComColorExpress IS1000C / IS950C. Se si utilizza il TCP/IP, impostare l'indirizzo IP nelle procedure seguenti.

Nota:

 Lasciare confermare dall'amministratore rete l'indirizzo IP per l'IS1000C / IS950C e le impostazioni di rete.

Importante!:

- Prima di eseguire i seguenti passi è necessario fare sì che l'IS1000C / IS950C è collegato con il computer. "Collegamento del computer" @p. 22
 È necessario che il computer e l'IS1000C / IS950C siano collegati con la stessa sottorete
 - È necessario che il computer e l'IS1000C / IS950C siano collegati con la stessa sottorete.
- Aprire il drive Mac OS e selezionare [applicazioni] [RISO IS1000C / IS950C].

2 Fare doppio clic su [RISO Management Tool].

Avviare il RISO Management Tool e IS1000C / IS950C con l' indirizzo IP 0.0.0.0 (per IPv4) o 0:0:0:0:0:0:0:0 (per IPv6) visualizzato sull'elenco.

3 Selezionare il RIP e cliccare [Cambia]

00					RISO Manag	gement To	ol		112		
Ricerca	Cam	bia	Aggiung	ji RIP	Cancella RIP	Svegliare	2	Aggiornare	(Italiano
Nome		IPv4		IPv6			Indiri	izzo Ethernet	Stato		
() <non configurato=""> 0.0.</non>		0.0.0.	0				00:16	6:97:62:CD:B6	Online		
			1 . 1 - 8					1.4			
Version / IT	- 0	2012 SOFH	A GmbH © 2	2011 RISC	KAGAKU Corporation					Ridu	rre) (Terminare

4 Configurare le impostazioni collegamento dell'IS1000C / IS950C.

Per IPv4

00	Configurazione collegamento
Inserire le impostazioni iniziali d	el collegamento per il RIP.
Nome RIP	
Dominio	
IPv4	
Utilizza DHCP	1
Indirizzo IP	0.0.0.0
Maschera di rete	255 . 255 . 255 . 0
Gateway IP	0.0.0.
IPv6	
Configurazione dell' Indirizzo II	Manuale
Indirizzo IP	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 / 64
Gateway IP	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0
Nome server	
Utilizza DHCP	ø
Indirizzo IP (IPv4)	0.0.0.0
Indirizzo IP (IPv6)	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Nome RIP

Indicare il nome RIP usando non più di 15 caratteri alfanumerici e trattini.

Nota:

- Inserire al primo posto del nome un carattere alfabetico.
- Inserire all'ultimo posto del nome un carattere alfanumerico.

• Dominio

- Inserire il nome dominio della rete con cui è collegata la stampante.
- Utilizza DHCP

Se nella rete esiste un server DHCP, il RIP può acquisire un indirizzo IP tramite il server DHCP, posizionando una spunta a **[Utilizza DHCP]**.

caso in cui viene usato un indirizzo IP fisso, rimuovere la spunta e inserire manualmente l'indirizzo IP.

Importante!:

- I seguenti indirizzi IP potrebbero già essere in uso per la porta della stampante. Non inserire un indirizzo utilizzato per l'impostazione della porta della stampante. Indirizzo IP A: 10.255.255.251 Indirizzo IP B: 172.16.255.251 Indirizzo IP C: 192.168.255.251
 Per le impostazioni della porta della stampante, fare riferimento al "Manuale utilità".
- Machera di rete Inserire la maschera della rete con cui è collegato il RIP.
- Gateway IP
 Incorring l'indirizzo d
 - Inserire l'indirizzo gateway della rete con cui è collegato il RIP.
- Nome del server viene usato un server DNS per il collegamento con la rete, inserire l'indirizzo IP del server DNS.
- Indirizzo IP (IPv4)
 Se non viene usato nessun server DHCP, Inserire l'indirizzo IP del RIP.

Per IPv6

00	Configurazione collegamento
Inserire le impostazioni iniziali o	lel collegamento per il RIP.
Nome RIP	
Dominio	
IPv4	
Utilizza DHCP	2
Indirizzo IP	0.0.0.0
Maschera di rete	255 . 255 . 255 . 0
Gateway IP	0.0.0.0
IPv6	
Configurazione dell' Indirizzo I	
Indirity o IP	
Cateway IR	
Gateway Ir	
Nome server	
Utilizza DHCP	2
Indirizzo IP (IPv4)	0.0.0.0
Indirizzo IP (IPv6)	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0
	Annulla Ok

Importante!:

- Se le impostazioni di rete per IPv4 sono già state configurate, le voci dell'impostazione IPv6 saranno deselezionate. Per configurare le impostazioni di rete IPv6, reimpostare tutte le impostazioni prima di configurare la rete
- Nome RIP

Inserire il nome del controller utilizzando solo un massimo di 15 caratteri alfanumerici e trattini.

Nota:

- Inserire al primo posto del nome un carattere alfabetico.
- Inserire all'ultimo posto del nome un carattere alfanumerico.
- Dominio
- Inserire il nome del dominio della rete a cui la stampante è connessa.
- Configurazione indirizzo IP: Manuale / Indirizzo stateless / Indirizzo stateful
- Indirizzo/prefisso IP*: Inserire caratteri esadecimali. Inserire caratteri numerici per " * ".
- Gateway IP: Inserire caratteri esadecimali.

• Utilizzare il DHCP

Se nella rete è in funzione un server DHCP, il controller può acquisire un indirizzo IP attraverso il server DHCP, posizionando un segno di spunta in [Utilizza DHCP]. Se si utilizza un indirizzo IP fisso, rimuovere il segno di spunta e impostare l'indirizzo IP manualmente.

 Indirizzo IP (IPv6) Se non si sta utilizzando un server DHCP, inserire l'indirizzo IP assegnato al controller.

5 Fare clic su [OK].

Il nome del RIP e il suo indirizzo vengono visualizzati nella lista.

00	50		RISO Manag	gement	Tool	15	128		<i></i>
Ricerca	Mostra	Aggiungi RIP	Cancella RIP	Sve	gliare	Aggiorr	are	0	(Italiano 🛟
Name	IPv4	IPv6			Indirizzo	o Ethernet	Stato		
() IS1000C 169.254.250.22	169.254.250.223				00:16:9	7:62:CD:B6	Online		
Version /	IT - © 2012 SOF	HA GmbH © 2011 RIS	O KAGAKU Corporation	1				Ridu	rre) Terminare

L'IS1000C / IS950C si riavvia automaticamente e le impostazioni configurate nel passo 4 vengono attivate.

In seguito è possibile installare il driver stampante. Vedi "Installazione della stampante" @p. 48

Nota:

• I dettagli delle impostazioni di rete possono essere modificate in [Impostazioni collegamento] all'interno della Console RISO.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al "Manuale utilità".

 Se l' IS1000C / IS950C non si riavvia, premere l'interruttore sull'unità principale dell'IS1000C / IS950C.

Installazione della stampante

Nota:

- Prima di installare il driver stampante, impostare l'indirizzo IP dell'IS1000C / IS950C.
 "Impostazioni collegamento" @p. 44
- Inserire il CD-ROM del software RISO IS1000C / IS950C nel drive del computer.

2 Avviare l'installazione.

Fare doppio clic su **[IS1000C IS950C-PD 10.*.pkg]**. se si utilizza un sistema operativo compatibile con questa versione del programma.

Nota:

• Se si utilizza una diversa versione di Mac OS, scaricare il software appropriato dal sito RISO.

3 Fare clic su [Continua].



4 Leggere l'accordo di licenza per l'utente finale e cliccare [Continua].



5 Fare clic su [Accetta].

Per co della l	ntinuare l'ins licenza.	tallazione	e devi acc	ettare le	condizioni	
Fai cli annul	c su Accetta p lare l'installaz	oer contin tione.	uare o su	Rifiuta	per	
		C	Rifiuta	$\supset C$	Accetta	

Nota:

• Se non accettate l'accordo di licenza per l'utente finale il software non può essere installato.



Fare clic su [Installa].



Nota:

• A partire dalla seconda installazione al posto del pulsante [Aggiorna] viene visualizzato [Upgrade].

7 Inserire nella finestra di dialogo "Autentica" il [Nome] e la [Password] e fare clic su [OK].

	А	utentica			
Installer richiede l'inserimento della password.					
	Nome:				
	Password:				
Dettagli					
?		C	Annulla	ОК	

Nota:

• Confermare **[Nome]** e **[Password]** con l'amministratore di rete. L'installazione ha inizio.

🥚 🔿 🔘 😺 İns	tallazione di RISO IS1000C/IS950C Printer Driver
	Installazione di RISO IS1000C/IS950C Printer Driver
0 Introduzione 0 Licenza 0 Seleziona destinazione	
O Tipo installazione O Installazione O Sommario	Concludo l'installazione Eseguo lo script dell'Installer di RISO IS1000C/IS950C Printer Driver
	RISO Indietro Continua

8

Completamento dell'installazione.

Quando viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su [Chiudi], e completare l'installazione.



9 Aggiungi il stampante

- 1) Aprire il volume Mac OS e aprire la cartella [Applicazioni] [Preferenze di sistema].
- 2) Fare clic su [Stampanti e Scanner], [Stampa e Fax] (per v10.5 e v10.6) o [Stampa e Scanner] (per v10.7 (Lion) o v10.8 (Mountain Lion)).
- 3) Fare clic su [+].

Nota:

• Se non vi sono stampanti disponibili, appare la finestra di dialogo [Non vi sono stampanti disponibili]. In tal caso, fare clic sul pulsante [Aggiungi], e visualizzare la finestra di dialogo [Elenco stampanti].

10 Impostare le code che si desidera installare.

Per Mac OS v10.6 o versioni successive

Fare clic su [IP] all'interno della finestra [Aggiungi stampante] e indicare l'indirizzo IP e la Coda.

• Indirizzo

Inserire l'indirizzo IP presente nelle impostazioni collegamento (@p. 44).

Coda

Inserire la Coda in minuscole in relazione al tipo di output che si vuole ottenere.

		Aggiungi stampante Q	1	C
efault Fax	IP Windows		Cerca	
Protocollo:	Line Printer	Daemon – LPD		•
Indirizzo:				•
	Inserisci il nom	e host o l'indirizzo IP.		
Coda:				•
	Lascia uno spaz	zio vuoto per coda di def	fault.	
Nome:	Nessuna sele	ezione		
Posizione:	Nessuna sele	zione		
Stampa con:				\$
			C	Aggiungi

Per Mac OS v10.5

Selezionare le code che si desidera installare nella finestra [Browser stampante].

Selezionare una coda dalla lista in relazione al tipo di output che si vuole ottenere.

long stampart			Tine		
5950C Hold	×		AppleTalk		
51000C_Norma	Ì		AppleTalk		
Nome:	IS1000C_normal				
Posizione:	Zona locale				
Stampa con:	Selezionare un driver	da usare		\$	
	Q				
	RISO ComColorExpress IS	1000C-G			
	RISO ComColorExpress IS	950C-G			

Nota:

• Coda [normal]

I dati documento output vengono stampati in ordine.

- Coda [hold] I dati documento output vengono salvati nell'IS1000C / IS950C. Essi vengono stampati per comando tramite la console RISO.
- Coda [direct] Non usare per la stampa la coda di attesa [direct]. Selezionare questa coda per l'installazione dei font stampante.
- Coda d'attesa definita dall'utente
 Se l'amministratore ha creato delle code di attesa definite dall'utente nell'IS1000C / IS950C, nella lista di selezione vengono visualizzate le code già create. I dati documento output vengono stampati secondo le impostazioni code d'attesa indicate dall'amministratore.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al "Manuale utilità".

11 Selezionare il driver da utilizzare.

Per Mac OS v10.6 o version successivo

1) Selezionare [Seleziona software stampante...] da [Stampa con].

00	Ag	giungi stampante		C
3 温(Q		_
fault Fax	IP Windows		Cerca	
Protocollo	Line Printer Da	emon – LPD		
1101020110.	Cancernater Du	cilion Li b		
Indirizzo:	169.254.250.22	23		
	Indirizzo valido e c	ompleto.		
Coda:	normal			•
	Lascia uno spazio v	vuoto per coda di default	L.	
Nome:	169.254.250.22	23		
Posizione	Seleziona autor	maticamente		
Stampa cor	/ Stampante Post	tScript generica		
	Generic PCL La Seleziona softw	ser Printer vare stampante		
	Altro			
			<u> </u>	

- 2) Selezionare [RISO ComColorExpress IS1000C-G v*.**] o [RISO ComColorExpress IS950C-G v*.**] dall'elenco visualizzato.
- 3) Fare clic sul pulsante [OK].
- 4) Fare clic sul pulsante [Aggiungi] all'interno della finestra [Aggiungi stampante].
- Per Mac OS v10.5
 - 1) Selezionare [RISO] da [Stampa con].
 - 2) Selezionare [RISO ComColorExpress IS1000C-G v*.**] \odot [RISO ComColorExpress IS950C-G v*.**] da Modello

3) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

Nome:	IS1000C_normal	
Posizione:	Zona locale	
Stampa con:	Selezionare un driver da usare	
	(Q RISO	
	RISO ComColorExpress IS1000C-G	
	RISO ComColorExpress IS950C-G	
	Aggiung	Ē

Nota:

- Se appare una finestra per le impostazioni opzionali, impostare le opzioni relative alla stampante.
- Se devono essere installate ulteriori code, è necessario nuovamente eseguire la procedura a partire dal passo 9.

12 Verificare che la coda di attesa selezionata nel passo 10 è stata aggiunta alla finestra di dialogo.

000	Stampa e Fax
Mostra tutte	٩
RISO IS1000C • Inattiva	RISO IS1000C-Normal Condividi questa stampante Posizione: Classe: RISO ComColorExpress IS1000C-G v1.0 Stato: inattiva Apri coda di stampa Opzioni e forniture
+ – Stam Dimens. di default nel Fo	pante di default: Ultima stampante usata 🗘 mato di stampa: 🗚
Modifiche abilitate.	۲

13 Chiudere la finestra di dialogo.

Con ciò l'Installazione del driver stampante è finita.

Disinstallazione del software RISO IS1000C / IS950C

Per eliminare (disinstallare il software RISO IS1000C / IS950C e il driver stampante, eseguire le seguenti operazioni,

Nota:

1

• Se vi sono altre applicazioni in funzione, chiuderle prima di disinstallare il software.

Aprire il volume Mac OS e aprire le cartelle [Applicazioni] - [Preferenze di sistema].

2 Fare doppio clic su [Stampanti e Scanner]

Per Mac OS v10.5 / v10.6, fare doppio-clic su [Stampa e Fax]. Per Mac OS v10.7 (Lion) / v10.8 (Mountain Lion), fare doppio-clic su [Stampa e Scanner].

3 Selezionare la stampante da eliminare nella finestra di dialogo.

00	Stampa e Fax
Mostra tutte	٩
RISO IS1000C	RISO IS1000C-Normal
	Posizione: Classe: RISO ComColorExpress IS1000C-G v1.0 Stato: Inattiva
	(Apri coda di stampa) (Opzioni e forniture)
+ -	
Stamp	pante di default: Ultima stampante usata
Dimens. di default nel For	mato di stampa: A4
Modifiche abilitate.	0

4 Fare clic sul pulsante [-]

O O Mostra tutte	Stampa e Fax	٩
RISO IS1000C • Inattiva	RISO IS1000	C-Normal questa stampante
	Posizione: Classe: RISO ComColorl Stato: Inattiva	Express IS1000C-G v1.0
	Apri coda di stamp	a) Opzioni e forniture)
+ - Stampan Dimens. di default nel Fomat	te di default: Ultima stampant to di stampa: A4	e usata
Modifiche abilitate.		(?)

Se sono installate più code per l'IS1000C / IS950C, ripetere le procedure dei punti 3 e 4 ed eliminare tutte le stampanti (code).

5 Chiudere la finestra di dialogo.

Per Mac OS v10.6 o successivo, andare al Passaggio 8.

- 6 Aprire il volume Mac OS e aprire le cartelle [Libreria] [Receipts].
- 7 Eliminare [IS1000C_IS950C-***.pkg].



8 Aprire il volume Mac OS e aprire le cartelle [Libreria] [Printers].

9 Eliminare la cartella [RISO]



10 Aprire il volume Mac OS e aprire le cartelle [Libreria] [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources].

000		🗾 Resou	rces		0
	Q.			q	
Network Network Data Data Data Data Data Data Data Dat	PPD Plugins PPDs RISO	Contents	Resources	br (proj c.lproj c.lproj d.e.lproj d.e.lproj d.e.lproj d.e.lproj d.e.lproj e.lproj e.lproj f.lproj f.lproj f.lproj f.lproj j.leroj p.leroj p.leroj p.leroj p.leroj p.t.lproj r.lproj	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
10		22 elementi 3 CB c	lisoonibili		

- **11** Eseguire una ricerca digitando [RSI10] o [RSI95].
- **12** Eliminare i file [RSI10***.ppd] o [RSI95***.ppd] trovati.

000	Cerco "Resourc	es"		0
A ⇒ 11 Ξ 5	Q.		Q, R519	0
Network	Server Computer Inizio Cartella Resources	Altri	Registra co	al nome) (+)
-	▼ Altro		Mostra i 5 mig	liori elementi
Mac OS X 1	RSI10A.ppd		15.02.09 16:54	æ.
E	RSI10A.ppd		15.02.09.16.54	ø
B Data	KSI10A.ppd		15.02.09 16:54	(D)
B Data 2	RSI10A.ppd		15.02.09 16:54	æ
	RSI10A.ppd		15.02.09 16:54	
B Scrivania	RSI10A.ppd			
	RSI10A.ppd		15.02.09 16.54	
OS X 1	RSI10A.ppd		15.02.09 16:54	Ø
A	RSI10A.ppd		15.02.09 16:54	œ.
Applicazioni	RSI10A.ppd		15.02.09.16.54	<u> </u>
B Documenti	RSI10 JA.ppd		15.02.09 16:54	æ
Document	RSI10 JA ppd		15.02.09 16:54	Ø
Filmati	Mostra i 5 migliori elementi			
2				
O Musica				
m Immanini				
iminagen				
	Gli elementi selezionati non hanno un percorso comune.			
	Selezionati 12 di 12			0/
				100

13 Aprire il volume Mac OS e aprire le cartelle [Utenti] -[(Nome utente)] [Libreria] - [Preferences].

14 Eliminare [com.apple.print.custompapers.plist] e [com.apple.print.custompresets.plist].



Questi file non esistono se le carte personalizzate non sono registrate dal sistema operativo o se le condizioni di stampa non sono configurate nel driver stampante.

Eliminarli ove presenti.

Successivamente, eliminare il software RISO IS1000C / IS950C.

15 Aprire il volume Mac OS e aprire la cartella [Applicazioni] 16 Eliminare la cartella [RISO IS1000C] o [RISO IS950C].

000		RISO IS1000C		C
< ► 11	# -		Q	
Network Network State S	Applicationi Developer Librenia Sistema Uventi	Acquisitione Immagin AppleScript AppleScript	re () RISO Management Tool	
the second s		1 elemento, 2,99 C8 disponibili	2/	

Ciò conclude l'eliminazione del software RISO IS1000C / IS950C.

Installazione su Linux

Registrare il PPD del controller RISO IS1000C / IS950C su Linux

Nota:

- Nella spiegazione si utilizza Linux Ubuntu (10.04).
- Se vi sono altre applicazioni in funzione, chiuderle prima di configurare la stampante.
- Accendere la stampante e il IS1000C / IS950C.
- 2 Configurare le impostazioni di comunicazione del computer (Linux).
- **3** Selezionare [Sistema]-[Amministrazione]-[Stampa] dalla barra del menu. Viene visualizzata la finestra di stampa.
- 4 Fare clic sul tasto [Aggiungi].
- 5 Selezionare [Host o Stampante LPD/LPR] e inserire l'indirizzo IP del controller IS1000C o IS950C in [Host:].

Devices	Locatio	n of the LPD	network pri	nter
LPT #1	Host:	172.16.21.14	3	Probe
Serial Port #1				
Serial Port #2	Queue:			- V
Other				
Network Printer				
RISO KAGAKU CORPORATION				
Find Network Printer				
AppSocket/HP JetDirect				
Internet Printing Protocol (in				
LPD/LPR Host or Printer				
WINDOWS FINITER VIE SAMDA				

- 6 Se necessario, inserire la coda (normale/hold) con caratteri alfabetici minuscoli in [Coda:], e fare clic sul pulsante [Avanti].
- 7 Nella schermata di selezione del driver, selezionare [Fornisci file PPD], quindi selezionare il file [RSI10ENGA.ppd] e fare clic sul pulsante [Avanti].
- **8** Controllare la versione PPD e fare clic sul pulsante [Avanti].
- **9** Controllare il nome della stampante e fare clic sul pulsante [Applica].
- **10** Eseguire un test di stampa, se necessario. La registrazione della stampante è completata e nella finestra di stampa viene visualizzata un'icona.

Disinstallare il PPD Linux

Per eliminare (disinstallare) il PPD RISO IS1000C / IS950C registrato su Linux, eseguire le seguenti operazioni.

Importante:

• La disinstallazione richiede privilegi da amministratore.

Nota:

- Nella spiegazione si utilizza Linux Ubuntu (10.04).
- Se sono in esecuzione altre applicazioni software, chiuderle prima di effettuare la disinstallazione.

1 Selezionare [Sistema]-[Amministrazione]-[Stampa] su Linux.

Viene visualizzata la schermata [Stampa].

2 Selezionare l'icona della stampante che si desidera eliminare, fare clic con il tasto destro e selezionare [Elimina].

Server Printer Group View Help	
🚔 Add 🔻 🖉 Filter: 🔍	1
RISO-IS1000C-G	
Connected to localhost	

Ha inizio il processo di disinstallazione.

Server Printer Group View Help		
🖞 Add 🔻 🧲	Filter: 🤇	4
Connected to localhost		

Quando l'icona scompare, il PPD RISO IS1000C / IS950C viene eliminato e la disinstallazione è completata.

Appendice

Correzione degli errori

Nel presente capitolo sarà descritto come risolvere i problemi che sorgono durante l'installazione del driver e del software.

Problema	Cause e soluzioni				
Impossibile installare il software RISO IS1000C / IS950C	 <u>L'installazione non si avvia, anche se è stato inserito nel</u> <u>computer il CD-ROM.</u> È possibile che il computer o le sue impostazioni non permettono l'avvio automatico del CD. are doppio clic su IS1000C IS950C Software Package.exe" sul CD-ROM. 				
II RISO Management Tool non funziona in modo normale.	 <u>II RISO Management Tool non è installato correttamente.</u> Vedi le seguenti pagine. Reinstallare il RISO Management Tool. Windows "Impostazioni di collegamento" @p. 30 Mac OS "Impostazioni di collegamento" @p. 44 <u>II RISO Management Tool si avvia, ma non vengono visualizzate le informazioni stampante.</u> Fare clic su [Cerca] e aggiornare la visualizzazione. Accertarsi che l'IS1000C / IS950C e la stampante siano accesi Accertarsi che l'IS1000C / IS950C e il computer e l'IS1000C / IS950C e la stampante siano collegati correttamente. "Lato posteriore" @p. 13, "Collegamento del computer" @p. 22 				
È impossibile installare il driver stampante.	 <u>Non è stato configurato l'indirizzo IP dell' IS1000C / IS950C.</u> Vedere le seguenti pagine e assegnare l'indirizzo IP all'IS1000C / IS950C. Windows "Impostazioni collegamento" @p. 30 Mac OS "Impostazioni collegamento" @p. 44 <u>E stato impostato un indirizzo IP sbagliato</u>L'indirizzo IP immesso dal RISO Management Tool è scorretto. Inserire l'indirizzo IP corretto. 				
Viene visualizzato "Ex.CI non connesso" nella schermata [Status] - [Generale] sul touch panel della stampante.	 L'IS1000C / IS950C non è in esecuzione. Premere l'interruttore dell'IS1000C / IS950C e accenderlo. L'IS1000C / IS950C e la stampante non sono collegati correttamente. Collegare saldamente il cavo LAN collegato alla stampante nel connettore inferiore posto sul retro dell'IS1000C / IS950C. "Lato posteriore" @p. 13 Lo stesso indirizzo IP viene utilizzato per collegarsi alla rete e l'indirizzo IP utilizzato per collegarsi alla stampante. L'IS1000C / IS950C ha un indirizzo IP utilizzato per la connessione alla rete e un indirizzo IP per il collegamento alla stampante. Se questi due indirizzi sono identici, potrebbe esservi un errore di connesisone. All'interno di [Impostazione collegamento] verificare che l'indirizzo IP impostato per [Indirizzo IP] (l'indirizzo utilizzato per la connessione alla rete) e l'indirizzo IP di [Configurazione motore IP] non siano identici. In tal caso, modificare una delle impostazioni. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al "Manuale utilità". 				

Lista dei font

Font Sample Page	e Page
------------------	--------

Printer Name: IS1000C Serial Number: Page: 1

Model: RISO IS1000CG

Version:

Memory:

AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique AvantGarde-Demi AvantGarde-DemiOblique Courier Courier-Bold Courier-BoldOblique Courier-Oblique Helvetica Helvetica-Bold Helvetica-BoldOblique Helvetica-Oblique Symbol Times-Bold Times-BoldItalic Times-Italic Times-Roman ZapfChancery-MediumItalic ZapfDingbats Number of Fonts: 19

Disk1:

AdobeSansMM AdobeSerifMM AlbertusMT AlbertusMT-Italic AlbertusMT-Light AntiqueOlive-Bold AntiqueOlive-Compact AntiqueOlive-Italic AntiqueOlive-Roman Apple-Chancery Arial-BoldItalicMT Arial-BoldMT Arial-ItalicMT AriaIMT AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique AvantGarde-Demi AvantGarde-DemiOblique Bodoni Bodoni-Bold Bodoni-BoldItalic Bodoni-Italic Bodoni-Poster Bodoni-PosterCompressed Bookman-Derni Bookman-Demiltalic Bookman-Light

The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog Τηε θυιγκ βροων φοξ φυμπσ οπερ τηε λαζψ δογ The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog ★☆☆ □◆☆☆★ ◎□□♪■ ☆□| ※◆○□▲ □◆☆□ ▼☆☆ ●☆Ⅱ ☆□※

The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog

		Page: 2			
Font Sample Page	Printer Name: IS1000C	Model: RISO IS1000CG			
I on Cample I age	Serial Number:	Version:			
Bookman-LightItalic	The quick brown fox jump	os over the lazy dog			
Carta	∔⊖∆ [i≥□ ★↓® ©★≂⊖ ∜∕∃⊡∔ o⊝⊎ ≉&⊝©∔ ⊴⊜Ü⊜n ★↓◎				
Chicago	The quick brown fox jumps over the lazy dog				
Clarendon	The quick brown fox jun	nps over the lazy dog			
Clarendon-Bold	The quick brown fox ju	mps over the lazy dog			
Clarendon-Light	The quick brown fox jun	ps over the lazy dog			
CooperBlack	The quick brown fox j	umps over the lazy dog			
CooperBlack-Italic	The quick brown fox ju	mps over the lazy dog			
Copperplate-ThirtyThreeBC	THE QUICK BROWN FOX JU	MPS OVER THE LAZY DOG			
Copperplate-ThirtyTwoBC	THE QUICK BROWN FOX JUN	MPS OVER THE LAZY DOG			
Coronet-Regular	The gaick brown for jamps over the lazy dog				
Courier	The quick brown fox	jumps over the lazy dog			
Courier-Bold	The quick brown fox	jumps over the lazy dog			
Courier-BoldOblique	The quick brown fox	jumps over the lazy dog			
Courier-Oblique	The quick brown fox	jumps over the lazy dog			
Eurostile	The quick brown fox jumps	s over the lazy dog			
Eurostile-Bold	The quick brown fox jum	ps over the lazy dog			
Eurostile-BoldExtendedTwo	The quick brown f	ox jumps over the lazy dog			
Eurostile-ExtendedTwo	The quick brown fo	ox jumps over the lazy dog			
Geneva	The quick brown fox jump	os over the lazy dog			
GillSans	The quick brown fox jumps of	ver the lazy dog			
GillSans-Bold	The quick brown fox jump	s over the lazy dog			
GillSans-BoldCondensed	The quick brown fox jumps	over the lazy dog			
GillSans-BoldItalic	The quick brown fox iumos	over the lazy dog			
GillSans-Condensed	The quick brown fox jumps over the lazy	dog			
GillSans-ExtraBold	The quick brown fox i	umps over the lazy dog			
GillSans-Italic	The quick brown fox jumps over	the lazy dog			
GillSans-Light	The quick brown fox jumps ov	er the lazy dog			
GillSans-LightItalic	The quick brown fox jumps over	the lazy dog			
Goudy	The quick brown fox jumps or	zer the lazy dog			
Goudy-Bold	The quick brown fox jumps of	over the lazy dog			
Goudy-BoldItalic	The quick brown for jumps of	wer the lary dog			
Goudy-ExtraBold	The quick brown for jump	s over the lazy dog			
Goudy-Italic	The quick brown for jumps over	the lars dog			
Helvetica	The quick brown for jumps	over the lazy dog			
Helvetica-Bold	The quick brown fox jump	over the lazy dog			
Helvetica-BoldOblique	The quick brown fox jump	as over the lazy dog			
Helvetica-Condensed	The quick brown fox jumps over	er the lazy dog			
Helvetica-Condensed-Bold	The quick brown for jumps on	er the lazy dog			
Helvetica-Condensed-BoldOhl	The quick brown fox jumps ov	er the lazy dog			
Helvetica-Condensed-Oblique	The quick brown fox jumps ou	er the lazy dog			
Helvetica-Narrow	The quick brown fox jumps over the	he lazy dog			
Helvetica-Narrow-Bold	The quick brown for jumps over	r the lazy dog			
Helvetica-Narrow-BoldOblique	The quick brown for jumps over	r the lazy dog			
Helvetica-Narrow-Oblique	The quick brown for jumps over the	he lazv dog			
Helvetica-Oblique	The quick brown fox jumps	over the lazy dog			
HneflerText-Black	The quick brown for inco	ns over the lazy doe			
HoeflerText-BlackItalic	The quick brown for innt	e over the lawy dog			
HoeflerText-Italic	The quick brown for jump	the lary dag			
HoeflerText-Ornaments	No sol and a sol and the sol	**** may dog ことのはのののいろようのはいとう おくことだり_の シン			
noener reac-ormanienta	MOT WE ON CONTRACTING	NOCH TOCODE CARDINA CARDA CARDA			

Page: 3

		F			
Font Sample Page	Printer Name: IS1000C	Model: RISO IS1000CG			
i ent campie i age	Serial Number:	Version:			
Heather Treat Describes					
Hoefler I ext-Hegular	The quick brown fox jumps over th	e lazy dog			
Joannami I	The quick brown fox jumps over the lazy dog				
Joannam I-Bold	The quick brown fox jumps over the lazy dog				
JoannaM I-Bolditalic	The quick brown fox jumps over the lazy dog	1			
Joannami I-Italic	The quick brown fox jumps over the lazy dog	and the last day			
LetterGothic	The quick brown fox jumps	over the lazy dog			
LetterGothic-Bold	The quick brown tox jumps	over the lazy dog			
LetterGothic-BoldStanted	The quick brown fox jumps	over the lazy dog			
LetterGotnic-Started	The quick brown tox jumps	over the lazy dog			
LubalinGraph-Book	The quick brown fox jumps ove	er the lazy dog			
LubalinGraph-BookOblique	The quick brown fox jumps over	er me iazy aog			
LubalinGraph-Demi	The quick brown lox jumps ov	er the lazy dog			
LubalinGraph-DemiOblique	The quick brown lox jumps ov	er the idzy dog			
Mangolu Manal isa Daaut	The space provo for porges over the large dog				
Monaco	The quick brown fox jumps over the lazy dog	over the larv dea			
NovContumCablek Bald	The quick brown for impres	wen the logy dog			
NewCenturySchlok-Dold	The quick brown for jumps of	wer the lass dog			
NewCenturySchlok-bolditalic	The quick brown for jumps of	the larv dog			
NewCenturySchlok-Raman	The quick brown fox jumps over	the lazy dog			
NewYork	The quick brown fox jumps over	wer the lazy dog			
Ontima	The quick brown fox jumps over the	ne lazy dog			
Optima-Bold	The quick brown fox jumps over the	he lazy dog			
Optima-BoldItalic	The quick brown fox jumps over th	he lazy dog			
Optima-Italic	The quick brown fox jumps over th	e lazv dog			
Oxford	The ouack known rox manns over the lazy do				
Palatino-Bold	The quick brown fox jumps over	the lazy dog			
Palatino-BoldItalic	The quick brown fox jumps over the	he lazy dog			
Palatino-Italic	The quick brown fox jumps over the l	azy dog			
Palatino-Roman	The quick brown fox jumps over t	he lazy dog			
StempelGaramond-Bold	The quick brown fox jumps over t	the lazy dog			
StempelGaramond-BoldItalic	The quick brown fox jumps over th	e lazy dog			
StempelGaramond-Italic	The quick brown fox jumps over the	e lazy dog			
StempelGaramond-Roman	The quick brown fox jumps over th	ie lazy dog			
Symbol	Τηε θυιχκ βροων φοξ φυμπσ οπερ	τηε λαζψ δογ			
Tekton	The quick brown fox jumps over the la:	zy dog			
Times-Bold	The quick brown fox jumps over th	e lazy dog			
Times-BoldItalic	The quick brown fox jumps over the	lazy dog			
Times-Italic	The quick brown fox jumps over the la	azy dog			
Times-Roman	The quick brown fox jumps over the	lazy dog			
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT	The quick brown fox jumps over the	lazy dog			
TimesNewRomanPS-BoldMT	The quick brown fox jumps over th	e lazy dog			
TimesNewRomanPS-ItalicMT	The quick brown fox jumps over the la	azy dog			
TimesNewHomanPSMT	The quick brown fox jumps over the	lazy dog			
Univers	The quick brown fox jumps over	r the lazy dog			
Univers-Bold Linkers BoldFet	The quick brown fox jumps ove	r the lazy dog			
Univers-BoldExt	The quick brown tox jum	ps over the lazy dog			
Univers-BoldOblique	The quick brown tox jum	ps over the lazy dog			
Univers-Condensed	The quick brown for jumps over the la	ar the lazy dog			
Univers-Condensed	The quick brown fox jumps over the la	129 009			

63

Font Comple Dage	Printer N	lame: IS1000C		Model:	RISO IS10000	F	age: 4	
Font Sample Page	Serial N	umber:		Version	:			
Univers-CondensedBold	The qui	ck brown fox iu	imos over the	a lazv don				
Univers-CondensedBoldOblique	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-CondensedOblique	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-Extended	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-ExtendedObl	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-Light	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-LightOblique	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-Oblique	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Wingdings	\$‴N,	⊒♦೫ৠ&ಔ	ഹ⊡-∎	Yox	er♦Q∎•	⊡∻m୍⊡	♦ M.	• 2
Wingdings-Regular	*#N	⅃♠ℋ℔ℰℇ	&⊡⊐•∎	Yox	er♦○□•	⊡¢n[⊡	♦ M	• I
ZapfChancery-MediumItalic	The quic	k brown fox jump	s over the lazy	dog				
ZapfDingbats	※※※ □◆\$**★ ②□♪■ \$2 ※◆○□▲ □◆\$* ●\$1 \$0							
Number of Fonts: 139, Number of Files: 139								

Disk0:

Number of Fonts: 0, Number of Files: 0

End of Font Sample Page

Page 1

PCL Font Sample Page

Printer Name: IS1000C Version: Serial Number: PCL Fonts: 80 (ROM) / 0 (Soft)

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The guick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 12345678 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The guick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown for jumps over the lazy dog, 1234567890

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

65

Albertus Extra Bold <esc>(8U<esc>(s1p12v0s4b4362T Albertus Medium <esc>(8U<esc>(s1p12v0s1b4362T

Antique Olive <esc>(8U<esc>(slp12v0s0b4168T

Antique Olive Bold <esc>(8U<esc>(slpl2v0s3b4168T

Antique Olive Italic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b4168T Arial

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b16602T Arial Bold

Arial Italic <esc>(8U<esc>(sipi2vis0bi6602T

AvantGarde-Book <esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b24607T

AvantGarde-BookOblique <esc>(8U<esc>(slpl2vls0b24607T

AvantGarde-Demi <esc>(8U<esc>(s1p12v0s2b24607T

AvantGarde-DemiOblique <esc>(8U<esc>(s1p12v1s2b24607T Bookman-Demi

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s2b24623T Bookman-DemiItalic

<esc>(8U<esc>(slpl2vls2b24623T Bookman-Light

<esc>(BU<esc>(slpl2v0s-3b24623T Bookman=LightItalic <esc>(BU<esc>(slpl2v1s-3b24623T

CG Omega <esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b4113T

CG Omega Bold <esc>(8U<esc>(slpl2v0s3b4113T

CG Omega Bold Italic <esc>(BU<esc>(slpl2vls3b4113T

CG Omega Italic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b4113T

CG Times <esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b4101T CG Times Bold

<esc>(8U<esc>(slpl2v0s3b4101T CG Times Bold Italic

<esc>(8U<esc>(slpl2vls3b4101T CG Times Italic

<esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b4101T Clarendon Condensed Bold <esc>(8U<esc>(s1p12v4s3b4140T

Coronet <esc>(8U<esc>(slpl2vls0b4116T

Courier <esc>(SU<esc>(s0p12h0s0b4099T

PCL Font Sample Page

Courier Bold <esc> (8U<esc> (s0p12h0s3b4099T Courier Bold Italic <esc>(8U<esc>(s0p12h1s3b4099T Courier Italic <esc>(8U<esc>(s0pl2hls0b4099T CourierPS <esc>(8U<esc>(s0pl2h0s0b24579T CourierPS-Bold <esc>(8U<esc>(s0p12h0s3b24579T CourierPS-BoldOblique <esc>(8U<esc>(s0p12h1s3b24579T) CourierPS-Oblique <esc>(8U<esc>(s0p12h1s0b24579T Garamond Antigua <esc>(BU<esc>(slpl2v0s0b4197T Garamond Halbfett <esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b4197T Garamond Kursiv <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b4197T Garamond Kursiv Halbfett esc>(8U<esc>(s1p12v1s3b4197T Helvetica <esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b24580T Helvetica-Bold <esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b24580T Helvetica-BoldOblique <esc>(8U<esc>(s1p12v1s3b24580T Helvetica-Narrow <esc>(8U<esc>(s1p12v4s0b24580T Helvetica-Narrow-Bold esc>(8U<esc>(s1p12v4s3b24580T Helvetica-Narrow-BoldOblique <esc>(8U<esc>(s1p12v5s3b24580T Helvetica-Narrow-Oblique <esc>(8U<esc>(s1p12v5s0b24580T Helvetica-Oblique <esc> (8U<esc> (s1p12v1s0b24580T Letter Gothic <esc>(BU<esc>(s0pl2h0s0b4102T Letter Gothic Bold esc>(8U<esc>(s0p12h0s3b4102T Letter Gothic Italic <esc>(8U<esc>(s0p12h1s0b4102T Marigold esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b4297T NewCenturySchlbk-Bold <esc>(BU<esc>(s1p12v0s3b24703T NewCenturySchlbk-BoldItalic <esc> (8U<esc> (s1p12v1s3b24703T NewCenturySchlbk-Italic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b24703T NewCenturySchlbk-Roman

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b24703T Palatino-Bold

esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b24591T

Printer Name: IS1000C Version

Serial Number PCL Fonts: 80 (ROM) / 0 (Soft)

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the Tazy dog. 1234567890 The quick brown fox pumps over the lazy dag. 1234567890

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

Page 3

PCL Font Sample Page

Printer Name: IS1000C Version: Serial Number: PCL Fonts: 80 (ROM) / 0 (Soft)

Palatino-BoldItalic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s3b24591T

Palatino-Italic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b24591T

Palatino-Roman <esc>(8U<esc>(slpl2v0s0b24591T

SymbPS <esc>(8U<esc>(slpl2v0s0bl6686T Symbol

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b45358T Times New Roman

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b16901T Times New Roman Bold

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b16901T Times New Roman Bold Italic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s3b16901T Times New Roman Italic

<esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b16901T Times-Bold

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b25093T Times-BoldItalic

<esc>(8U<esc>(slpl2vls3b25093T Times-Italic

<esc>(BU<esc>(slpl2vls0b25093T Times=Roman

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b25093T Univers Bold

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b4148T Univers Bold Italic

<esc>(8U<esc>(slpl2vls3b4148T Univers Condensed Bold

<esc>(8U<esc>(slpl2v4s3b4148T Univers Condensed Bold Italic <esc>(8U<esc>(slpl2v5s3b4148T

Univers Condensed Medium <esc>(8U<esc>(s1p12v4s0b4148T

Univers Condensed Medium Italic <esc>(8U<esc>(slpl2v5s0b4148T

Univers Medium <esc>(8U<esc>(slpl2v0s0b4148T

Univers Medium Italic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b4148T Wingdings

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b31402T ZapfChancery-MediumItalic

<esc>(8U<esc>(slp12v1s0b45099T ZapfDingbats

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b45101T

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 Τηε θυιχκ βροων φοξ φυμπσ οπερ τηε λαζψ δογ. 1234567890 Τηε θυιχκ βροων φοξ φυμπσ οπερ τηε λαζψ δογ. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 \$≈m □♦xm& JOD•■ ↗O⊠ er♦OD• □♦mO ♦∞m The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 ★※≉ □♦\$** ۞□□)■ ۞□! ☆♦○□▲ □\$*□ ▼※≉ ●\$*|| *□※% ∞••√



Per le forniture o servizio per favore contattare: