

## \land Внимание!

Перед использованием данного изделия изучите правила техники безопасности, изложенные в данном руководстве. После прочтения данного руководства не убирайте его. Оно может понадобиться в дальнейшем.

# Введение

Благодарим за приобретение ComColorExpress IS1000C / IS950C.

ComColorExpress IS1000C / IS950C представляет собой контроллер с высокоскоростным интерпретатором, поддерживающим работу в сети и язык PostScript<sup>®</sup>3. Этот аппарат поддерживает разнообразные функции, например вывод данных и слежение за состоянием принтера, использующиеся с компьютерами Windows и Macintosh.

Прочитайте это руководство перед началом использования аппарата. После прочтения храните руководство в доступном месте для справки.

Внесение неразрешенных изменений в оборудование может привести к лишению права пользователя на эксплуатацию аппарата.

Это оборудование было признано соответствующим требованиям к цифровым устройствам класса В, определенным в части 15 правил Федеральной комиссии связи США. Эти требования разработаны для обеспечения защиты от помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование создает, использует и может излучать энергию на частоте радиоволн, что может негативно влиять на радиосвязь в случае несоблюдения инструкции по установке и эксплуатации. Однако нет гарантии, что помехи не будут создаваться при определенной установке. Если это оборудование создает помехи приема радио- или телевизионного сигнала, наличие которых можно определить, выключив и включив оборудование, можно попытаться устранить помехи, выполнив следующие действия:

- перенаправить или переставить принимающую антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование к электрической розетке, находящейся в цепи, не связанной с цепью питания приемника;
- обратиться за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному мастеру.

Этот аппарат класса В соответствует нормам ICES-003, принятым в Канаде. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Может применяться специальное обращение с перхлорат-содержащими материалами, см. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Этот продукт может содержать определенные материалы, запрещенные к утилизации. Обязательно обратитесь к дилеру, выполняющему техническое обслуживание.

### Организация руководств по эксплуатации

Для этого аппарата существуют три руководства.

- "Руководство по установке" (данное руководство)
   В этом руководстве приведена информация о подключении IS1000C / IS950C и установке поставляемого с ним программного обеспечения.
- "Руководство по драйверу принтера"
   В этом руководстве приведена информация об установке и специальных функциях драйвера принтера.
- "Руководство по дополнительным функциям"
   В этом руководстве приведена информация о функциях консоли для проверки состояния и управления этим аппаратом по сети, а также о прилагаемом к устройству программном обеспечении.

Прочитайте эти руководства перед использованием аппарата или в случае возникновения вопросов в процессе эксплуатации.

## Содержание руководств по эксплуатации

#### Примечания

- Несанкционированное копирование всего руководства или какой-либо его части строго запрещено.
- Содержание этого руководства может в будущем изменяться без предварительного уведомления из-за внесения изменений в продукт.
- 3) Компания RISO не несет ответственность за результаты использования этого руководства и эксплуатации этого оборудования.
- 4) На иллюстрациях в этом документе в основном изображена модель IS1000C.

# Авторские права

**QBO** и ComColorExpress являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками RISO КАGAKU CORPORATION в США и других странах.

Adobe, AdobePS, PostScript, PostScript3 и эмблема PostScript являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах..

Macintosh и Mac OS являются охраняемыми товарными знаками Apple, Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Server являются товарными знаками или охраняемыми товарными являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.) в США и/или других странах.

SOFHA является охраняемым товарным знаком SOFHA GmbH в Германия.

Остальные названия продуктов и компаний или товарными знаками являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

© Руководства IS1000C / IS950C: RISO KAGAKU CORPORATION, 2018

© Программное обеспечение IS1000C / IS950C: SOFHA GmbH, Германия 2006-2018

# Содержание

#### Предупреждение относительно безопасности и обращения 6 с аппаратом

	6
	0
Предупреждающие символы и знаки	6
Места установки	6
Подключение питания	7
Подключение интерфейсных кабелей	7
Обращение с аппаратом	8
Предупреждающие этикетки	9
Перед началом использования	10
Места установки	10
Обращение с аппаратом	10
Условия работы	10
Полные размеры	11
Передача аппарата	11
Утилизация компонентов и всего аппарата	11
Названия и функции деталей	12
Передняя сторона	12
Задняя сторона	13
Кнопка тестирования	14
Кнопка сброса	14
Технические характеристики	15

## Перед использованием ComColorExpress IS1000C / IS950C 18

Обзор ComColorExpress IS1000C / IS950C	. 18
Поддерживаемые операционные системы	. 18
Драйвер принтера	. 18
Консоль RISO	. 19
Комплект поставки ComColorExpress IS1000C / IS950C	.20

#### <u>Установка и настройка ComColorExpress IS1000C / IS950C</u> 22

Подключение компьютеров	
Установка программного обеспечения	
Последовательность действий для установки	
Установка в операционной системе Windows	
Установка программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C	
Настройки связи	
Установка принтера	
Удаление программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C	
Установка на Macintosh (Mac OS)	40
Установка средства управления RISO	40
Настройки связи	
Установка принтера	
Удаление программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C	
Установка в ОС Linux	
Регистрация контроллера RISO IS1000C / IS950C PPD в OC Linux	
Удаление PPD в OC Linux	60

#### Приложение

# Значки, используемые в этом руководстве

Функции, операции и предупреждения приводятся в этом руководстве следующим образом.

Важно!	используется для описания случаев, где необходима осторожность или существуют запреты.
Примечание	используется для выделения особенно полезной информации и и информации, на которую следует обратить особое внимание.
(j)	указывает на название и страницу раздела, ко которому следует обратиться для получения дополнительной информации. Если дается ссылка на другое руководство, указывается также его название.
▲ПРЕДУ-ПРЕЖДЕНИЕ	предупреждения об опасности. "Правила техники безопасности" описаны на @ стр. 6. Ознакомьтесь с ними перед началом использования этого оборудования.

# Предупреждение относительно безопасности и обращения с аппаратом

# Правила техники безопасности

В этом разделе приведена информация о мерах предосторожности для безопасной эксплуатации этого аппарата. Обязательно прочитайте этот раздел.

### Предупреждающие символы и знаки

Для обеспечения правильной эксплуатации этого аппарата и предотвращения травм и повреждения оборудования используются следующие предупреждающие знаки. Перед чтением этого руководства ознакомьтесь с назначением этих знаков.

▲ ПРЕДУ- ПРЕЖДЕНИЕ:	Обозначает, что несоблюдение этих требований может привести к серьезной травме или летальному исходу.
\land Внимание:	Обозначает, что несоблюдение этих требований может привести к травме или повреждению оборудования.

#### Примеры знаков

$\bigcirc$	Символ Ообозначает запрещенное действие. Знак запрещенного действия отображается внутри этого символа или рядом с ним. (На рисунке слева приведен символ запрещения разборки.)	
	Символ Фобозначает необходимое действие или инструкцию. Знак рекомендуемого действия отображается внутри этого символа. (На рисунке слева приведена инструкция вынуть шнур питания из электрической розетки.)	

## Места установки

#### \land Внимание:

- Устанавливайте аппарат на ровной, устойчивой поверхности.
   В противном случае наклон или опрокидывание аппарата может привести к травме.
- В аппарате присутствуют вентиляционные отверстия. Устанавливайте аппарат не ближе 150 мм от стены. В случае блокирования вентиляционных отверстий перегрев аппарата может привести к возгоранию.
- Не устанавливайте аппарат в местах с повышенной запыленностью или влажностью.
   В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.
- Не устанавливайте аппарат в местах, где возможны протечки или разбрызгивание воды. В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

### Подключение питания

#### **А** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Используйте указанный способ установки источника питания. Несоблюдение требований может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
- Установка принтера возле розетки, чтобы избежать использования удлинитель между принтером и розетку. Если удлинитель абсолютно необходимы, не следует использовать шнур более 5м (15ft). В противном случае пожара или поражения электрическим током может произойти.
- Не повреждайте и не вносите изменения в шнур питания. Установка тяжелых предметов на шнур или приложение чрезмерной силы при вытягивании или сгибании шнура может привести к его повреждению и возникновению пожара или поражения электрическим током.



- Поставляемый с этим аппаратом шнур питания не следует использовать с другими приборами. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
- Не касайтесь шнура питания влажными руками при его подключении и отключении от электрической розетки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

#### Л Внимание:

- Надежно подключайте шнур питания и интерфейсные кабели. Неплотные соединения могут привести к отсутствию контакта и возникновению пожара.
- Не используйте поврежденный шнур питания. Для замены поврежденного шнура питания используйте шнур с такими же техническими характеристиками. Шнур можно заказать у представителя службы технического обслуживания.
- При отключении шнура питания от электрической розетки тяните за вилку, а не за шнур. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению шнура, возникновению пожара или поражению электрическим током. Крепко держите вилку при отключении шнура от электрической розетки.
- Если аппарат не используется в течение длительного времени, например в праздники, отключите шнур питания от электрической розетки.
- В течение года несколько раз вынимайте вилку из электрической розетки и очищайте штырьки вилки и область вокруг них. Скопление пыли в этих местах может привести к возникновению пожара.

## Подключение интерфейсных кабелей

#### \land Внимание:

- Используйте только интерфейсные кабели, указанные RISO KAGAKU CORPORATION, и выполняйте подключение только указанного оборудования с помощью соответствующих разъемов. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара.
- Не повреждайте и не наступайте на интерфейсные кабели. Не устанавливайте на кабели тяжелые предметы и не допускайте работы системы с неплотными соединениями. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара.

### Обращение с аппаратом

#### **А** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Не ставьте на аппарат емкости с водой или другими жидкостями. Попадание посторонних веществ в аппарат может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
- ставьте свечи или другие источники открытого огня рядом с аппаратом.
- Не допускайте попадания внутрь аппарата через отверстия металлических предметов или огнеопасных веществ. Несоблюдение этих требований может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
- Не снимайте крышки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током от деталей, находящихся под высоким напряжением.
- Не разбирайте и не вносите изменения в аппарат. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
- Если аппарат слишком сильно нагревается, из него идет дым или неприятный запах, немедленно отключите питание, отключите шнур питания и обратитесь к представителю службы технического обслуживания для предотвращения пожара и поражения электрическим током.
- Если внутри аппарата что-то падает, отключите основной переключатель питания, отключите шнур питания и обратитесь к представителю службы технического обслуживания. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
- Не извлекайте литиевую батарею из аппарата. Размещение литиевой батареи рядом с открытым огнем или помещение ее в воду может привести к взрыву.
   Если аппарат работает неправильно из-за разряженной литиевой батареи, обратитесь к представителю службы технического обслуживания.

#### А Внимание:

- При перемещении аппарата отключите шнур питания и отсоедините все подключенные кабели.
   Удерживая аппарат снизу руками, будьте внимательны, чтобы избежать травм пальцев и ног, а также захвата кабелей.
- В случае опасности удара молнии отключите шнур питания. Если шнур питания не удалось отключить до первых звуков грома, ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к аппарату и кабелям. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

8







### Предупреждающие этикетки

В целях безопасности к аппарату прикреплены следующие предупреждающие этикетки. Внимательно ознакомьтесь с их содержанием. Никогда не снимайте и не загрязняйте этикетки. Если на аппарате отсутствуют предупреждающие этикетки, обратитесь к представителю службы технического обслуживания.



9

# Перед началом использования

В этом разделе приведена информация о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при использовании аппарата.

### Места установки

#### Примите во внимание следующую информацию.

- Место установки определяется при согласовании с покупателем во время доставки.
- Избегайте установки аппарата в указанных ниже местах. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аппарата или травме.



- Места, подвергающиеся действию прямых солнечных лучей или сильно освещенные места, расположенные близко к окнам. (При отсутствии выбора занавесьте окно.)
- Места, где возможны резкие перепады температур.
- Места с повышенной или пониженной влажностью и температурой.
- Места с прямым током холодного или горячего воздуха или подверженные действию инфракрасного излучения.
- Места с плохой вентиляцией.
- Места с повышенной запыленностью.
- Места, подверженные частому действию вибрации

## Обращение с аппаратом

- Не отключайте основной переключатель питания и не отключайте шнур питания во время работы аппарата.
- Аппарат содержит точные детали и не должен использоваться способами, отличными от описанных в этом руководстве.
- Не ставьте тяжелые предметы на аппарат и не подвергайте его ударам.
- Перед повторным включением аппарата после выключения должно пройти не менее десяти секунд.
- При подключении или отключении кабеля от периферийного устройства сначала отключите его питание и отключите шнур питания.
- При перемещении аппарата отключите питание и отключите шнур питания.
- Не используйте сотовые телефоны и пейджеры вблизи аппарата, так как радиоволны могут повредить его. Отключайте сотовые телефоны и пейджеры вблизи аппарата.
- Резкие перепады температуры могут привести к образованию конденсата внутри аппарата, который может повредить оборудование. При перемещении аппарата с улицы в теплое помещение внутри аппарата легко образуется конденсат. Перед использованием аппарата подождите некоторое время, чтобы он приспособился к новым условиям работы.
- Кратковременные перепады напряжения в источнике питания могут привести к повреждению аппарата. Во избежание этого всегда используйте источник бесперебойного питания переменного тока или подобную защитную систему.

# Условия работы

Ниже приведены допустимые условия работы аппарата.

 Диапазон рабочих температур: 5 - 35 °С Диапазон допустимой влажности: 20 - 80% (без конденсирования)

### Полные размеры



При установке аппарата необходимо предусмотреть наличие свободного пространства около воздухозаборников и выпусков.

### Передача аппарата

При транспортировке (или продаже) аппарата третьей стороне необходимо выполнить следующие требования.

- 1) Передайте все прилагаемые к аппарату компоненты, включая этот документ, не оставляя копий.
- **2)** Необходимо выполнить требования к передаче, изложенные в "Условиях использования программного обеспечения", прилагаемых к каждой единице поставляемого с этим аппаратом программного обеспечения.
- **3)** Перед передачей аппарата необходимо удалить программное обеспечение, передача которого третьей стороне запрещена.

### Утилизация компонентов и всего аппарата

- При утилизации IS1000C / IS950C, жесткого диска и батареи необходимо следовать местным правилам. Дополнительную информацию об утилизации можно получить у местных властей.
- Некоторые детали этого аппарата, например охлаждающий вентилятор и встроенная батарея, должны заменяться с учетом срока службы этих деталей. Для обеспечения надлежащей работы аппарата рекомендуется своевременно заменять эти детали. Дополнительную информацию о сроках службы и способе заказа запасных частей можно узнать у представителя службы технического обслуживания.

# Названия и функции деталей

# Передняя сторона



#### 1) Основной переключатель питания

Обычно этот переключатель не используется. Питание связано с переключателем питания на панели принтера, который используется для включения и отключения питания.

#### Важно!:

- Не используйте основной переключатель для принудительного завершения работы. Это может привести к неверной работе контроллера.
- Индикатор "ОШИБКА" (оранжевый)
   Указывает на состояние ошибки контроллера.
- Индикатор "ГОТОВНОСТЬ" (зеленый)
   Указывает на состояние работы контроллера.
- **4) Индикатор "ДАННЫЕ" (желтый)** Указывает на состояние работы контроллера, если горит индикатор "ГОТОВНОСТЬ".

### Задняя сторона

Разъемы для подключения ComColorExpress IS1000C / IS950C к другим устройствам и две кнопки расположены на задней стороне аппарата.

#### Важно!:

- Перед подключением устройства отключите питание IS1000C / IS950C и подключаемого устройства. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аппарата и подключаемого устройства.
- Допустимым напряжением для всех разъемов ввода/вывода является 5 В.

#### Примечание.

 К IS1000С / IS950С можно подключить монитор (рекомендуется разрешение не менее 1024×768), клавиатуру с разъемом USB и мышь с разъемом USB. (Определенные функции будут недоступны. Дополнительную информацию см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям".)



- 1) Источник питания
- 2) Разъем монитора (DVI)
- 3) Разъем монитора (VGA)
- 4) Разъем USB 2.0 (4 каналов)
- 5) Разъемы 1000BASE-T / 100BASE-T / 10BASE-T (2 канала) Верхний: для подключения к принтеру Нижний: для подключения к компьютеру
- 6) Кнопка тестирования
- 7) Кнопка сброса

### Кнопка тестирования

После загрузки аппарата удерживайте кнопку тестирования нажатой при нахождении аппарата в режиме ожидания. Подача одного звукового сигнала обозначает запуск тестовой печати.

### Кнопка сброса

С помощью этой кнопки можно сбрасывать настройки.

- Для установки заводских настроек IS1000C / IS950C выполните следующие действия.
  - 1) После загрузки аппарата удерживайте кнопку сброса нажатой при нахождении аппарата в режиме ожидания до подачи звукового сигнала.
  - 2) Отпустите кнопку сброса через 2 секунды после подачи одиночного звукового сигнала. Раздастся еще один звуковой сигнал, и после перезагрузки IS1000C / IS950C будут восстановлены следующие заводские настройки:
    - настройки сети
    - пароль администратора
- Обратитесь к представителю службы технического обслуживания при инициализации жесткого диска IS1000C / IS950C.

# Технические характеристики

Основные технические	Название модели	ComColorExpress IS1000C: VB-XE34G	
характеристики	Подключаемый	ComColor 9150 / 9110 / 7150 / 7110 / 3150 / 3110	
	Процессор	ComColorExpress IS1000C: Intel <sup>®</sup> Xeon <sup>®</sup> E3-1275, 3.4 ГГц ComColorExpress IS950C: Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> G850, 2,9ГГц	
	Объем памяти	ComColorExpress IS1000C: 8 ГБ	
		ComColorExpress IS950C: 2 ГБ	
	Жесткий диск	500 ГБ (доступно пользователю* <sup>1</sup> : приблизительно 460 ГБ)	
		заданий, хранения заданий на удержании, архивных данных, данных форм, область установки шрифтов	
	Операционная система	Linux	
	Интерфейс ЛВС	1 канал (Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)	
	Тип	Внешнее устройство	
	Источник питания	ComColorExpress IS1000C: 100 - 240V переменный ток, 50/60 Гц, 1.1А-0.5А	
		ComColorExpress IS950C: 100 - 240V переменный ток, 50/60 Гц, 0.9А - 0.4А	
	Электрофурнитура	ComColorExpress IS1000C:	
	энергопотребление	Макс. 110 Вт	
		Готовый* <sup>2</sup> : 75 Вт или менее	
		Сот Color Express IS950C:	
		Макс. 85 Вт	
		Готовый* <sup>2</sup> : 65 Вт или менее	
		$*^{2}$ когда не печатает	
	Размеры/вес	185 мм х 415 мм х 360 мм (исключая	
	(ШхГхВ)	выступающие части)/приблизительно 10 кг	
	Безопасность	Совместим с IEC60950-1, в помещении, степень загрязнения 2 * <sup>3</sup> На высоте 2000 м и ниже	
		* <sup>3</sup> Степени загрязнения окружающей среды из-за грязи и пыли в воздухе. Степень "2" соответствует общей помещении	
	описания страниц)	PostScript <sup>®</sup> 3 (CPSI 3019) * <sup>4</sup>	
		TIFE (6.0)	
		PPML	
		* <sup>4</sup> собственный механизм Adobe	
	Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, HTTP, HTTPs (SSL), DHCP, FTP <sup>*5</sup> , NetBIOS <sup>*6</sup> , AppleTalk <sup>®</sup> , LPR, IPP, Port 9100 (порт RAW), IPv6, IPSec	
		* <sup>5</sup> FTP: функция "горячей папки"	
		* <sup>6</sup> NetBIOS: функция печати и функция "горячей папки"	

#### Предупреждение относительно безопасности и обращения с аппаратом

Vetelloppelium in	PS: 130 uputhtop (Type 1: 120, TrueType: 10)
установленные шрифты	ro. 159 mprovide (19pe 1. 120, 110e19pe. 19)
	PCL: 80 шрифтов
Поддерживаемые операционные системы	Windows Server <sup>®</sup> 2003 (32/64-битная версия) / Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2 (32/64-битная версия) / Windows Server <sup>®</sup> 2008 (32/64-битная версия) / Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 (64- битная версия) / Windows <sup>®</sup> XP (32-битная версия) / Windows Vista <sup>®</sup> (32/64-битная версия) / Windows <sup>®</sup> 7 (32/64-битная версия) / Windows Server <sup>®</sup> 2012 (64-битная версия) / Windows Server <sup>®</sup> 2012 R2 (64-битная версия) / Windows <sup>®</sup> 8 (32/64- битная версия) / Windows <sup>®</sup> 8.1 (32/64-битная версия) / Windows <sup>®</sup> 10 (32/64-битная версия) / Windows Server <sup>®</sup> 2016 (64-битная версия)
	Mac OS X v10.5 / v10.6 / v10.7 (Lion)
	OS X v10.8 (Mountain Lion) / v10.9 (Mavericks) / v10.10 (Yosemite) / v10.11 (El Capitan)
	macOS v10.12 (Sierra) / v10.13 (High Sierra)
	Linux (совместимость только с PPD)

# Перед использованием ComColorExpress IS1000C / IS950C

ComColorExpress IS1000C / IS950C представляет собой контроллер для принтеров серии ComColor (9150 / 9110 / 7150 / 7110 / 3150 / 3110) с высокоскоростным интерпретатором, поддерживающим работу в сети и язык PostScript<sup>®</sup>3. Использование аппарата под управлением прилагаемого программного обеспечения позволяет воспользоваться всеми его функциями.

# Обзор ComColorExpress IS1000C / IS950C

- В IS1000С / IS950C features a Pure Postscript<sup>®</sup>3 встроен совместимый с Pure Postscript<sup>®</sup>3 процессор растровых изображений (RIP) компании Adobe Systems, обеспечивающий высококачественный вывод.
- За процессом обработки данных можно следить с помощью индикаторов на передней панели.
- IS1000С / IS950С имеет защитную функцию, запускающую процедуры останова системы при отключении переключателя питания.

# Поддерживаемые операционные системы

ComColorExpress IS1000C / IS950C поддерживает работу со следующими операционными системами.

- Windows Server 2003 / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2016
- Mac OS v10.5 / v10.6 / v10.7 (Lion) / v10.8 (Mountain Lion) / v10.9 (Mavericks) / v10.10 (Yosemite) / v10.11 (El Capitan) / v10.12 (Sierra) / v10.13 (High Sierra)
- Linux (совместимость только с PPD)

# Драйвер принтера

Этот аппарат использует драйвер принтера Adobe PS, поставляемый компанией Adobe Systems Incorporated и корпорацией Майкрософт, и содержащий специальный подключаемый модуль и файл PPD.

- Этот драйвер принтера упрощает выбор оптимальных настроек для использования с высокоскоростными цветными принтерами RISO.
- Драйвер принтера позволяет легко выполнять операции, связанные с консолью RISO, например выбор очередей назначения вывода.

Дополнительную информацию о драйвере принтера см. в отдельном руководстве, "Руководство по драйверу принтера".





# Консоль RISO

Консоль RISO представляет собой программное обеспечение, которое позволяет использовать все возможности ComColorExpress IS1000C / IS950C.

- Получив доступ к IS1000С / IS950С с помощью веббраузера, можно, помимо остальных функций, использовать возможности диспетчера заданий для выходных данных, а также выполнять слежение за состоянием принтера.
- Это программное обеспечение создано с помощью языка сценариев Java Script и языка разметки HTML.
   Это позволяет использовать консоль RISO с одинаковым интерфейсом независимо от установленной на компьютере операционной системы.



 Это программное обеспечение предоставляет доступ к различным функциям, включая функцию [Создать новую очередь], которая сокращает время, требующееся для установки условий печати, и функцию [Поставить очередь на удержание], позволяющую выполнять быструю печать предварительно загруженных данных.

Дополнительную информацию о консоли RISO см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям".

#### Примечание.

 Подключив монитор (рекомендуется разрешение не менее 1024×768), клавиатуру и мышь с разъемами USB к IS1000C / IS950C, можно использовать консоль Riso без компьютера. (Определенные функции будут недоступны. Дополнительную информацию см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям".)

# Комплект поставки ComColorExpress IS1000C / IS950C

Проверьте наличие всех указанных компонентов в комплекте поставки ComColorExpress IS1000C / IS950C.

В случае отсутствия какого-либо компонента обратитесь к представителю службы технического обслуживания.

#### Важно!

 Если комплект поставки при транспортировке подвергался действию высоких или низких температур, подождите несколько часов перед открытием пластиковой упаковки аппарата IS1000C / IS950C. В противном случае внутри аппарата может сконденсироваться влага, что приведет к повреждению электронных компонентов.



Аппарат IS1000С / IS950С



Руководства пользователя

- Руководство по установке (данное руководство)
- Руководство по драйверу принтера
- Руководство по дополнительным функциям

(S 1000C)

Компакт-диск с программным обеспечением RISO IS1000C / IS950C



Лицензионное соглашение конечного пользователя



Защитная заглушка USB



Кабель ЛВС (для подключения IS1000С / IS950С к принтеру)

# Установка и настройка ComColorExpress IS1000C / IS950C

# Подключение компьютеров

Подключите компьютер и IS1000С / IS950С к сети.

Подключение нескольких компьютеров:



• Подключение одного компьютера:



#### Важно!

Подсоединяйте кабель ЛВС к нижний разъему.
 Верхнему разъем предназначен для подключения к принтеру.

#### Примечание.

• Для подключения к сети используйте кабель STP (экранированная витая пара).

# Установка программного обеспечения

На поставляемом компакт-диске находится следующее программное обеспечение. Его необходимо установить на компьютер перед началом использования ComColorExpress IS1000C / IS950C.

#### Драйвер принтера

Драйвер принтера, устанавливаемый для IS1000C / IS950C. Выберите этот пункт для установки драйвера принтера. Драйвер принтера необходим для отправки документа, созданного на компьютере, аппарату IS1000C / IS950C и его печати.

#### Примечание.

 При установке драйвера принтера в операционной системе Windows может быть переписан существующий драйвер принтера PS, и возможность вывода с помощью драйвера принтера PS или формирователей изображения других компаний может быть утеряна. В этом случае, удалите драйвер принтера. "Удаление программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C" (2017) 238

#### RISO Management Tool (Средство управления RISO)

Это программное обеспечение создано для выполнения таких заданий, как установка IP-адреса и вывод из режима ожидания. Перед установкой драйвера принтера необходимо установить это программное обеспечение и IP-адрес аппарата IS1000C / IS950C.

#### Примечание.

- Вывод из режима ожидания относится к функции, позволяющей компьютеру выводить аппарат IS1000C / IS950C из режима ожидания.
- Не подключайте два или более контроллеров (с IP-адресом 0.0.0.0 для IPv4 или 0:0:0:0:0:0:0:0:0 для IPv6), IP-адреса которых не установлены для одной и той же сети.
- Компьютер, на который установлено средство управления RISO, и аппарат IS1000C / IS950C должны быть подключены к одному сегменту сети. Если компьютер, на который установлено средство управления RISO, и аппарат IS1000C / IS950C подключены к разным сегментам сети, установить IP-адрес для IS1000C / IS950C не удастся. После установки IP-адреса для IS1000C / IS950C, средство управления RISO можно использовать даже при подключении компьютера, на который установлено средство управления RISO, и аппарат RISO, и аппарата IS1000C / IS950C, средство управления RISO можно использовать даже при подключении компьютера, на который установлено средство управления RISO, и аппарата IS1000C / IS950C к разным сегментам сети.

#### ІР-адреса

Это уникальный адрес, назначаемый каждому устройству в сети для его идентификации. Согласуйте IP-адрес аппарата IS1000C / IS950C с администратором сети.

#### SMAP (только для Windows)

Это программное обеспечение позволяет перетаскивать файлы в очереди назначения вывода и выполнять прямую печать. При необходимости установите SMAP.

# Последовательность действий для установки

Перед началом использования ComColorExpress IS1000C / IS950C установите и настройте программное обеспечение в следующем порядке.



#### Примечание.

- Средство управления RISO позволяет устанавливать IP-адрес для IS1000C / IS950C, а также управлять процессами слежения и вывода из режима ожидания. Согласуйте IP-адрес аппарата IS1000C / IS950C. с администратором сети.
- При необходимости установите SMAP (только для Windows)

# Установка в операционной системе Windows

Установка программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C

#### Примечание.

- Для справки в этом разделе приводятся копии экрана Windows XP.
- Перед началом установки закройте все работающие приложения.

#### Установите компакт-диск с программным обеспечением RISO IS1000С / IS950С в привод компакт-дисков компьютера.

Запустится программа установки и откроется диалоговое окно выбора языка установки.

#### Примечание.

- Если программа установки не запустится, дважды щелкните файл "IS1000C\_IS950C\_Software\_Package.exe", расположенный на компакт-диске.
- Когда отображается диалоговое окно [Контроль учетных записей], нажмите [Да] или [Разрешить] (для Windows Vista).



2 В списке языков установки выберите вариант [Русский] и нажмите кнопку [OK].



# 3 Нажмите кнопку [Далее].



**4** Ознакомьтесь с лицензионным соглашением конечного пользователя и нажмите кнопку [Принимаю].

🇱 Установка RISO IS1000C/IS950C 📃 🗖 🔀			
	Лицензионное соглашение Перед установкой RISO IS1000C/IS950C ознакомьтесь с лицензионным соглашением.		
	Для перемещения по тексту используйте клавиши "PageUp" и "PageDown".		
	Лицензионное соглашение для конечного пользователя программного обеспечения ComColorExpress IS1000C / IS950C		
	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО		
Если вы принимаете условия соглашения, нажмите кнопку "Принимаю". Чтобы установить программу, необходимо принять соглашение.			
Nul	soft Install System -Unicode		

#### Примечание.

• В случае несогласия с условиями лицензионного соглашения установить программное обеспечение не удастся.

# **5** Выберите компоненты, которые требуется установить, и нажмите кнопку [Далее].

🗱 Установка RISO IS1000C/IS950C 📃 🗖 🔀			
<b>RISO</b>	Компоненты устанавливаемой программы Выберите компоненты RISO IS1000C/IS950C вы хотите установить.		
Выберите компоненты программы, которые вы хотите установить. Нажмите кнопку 'Далее' для продолжения.			
Выберите компоненты программы для установки:	<ul> <li>✓ Драйвер принтера</li> <li>✓ SMAP</li> <li>✓ RISO Management Tool</li> <li>✓ Manuals</li> </ul>	Описание Наведите курсор мыши на название компонента, чтобы прочесть его описание,	
Требуется на диске: 3.0 Мбайт			
Nullsoft Install System -Unicode < Назад Далее > Отмена			

• Драйвер принтера

Драйвер принтера, устанавливаемый для IS1000С / IS950С. Выберите этот пункт для установки драйвера принтера.

SMAP

Это программное обеспечение позволяет перетаскивать файлы в очереди назначения вывода и выполнять прямую печать.

Установите флажок [SMAP], если планируется использование SMAP.

• Средство управления RISO

Это программное обеспечение позволяет устанавливать IP-адрес для IS1000C / IS950C, а также управлять процессами слежения и вывода из режима ожидания IS1000C / IS950C. Установите флажок **[RISO Management Tool]** (Средство управления RISO), если планируется использование средства управления RISOI. Согласуйте IP-адрес аппарата IS1000C / IS950C с администратором сети.

• Руководства Руководства для аппарата IS1000C / IS950C. 6 Выберите папку для установки и нажмите кнопку [Далее].

🗱 Установка RISO IS1000C/IS950C	
Выбор папки установки Выберите папку для устан	овки RISO IS1000C/IS950C
Программа установит RISO IS1000C/IS950C в указа приложение в другую папку, нажмите кнопку 'Обзор' п 'Далее' для продолжения.	анную папку. Чтобы установить и укажите ее. Нажмите кнопку
Папка установки	O <u>6</u> sop
Требуется на диске: 3.0 Мбайт Доступно на диске: 60.9 Гбайт	
Nullisor: Install bystem -Unicode	д Далее > Отмена

#### Примечание.

• Если требуется изменить папку для установки, нажмите кнопку [Обзор] и укажите требуемую папку.

Нажмите кнопку [Установить].
👺 Установка RISO IS1000C/IS950C

RISO	Папка в меню "Пуск" Выберите папку в меню "Пуск" для размещения ярлыков программы.					
Выберите папку в меню "І можете ввести другое им	Пуск", куда будут помещены ярлыки программы. Вы также я папки.					
RISO(RISO IS1000C IS95						
Автозагрузка Администрирование						
Игры Стандартные						
Nullsoft Install System -U	Inicode					
	< Назад Установить Отмена					

Начнется процесс установки.

🗱 Установка RISO IS1000C/IS950C 📃 🗆 🔀					
Копирование Файлов Подождите, идет копирование файлов RISO IS1000C/IS950C					
Извлечение: R5I10A64.dll 23%					
Папка установки: C:\Program Files\RISO IS1000C IS950C Извлечение: PrinterInstaller.exe 100% Извлечение: pi2.lng 100% Создание папки: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\ Создание ярлыка: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы Создание ярлыка: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы Создание ярлыка: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы Создание ярлыка: C:\Documents and Settings\All Users\PaGoчий стол\RISO Printer Папка установки: C:\Program Files\RISO\RISO IS1000C IS950C\Driver Извлечение: RSII0RUSA.ini 100% Извлечение: RSII0_A.cat Извлечение: RSII0_A.cdl 100% Извлечение: RSII0_A64.dll 23%					
Nullsoft Install System -Unicode < Назад Далее > Отмена	]				

# 8 Завершите установку.

После открытия показанного ниже диалогового окна нажмите кнопку [Готово] и завершите установку.

🗱 Установка RISO IS1000C/IS950C							
	Завершение работы мастера установки RISO IS1000C/IS950C						
	Установка RISO IS1000C/IS950C выполнена.						
	Нажмите кнопку "Готово" для выхода из программы установки.						
	Вапустить PrinterInstaller						
	< Назад Готово Отмена						

#### Примечание.

 Если установлен флажок [Запустить PrinterInstaller], запустится программа установки принтера. Если сетевые настройки IS1000C / IS950C не были установлены, снимите флажок [Запустить PrinterInstaller] и нажмите кнопку [Готово], чтобы закрыть программу установки. Перед установкой драйвера принтера установите IP-адрес для IS1000C / IS950C с помощью средства управления RISO.
 "Настройки связи" @ стр. 30

### Настройки связи

Откройте средство управления RISO и установите IP-адрес для ComColorExpress IS1000C / IS950C.

#### Примечание.

- Для справки в этом разделе приводятся копии экрана Windows XP.
- Согласуйте IP-адрес аппарата IS1000С / IS950С и настройки сети с администратором сети.

#### Важно!

 Подключите IS1000C / IS950C к компьютеру перед выполнением следующих действий."Подключение компьютеров" Подключите IS1000C / IS950C к компьютеру перед выполнением следующих действий.
 "Подключение компьютеров" Tp. 22
 Проверьте, что компьютер и аппарат IS1000C / IS950C подключены к одному сегменту сети.

#### В меню [Пуск] выберите пункт [Все программы]-[RISO]-[RISO IS1000C IS950C]-[RISO Management Tool].

Для Windows 8 / Windows 8.1 откройте экран "Приложения" и нажмите [RISO Management Tool] в группе "RISO IS1000C IS950C".

Для Windows 10, выбрать [Пуск] – [Все приложения] – [RISO IS1000C IS950C] – [RISO Management Tool].

Откройте RISO Management Tool. В списке отобразится устройство IS1000C / IS950C с IPадресом 0.0.0.0 (для IPv4) или 0:0:0:0:0:0:0:0 (для IPv6).

# 2 Выберите контроллер и нажмите кнопку [Изменить].

RISO Management To       ОКА     Понск	оl Героранить RII	Удалить RIP	Уэйк до	бновить		Русский 💌 Автозапуск
Имя () <неопределенный>	IPv4 I	Pv6	Адрес Ethernet 00:16:97:62:CD:86	Состояние В сети		
Версия /RU- ©2012 :	50FHA GmbH	© 2011 RISO KA	GAKU Corporation		Свернуть	Выйти

З Сконфигурируйте настройки связи IS1000С / IS950С.

#### ♦ для IPv4

Настройки связи		×
Имя RIP		٦
Домен		1
- IPv4		1
Использовать DHCP		I
ІР-адрес	10, 42, 23, 67	I
Маска подсети	255.255.0.0	I
Шлюз IP	10, 42, 10, 42	J
IPv6		
Конфигурация IP-адрес	Вручную	
IP-адрес	0:0:0:0:0:0:0:0:64	
Шлюз IP	0:0:0:0:0:0:0	
Сервер имен		-
Использовать DHCP		
IP-адрес (IPv4)	10, 42, 0, 13	
IP-адрес (IPv6)		J
Рабочая группа NetBIOS		
Зона EtherTalk		]
Почтовый сервер		]
Адрес отправителя		]
	Закрыть	

Имя RIP

Введите имя контроллера, состоящее из буквенно-цифровых символов и дефисов; максимальная длина имени составляет 15 символа

#### Примечание.

- Первым знаком в имени должна быть буква.
- Последним знаком в имени может быть как буква, так и цифра.
- Домен

Введите имя домена сети, к которой подключен принтер.

Использовать DHCP

Если в сети работает сервер DHCP, контроллер может получать IP-адрес от сервера DHCP, если установить флажок [Использовать DHCP].

При использовании статического IP-адреса снимите этот флажок и введите IP-адрес вручную.

#### Важно!

 Для порта принтера уже могут использоваться следующие IP-адреса. Не вводите адреса, используемые для порта принтера.
 ID отвод А: 10.255.255.251

IP-адрес А: 10.255.255.251 IP-адрес В: 172.16.255.251 IP-адрес С: 192.168.255.251 Дополнительную информацию о настройках порта принтера см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям".

• Маска подсети

Введите маску подсети, к которой подключен контроллер.

Шлюз IP

Введите адрес шлюза сети, к которой подключен контроллер.

• Сервер имен

Если для подключения к сети используется сервер DNS, введите его IP-адрес.

 IP адрес (IPv4) Если сервер DHCP не используется, введите IP-адрес, назначаемый контроллеру.

#### ♦ для IPv6

Настройки связи	X
Имя RIP	
Домен	
IPv4	
Использовать DHCP	
ІР-адрес	10 42 23 67
Маска подсети	255.255.0.0
Шлюз IP	10, 42, 10, 42
IPv6	
Конфигурация ІР-адрес	Вручную
ІР-адрес	0:0:0:0:0:0:0:0/64
Шлюз IP	
Сервер имен	
Использовать DHCP	
IP-адрес (IPv4)	10 42 0 13
IP-адрес (IPv6)	
Paбovas rpynna NetBIOS	
Зона EtherTalk	
Почтовый сервер	
Адрес отправителя	
	Закрыть

#### Важно!

 Если были установлены настройки сети IPv4, элементы настройки IPv6 будут затенены. Чтобы установить настройки сети IPv6, предварительно восстановите настройки по умолчанию.

#### Имя RIP

Введите имя контроллера (не более 15 буквенно-цифровых символов и дефисов).

#### Примечание.

- Первым знаком в имени должна быть буква.
- Последним знаком в имени может быть как буква, так и цифра.
- Домен

Введите имя домена сети, к которой подключен принтер.

- Настройка IP-адреса: Вручную / Адрес без фиксации / Адрес с фиксацией
- IP-адрес/префикс\*: введите шестнадцатеричных символы.
   Вместо " \* " введите цифру.
- ІР-шлюз: введите шестнадцатеричных символы.
- Использовать DHCP

Если в сети работает DHCP-сервер, контроллер может получать IP-адрес с DHCP-сервера. Для этого установите флажок **[Использовать DHCP]**. Если используется статический IPадрес, снимите флажок и вручную введите IP-адрес.

IP-адрес (IPv6)
 Если DHCP-сервер не используется, введите IP-адрес, назначаемый контроллеру.

# **4** Нажмите кнопку [OK].

Имя RIP и его IP-адрес отобразятся в списке.

🕢 RISO Management Tool								
Гоиск	Отобразить Добави	р (уралить ть RIP Удалить	RIP Уэйк до	Обновить		Русский 💌 Автозапуск		
Имя	IPv4	IPv6	Адрес Ethernet	Состояние				
() IS1000C	151000C 169.254.250.223		00:16:97:62:CD:86 В сети					
Версия / RU · © 2012 SOFHA GmbH © 2011 RISO KAGAKU Corporation Свернуть Выйти								

Аппарат IS1000C / IS950C автоматически перезагрузится, и настройки, выполненные в шаге 3, вступят в силу.

После этого можно установить драйвер принтера. См. раздел "Установка принтера" 🖙 стр. 34

#### Примечание.

- Параметры настройки сети можно изменить в пункте [Настройки связи] в консоли RISO или на поставляемом по заказу сенсорном дисплее. Дополнительную информацию см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям".
- Если аппарат IS1000C / IS950C не перезагрузится автоматически, нажмите переключатель питания на основном устройстве IS1000C / IS950C.

### Установка принтера

#### Примечание.

1

- Для справки в этом разделе приводятся копии экрана Windows XP.
- Перед началом установки закройте все работающие приложения.
- Перед установкой драйвера принтера установите IP-адрес для IS1000С / IS950С. "Настройки связи" @ стр. 30

#### В меню [Пуск] выберите пункт [Все программы]-[RISO]-[RISO IS1000C IS950C]-[RISO Printer Installer].

Для Windows 8 / Windows 8.1 откройте экран "Приложения" и нажмите [RISO Printer Installer] в группе "RISO IS1000C IS950C".

Для Windows 10, выбрать [Пуск] – [Все приложения] – [RISO IS1000C IS950C] – [RISO Printer Installer].

Запустится программа установки драйвера принтера.

#### Примечание.

- Запустить программу установки драйвера принтера можно также, два раза щелкнув значок [RISO Printer Installer] на рабочем столе компьютера.
- Когда отображается диалоговое окно [Контроль учетных записей], нажмите [Да] или [Разрешить] (для Windows Vista).

### 2 Нажмите кнопку [Далее].



#### Примечание.

• В открывшемся диалоговом окне [New printer driver from disk?] (Установить новый драйвер принтера с диска?) выберите пункт [Install new printer from installation disk] (Установить новый драйвер принтера с диска) и нажмите кнопку [Далее].
# **3** Выберите пункт [Поиск подключенных принтеров в подсети) и нажмите кнопку [Поиск].

5	Printer Installer		X
	Поиск по сети Поиск подключенных при	нтеров в сети.	
	• Поиск подключенных прин	теров в подсети	ОИмя и IP-адрес сетевого принтера
	Установленные принтеры	ІР-адрес	
	IS1000C	169.254.250.223	<ul> <li>Другое подключение</li> <li>Выберите пункт "Другое подключение", чтобы использовать другое подключение принтера</li> </ul>
		< Has	ад Далее > Отмена

#### Примечание.

- Укажите аппарат IS1000C / IS950C.
- Если компьютер и аппарат IS1000C / IS950C подключены к разным сегментам сети, найти аппарат IS1000C / IS950C не удастся. Выберите пункт [Имя и IP-адрес сетевого принтера] и введите имя или IP-адрес сетевого принтера для поиска IS1000C / IS950C.
- Можно также выбрать пункт [Другое подключение] и указать другой способ подключения.

4 Выберите имя принтера и нажмите кнопку [Далее].

😻 Printer Installer	X
Поиск по сети Поиск подключенных принтеров в сети.	
Поиск подключенных принтеров в подсети     Установленные принтеры     IP-адрес     RISO IS1000C     169.254.250.223     Поиск	Имя и IP-адрес сетевого принтера Другое подключение Выберите пункт "Другое подключение", чтобы использовать другое подключение принтера
< Hasa	ад Далее > Отмена

#### Примечание.

 Если устройству IS1000С / IS950С назначены адреса IPv4 и IPv6, будут отображены оба этих адреса.

## 5 Выберите очереди, которые требуется установить, и нажмите кнопку [Далее].

🐉 Printer Installer	
<b>Выбор очереди</b> Какие очереди требуется установить?	<b>}</b>
<ul> <li>● Выберите очереди для установки:</li> <li>✓ Hold</li> <li>✓ Normal</li> <li>Выбрать все</li> <li>Отменить выбор всех</li> </ul>	<ul> <li>Другое подключение</li> <li>Выберите пункт "Другое подключение", чтобы использовать другое подключение принтера</li> <li>Установить в качестве Интернет-принтера</li> </ul>
< Hasa	ад Далее > Отмена

#### Примечание.

- [Hold] очередь (например, IS1000C / IS950CG-Hold)
   Выходные данные документа обрабатываются в принтере по порядку.
- Очередь [Normal] (например, IS1000C / IS950CG-Normal) Выходные данные документа сохраняются в IS1000C / IS950C. Сохраненные данные обрабатываются с помощью команд консоли RISO или поставляемой по заказу сенсорной панели.
- Настраиваемая очередь (например, IS1000С / IS950CG-AБВ) Если администратор зарегистрировал настраиваемые очереди аппарата IS1000С / IS950С, зарегистрированные ранее очереди отображаются в списке выбора очереди. Выходные данные документа обрабатываются в соответствии с настройками зарегистрированных администратором очередей.

Дополнительную информацию см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям".

### 6 Выберите имя принтера и нажмите кнопку [Далее].

👹 Printer Installer	E Contraction (Contraction)	×
<b>Производитель и модел</b> Производитель и моде обеспечение.	њ пь принтера определяют используемое программное	
Выберите изготовителя и м поставляется с установочн	одель устанавливаемого принтера. Если этот принтер ой дискетой, нажмите кнопку "Установить с диска".	1
Производитель	Модель принтера	
RISO	RISO IS1000C	
	K150 13950C	
Установить с диска	Имя принтера: RISO IS1000C	
	< Назад Далее > Отмена	)

#### Примечание.

- Если не отображаются производитель и модель принтера, нажмите кнопку [Установка с диска], и в папке, указанную как папка для установки в шаге 6 раздела "Установка программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C", откройте папку с драйверами, расположенную в папке RISO IS1000C / IS950C, и выберите файл Setup.inf. "Установка программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C" © стр. 25
- Если в системе уже установлен другой драйвер принтера IS1000C / IS950C, откроется диалоговое окно [Существующий драйвер].
   В этом случае выберите пункт [Заменить существующий драйвер] и замените существующий драйвер новым драйвером.

### Иажмите кнопку [Готово].

После открытия показанного ниже диалогового окна нажмите кнопку [Готово] и закройте программу установки.

👹 Printer Installer	
Printer	Завершение
© SOFHA GmbH	Выбраны следующие параметры принтера:
	Имя принтера: IS1000C
	Драйвер RISO IS1000C принтера:
	Порты: \\I51000C\Hold \\I51000C\Normal
	Чтобы завершить установку, нажмите кнопку "Готово".
	< Назад Готово Отмена

### Важно!

• Если "Тест соответствия Windows Logo", "Безопасность Windows" окно "Цифровая подпись не найдена", продолжите установку.

#### Примечание.

• При установке принтера с помощью IP-адреса, имя порта приобретает следующий вид: http://имя принтера (или IP-адрес):631/принтеры/имя очереди.

# Удаление программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C

Для удаления программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C и драйвера принтера выполните следующие действия.

#### Примечение.

1

- Для справки в этом разделе приводятся копии экрана Windows XP.
- Перед началом удаления программного обеспечения закройте все работающие приложения.

### Откройте окно принтеров.

B OC Windows XP:

Откройте [Принтеры и факсы] в меню [Пуск].

В ОС Windows Vista: Нажмите значок [Пуск]-[Панель управления]-[Оборудование и звук] и откройте папку [Принтеры].

В ОС Windows 7: Нажмите значок **[Пуск]**, а затем **[Устройства и принтеры]**.

В ОС Windows 8 / Windows 8.1: Откройте экран «Приложения» и нажмите [Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Устройства и принтеры].

B OC Windows 10:

Нажмите правую кнопку мыши на [Пуск] и нажмите [Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Устройства и принтеры].

### 2 Выберите значок принтера, который требуется удалить.

Нажмите правую кнопку мыши на выбранном принтере и выберите [Удалить] из списка

### Примечание.

• Нажмите [Да], когда отображается диалоговое окно подтверждения удаления принтера.



Принтер удалится, и его значок исчезнет. Если для аппарата IS1000C / IS950C установлено несколько очередей, повторите действия с шага 2 до шага 4 и удалите все принтеры (очереди).

Затем удалите программное обеспечение RISO IS1000C / IS950C.

### **З** Запустите программу удаления.

В ОС Windows XP / Windows Vista / Windows 7: Нажмите [Пуск]-[Все программы]-[RISO]-[RISO IS1000C IS950C]-[Удалить] в указанном порядке.

B OC Windows 8 / Windows 8.1:

- 1) Откройте экран «Приложения» и нажмите [Панель управления]-[Программа]-[Программы и компоненты] и откройте [Удалить или изменить программу].
- 2) Выберите [RISO IS1000C/IS950C \*.\*] и нажмите [Удалить/Изменить].

B OC Windows 10:

- 1) Нажмите правую кнопку мыши на [Пуск] и нажмите [Панель управления]-[Программа]-[Программы и компоненты] и откройте [Удалить или изменить программу].
- 2) Выберите [RISO IS1000C/IS950C \*.\*] и нажмите [Удалить/Изменить].

### 4 Нажмите кнопку [Да].



### 5 Нажмите кнопку [Удалить].



Начнется удаление программного обеспечения.

### 6 Нажмите кнопку [OK].



Программное обеспечение RISO IS1000С / IS950С удалится.

## Установка на Macintosh (Mac OS)

### Установка средства управления RISO

### Примечание.

1

- Перед началом установки закройте все работающие приложения.
  - Установите компакт-диск с программным обеспечением RISO IS1000С / IS950С в привод компакт-дисков компьютера.

### 2 Запустите программу установки.

Дважды щелкните **[IS1000C IS950C-RISOManagementTool 10.\*.pkg]** если вы используете совместимая операционная система с таким версии программы.

#### Примечание.

 Если вы используете другую версию Mac OS, загрузить соответствующее программное обеспечение с веб-сайта RISO.

### **З** Нажмите кнопку [Продолжить].

0 0	🕪 Установка: RISO Management Tool
	Добро пожаловать в программу установки: RISO Management Tool
🖯 Введение	
🔘 Лицензия	Вам будут предложены шаги по установке
🔘 Размещение	данного по.
🔘 Тип установки	
	RISO
	Назад Продолжить

**4** Ознакомьтесь с лицензионным соглашением конечного пользователя и нажмите кнопку [Продолжить].



### 5 Нажмите кнопку [Подтверждаю].



#### Примечание.

• В случае несогласия с условиями лицензионного соглашения установить программное обеспечение не удастся.

### 6 Нажмите кнопку [Установить].



#### Примечание.

• После первой установки кнопка [Установить] изменится на кнопку [Обновить].

7 Введите имя и пароль в диалоговом окне проверки подлинности и нажмите кнопку [OK].

Name: Password:	passworu.	
Password:	Name:	
	Password:	

#### Примечание.

• Согласуйте имя и пароль с администратором сети. Начнется процесс установки.

00	💝 Установка: RISO Management Tool
	Устанавливаю: RISO Management Tool
<ul> <li>Введение</li> <li>Лицензия</li> <li>Размещение</li> <li>Тип установки</li> </ul>	
• Установка	Завершение установки
🔘 Сводка	
	Запись уведомления установки
	<b>РІВС</b> Назад Продолжить

8

### Завершите установку.

После открытия показанного ниже диалогового окна нажмите кнопку **[Закрыть]** и завершите установку. На следующем этапе сконфигурируйте настройки IP-адреса IS1000C / IS950C.

	Установка успешно завершена
<ul> <li>Введение</li> <li>Лицензия</li> <li>Размещение</li> <li>Тип установки</li> </ul>	
<ul> <li>Установка</li> <li>Установка</li> <li>Сводка</li> </ul>	Установка выполнена
	Программа успешно установлена.

"Настройки связи" @ стр. 43

### Настройки связи

Откройте средство управления RISO и установите IP-адрес для ComColorExpress IS1000C / IS950C. При использовании протокола TCP/IP установите IP-адрес с помощью следующих действий.

### Примечание.

• Согласуйте IP-адрес аппарата IS1000С / IS950С и настройки сети с администратором сети.

### Важно!

 Подключите IS1000С / IS950С к компьютеру перед выполнением следующих действий. "Подключение компьютеров" © стр. 22

Проверьте, что компьютер и аппарат IS1000C / IS950C подключены к одному сегменту сети.

1 Откройте том Mac OS и выберите пункт [Приложения] - [RISO IS1000C / IS950C].

### **2** Дважды щелкните пункт [RISO Management Tool].

Откройте RISO Management Tool. В списке отобразится устройство IS1000C / IS950C с IPадресом 0.0.0.0 (для IPv4) или 0:0:0:0:0:0:0 (для IPv6).

### **З** Выберите контроллер и нажмите кнопку [Изменить].

00				RISO Mana	gement T					
Сонск Поиск	Измен	нить	Добав		Удалить RIP	Уэйк 4	40	Обновить	(Q) 	Русский
Имя		IPv4		IPv6			Адрес	Ethernet	Состояние	
() <неопреде	ленный>	0.0.0.0					00:25	5C:AC:1A:20	Подключен	
Version / RI	- D	2012 SOFH	A CmbH (	a 2011 RISC	KAGAKU Corporatio		1.		Сверну	ть Выйти

### 4 Сконфигурируйте настройки связи IS1000С / IS950С.

### 🔶 для IPv4

00	Настройки связи
Введите настройки первон	ачальной связи для RIP.
Имя RIP	
Домен	
IPv4	
Использовать DHCP	2
ІР-адрес	0.0.0.0
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0
Шлюз IP	0.0.0.0
IPv6	
Конфигурация ІР-адрес	Вручную
ІР-адрес	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 / 64
Шлюз IP	
Сервер имен	
Использовать DHCP	2
IP-адрес (IPv4)	0.0.0.0
IP-адрес (IPv6)	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0
	Отмена Ок

Имя RIP

Введите имя контроллера, состоящее из буквенно-цифровых символов и дефисов; максимальная длина имени составляет 15 символов.

#### Примечание.

- Первым знаком в имени должна быть буква.
- Последним знаком в имени может быть как буква, так и цифра.
- Домен

Введите имя домена сети, к которой подключен принтер.

Использовать DHCP

Если в сети работает сервер DHCP, контроллер может получать IP-адрес от сервера DHCP, если установить флажок [Использовать DHCP].

При использовании статического IP-адреса снимите этот флажок и введите IP-адрес вручную.

#### Важно!

- Для порта принтера уже могут использоваться следующие IP-адреса. Не вводите адреса, используемые для порта принтера. IP-адрес A: 10.255.255.251 IP-адрес B: 172.16.255.251 IP-адрес C: 192.168.255.251 Дополнительную информацию о настройках порта принтера см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям".
- Маска подсети Введите маску подсети, к которой подключен контроллер.
- Шлюз IP

Введите адрес шлюза сети, к которой подключен контроллер.

• Сервер имен

Если для подключения к сети используется сервер DNS, введите его IP-адрес.

• IP –адрес (IPv4) Если сервер DHCP не используется, введите IP-адрес, назначаемый контроллеру.

### 🔶 для IPv6

00	Настройки связи				
Зведите настройки первоначальной связи для RIP.					
Имя RIP					
Домен					
IPv4					
Использовать DHCP	<b>d</b>				
IP-адрес	0 . 0 . 0 . 0				
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0				
Шлюз IP	0.0.0.0				
IPv6					
Конфигурация IP-адрес	Вручную				
IP-адрес	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 / 64				
Шлюз IP	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0				
Сервер имен					
Использовать DHCP	<b>⊻</b>				
IP-agpec (IPv4)	0.0.0.0				
IP-адрес (IPv6)	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0				
	Отмена				

#### Важно!

- Если были установлены настройки сети IPv4, элементы настройки IPv6 будут затенены.
   Чтобы установить настройки сети IPv6, предварительно восстановите настройки по умолчанию.
- Имя RIP

Введите имя контроллера (не более 15 буквенно-цифровых символов и дефисов).

#### Примечание.

- Первым знаком в имени должна быть буква.
- Последним знаком в имени может быть как буква, так и цифра.
- Домен

Введите имя домена сети, к которой подключен принтер.

- Настройка IP-адреса: Вручную / Адрес без фиксации / Адрес с фиксацией
- IP-адрес/префикс\*: введите шестнадцатеричных символы.
   Вместо " \* " введите цифру.
- IP-шлюз: введите шестнадцатеричных символы.
- Использовать DHCP

Если в сети работает DHCP-сервер, контроллер может получать IP-адрес с DHCP-сервера. Для этого установите флажок [Использовать DHCP]. Если используется статический IPадрес, снимите флажок и вручную введите IP-адрес.

IP-адрес (IPv6)
 Если DHCP-сервер не используется, введите IP-адрес, назначаемый контроллеру.

### **5** Нажмите кнопку [OK].

Имя RIP и его IP-адрес отобразятся в списке.

	RIP					0	Русский
Поиск	Отобразить	Добавить RIP	Удалить RIP	Уэйк до	Обновить	WWW	
Имя	IPv4	IPv6			Адрес Ethernet	Состояние	
() IS1000C	169.254.250.223				00:25:5C:AC:1A:20	Подключен	

Аппарат IS1000C / IS950C автоматически перезагрузится, и настройки, выполненные в шаге 4, вступят в силу.

После этого можно установить драйвер принтера. См. раздел "Установка принтера" @ стр. 47.

#### Примечание.

- Параметры настройки сети можно изменить в пункте [Настройки связи] в консоли RISO. Дополнительную информацию см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям".
- Если аппарат IS1000C / IS950C не перезагрузится, нажмите выключатель питания на основном устройстве IS1000C / IS950C.

### Установка принтера

### Примечание.

- Перед установкой драйвера принтера задайте IP-адрес IS1000C / IS950C. "Настройки связи" @ стр. 43
- Установите компакт-диск с программным обеспечением RISO IS1000С / IS950С в привод компакт-дисков компьютера.

### **2** Запустите программу установки.

Дважды щелкните **[IS1000C IS950C-PD 10.\*.pkg]** если вы используете совместимая операционная система с таким версии программы.

#### Примечание.

 Если вы используете другую версию Mac OS, загрузить соответствующее программное обеспечение с веб-сайта RISO.

### **З** Нажмите кнопку [Продолжить].



**4** Ознакомьтесь с лицензионным соглашением конечного пользователя и нажмите кнопку [Продолжить].



### 5 Нажмите кнопку [Подтверждаю].



#### Примечание.

• В случае несогласия с условиями лицензионного соглашения установить программное обеспечение не удастся.

6

### Нажмите кнопку [Установить].



### Примечание.

• После первой установки кнопка [Установить] изменится на кнопку [Обновить].

# **7** Введите имя и пароль в диалоговом окне проверки подлинности и нажмите кнопку [OK].

	Installer requires that you type your password.	
	Name:	
	Password:	
▶ Details		
0	Cancel	ок

#### Примечание.

• Согласуйте [Имя] и [Пароль] с администратором сети. Начнется процесс установки.

0 0	😓 Установка: RISO IS1000C/IS950C Printer Driver
	Устанавливаю: RISO IS1000C/IS950C Printer Driver
🖯 Введение	
⊖ Лицензия	
⊖ Размещение	
⊖ Тип установки	
🖯 Установка	Завершение установки
	Выполняю: RISO IS1000C/IS950C Printer Driver-скрипт Установщика
	RISO
	Назад Продолжить

### 8 Завершите установку.

После открытия показанного ниже диалогового окна нажмите кнопку [Закрыть] и завершите установку.



### Добавить принтер

9

- 1) Откройте том Mac OS и откройте папку [Программы]- [Системные настройки].
- 2) Нажмите кнопку [Принтеры и сканеры], [Печать и факс] (для v10.5 / v10.6) или [Печать и сканирование] для v10.7 (Lion) / v10.8 (Mountain Lion).
- **3)** Нажмите кнопку [+].

#### Примечание.

• Если доступные принтеры отсутствуют, откроется диалоговое окно [Доступные принтеры отсутствуют]. В этом случае нажмите кнопку [Добавить] и откройте диалоговое окно списка принтеров.

### 10 в диалоговом окне набор очереди, которые требуется установить.

#### • Для Mac OS v10.6 или более поздняя версия

Щелкните [IP] в окне [Добавить принтер] и введите IP-адрес и очередность.

- Адрес
  - Введите набор IP-адресов в настройки связи (см. стр. 43).
- Очередь

Введите очередность в нижнем регистре согласно типу выхода, который нужно достигнуть.

00	Добавить принтер	$\bigcirc$
	🌑 🚔 🔍	
Стандартн. Факс	IP Vindows Поиск	
Протокол:	LPD	•
Адрес:	[	•
	Введите имя хоста или IP-адрес.	
Очередь:		
	Оставить поле пустым для стандартной очереди.	
Имя:	Нет выбранного	
Размещен.:	Нет выбранного	
Принтер:		\$
	Доба	вить
		111

### • Для Mac OS v10.5

Выберите очереди вы хотите установить в **[Версия браузера]** окно. Выберите очередь в списке имен принтеров в соответствии с требуемым типом вывода.

S950C_Hold S1000C_Norma	1	АрріеTalk AppleTalk AppleTalk	
Имя:	IS1000C_normal		
Размещен.:	Local		
Принтер:	Выбрать драйвер для испол	льзования	\$
	Q RISO	0	
	RISO ComColorExpress IS1000C-C		

#### Примечение.

- Очередь [normal] (Обычная)
   Выходные данные документа обрабатываются в принтере по порядку.
- Очередь [hold] (На удержании)
   Выходные данные документа сохраняются в IS1000C / IS950C. Сохраненные данные обрабатываются с помощью команд консоли RISO.
- Очередь [direct] (Прямая) Не используйте [direct] очередь для печати. Выберите этот вариант при установке шрифтов принтера.
- Настраиваемая очередь Если администратор зарегистрировал настраиваемые очереди аппарата IS1000C / IS950C, зарегистрированные ранее очереди отображаются в списке выбора очереди. Выходные данные документа обрабатываются в соответствии с настройками зарегистрированных администратором очередей.

Дополнительную информацию см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям". или более поздняя версия

- 11 Выберите драйвер, который требуется использовать.
  - Для Mac OS v10.6 или более поздняя версия
    - 1) Выберите [Выбор ПО принтера...] в [Принтер].

	۹ 🚔 🔍	
дартн. Факс	IP Windows	Поиск
Протокол: (	LPD	\$
Адрес:	169.254.250.223	
г	Іравильный и полный адрес.	
Очередь:	normal	
О Имя:	Оставить поле пустым для стандартн 169.254.250.223	ой очереди.
Размещен.	Автоматический выбор	
Принтер √	Общий принтер PostScript	
	выорать по принтера	
	Другой	

- 2) Выберите [RISO ComColorExpress IS1000С-G v\*.\*\*] или [RISO ComColorExpress IS950С-G v\*.\*\*] из отображаемого списка.
- 3) Нажмите кнопку [OK].
- 4) Нажмите кнопку [Добавить] в окне [Добавить принтер].

### • Для Mac OS v10.5

- 1) Выберите [RISO] в [Принтер].
- 2) Выберите [RISO ComColorExpress IS1000C-G v\*.\*\*] или [RISO ComColorExpress IS950C-G v\*.\*\*] из отображаемого списка.
- 3) Нажмите кнопку [Добавить] кнопку.

Имя:	IS1000C_normal
Размещен.:	Local
Принтер:	Выбрать драйвер для использования 🔷
	Q RISO 3
(	RISO ComColorExpress IS1000C-G
	RISO ComColorExpress IS950C-G
	Добавить

#### Примечание.

- Если появится окно дополнительной настройки, установите параметры, связанные с принтером.
- Если требуется продолжить установку очередей, повторите действия, начиная с шага 9.

12 Убедитесь, что выбранные в шаге 10 очереди были добавлены в диалоговом окне.



## 13 Закройте диалоговое окно.

Установка драйвера принтера завершится.

# Удаление программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C

Чтобы удалить программное обеспечение RISO IS1000C / IS950C и драйвер принтера, выполните следующие действия.

### Примечание.

- Перед началом удаления программного обеспечения закройте все работающие приложения.
- **1** Откройте том Mac OS, затем откройте папку [Приложения] [Настройки системы].

### 2 Дважды щелкните пункт [Принтеры и сканеры].

Для Mac OS v10.5 / v10.6 щелкните пункт [Печать и факс]. Для Mac OS v10.7 (Lion) / v10.8 (Mountain Lion) щелкните пункт [Печать и сканирование].

# **3** Выберите значок принтера, который требуется удалить, в диалоговом окне списка принтеров.

000	Печать и факс	
🔺 🕨 Показать все	٩	
Понитори 15900С_Normal в Не занят, Станд.	RISO I51000C-Normal Включить общий доступ к данному принтеру	у
	Размещение: Тип: RISO ComColorExpress IS1000C-G v1.0 Статус: Не занят, Станд. Открыть очередь печати) Параметры и запасы	
+ — При Формат бу в «Пар	ер по умолчанию: Последний использованный 🗘 аги по умолчанию метрах страницы»: А4	
📔 Нажмите на замок,	обы запретить изменения.	?

4 Нажмите кнопку [-].

6



Если для аппарата IS1000C / IS950C установлено несколько очередей, повторите действия с шага 3 до шага 4 и удалите все принтеры (очереди).

### **5** Закройте диалоговое окно списка принтеров.

В Mac OS v10.6 или более поздней версии – перейдите к шагу 8.

Откройте том Mac OS, затем папки [Библиотека] - [Полученные].

### 7 Удалите файл [IS1000C\_IS950C-\*\*\*.pkg].

				muneerip			
4 1	11	=	F \$-			Q	
Устройства Мас 05 10.5 0 100 k 100 k 10	<ul> <li>Developer</li> <li>Indivariant</li> <li>Indivariant</li> <li>Indivariant</li> <li>Программы</li> <li>Система</li> </ul>		Image Capture Input Methods Internet Plug-Ins ITunes Keyboard Layouts Keychains LaunchDaemons Logs Mail Modem Scripts Perf PreferencePanes PreferencePanes PreferencePanes PreferencePanes Preferences Preferences Preferences Preferences Scripts Scripts Security Scripts Security Scripts Security Startuptems Undates		AriPortUtil.opard.pkg     ApiPkotDi.opard.pkg     AppleMobi.upport.pkg     boms     SSD.pkg     CPU.AfT.pkg     CPU.AfT.pkg     CPU.AfT.pkg     CPU.Q.C.macmini.pkg     db     Crout.opsi.pkg     CrageEand.12.pkg     GrarageEand.12.pkg     GrarageEand.nett.pkg     GrarageEand.nett.pkg     GrarageEand.nett.pkg     GrarageEand.nett.pkg     UVDTheres.pkg     LiteKedBates.pkg     LiteKedBates.pkg     URVEN.pkg     Photo.pkg     Photo.op.kg     Photo.of.pkg     TureexAces.pkg	<ul> <li>ФПросиотр:</li> <li>Ник 1590С-РОдкр</li> <li>Ник 1590С-РОдкр</li> <li>Коландар</li> <li>Коландар</li> <li>Коландар</li> <li>Короннор</li> <li>Короннор</li></ul>	Þ
			User Pictures WebServer Widgets		<ul> <li>Web.pkg</li> <li>QuickTimopard.pkg</li> <li>QuickTimopard.pkg</li> </ul>	Этикетка: × •••••••••	

8 Откройте том Mac OS, затем папки [Библиотеки] - [Принтеры].



# 10 Откройте том Mac OS, затем папки [Библиотеки] - [Принтеры] - [Файлы PPD] - [Содержание] - [Ресурсы].

000		Resources			0
•	88 = III Imi	<b>Þ ‡</b> •		Q	
V Ycrymiacraa     V Ycrymiacraa     Mac OS 10.5     Mac OS 10.5     Mac OS 10.4     Data     Mac OS 10.4     Data     Oduui A Coryn     Bec     Plansie     Poorpanas     Corodui     Degunas nec     Bec anoga     Bec anoga     Bec anoga     Bec anoga     Bec anoga     Bec anoga     Bec anoga	FPDs HISO	a contents	fitt Resources	•         •	
	-	Kon-so of autor 050 sort	neo 1.79.65		

11 Выполните поиск с помощью ключевого слова [RSI10] или [RSI95].

## **12** Удалите найденные файлы [RSI10\*\*\*.ppd] или [RSI95\*\*\*.ppd].

<ul> <li>▼ Устройства Мас OS 10.5 Шіліяк Мас OS 10.4 Даа Даа Общий доступ Вес Палки Рабочий стол Порграммы Документы Парограммы Сегодня         Саманты Парограммы Парограммы Парограммы Парограммы Парограммы</li></ul>	Image: Story Max         Resources*           Wa         Rs110A.ppd           RS110A.ppd         RS10A.ppd	Содержание Имя файла Тип Документ Документ Документ Документ Документ Документ	Q RSI (Сохранить) (+
<ul> <li>Устройства</li> <li>Мас ОS 10.5</li> <li>ірізк</li> <li>Мас OS 10.4</li> <li>Дата</li> <li>Общий доступ</li> <li>Вес</li> <li>Палки</li> <li>Рабочий стоп</li> <li>О SX 1</li> <li>Программы</li> <li>Параметры п</li> <li>Сегодия</li> <li>Вкера</li> </ul>	Wax         Wax           B         RSI10A.ppd	Содержание Имя файла Тип Документ Документ Документ Документ Документ Документ Документ	(Сохранить) (+
Щ Мас ОS 10.5 ∰ IDisk Мас OS 10.4 Щ Data Ф Общий доступ ∰ Все ▼ Палки Щ Рабочий стол ↑ Общий доступ № Все Тараки Щ Рабочий стол ↑ Общий доступ № Все ↓ Программы © Сегодня © Виера	Има R \$110A.ppd R \$110A.ppd R \$110A.ppd R \$110A.ppd R \$110A.ppd R \$110A.ppd R \$110A.ppd R \$110A.ppd R \$110A.ppd	Тип Документ Документ Документ Документ Документ	
<ul> <li>Віріяка праводання праводання</li></ul>	RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd	Документ Документ Документ Документ Документ Документ	
Мас OS 10.4 Data ▼ Общий доступ @ Вес Тапки Парограммы № Программы № Программы © Сктори п © Сктори п © Вчера	RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd           RSI10A.ppd	Документ Документ Документ Документ Документ	
<ul> <li>Дата</li> <li>Общий доступ</li> <li>Все</li> <li>Все</li> <li>Папки</li> <li>Ралки</li> <li>Обх 1</li> <li>Программы</li> <li>Документы</li> <li>Паратетры п</li> <li>Сегодня</li> <li>Вкера</li> </ul>	RS110A.ppd     RS110A.ppd     RS110A.ppd     RS110A.ppd     RS110A.ppd     RS110A.ppd     RS110A.ppd	Документ Документ Документ Документ	
<ul> <li>Общий доступ</li> <li>Все</li> <li>Все</li> <li>Рабочий стол</li> <li>Ф ОS X 1</li> <li>Программы</li> <li>Документы</li> <li>Параметры п</li> <li>Сегодия</li> <li>Вчера</li> </ul>	RSI10A.ppd RSI10A.ppd RSI10A.ppd RSI10A.ppd RSI10A.ppd	Документ Документ Документ	
<ul> <li>▼Общий доступ</li> <li>Все</li> <li>▼Папки</li> <li>Дабкий стол</li> <li>О S X 1</li> <li>Программы</li> <li>Документы</li> <li>▼Параметры п</li> <li>Сегодня</li> <li>Вчера</li> </ul>	RSI10A.ppd RSI10A.ppd RSI10A.ppd	Документ Документ	
<ul> <li>Все</li> <li>Талки</li> <li>Палки</li> <li>Обх 1</li> <li>Программы</li> <li>Документы</li> <li>Параметры п</li> <li>Сегодня</li> <li>Вкера</li> </ul>	RSI10A.ppd RSI10A.ppd	Документ	
<ul> <li>Папки</li> <li>Вапки</li> <li>Рабочий стол</li> <li>О S X 1</li> <li>Программы</li> <li>Документы</li> <li>Параметры п</li> <li>Сегодия</li> <li>Вчера</li> </ul>	📄 RSI10A.ppd		
Палки     Парамий стол.     О S X 1     Дорограммы     Документы     Параметры п     Сегодня     Внера	and a second	Документ	
<ul> <li>Рабочий стол</li> <li>Робочий стол</li> <li>Порграммы</li> <li>Документы</li> <li>Параметры п</li> <li>Сегодия</li> <li>Вчера</li> </ul>	RSI10A.ppd	Документ	
<ul> <li>▲ OS X 1</li> <li>▲ Программы</li> <li>▲ Документы</li> <li>▼ Параметры п</li> <li>▲ Сегодня</li> <li>▲ Вчера</li> </ul>	RSI10A.ppd	Документ	
<ul> <li>№ Программы</li> <li>№ Документы</li> <li>№ Параметры п</li> <li>0. Сегодня</li> <li>0. Вчера</li> </ul>	RSI10A.ppd	Документ	
<ul> <li>Э Документы</li> <li>Параметры п</li> <li>Сегодня</li> <li>Вчера</li> </ul>	RSI10A.ppd	Документ	
<ul> <li>Параметры п</li> <li>Сегодня</li> <li>Вчера</li> </ul>	RSI10A.ppd	Документ	
<ul> <li>Параметры п</li> <li>Сегодня</li> <li>Вчера</li> </ul>	RSI10A.ppd	Документ	
<ul> <li>Сегодня</li> <li>Вчера</li> </ul>	RSI10A.ppd	Документ	
🕒 Вчера	RSI10A.ppd	Документ	
	RSI10JA.ppd	Документ	
🕒 Прошлая не	RSI10JA.ppd	Документ	
🔯 Все изобра			
🞯 Все фильм			
BCE BOKYM			
ве все докум			
Ŭ,			
The second se			) 4
Ţ			

- 13 Откройте том Mac OS и откройте папки [Пользователи] [(Имя пользователя)] [Библиотеки] [Настройки].
- 14 Удалите файлы [com.apple.print.custompapers.plist] и [com.apple.print.custompresets.plist].



Эти файлы существуют только в случае регистрации ОС настраиваемых размеров бумаги или настроки условий печати в драйвере принтера. Если эти файлы существуют, удалите их.

Затем удалите программное обеспечение RISO IS1000С / IS950С.

15 Откройте том Mac OS и откройте папку [Приложения]. 16 Удалите папку [RISO IS1000C] или [RISO IS950C].



Удаление программного обеспечения RISO IS1000C / IS950C завершено.

## Установка в OC Linux

# Регистрация контроллера RISO IS1000C / IS950C PPD в ОС Linux

### Примечание.

- Приведенное ниже описание относится к OC Linux Ubuntu (10.04).
- Перед тем как приступить к настройке принтера, закройте все открытые приложения.



- 4 Нажмите кнопку [Добавить].
- 5 Выберите пункт [Узел или принтер LPD/LPR] и в поле [Узел:] введите IP-адрес контроллера IS1000С или IS950С.

Devices	Location	n of the LPD i	network pri	nter
LPT #1	Host:	172.16.21.148	3	Prob
Serial Port #1		[		
Serial Port #2	Queue:	L		
Other				
- Network Printer				
RISO KAGAKU CORPORATION				
Find Network Printer				
AppSocket/HP JetDirect				
Internet Drinting Protocol (in				
LPD/LPR Host or Printer				
WINDOWS FINITER VIA SAMDA				

- 6 При необходимости в поле [Очередь:] введите название очереди (нормальная/удержание) с помощью буквенно-цифровых символов в нижнем регистре, затем нажмите кнопку [Далее].
- На экране выбора драйвера выберите [Выбрать файл PPD], затем выберите файл [RSI10ENGA.ppd] и нажмите кнопку [Далее].
- 8 Проверьте версию PPD и нажмите кнопку [Далее].
- Э Проверьте имя принтера и нажмите кнопку [Применить].
- **10 При необходимости выполните пробную печать.** Регистрация принтера на этом завершена. Его значок отобразится в окне печати.

### Удаление PPD в OC Linux

Чтобы удалить зарегистрированный в OC Linux PPD RISO IS1000C / IS950C, выполните следующие действия.

#### Важно!

• Чтобы выполнить удаление, необходимо обладать правами администратора.

#### Примечание.

- Приведенное ниже описание относится к OC Linux Ubuntu (10.04).
- Перед тем как приступить к удалению, закройте все открытые приложения.
  - В ОС Linux откройте [Система]-[Администрирование]-[Печать]. Откроется окно [Печать].
- 2 Правой кнопкой мыши щелкните значок принтера, который требуется удалить, и выберите пункт [Удалить].

Server Printer	Group View	Help
Add v	C	Filter: Q
RISO-IS10000	C-G	
Connected to Id	calhost	

Начнется процесс удаления.

Server Printer Group View Help		
Add v C	Filter: Q	4
Connected to localhost		

Когда значок исчезнет, удаление PPD RISO IS1000C / IS950C будет завершено.

# Приложение

## Поиск и устранение неисправностей

Здесь приведена информация о разрешении проблем, возникающих в процессе установки драйвера принтера и программного обеспечения

Проблема	Причина и решение				
Не удается установить программное обеспечение RISO IS1000C / IS950C	• <u>Установка не начинается даже после установки компакт-диска в компьютер.</u> Модель компьютера или настройки препятствуют автоматическому запуску программы установки. Дважды щелкните файл "IS1000C_IS950C_Software_ Раскаде.ехе", расположенный на компакт-диске.				
Средство управления RISO работает неверно.	<ul> <li><u>Средство управления RISO установлено неверно.</u> См. информацию, приведенную на следующих страницах, и переустановите средство управления RISO.</li> <li>– "Настройки связи" Windows @ стр. 30</li> <li>– "Настройки связи" Mac OS @ стр. 43</li> <li><u>Средство управления RISO запускается, но не отображается</u> информация о принтере.</li> </ul>				
	<ul> <li>Щелкните значок [Поиск] и обновите отображаемую информацию.</li> <li>Проверьте, включено ли питание IS1000C / IS950C и принтера.</li> <li>Проверьте, правильно ли подсоединены IS1000C / IS950C и принтер. "Задняя сторона" @ стр. 13, "Подключение компьютеров" @ стр. 22</li> </ul>				
Не удается установить драйвер принтера.	<ul> <li>Не установлен IP-адрес <u>IS1000C / IS950C.</u> См. информацию, приведенную на следующих страницах, и назначьте IP-адрес IS1000C / IS950C.</li> <li>"Настройки связи" Windows @ стр. 30</li> <li>"Настройки связи" Mac OS @ стр. 43</li> <li><u>Установлен неверный IP-адрес.</u> Средством управления RISO установлен неверный IP-адрес. Введите верный IP-адрес.</li> </ul>				
На экране <b>[Состояние] -</b> <b>[Общие]</b> сенсорной панели принтера отображается сообщение " Внешний СІ не подключен".	<ul> <li>Аппарат <u>IS1000C / IS950C не включен.</u> Включите аппарат IS1000C / IS950C с помощью главного выключателя.</li> <li>Аппарат IS1000C / IS950C и принтер неправильно соединены. Плотно вставьте разъем кабеля ЛВС, используемого для подключения к принтеру, в нижнее гнездо на задней панели IS1000C / IS950C. "Задняя сторона" C стр. 13</li> <li><u>IP-адреса, используемые для подключения к принтеру и</u> <u>локальной сети, совпадают.</u> Аппарат IS1000C / IS950C имеет настройки IP-адресов для <u>подключения к принтеру и локальной сети</u>. Если два эти адреса совпадут, может возникнуть ошибка подключения. Открыв экран [Настройки связи] консоли IS1000C / IS950C, убедитесь в том, что адреса в полях IP-адрес] (адрес, используемый для подключения к локальной сети) и [Конфигурация IP-адреса механизма] не совпадают. Если эти адреса совпадают, измените один из них. Дополнительную информацию см. в отдельном руководстве, "Руководство по дополнительным функциям"</li> </ul>				

### Список шрифтов

### Font Sample Page

Printer Name: IS1000C Serial Number: Page: 1 Model: RISO IS1000CG

#### Memory:

AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique AvantGarde-Demi AvantGarde-DemiOblique Courier Courier-Bold Courier-BoldOblique Courier-Oblique Helvetica Helvetica-Bold Helvetica-BoldOblique Helvetica-Oblique Symbol Times-Bold Times-BoldItalic Times-Italic Times-Roman ZapfChancery-MediumItalic ZapfDingbats Number of Fonts: 19

#### Disk1:

AdobeSansMM AdobeSerifMM AlbertusMT AlbertusMT-Italic AlbertusMT-Light AntiqueOlive-Bold AntiqueOlive-Compact AntiqueOlive-Italic AntiqueOlive-Roman Apple-Chancery Arial-BoldItalicMT Arial-BoldMT Arial-ItalicMT AriaIMT AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique AvantGarde-Demi AvantGarde-DemiOblique Bodoni Bodoni-Bold Bodoni-BoldItalic Bodoni-Italic Bodoni-Poster Bodoni-PosterCompressed Bookman-Derni Bookman-Demiltalic Bookman-Light

The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog Τηε θυιχκ βροων φοξ φυμπσ οπερ τηε λαζψ δογ The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog \*☆\* □◆\$\*\*\* 0□♪■ \$□! ※◆0□▲ □◆\*□ ▼☆\* ●\$|| \*□※

Version:

The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog

Font Sample Page	Printer Name: IS1000C Serial Number:				

Bookman-LightItalic Carta Chicago Clarendon Clarendon-Bold Clarendon-Light CooperBlack CooperBlack-Italic Copperplate-ThirtyThreeBC Copperplate-ThirtyTwoBC Coronet-Regular Courier Courier-Bold Courier-BoldOblique Courier-Oblique Eurostile Eurostile-Bold Eurostile-BoldExtendedTwo Eurostile-ExtendedTwo Geneva GillSans GillSans-Bold GillSans-BoldCondensed GillSans-BoldItalic GillSans-Condensed GillSans-ExtraBold GillSans-Italic GillSans-Light GillSans-LightItalic Goudy Goudy-Bold Goudy-BoldItalic Goudy-ExtraBold Goudy-Italic Helvetica Helvetica-Bold Helvetica-BoldOblique Helvetica-Condensed Helvetica-Condensed-Bold Helvetica-Condensed-BoldObl Helvetica-Condensed-Oblique Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow-Bold Helvetica-Narrow-BoldOblique Helvetica-Narrow-Oblique Helvetica-Oblique HoeflerText-Black HoeflerText-BlackItalic HoeflerText-Italic HoeflerText-Ornaments

The quick brown fox jumps over the lazy dog i⊖∆ Ui>□★↓® O★≠○ \$\end{abla} \$\end{abla} = @ÜDia \*↓® The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG The gaick brown for jamps over the lary dog The quick brown fox jumps over the lazy dog

Page: 2

Model: RISO IS1000CG

Version:

Page: 3

#### Printer Name: IS1000C Model: RISO IS1000CG Font Sample Page Serial Number: Version: HoeflerText-Regular The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog JoannaMT-BoldItalic The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog LetterGothic-BoldSlanted The quick brown fox jumps over the lazy dog LetterGothic-Slanted The quick brown fox jumps over the lazy dog LubalinGraph-Book The quick brown fox jumps over the lazy dog LubalinGraph-BookOblique The quick brown fox jumps over the lazy dog LubalinGraph-Demi The quick brown fox jumps over the lazy dog LubalinGraph-DemiOblique The quick brown fox jumps over the lazy dog The axiel brown for peops over the lazy day The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog NewCenturySchlbk-Bold The quick brown fox jumps over the lazy dog NewCenturySchlbk-BoldItalic The quick brown fox jumps over the lazy dog NewCenturySchlbk-Italic The quick brown fox jumps over the lazy dog NewCenturySchlbk-Roman The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown pox jumps over the lazy dog

JoannaMT

JoannaMT-Bold

JoannaMT-Italic

LetterGothic-Bold

LetterGothic

Marigold MonaLisa-Recut

Monaco

NewYork

Optima-Bold

Palatino-Bold

Palatino-Italic

Palatino-Roman

StempelGaramond-Bold

StempelGaramond-Italic

StempelGaramond-Roman

TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

TimesNewRomanPS-BoldMT

TimesNewRomanPS-ItalicMT

TimesNewRomanPSMT

StempelGaramond-BoldItalic

Palatino-BoldItalic

Optima-BoldItalic Optima-Italic

Optima

Oxford

Symbol

Tekton

Times-Bold

Times-Italic

Univers

Univers-Bold

Univers-BoldExt

Univers-BoldExtObl

Univers-BoldOblique

Univers-Condensed

Times-Roman

Times-BoldItalic

The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog Τηε θυιχκ βροων φοξ φυμπσ οπερ τηε λαζψ δογ The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

						P	Page: 4	
Font Sample Page	Printer Name: IS1000C Model: RISO IS1000CG				G			
Tom Gample Tage	Serial Numbe	r:		Version	:			
Habara Oradora d'Orld								
Univers-CondensedBold	The quick brown tox jumps over the lazy dog							
Univers-CondensedBoldOblique	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-CondensedOblique	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-Extended	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-ExtendedObl	The quick brown fox jumps over the lazy dog				dog			
Univers-Light	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-LightOblique	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Univers-Oblique	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Wingdings	\$∞M ⊡•	♦HŊ&	ഹ⊡∎	20×	er♦◯□∙	⊡∻m⊡	♦‱M_	•2
Wingdings-Regular	*#N 🗆	♦¥∰&	ୟ⊡⊐∙∎	20×	er♦○□•	<b>□</b> <"N[□	♦ M.	•2
ZapfChancery-MediumItalic	The quick brown fox jumps over the lazy dog							
Number of Fonts: 139, Number of Files: 139								

Disk0:

Number of Fonts: 0, Number of Files: 0

End of Font Sample Page

Page 1

## PCL Font Sample Page

Albertus Extra Bold

Antique Olive Bold

Arial Bold Italic

Antique Olive Italic

Albertus Medium

Antique Olive

Arial

Arial Bold

Arial Italic

AvantGarde-Book

AvantGarde-Demi

Bookman-Demi

Bookman-Light

CG Omega Bold

CG Omega Italic

CG Times Bold

CG Times Italic

CG Omega

CG Times

Coronet

AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-DemiOblique <esc>(80<esc>(s1p12v1s2b24607T

Bookman-DemiItalic

Bookman-LightItalic

CG Omega Bold Italic

CG Times Bold Italic

<esc> (8U<esc> (s1p12v0s4b4362T

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s1b4362T)

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b4168T

esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b4168T

<esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b4168T

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b16602T

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b16602T

<esc>(8U<esc>(slpl2vls3bl6602T

<esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b16602T

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b24607T)

esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b24607T

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s2b24607T

<esc> (8U<esc> (s1p12v0s2b24623T

<esc>(8U<esc>(s1p12v1s2b24623T

esc>(8U<esc>(s1p12v0s-3b24623T

<esc> (8U<esc> (s1p12v1s-3b24623T

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b4113T

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b4113T

<esc>(8U<esc>(slpl2vls3b4113T

esc>(BU<esc>(s1p12v1s0b4113T

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b4101T

esc>(BU<esc>(slpl2v0s3b4101T

<esc>(8U<esc>(slpl2vls3b4101T

<esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b4101T

Clarendon Condensed Bold <esc>(8U<esc>(s1p12v4s3b4140T Printer Name: IS1000C Version: Serial Number: PCL Fonts: 80 (ROM) / 0 (Soft)

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The guick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 12345678 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The guick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown for jumps over the lazy dog. 1234567890

<esc>(8U<esc>(slpl2vls0b4116T Courier The

<esc>(BU<esc>(s0pl2h0s0b4099T

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

## PCL Font Sample Page

Courier Bold <esc> (8U<esc> (s0p12h0s3b4099T Courier Bold Italic <esc>(8U<esc>(s0p12h1s3b4099T Courier Italic <esc>(8U<esc>(s0pl2hls0b4099T CourierPS <esc>(8U<esc>(s0pl2h0s0b24579T CourierPS-Bold <esc>(8U<esc>(s0p12h0s3b24579T CourierPS-BoldOblique <esc>(8U<esc>(s0p12h1s3b24579T) CourierPS-Oblique <esc>(8U<esc>(80pl2hls0b24579T Garamond Antigua <esc>(BU<esc>(slpl2v0s0b4197T Garamond Halbfett <esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b4197T Garamond Kursiv <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b4197T Garamond Kursiv Halbfett esc>(8U<esc>(s1p12v1s3b4197T Helvetica <esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b24580T Helvetica-Bold <esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b24580T Helvetica-BoldOblique <esc>(8U<esc>(s1p12v1s3b24580T Helvetica-Narrow <esc>(8U<esc>(s1p12v4s0b24580T Helvetica-Narrow-Bold esc>(8U<esc>(s1p12v4s3b24580T Helvetica-Narrow-BoldOblique <esc>(8U<esc>(s1p12v5s3b24580T Helvetica-Narrow-Oblique <esc>(8U<esc>(s1p12v5s0b24580T Helvetica-Oblique <esc> (8U<esc> (s1p12v1s0b24580T Letter Gothic <esc>(BU<esc>(s0pl2h0s0b4102T Letter Gothic Bold esc>(8U<esc>(s0p12h0s3b4102T Letter Gothic Italic <esc>(8U<esc>(s0p12h1s0b4102T Marigold

esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b4297T NewCenturySchlbk-Bold

<esc>(BU<esc>(s1p12v0s3b24703T NewCenturySchlbk-BoldItalic <esc> (8U<esc> (s1p12v1s3b24703T

NewCenturySchlbk-Italic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b24703T

NewCenturySchlbk-Roman <esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b24703T Palatino-Bold

esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b24591T

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the Tazy dog. 1234567890 The quick brown fox pumps over the lazy dag. 1234567890

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

Printer Name: IS1000C Version

Serial Number PCL Fonts: 80 (ROM) / 0 (Soft)

Page 3

## PCL Font Sample Page

Printer Name: IS1000C Version: Serial Number: PCL Fonts: 80 (ROM) / 0 (Soft)

Palatino-BoldItalic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s3b24591T

Palatino-Italic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b24591T

Palatino-Roman <esc>(8U<esc>(slpl2v0s0b24591T

SymbPS <esc>(8U<esc>(slpl2v0s0bl6686T Symbol

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b45358T Times New Roman

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b16901T Times New Roman Bold

<esc>(8U<esc>(s1pl2v0s3b16901T Times New Roman Bold Italic <esc>(8U<esc>(s1pl2v1s3b16901T Times New Roman Italic

<esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b16901T Times-Bold

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b25093T Times-BoldItalic

<esc>(8U<esc>(slpl2vls3b25093T Times-Italic

<esc>(BU<esc>(slpl2vls0b25093T Times=Roman

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b25093T Univers Bold

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s3b4148T Univers Bold Italic

<esc>(8U<esc>(slpl2vls3b4148T Univers Condensed Bold

<esc>(8U<esc>(slpl2v4s3b4148T Univers Condensed Bold Italic <esc>(8U<esc>(slpl2v5s3b4148T

Univers Condensed Medium <esc>(8U<esc>(s1p12v4s0b4148T

Univers Condensed Medium Italic <esc>(8U<esc>(slpl2v5sOb4148T

Univers Medium <esc>(BU<esc>(s1p12v0s0b4148T

Univers Medium Italic <esc>(8U<esc>(s1p12v1s0b4148T Wingdings

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b31402T ZapfChancery-MediumItalic

<esc>(8U<esc>(slp12v1s0b45099T ZapfDingbats

<esc>(8U<esc>(s1p12v0s0b45101T

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 Τηε θυιχκ βροων φοξ φυμπσ οπερ τηε λαζψ δογ. 1234567890 Τηε θυιχκ βροων φοξ φυμπσ οπερ τηε λαζψ δογ. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 \$≈m □♦xm& JOD•■ ↗O⊠ er♦OD• □♦mO ♦∞m The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890 ★※≉ □♦\$\*\* ۞□□)■ ۞□! ☆♦○□▲ □\$\*□ ▼※≉ ●\$\*|| \*□※% ∞••√


По вопросам обслуживания и закупки расходных материалов обращайтесь в: