

## 

Para garantir la precauções de segurança, não se esqueça de ler o manual de instrução para instalação (outro manual) antes de utilizar o produto. Depois de ler este manual, mantenha-o em accesível para referência futura.

## Prefácio

Obrigado por comprar a RISO Controller IS1000C / IS950C.

Este produto é um controlador de impressora que permite que uma impressora RISO a cores de alta velocidade possa ser compatível com PostScript3. Esta unidade permite várias funções tais como saída de informação e monitoragem da impressão a ser utilizada em computadores Windows e Macintosh.

## Organização dos Manuais de Instrução

Há três manuais de instrução para este produto.

- "Manual de Configuração"
   Este manual descreve como ligar a IS1000C / IS950C e os procedimentos de instalação para o software que acompanha este produto.
- "Manual do Driver da Impressora"
   Este manual descreve funções específicas e os procedimentos de configuração para o driver da impressora.
- "Manual de Utilização" (Este Manual)
   Este manual descreve as funções da Consola para verificar o estado e a gestão deste produto através de uma rede e os procedimentos de operação para o software que acompanha este produto.

Leia cada um destes manuais antes da utilização do produto ou quando algum ponto parecer incompreensível durante a utilização.

## Conteúdo dos Manuais de Instrução

#### Notas

- 1) A cópia não autorizada de qualquer passagem destes manuais é rigorosamente proibida.
- Devido a possíveis melhorias do produto, o conteúdo deste manual poder ser alterado sem um anúncio prévio.
- A RISO não se responsabiliza pelas consequências, ocasionadas pela utilização deste manual ou do produto.
- 4) As ilustrações incluídas neste documento representam o modelo IS1000C na maioria dos casos.

## **Direitos Autorais**

**CIBO** e ComColorExpress são nomes comerciais ou marcas registadas da RISO KAGAKU CORPORATION nos Estados Unidas de América e em outros países.

Adobe, AdobePS, PostScript, PostScript3 e o logótipo PostScript são marcas registadas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos da América e/ou em outros países.

Macintosh e Mac OS são marcas da Apple, Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Server são marcas ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou em outros países.

SOFHA é uma marca registada da SOFHA GmbH, Alemanha.

Outros nomes de produtos e de empresas ou nomes comerciais são nomes comerciais ou marcas registadas das respectivas companhias.

Copyright © IS1000C / IS950C Manuais: 2016 RISO KAGAKU CORPORATION Copyright © IS1000C / IS950C Software: 2006 - 2016 SOFHA GmbH, Alemanha

## Conteúdos

Símbolos usados neste manual	4
Terminologia usada neste manual	4

## Operações Básicas

## 6

Abrir o ecrã	6
Visão Geral do Painel de Controlo RISO	8
Aceder ao RIP	11
Como se registar	
Funções para Usuários Visitantes / Usuários Gerais	
Criação de trabalhos	
Criar trabalhos arquivados	
Imprimir Trabalhos	18

## Outras operações

## <u>20</u>

Filas	
Verificar as definições de fila	
Gestão de filas	
Trabalhos (Gestor de trabalhos)	
Supervisão do estado do trabalho	
Copiar um trabalho para outra fila	
Novimentar um trabalho para outra fila	
Apagar um trabalho	
Anular um Trabalho em Processamento/ em espera	
Reorganizar a ordem de apresentação dos trabalhos	
Apresentação das miniaturas de um trabalho (pré-visualização)	30
Visualização / Edição de Detalhes de Trabalho	
Trabalhos arquivados	
Editar trabalhos arquivados	47
Unir Múltiplos Trabalhos Arquivados	53
Unir Páginas de Múltiplos Trabalhos Arquivados	54
Guardar Trabalhos Arquivados no Computador	
Importar um Trabalho Arquivado do Computador	59
Supervisão do Estado da Impressora	61
Geral	61
Bandeja de papel	61
Bandejas de saída	62
Opções instaláveis	62
Consumíveis	63
Seleccionar Idiomas	63

<u>64</u>

## Configurações do Administrador

Administrador	64
Como efectuar o login	
Funcões disponíveis para o administrador	64
Definições detalhadas do RIP	
Geral	
Configurações de comunicação	
Definições IPSec	
Administração do usuário.	
Configurações de trabalho	
RIPs na rede	
Aiuste do tempo	
Definições do monitor	
Salvar	
SNMPv3	
Backup do HDD	
Definições personalizadas	
Formulários personalizado	
Tamanhos do papel definidos p. usuário	
Mapeamento de bandeja PCL	
Definição para a área de código de barras	
Calibração da cor	
Gerenciamento do perfil	
Carregamento de perfis [Transferir perfil]	
Gerenciamento de fontes	101
Relatórios	
Configurações do protocolo	
Verificação do Registo de eventos de sistema	
Verficação dos dados de conta	
Gestão de filas personalizadas	
Criar Novas Filas [Nova fila]	109
Apagar filas personalizadas [Apagar fila]	
Alterar definições detalhadas de filas [Detalhes de filas]	
Parar o processamento da fila [Parar]	
Retomar o processamento da fila [Iniciar]	
Reiniciar o RIP	117
Desligar o RIP	117

## Utilizar o Software de Utilização Incluído

Software de Utilização	118
Utilizar o RISO Management Tool	119
Iniciar o RISO Management Tool	119
Ecrã básico	119
Procurar RIPs na Rede	120
Mostrar Definições de RIP	121
Adicionar RIPs à Lista	122
Apagar RIPs da Lista	123
Iniciar RIPs	124
Mostrar Último Estado	125
Iniciar a Consola RISO	125
Utilizar SMAP (apenas Windows)	. 127
Inciar SMAP	. 127
Impressão Directa por SMAP	. 128
Arrastar e Largar Ficheiros no Ícone SMAP no Ambiente de Trabalho	131

#### 

	JΖ
Resolução de problemas	33

<u>118</u>

## Símbolos usados neste manual

As funções, operações e medidas de segurança são descritas neste manual da seguinte maneira. Símbolos usados neste manual:

Importante!	descreve pontos nos quais é necessária atenção ou até mesmo existe proibição.
Nota	descreve pontos nos quais são encontradas informações de grande auxílio ou conhecimentos valiosos.
	apresenta o título ou o número da página de um ponto que deve ser lido ou compreendido. Quando for feito referência a um outro manual, este símbolo é importante da mesma forma.
A Atenção ∆ Cuidado	são indicações de segurança. "Medidas de segurança" são descritas na "ComColorExpress IS1000C / IS950C Manual de instrução para instalação". Antes de utilizar o produto, certifique-se que todos estes conteúdos foram lidos.

## Terminologia usada neste manual

#### Trabalho

Os dados de impressão originais que são enviados por um computador, não são enviados directamente à impressora, mas sim são salvados provisoriamente no RIP. Neste estado, eles são nomeados como os dados do ""trabalho".

#### 🔶 Fila

Os trabalhos que são salvos no RIP, são listados em uma "janela" e para serem imprimidos um após o outro. Nesta janela podem ser pré-determinadas diversas configurações de impressão. Esta "janela" é nomeada como "Fila".

#### Login

Para poder ter acesso a equipamento na rede de comunicação, são necessários um nome de usuário, bem como uma palavra-chave. O procedimento para o acesso a um equipamento conectado por meio da rede de comunicação é chamado login ou registo.

# **Operações Básicas**

Ao aceder à ComColorExpress IS1000C / IS950C do seu browser, terá a possibilidade, entre outras coisas, de utilizar o gestor de trabalhos para a saída de informação e de monitorizar a impressora. Este software denomina-se "Consola Riso".

O software proporciona uma variedade de funções convenientes, incluindo a função [Criar nova fila] que reduz o tempo gasto para configurar as condições de impressão e a função [Fila Hold] que permite uma impressão rápida através de uma simples recolha de informação carregada antecipadamente.

As funções básicas e o método de operação da Consola RISO são explicadas aqui.

- Para mais detalhes sobre as funções disponíveis para usuários visitantes e usuários gerais, veja "Outras Operações" @ p. 20
- Para detalhes sobre as funções para o administrador, veja "Configurações do Administrador" @ p. 64
- Para autoridade de usuário (usuário visitante / usuário geral / administrador), veja "Aceder ao RIP"

   *p*. 11

## Abrir o ecrã

#### Abra o seu browser.

Consulte o manual do seu computador ou a secção Ajuda.

### 2 Insira o endereço IP na barra de endereço da URL.

Na barra de endereço, insira http://o endereço IP do RIP.

O administrador configura o endereço IP. Insira o endereço IP (i.e. 169.254.250.223) confirmado pelo administrador.



#### Prima a tecla [ENTER].

3

O ecrã do Painel de Controlo RISO aparece.



#### Nota:

- Recomendamos a criação de um atalho no seu ambiente de trabalho como sendo uma forma fácil de mostrar o ecrã do Painel de Controlo RISO.
- Quando aceder ao RIP através de https (comunicação encriptada), insira https://(o endereço IP da impressora) na barra de endereço.
- É também possível aceder ao RIP automaticamente através de https (comunicação encriptada).
   P. 67
- O ecrã do Painel de Controlo RISO também pode ser mostrado em **[WWW]** no Gestor de Tarefas RISO.

r p. 125

## Visão Geral do Painel de Controlo RISO

			1		2	
	IS1000C - Microsoft	t Internet Explorer				
	<u>A</u> rquivo E <u>d</u> itar E <u>x</u> ibir	Eavoritos Ferramentas Ajuda				1
	G · O · 🖹	🖻 🏠 🔎 📩 🤣 📄	- 28.			
	Endereço 顲 http://169.25	54.250.223				🗸 📑 Ir 🛛 Links 🂙
3		Impressora RIP Fila	Trabalho Língua	Informação	Sales01	Logout
Ŭ	Lista de trabalhos	Trabalhos da lista Hold			Trabalho Docume	ntoo (47)
	I Arquivos ativos	ID 🔺 Nome	Proprietário Páginas	Fila Estado		2 🙆 📗
		47 🏹 🗼 Document002.p	Sales01 36	Hold Em fila		
	preservados	2 🐳 PS Font Sampl	4	Hold Em fila		
	Meus	1 Settings Page	1	Hold Em fila	Geral	
<b>4</b>	Eiles				Data e hora: 13. Nome: do Proprietário: Sa	09.2012 09:31:26 cument002 les01
0	Filas	Trabalhos à espera			Páginas: 18 Número de cópias: 1	
					Leiaute Tamanho da página: A4	
	Hold	No momento	não há trabalhos aqui.		Orientação: Ver Dupla: De: Paginação: De:	tical sativado
					Tabuleiros	
	mais filas				Entrada de papel: Ba Tipo de papel: Qu Tabuleiro de saída: Au	ndeja autoselecionada alquer to
		Trabalhos ativos			Acabamento	
5						
	Impressora: Pronto	No momento :	não há trabalhos aqui.		Visão prévia do tr	rabalho
	RIP: Pronto					ATTRACTOR OF THE OWNER OWNE
					Verification of the second sec	Color Color
		Trabalhos finalizados				
					1	2
		No momento i	não há trabalhos aqui.			
	Concluído					Internet
			ß		(	 7)
			~		,	

Na secção seguinte, será explicado o painel de controlo RISO.

#### 1) Menu

Os menus serão mostrados quando o cursor do rato for movimentado sobre a lista do menu

#### 2) Campo de inscrição do login

Login para a inscrição do nome do login e da palavra-chave.

#### 3) Campo de mensagem

Apresenta informações de confirmação, bem como informações sobre erros que dizem respeito ao modo da função do painel de controlo.

#### 4) Botão de selecção de trabalho / fila

Clicar no botão do trabalho ou da fila apresenta as filas seleccionadas ou a lista de trabalhos.

Nota:

 Ao clicar no botão [Os meus trabalhos] depois do login, são apresentados apenas os seus trabalhos.

#### 5) Campo de Status

Apresenta o status actual da impressora e do RIP.

Clique para monitorizar o status da impressora (o ecrã do painel de controlo RISO para o RIP será apresentado).

#### 6) Lista de Trabalhos

Os trabalhos no RIP estão listados de acordo com o estado de processamento.

- Trabalhos na fila Mostra uma lista de trabalho na fila seleccionada ou trabalhos dos tipos de trabalhos escolhidos.
- Trabalhos em espera Mostra uma lista de trabalhos que esperam no controlador.
- Trabalhos activos Mostra os trabalhos que estão a ser processados pelo controlador.
- Trabalhos finalizados Mostra uma lista de trabalhos processados ou interrompidos, bem como trabalhos com falhas.

#### Nota:

• Ao clicar — no canto superior direito de cada janela de lista minimiza a mesma. Ao clicar — quando a janela de lista for minimizada a janela de lista regressa ao tamanho normal. Ao clicar X no canto superior direito da janela de lista [Trabalhos de] esta fecha-se.

#### 7) Informação de trabalhos / fila

Quando a fila for seleccionada, os ícones, bem como as informações gerais da fila seleccionada ou da fila escolhida serão apresentados.

Quando um trabalho for seleccionado, os ícones e as informações do trabalho seleccionado serão apresentados.

#### Nota:

 Para detalhes sobre ícones apresentados na lista de trabalhos e apresentação de informações de trabalhos/fila, veja "ícones" @ p. 10

#### Ícones

Os seguintes ícones são utilizados na lista de trabalhos e na apresentação de informações.

Para apagar um trabalho @ p. 27
Para imprimir um trabalho 🖝 p. 18
Para anular um trabalho (torna-se um trabalho em processamento) 🖝 p. 28
Para editar um trabalho ou fila 🖝 p. 32, 🐨 p. 112
Para ver e confirmar definições de fila @ p. 21
Para copiar um trabalho @ p. 25
Para movimentar um trabalho @ p. 26
Para carregar um trabalho @ p. 13
Para apagar uma fila personalizada 🛭 <i>œ</i> p. 111
Para parar uma fila (apenas para filas normais) ☞ p. 116
Para retomar uma fila * (apenas para filas normais) @ p. 116
* Apresentado após clicar  para parar uma fila.

## Aceder ao RIP

Existem três possibilidades de aceder ao controlador, bem como três possibilidades de permissão de acesso.

- Sem se registar (Usuário visitante): O RIP é usado sem registo. Apenas algumas funções podem ser utilizadas.
- Usuário geral: Registo com Login e Password definidos pelo administrador. O usuário geral tem mais autoridade sobre o seu/os seus trabalhos que o administrador. Contudo as definições do administrador não estão disponíveis.
- Administrador: Registo com um Login e Password de Administrador. O administrador pode configurar as definições de administrador, como por exemplo as definições do RIP. @ p. 64

## Como se registar

#### Insira o Login e a Password na caixa e clique no botão [Login].

O Login e a Password devem ser registadas antes na Consola RISO pelo administrador. @ p. 73. Para detalhes, confirme esta informação com o administrador da sua rede.



Para sair, clique no botão [Logout].



## Funções para Usuários Visitantes / Usuários Gerais

Quando usar a Consola RISO sem se registar (usuário visitante) ou registando-se como usuário geral, as seguintes funções estarão disponíveis na Consola RISO.

- Visualização de definições detalhadas do RIP @ p. 65
- Visualização da forma como o processamento de trabalhos é distribuído na rede pelo RIP (definições de distribuição de carga) @ p. 77
- Verificação do estado da impressora @ p. 61
- Verificação do estado da fila @ p. 21
- Carregamento de trabalhos @ p. 13

#### Nota:

Quando [Forçar login] tiver sido definido pelo administrador ao usar "Administração de usuário"
 P. 73), todas as funções exceptuando o login não estão disponíveis.

Quando **[Trabalhos visíveis para outros]** tiver sido definido pelo administrador ao usar "Administração de usuário" @ p. 73), as funções seguintes estão disponíveis seja para usuários visitantes e usuários gerais.

- Impressão de um trabalho @ p. 18
- Visualização de lista de trabalhos @ p. 23
- Visualização de detalhes dos trabalhos @ p. 32
- Cópia de trabalhos @ p. 25
- Alteração de definições de trabalhos, deslocação de trabalhos\* @ p. 26, @ p. 32
- Cancelamento de trabalhos em espera\* @ p. 28
- Importação de trabalhos arquivados @ p. 59
- Guardar um trabalho arquivado @ p. 55
- União de trabalhos arquivados @ p. 53
- Criação de um trabalho arquivado a partir de um trabalho em pausa\* @ p. 17
- Descarregar um ficheiro de formato de impressão exportado via "Criar Informação Impressão" @ p. 97
- \* Somente trabalhos sem proprietários

#### Nota:

 Quando [Trabalhos visíveis para outros] não estiver definido e você estiver registado como usuário geral, estas funções estão disponíveis para os seus trabalhos.

Quando você estiver registado como usuário geral, as seguintes funções estão disponíveis para os seus trabalhos.

- Edição das definições de trabalhos @ p. 32
- Eliminação de trabalhos @ p. 27
- Movimentação de trabalhos @ p. 26
- Cancelamento de processamento de trabalhos @ p. 28
- Criação de trabalhos arquivados a partir de trabalhos em pausa @ p. 17

## Criação de trabalhos

Normalmente os trabalhos são criados (enviados para o controlador) utilizando o driver da impressora, mas podem também ser adicionados directamente a uma fila utilizando a Consola, como é explicado de seguida.

Os ficheiros com as seguintes extensões podem ser utilizados para criarem um trabalho utilizando a Consola.

Extensões: pdf, ps, tiff (tif), pcl, zip

1

## Clique o botão de fila para adicionar o trabalho no botão de selecção de Trabalho/Fila (no lado esquerdo do ecrã).

Lista de trabalhos Arquivos ativos Trabalhos preservados Meus trabalhos Filas	Trabalhos à espera
Normal	Trabalhos ativos
Impressora: Pronto RIP: Pronto	No momento não há trabalhos aqui.
	Trabalhos finalizados

#### Nota:

• Quando o botão da fila alvo não se apresentar no ecrã, clique no botão [Mais filas...], e seleccione uma fila da lista de filas.

O botão [Mais filas...] será apresentado se o administrador tiver criado novas filas.

Sel	ecionar fila	X
1	booklet	
9	N-UP	

O botão da fila seleccionada é apresentado.

Lista de trabalhos	ID Nome     Proprietário     Páginas     Fila     Estado       47     X     Document002.p     Sales01     36     Hold     Em fila
Meus trabalhos Filas	Trabalhos à espera
Hold Mais filas	No momento não há trabalhos aqui.
A última fila usada	Trabalhos ativos
	No momento não há trabalhos aqui.
Impressora: Pronto RIP: Pronto	Trabalhos finalizados
	No momento não há trabalhos aqui.

2 Sem nenhum trabalho seleccionado, clique 💿 na área de informação do trabalho / fila (no lado direito do ecrã).



## **3** Seleccione o ficheiro a adicionar.

Após clicar no botão [**Procurar...**], seleccione o ficheiro na caixa de diálogo de selecção de ficheiros e clique no botão [**Abrir**].

Carregar trabalhos	×
Carregar trabalhos	
Procurar	
Carregar trabalho	Cancelar

4 Clique no botão [Carregar trabalho].



O trabalho é adicionado à fila.

	Impressora RIP Fila Trabalho Língua Informação
Lista de trabalhos	Trabalhos da lista Booklet
Arquivos ativos	ID Nome Proprietário Páginas Fila Estado 84 💥 💽 document002.pdf Sales01 36 Booklet Em fila
veservados Meus trabalhos	
Filas	Trabalhos à espera
Hold	No momento não há trabalhos aqui.
A última fila usada	Trabalhos ativos
	No momento não há trabalhos aqui.
Impressora: Pronto RIP: Pronto	Trabalhos finalizados
	No momento não há trabalhos aqui.

Nota:

• O trabalho também pode ser adicionado à fila ao movimentar o cursor do rato sobre o botão do menu [Fila] e ao clicar [Carregar trabalho...] no sub-menu apresentado.

#### Hotfolder

Esta função permite o usuário de aceder directamente a filas no RIP da sua rede. As filas são apresentadas como pastas. Assim, o ficheiro é imprimido nas condições de processamento definidas na fila desejada simplesmente arrastando-o e largando-o naquela fila. O ficheiro pode ser impreso ou armazenado na fila Hold sem abrir a aplicação.

#### Nota:

 Os formatos de ficheiro que podem ser imprimidos são os seguintes: PostScript, PDF, TIFF
 Ficheiros sem proprietário definido não podem ser imprimidos quando o modo da impressora estiver definido em [Obrigatório] para as definições do administrador (definições de login).

- O protocolo SMB e o protocolo FTP são suportados no acesso à hotfolder.
- 1) Abra o Windows Explorer.
- Insira \\(o endereço IP da IS1000C / IS950C)\hotfolder (i.e. \\169.254.250.223\hotfolder) ou ftp://(o endereço IP da IS1000C / IS950C)/queue (i.e. ftp:// 169.254.250.223/queue) na barra de endereço. A hotfolder será apresentada.

(Para SMB)

(Para FTP)





Nota:

- Recomendamos a criação de um atalho no ambiente de trabalho como uma forma fácil de aceder à hotfolder.
- 3) Arraste e largue o ficheiro a imprimir ou a guardar na fila desejada.



Inicia a definição de processamento na fila.

## Criar trabalhos arquivados

Para criar trabalhos arquivados, existem os seguintes métodos:

- Quando imprimir dados originais do computador, defina o [Destino] para [Arquivo] ou [Imprimir & arquivar] no ecrã [Fluxo de trabalho] do driver da impressora.
   Para detalhes, consulte o manual separado, "Manual do Driver da Impressora".
- Para trabalhos enviados para o RIP, defina [Destino] para [Arquivo] ou [Imprimir & arquivar] no ecrã [Fluxo de trabalho] do ecrã de detalhes de trabalhos. @ p. 44
- Ao unir os trabalhos arquivados existentes, crie um trabalho de arquivo diferente. @ p. 54

#### Nota:

- A função de impressão segura não pode ser definida com informação a sair para o arquivo. A saída de informação para um arquivo pode ser livremente acedida da Consola RISO. Recomenda-se não enviar documentos confidenciais para os arquivos.
- Ao imprimir um trabalho arquivado, as configurações para as seguintes funções não pode ser alterado. Para alterar as configurações, recriar o trabalho de arquivo.

Nome da Função	Nome de tela	Página	
Tamanho da pagina			
Orientação	Desise	☞p. 33	
Tipo de papel	Basico		
Modo emissão de cor			
Tamanho a ser emitido (Ajuste ao papel)			
Tamanho misto			
Zoom			
Paginação (Direção da paginação)	Laiouto	~n 95	
Multi-up	Leiaule	<i>⊪</i> p. 35	
Medianiz (Diminução automática)			
Compensação do deslocamento			
Rotação da imagem			
Saida frente	Tabuleiros	☞p. 37	
Brochura	Acabamento	☞p. 38	
Resolução (dpi)			
Linearização		æn 10	
Controlo gama	imagem	™p. 40	
Definição para a área de codigo de barras (Prova da área de codigo)			
Destino			
Impressão privada	Fluxo de	~n 11	
Divisão de trabalho	trabalho	'∉°p. 44	
Delegação de trabalho			
Perfil de cor	Cor	~n 45	
Intenção de interpretação	Cor	<sup>.</sup> ⊎° p. 45	

## **Imprimir Trabalhos**

Você pode imprimir trabalhos que foram colocados em pausa, arquivados, etc.

Clique no botão no qual o trabalho a ser imprimido está registado do botão de selecção de Trabalhos / Filas (no lado esquerdo do ecrã).

- Para imprimir um trabalho guardado na fila Hold, clique no botão [Trabalhos guardados].
- Para imprimir um trabalho arquivado, clique no botão [Trabalhos arquivados] button.
- Para voltar a imprimir um trabalho com falha, esta operação não é necessária.

	Impressora	RIP	Fila	Trabalho	Língua	Inform	nação
Lista de trabalhos	Trabalhos	da lista Hold	1		_	_	
Arquivos ativos	ID ≜	Nome		Proprietário	Páginas	Fila	Estado
Trabalhos	47 🎽	🕻 🔍 Docum	nent002.p	Sales01	36	Hold	Em fila
preservados	2	📦 PS For	nt Sampl		4	Hold	Em fila
A Meus trabalhos	1	蒙 Setting	is Page		1	Hold	Em fila
Filas	_					_	
Normal	Trabalhos	à espera					
Hold			No momenti	não há trabalho	os aqui.		
mais filas							
A última fila usada	_					_	
N-UP	Trabalhos	ativos					
			No momenti	não há trabalho	os aqui.		
Impressora: Pronto RIP: Pronto	_					_	
	Trabalhos	finalizados					_
			No momente	não há trabalho	os aqui.		

2

#### Seleccione o trabalho a imprimir da lista de trabalhos.

- Para imprimir um trabalho registado na fila Hold, seleccione o trabalho na lista de trabalhos dentro da fila Hold.
- Para imprimir um trabalho arquivado, seleccione o trabalho na lista de trabalhos arquivados.
- Para voltar a imprimir um trabalho, seleccione o trabalho na lista de trabalhos finalizados.

and the second second	da lista Hold				_×	Trabalho Doci	imentoo (47)
47 ¥	Nome Document002 p PS Fort Sampl	Proprietário Sales01	Pádinas 36 4	Fila Hold Hold	Estado Em fila Em fila		
1 rabalhos	à espera		1	Hold	Emfila	Geral Data e hota Nome Propretário Páginat Número de cópiar	10.09.2012.09:01.26 discontent002 Same01 18 1
	No momen	to não há trabalho	s aqui.			Leiaute Tamanho da página Orientação Dupta Paginação:	A4 Verlical Desativado Desativado
				_		Tabuleiros Enhada de papel Tipo de papel Tabuleiro de naida.	Bandeja autoselecionada Qualquer Auto
rabalhos	atives					Acabamento	
rabalhos	No momen finalizados	io não há trabalho	s aqui.	_		Visio prévia e	
							2

A informação sobre o trabalho é apresentado na área de informação de Fila / Trabalho / (no lado direito do ecrã).

#### Nota:

- As seguintes operações estão disponíveis:
  - Visualizar/editar detalhes de trabalhos
  - Imprimir um trabalho
  - Repetir a impressão de um trabalho
  - Copiar um trabalho (para outra fila)
  - Movimentar um trabalho (para outra fila)
  - Apagar um trabalho
  - Cancelar um trabalho em espera/em processamento
  - Reorganizar a ordem dos trabalhos
  - Mostrar miniaturas de um trabalho (pré-visualização de trabalhos)

#### Altere as definições de trabalhos, se necessário.

Para detalhes, veja "Visualizar / Editar detalhes de trabalhos" @ p. 32

#### Nota:

• Quando for seleccionado um trabalho arquivado, clique **[Overview...]** na miniatura do trabalho para editar, apagar páginas, etc. Para detalhes, veja "Editar Trabalhos Arquivados" @ p. 47

4

3

## Clique 🥯 na área de informação de Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã).

Trabalho Doc	umentoo	(47)

#### A impressão terá início.

#### Nota:

- Os trabalhos também podem ser imprimidos ao movimentar o cursor do rato em cima do botão do menu [Trabalhos] e ao clicar [Imprimir] no sub-menu apresentado.
- Os trabalhos também podem ser imprimidos ao clicar no ícone de impressão na lista de trabalhos.



# Outras operações

## Filas

Há dois tipos de filas – Normal e Hold. Dois tipos de filas – "Normal" e "Hold" são preparadas antes para o RIP. Uma fila arbitrária pode ser adicionada pelo administrador (Fila personalizada).

#### Fila normal:

Esta fila serve para imprimir ou armazenar trabalhos como trabalhos arquivados. Estes trabalhos são processados em ordem cronológica.

#### Fila Hold:

Esta fila serve para armazenar trabalhos. Os trabalhos enviados para esta fila do computador são armazenados no RIP. Para processar trabalhos armazenados na fila Hold, dê ordens tal como imprimir um trabalho, usando a Consola RISO.

Armazenar informações originais que são frequentemente usadas ou documentos partilhados na fila Hold permite a sua impressão sem abrir a aplicação ou dar ordem de impressão para todos os trabalhos do ecrã da Consola RISO.

#### Importante!:

- Não nos resposabilizamos por perdas de dados que ocorram no disco rígido interno deste produto que seja causado pelo uso deste produto. Recomenda-se a realização regular de cópias de segurança para proteger os dados.
- Poderá realizar cópias de segurança dos dados de configuração e dados de projectos guardados neste produto através das definições do administrador.
   Para detalhes, ver "Salvar" @p. 82.

#### Nota:

- As filas "Normal" e "Hold" são pré-registadas na fábrica. Estas filas não podem ser eliminadas. Além disso, as definições seguintes podem ser alteradas.
  - Normal: código de fila, prioridade, porta directa, definições de pré-controlo
  - Hold: código de fila, definições de pré-controlo.
- O administrador pode registar várias definições para processar trabalhos enviados do computador no RIP como uma Fila Personalizada. @ p. 109 Ao registar frequentemente as definições de impressão utilizadas como uma Fila Personalizada, os trabalhos podem ser imprimidos utilizando as definições guardadas ao enviar os dados para a Fila Personalizada.

## Verificar as definições de fila

As condições de processamento definidas para cada fila podem ser verificadas da seguinte forma:

**1** Seleccione uma fila para controlar, clicando no botão de selecção de Trabalho / Fila (no lado esquerdo do ecrã).

Arquivos ativos	Trabalhos à espera	
Meus trabalhos		No momento não há trabalhos aqui.
Normal		
Hold	Trabalhos ativos	
mais filas		
		No momento não há trabalhos aqui.
Impressora: Pronto RIP: Pronto		
	Trabalhos finalizados	
		No momento não há trabalhos aqui.

#### Nota:

• Quando o botão da fila escolhida não for apresentado no ecrã, clique no botão [Mais filas...] e seleccione uma fila na lista.

O botão da fila seleccionada será apresentado.

2

Sem nenhum trabalho seleccionado, clique na área de informação do trabalho / fila 🔍 (no lado direito do ecrã).

Fila 12: N-UP	

Um ecrã de detalhe da fila será apresentado.

Ao clicar nos ícones do grupo de definição no cimo do ecrã altera-se o ecrã de detalhes.

			Ś	Fila 14 : N-U	JP			×
Geral Configurações	eiaute (	Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência de Fluxo de trabalho imagem	Cor
Geral					Pri	ioridade da fila	a	
Nome	N-UP							
Tipo	Imprimir							
Estado	Executando							
Visível na rede	V							
Senha da fila (1-8 dígitos)	1	1						
Prioridade	Baixo	+						
Portabilidade direta	0	1						
Número de trabalhos:	0							
Número de páginas	0							
Páginas (de/à)	1-0	ĵ.						
Número de cópias	1							
Pré-checagem		-				, torquinquint	-	
Visão prévia das páginas	Todas							
101 00 0-C	🔘 Até a pá	gina						
Criar fotos minimizadas	💿 Para tod	as páginas p	pré-checadas					
	Até a pág	gina		0				
Qualidade das fotos minimizadas	Preconfigu	ração (média	a) :	*				
							_	Facher
								reunar

#### Nota:

- Um ecrã de detalhes da fila também pode ser apresentado ao mover o cursor do rato em cima do botão [Fila] e ao clicar [Detalhes de fila...] no sub-menu apresentado.
- Para dados apresentados, veja "Alterar definições detalhadas de filas" @ p. 112.

## **3** Após verificar a configuração, clique no botão [Fechar].

### Gestão de filas

O administrador pode gerir as filas da seguinte forma: @ p. 109

- Criar novas filas @ p. 109
- Apagar filas @ p. 111
- Editar definições das filas @ p. 112
- Parar / Retomar processamento de filas @ p. 116

## Trabalhos (Gestor de trabalhos)

Através do painel de controlo RISO existem diversas possibilidades de processar trabalhos, como por exemplo: copiar, movimentar e eliminar trabalhos. Adicionalmente, podem ser vistas e editadas as configurações de fila. As possibilidades de processamento de trabalhos dependem o facto de tratar-se de trabalhos próprios ou alheios.

#### Propriedade do Trabalho

O usuário, que envia um trabalho ao controlador, é o proprietário do trabalho. O proprietário do trabalho pode processar o trabalho criado de diferentes maneiras. O processamento por meio de outro usuário que não seja o proprietário pode ser limitado pelo administrador.

#### Nota:

 Na fila hold do RIP já foram gravados na fábrica três trabalhos, a saber: o PCL Font Sample Page; o PS Font Sample Page e Settings-Page. Qualquer usuário pode imprimir estes exemplos de trabalho e alterar as configurações da impressora, contudo, elas não podem ser eliminadas.

### Supervisão do estado do trabalho

## Clique no botão da fila no qual o trabalho está armazenado, no botão de selecção trabalho / fila (no lado esquerdo do ecrã).

É apresentada uma lista de trabalhos armazenada na fila.

	Impressora	RIP	Fila	Trabalho	Língua	Inforr	nação	
Lista de trabalhos	Trabalhos d	la lista Holo	1					
Arquivos ativos	ID 🔺	Nome		Proprietário	Páginas	Fila	Estado	
<sub> </sub>	47 🔀	📚 Docun	nent002.p	Sales01	36	Hold	Em fila	
preservados	2	📦 PS For	nt Sampl		4	Hold	Em fila	
Meus trabalhos	1	📚 Setting	js Page		1	Hold	Em fila	
Filas	_					_	_	=
Normal	Trabalhos à	i espera						
Hold			No momento	) não há trabalho	s aqui.			
mais filas								
A última fila usada	_					_	_	=
N-UP	Trabalhos a	ıtivos						
			No momento	) não há trabalho	s aqui.			
Impressora: Pronto RIP: Pronto	_					_	_	
	Trabalhos f	inalizados						
			No momento	) não há trabalho	s aqui.			
						_		

2

mpressora	RIP Fila	Trabalho	Língua	Informação		SalesO	1 Logout
Frabalhos	da lista Hold					Trabalho Docu	mentoo (47)
47 X	Nome Comparison Compar	Proprietário Sales01	Pádinas 36 4	Fila Estad Hold Em fi Hold Em fi	lo la		
1 Frabalhos	Settings Page		1	Hold Em fi		<b>Geral</b> Data e hora: Nome: Proprietário: Páginas: Número de cópias:	13.09.2012 09:31:26 document002 Sales01 18 1
	No mome	nto não há trabalhos	aqui.			<b>Leiaute</b> Tamanho da página: Orientação: Dupla: Paginação:	A4 Vertical Desativado Desativado
Trabalhos	ativas					Tabuleiros Entrada de papel: Tipo de papel: Tabuleiro de saída: Acabamento	Bandeja autoseleciona Qualquer Auto
	No mome	nto não há trabalhos	aqui.			Visão prévia d	o trabalho
- 1 11	c .v		_			Constant of Margan	
lTàbalhos	manzados					1	2
	No mome	nto não há trabalhos	aqui.				

A informação sobre o trabalho é apresentado na área de informação de Fila / Trabalho / (no lado direito do ecrã).

- As seguintes operações estão disponíveis:
- Visualizar/editar detalhes de trabalhos
- Imprimir um trabalho
- Repetir a impressão de um trabalho
- Copiar um trabalho (para outra fila)
- Movimentar um trabalho (para outra fila)
- Apagar um trabalho
- Cancelar um trabalho em espera/em processamento
- Reorganizar a ordem dos trabalhos
- Mostrar miniaturas de um trabalho (pré-visualização de trabalhos)

#### Nota:

 As funções que não podem ser usadas de acordo com a autoridade do trabalho ou definições do administrador estão realçadas a cinzento e não podem ser seleccionadas. Para detalhes sobre a autoridade do usuário em cada função, veja "Funções para Usuários Visitantes / Usuários Gerais " @ p. 12

## Copiar um trabalho para outra fila

## **1** Seleccione o trabalho a copiar da lista de trabalhos.

Para detalhes, veja "Supervisão do estado do trabalho" @ p. 23

# 2 Clique 💿 na área de informação de Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã).

Trabalho Doc	umentoo.	(47)
		ø

## 3

#### Seleccione a fila de destino a copiar.

Quando o botão da fila for clicado, o trabalho é adicionado à fila de destino.

Copiar	×
Normal	
Hold	
N-UP	

### Movimentar um trabalho para outra fila

## **1** Seleccione o trabalho a mover da lista de trabalhos.

Para detalhes, veja "Supervisão do estado do trabalho" @ p. 23

## 2 Clique 💿 na área de informação de Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã).

2000		
	<b>I</b>	
		1

3

#### Seleccione a fila de destino a mover.

Mover	×
Normal	
Hold	
N-UP	

### 4 Clique no botão [Sim] na confirmação da caixa de diálogo.

Após clicar no botão **[Sim]** na caixa de confirmação, o trabalho é apagado da fila original e adicionado à fila de destino.

#### Nota:

• Para anular a movimentação de trabalhos, clique no botão [Não] na caixa de diálogo.

### Apagar um trabalho

## **1** Seleccione um trabalho a apagar da lista de trabalhos.

Para detalhes, veja "Supervisão do estado do trabalho" @ p. 23

2 Clique < na área de informação de Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã).

	0
	0

#### Nota:

• O trabalho também pode ser apagado ao clicar no ícone de eliminação na lista de trabalhos.

Frabalhos	da lista Hold				
ID 🔺 👝	Nome	Proprietário	Páginas	Fila	Estado
47	🕻 🗼 Document002.p	Sales01	36	Hold	Em fila
2	🖏 PS Font Sampl		4	Hold	Em fila
1	蒙 Settings Page		1	Hold	Em fila

3

#### Clique no botão [Sim] na caixa de diálogo de confirmação.

#### Nota:

• Para anular a eliminação de um trabalho, clique no botão [Não] na caixa de diálogo de confirmação.

### Anular um Trabalho em Processamento/ em espera

- **1** Clique no trabalho que quiser eliminar da lista [Trabalhos activos] ou [Trabalhos em espera].
- 2 Clique value a constructiva e constructita e constructita e constructita e constructita e c

	<u> </u>
B	

Nota:

• O trabalho também pode ser apagado ao clicar no ícone de eliminação na lista [Trabalhos activos] ou [Trabalhos em espera].

rabalhos	ativos						
ID 🔺 🚬	Nome	Proprietário	Páginas	Fila	Estado		
85	Document002.pd	Admin	36	N-UP	Imprimindo		
	Documentoo2.pd		50	14-01	Implimito		

3

### Clique no botão [Sim] na caixa de diálogo de confirmação.

#### Nota:

• Para anular a eliminação de um trabalho, clique no botão [Não] na caixa de diálogo de confirmação.

A informação sobre os trabalhos eliminados é mostrada na lista de [Trabalhos finalizados].

abalh	os finalizados	finalizados				
ID 🔺	Nome	Proprietário	Páginas	Fila	Estado	
85	🗙 Document002.pd	Admin	36	N-UP	Cancelado	

Nota:

• Os trabalhos terminados podem voltar a ser imprimidos ou apagados. Pode seleccionar o trabalho na lista de **[Trabalhos finalizados]**, e imprimi-lo ou apagá-lo da mesma forma que os trabalhos normais.

## Reorganizar a ordem de apresentação dos trabalhos

A lista de trabalhos normalmente é apresentada com o primeiro trabalho a ser processado no final da lista. (A ordem real de processamento dos trabalhos não muda.)

Caso o mesmo cabeçalho for clicado diversas vezes seguidamente, a ordem dos trabalhos será invertida em ordem crescente ou decrescente.

Quando quiser voltar para a visão do actual processamento do trabalho, clique sobre **[ID]** na ordem decrescente (ordem cronológica com o trabalho mais recente em primeiro lugar).



## Apresentação das miniaturas de um trabalho (pré-visualização)

## **1** Seleccione o trabalho da lista de trabalhos na fila.

Um exemplo de uma miniatura de um trabalho na área de informação do Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã).

Impressora	RIP	Fila	Trabalho	Língua	Inform	nação		Sales0	1 Logout
Trabalhos	da lista Holo	ì					X	Trabalho Docu	mentoo (47)
47 ¥	Nome	nent002.p nt Sampl	Proprietário Sales01	Pádinas 36 4	Fila Hold Hold	Estado Em fila Em fila			
1	Setting	gs Page		1	Hold	Em fila		<b>Geral</b> Data e hora: Nome: Proprietário:	13.09.2012 09:31:26 document002 Saled1
Trabalhos	<u>à espera</u>	No momento	não há trabalhc	s aqui.				Páginas: Número de cópias: Leiaute Tamanho da página: Orientação: Dupla: Paginação: Tabuleiros	18 1 A4 Vertical Desativado Desativado
Trabalhos	ativos							Entrada de papel: Tipo de papel: Tabuleiro de saída: Acabamento	Bandeja autoselecionada Qualquer Auto
		No momento	ı não há trabalho	is aqui.				Visão prévia d	o trabalho
Trabalhos	finalizados	No momento	não há trabalhc	ıs aqui.				1 	2

**2** Clique na imagem de pré-visualização do trabalho.

npressora	RIP	Fila	Trabalho	Língua	Inform	nação		Sales0	1 L0	gout
'rabalhos o	la lista Hol	d				>		Trabalho Docu	mentoo (	47)
ID 🔺 47 🛛 🔀	Nome	nent002.p	Proprietário Sales01	Páginas 36	Fila Hold	Estado Em fila			<b>R</b>	3
2	🖏 PS Fo	nt Sampi		4	Hold	Em fila				
1	😪 Setting	gs Page		1	Hold	Em fila		Geral		
rabalhos à	à espera				-	(	5	Data e hora: Nome: Proprietário: Páginas: Número de cópias:	13.09.2012 09 document002. Sales01 18 1	:31:26
		No momento	o não há trabalho	os aqui.				<b>Leiaute</b> Tamanho da página: Orientação: Dupla: Paginação:	A4 Vertical Desativado Desativado	
							J	<b>Tabuleiros</b> Entrada de papel: Tipo de papel: Tabuleiro de saída:	Bandeja autos Qualquer Auto	elecionada
rabalhos a	ativos					-		Acabamento		
		No momento	o não há trabalho	os aqui.				Visão prévia d	o trabalho	
								And Annual Annua		
'rabalhos í	inalizados	_	_	_				ENVERTICAL CONTRACTOR	fanhorene.	
								1	2	
		No momento	o não há trabalho	os aqui.						

São apresentadas miniaturas de todas as páginas.

	Job 47 : Document002.pdf					
Visão prévi	a do trabalh	0				
Califa das das das segues Ministrationes das segues das segues Califarias Californias Califo						
a fead		L 100.0708		L SAULUPER.		
1	2	3	4	5	6	
The second secon					Annual Control of Cont	
7	8	9	10	11	12	
12	14	15	18	17	19	
13	14	13			10	
	<ul> <li>Alter Alter Alter</li> <li>Alter Alter Alter</li> <li>Alter Alter Alter</li> <li>Alter Alter Alter</li> </ul>	The second secon	And	Particular Control of		*
			Fechar			

**3** Após verificar a instalação, clique no botão [Fechar].

## Visualização / Edição de Detalhes de Trabalho

- **1** Seleccione o trabalho a visualizar / editar na lista de trabalhos. Para detalhes, veja "Supervisão do Estado do Trabalho" @ p. 23
- 2 Clique Image a constructiva entremação de Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã).

0

Os detalhes das definições do trabalho serão mostrados.

#### Ecrã de definições detalhadas do trabalho (Ecrã de edição)

Trabalho 27 : document001.pdf 🛛 🗙											×
« Disico	Geral	Leiaute	Tabulairos	Acabamento	Inagem	Formulária	Anetação	Transferência de	Fluxo de trabalho	Cor	»
								imagem			
Básico											
Tamanho da j	página	A3									
Orientação		Overtic	al	🔘 Horizonta	i.						
Entrada de pa	apel	Bandej	a padrão								
Tipo de papel		Qualqu	ər								
Modo de emis	ssão de cor	Cores									
Modo de grar	npeamento	Desativ	ado		•						
Modo de perf	uração	Desativ	ado		-						
Configuraçõe	nir Simplex	o rápida	imir Dupiex	Imp 6	orimir livrete	EA.					
								Ok	Aplicar	Cancelar	

#### Nota:

 Quando não tiver autorização de acesso para o processamento do trabalho, será mostrado Ao clicar neste ícone, poderá ver as definições detalhadas do trabalho. (As definições não podem ser alteradas)

#### 3

#### Mude as definições de processamento de trabalho se necessário.

Quando clicar no ícone no cimo do ecrã, este ligar-se-á.

[Ok]: Clique para guardar as alterações de definições e acabar a edição.

[Aplicar]: Clique para guardar as alterações de definições e prosseguir com a edição.

[Cancelar]: Clique para cancelar as alterações de definições e acabar a edição.

Para uma visão geral das definições em cada ecrã, veja a partir da próxima página.

#### [Básico]

Configura as definições normais de impressão, como o tamanho da página, orientação e tipo de papel.

			Trabalho	27 : docum	entoo1.pdf				
e Dission Overal	Leiaute	Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência de imagem	Fluxo de trabalho	Cor
Básico									
<ul> <li>Tamanho da página</li> </ul>	A3								
<ul> <li>Orientação</li> </ul>	Vertical		Horizont	al					
<ul> <li>Entrada de papel</li> </ul>	Bandeja p	adrão							
<ul> <li>Tipo de papel</li> </ul>	Qualquer			•					
<ul> <li>Modo de emissão de cor</li> </ul>	Cores								
<ul> <li>Modo de grampeamento</li> </ul>	Desativad	)		•					
				722 222					
<ul> <li>Modo de perfuração</li> </ul>	Desativadi	)		×					
- Modo de perfuração	Desativadi	r Duplex		orimir livrete	A3				
Modo de perfuração     Configurações de impressão     Imprimir Simplex     A3	rápida	r Duplex	Im 6	arimir livrete	AB				

#### Definições

#### 1) Tamanho da página

Mostra o tamanho do documento original.

#### 2) Orientação

Selecciona a orientação de impressão do documento original.

3) Entrada de papel<sup>\*1</sup> Selecciona o tabuleiro de emissão do papel para impressão.
4) Tipo de papel

Selecciona o tipo de papel.

5) Modo de emissão de cor Selecciona a impressão a cores ou monocromo (preto, ciano, magenta).

#### 6) Modo de grampeamento<sup>\*2</sup>

Selecciona o modo em que o papel imprimido será agrafado.

#### 7) Modo de perfuração<sup>\*3</sup>

Selecciona o modo em que o papel imprimido será perfurado.

#### 8) Configurações de impressão rápida

Selecciona um dos três cenários mais utilizados para imprimir. O clique neste botão fecha a caixa de diálogo e inicia o processo de impressão de acordo com os temas escolhidos.

- \*1 Não disponível se a impressora não tiver um alimentador de papel com múltiplos tabuleiros
- \*<sup>2</sup> Modo de grampeamento estarão disponíveis quando uma Finalizador Multifunções ou um Agrafador de offset estiver ligado.

\*<sup>3</sup> Modo de perfuração estarão disponíveis quando uma Finalizador Multifunções estiver ligado.

Nota:

• Para detalhes de definições, consulte o manual separado, "Manual do driver da impressora".

#### [Geral]

Serão mostradas a estrutura e as configurações gerais para o trabalho.

			Trabalho	27 : docum	ento01.pdf				
e Corral	Leiaute	Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência de imagem	Fluxo de trabalho	Cor
Geral									
- Nome	documen	t001.pdf							
- Tipo	PDF								
Estado	Em fila								
<ul> <li>Nome do computador</li> </ul>	property of	office day							
<ul> <li>Proprietário</li> </ul>	Admin								
Fonte	Web								
<ul> <li>Páginas</li> </ul>	111								
Imprimir páginas	💿 Todas								
	🔘 De-à								
Número de cópias		1					_		
<ul> <li>Páginas a serem impressas</li> </ul>	111								
Pré-checagem									
Visão prévia das páginas	Todas — :								
Criar fotos minimizadas	Todas								
Qualidade das fotos minimizad	as Precontigu	raçao (media	)						
Debulater and shares									

#### Informação apresentada / Definições

#### 1) Nome\*

Apresenta o nome do trabalho.

#### 2) Tipo

Apresenta o tipo de trabalho. Os seguintes tipos de trabalhos podem ser utilizados: PostScript(PS), PCL, PDF, TIFF, ASCII, PPML (como opção)

#### 3) Estado

Apresenta o estado de processamento do trabalho.

#### 4) Nome do computador

Mostra informações sobre a origem do trabalho (o nome ou o endereço IP do computador).

#### 5) Proprietário\*

Apresenta o nome do proprietário do trabalho.

#### 6) Fonte

Mostra informações sobre a porta pela qual o trabalho foi recebido.

#### 7) Páginas

Apresenta o número de páginas do trabalho.

#### 8) Imprimir páginas\*

Especifica as páginas a imprimir.

#### 9) Número de cópias\*

Especifica o número de cópias a imprimir.

#### 10) Páginas a serem impressas

Apresenta o número total de páginas do trabalho (o número de páginas do documento original multiplicado pelo número de cópias).

#### 11) Pré-checagem\*

Apresenta as definições de controlo prévio dos dados (controlo de qualidade dos dados antes da emissão). )

Ao clicar no botão [Reiniciar pré-checagem...] executa a prova prévia dos dados. @ p. 114

\* Se dispuser da autorização, é possível mudar ou processar o ficheiro.
## [Leiaute]

Configura o método de paginação e a escala de aumento / redução para impressão.

Básico Geral L	eiaute Tabuleiros	Acabamento Ima	agem Formulário	Anotação	Transferência de Fluxo de trabalho Cor imagem
eiaute					Paginação e Finalização
Dupla	Desativado				2
Tamanho da página	A4				
Orientação	Vertical	Morizontal			
Rotação de imagem	Auto		•		
Misturados originals Tamanho misto	P				
Páginas pequenas duplex	Lado longo	Cado curto			
Páginas grandes duplex	🗇 Borda longa	Borda curta			
Rode a página maior em 180 graus					
Tamanho a ser emitido	Conforme original	🔹 📝 Ajuste ao pape	el		210x2
Zoom	100 %				Dobras
Paginação	Desativado		•		Dobras
Direção da paginação	Para frente	🖱 Para trás			[]]]]]]]]]]]
Multi-up	n general second	12.05403550			
Ordem páginas	<ul> <li>Horizontal</li> </ul>	Vertical			
Páginas/folha	② 2 ③ 4	0.8 0.1	6		Intercalar
Medianiz	0.0 mm				

## Definições

## 1) Dupla

Selecciona a opção de executar ou não impressão dupla.

2) Tamanho da página\*<sup>1</sup>

Apresenta o tamanho do documento original.

3) Orientação\*1

Selecciona a orientação de impressão do documento original.

4) Rotação de imagem

Define a orientação de impressão do original em relação ao papel.

## 5) Tamanho misto<sup>\*2</sup>

Se o tamanho do original variar de página para página, poderá imprimir cada página com o papel dimensionado à medida.

#### 6) Tamanho a ser emitido

Seleccione o tamanho do papel para imprimir.

#### 7) Ajuste ao papel

Coloca uma marca de forma a imprimir os dados originais com o seu tamanho automaticamente aumentado / reduzido para se adaptar ao tamanho do papel de saída.

8) Zoom

Especifica a escala de aumento / redução para impressão.

## 9) Paginação

Selecciona o tipo de paginação.

## 10) Direção da paginação

Especifica a sequência da saída de páginas.

## 11) Multi-up

Se [Multi-up (múltip.)] estiver seleccionado em [Paginação], defina a sequência das páginas e o número de páginas por folha para paginação.

## 12) Medianiz

Define a margem de largura da capa.

## 13) Diminuição automática

Quando for seleccionada, qualquer imagem que não estiver dentro da área da imagem devido à largura da margem será automaticamente reduzida para que a imagem seja incluída dentro da área de imagem do papel.

## 14) Compensação do deslocamento

Define o "Valor de compensação do deslocamento", que altera a margem de encadernação em relação às páginas externas e internas.

- \*1 As definições configuradas para **[Tamanho da página]** e **[Orientação]** através do ecrã **[Básico]** são aplicadas.
- \*<sup>2</sup> **[Tamanho misto]** não pode ser usado numa impressora sem alimentador de papel multi-bandeja ou quando se estiver a utilizar um Empilhador de Alta Capaciade.

#### Nota:

• Para detalhes de definições, consulte o manual separado, "Manual do Driver da Impressora".

## [Tabuleiros]

Seleciona o tabuleiro utilizado ao imprimir.

		Trabalho	27 : doeum	ent001.pdf			
« Básico Oeral L	eiaute Tabuleir	os Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência de Fluxo de trabalho Imagem	Cor
Tabuleiros						Paginação e Finali	zação
Entrada de papel	Bandeja padrão					3	
<ul> <li>Selecção do tabuleiro por página</li> </ul>							4
Páginas de tabuleiro padrão							
Páginas do tabuleiro 1							E
Páginas do tabuleiro 2							EI
Páginas do tabuleiro 3							EL
Tipo de papel	Qualquer		-				
Tabuleiro de saída	Auto		-				
Saída Frente	💿 Cara cima	💿 Cara bab	0			L	1
-Saída contínua							210x297 r
-Intercalar	Selecionar	🔘 Agrupar				Dobras	
Ordem inversa						Domas	
Folha de separação	Desativado		-			[]]]]]]]]	117
— Tabul. folhas separ.	Bandeja padrão		*				
						Intercalar	1
						123 12	3
						Ok Aplicar	Cancelar

## Definições

## 1) Entrada de papel\*<sup>1\*5</sup>

Selecciona o tabuleiro de papel a imprimir.

## 2) Selecção de tabuleiro por página\*<sup>5</sup>

Poderá seleccionar um tabuleiro diferente para cada folha.

# Tipo de papel<sup>\*1</sup> Seleccione o tipo de papel.

4) Tabuleiro de saída<sup>\*2</sup>

Especifica o tabuleiro de destino.

## 5) Saída Frente\*<sup>3</sup>

Seleccionar se colocar as páginas de saída viradas para baixo ou agudo na bandeja seleccionada.

## 6) Saída contínua<sup>\*4</sup>

Se o tabuleiro de saída encher durante a impressão, será utilizado outro tabuleiro automaticamente.

## 7) Intercalar

Selecciona se páginas múltiplas são imprimidas como conjuntos de páginas ou como grupos de páginas individuais.

## 8) Ordem inversa

Imprime documentos na ordem inversa.

## 9) Folha de separação\*<sup>5</sup>

Insere uma folha de papel de um tabuleiro não utilizado para o trabalho como folha de separação.

## 10) Tabuleiro de folhas de separação\*<sup>5</sup>

Selecciona o tabuleiro com o papel a ser utilizado para as folhas de separação.

\*1 [Tabuleiro de entrada] e [Tipo de papel] são determinados pelas definições no ecrã [Básico].

\*<sup>2</sup> Esta função está disponível quando o Finalizador Multi-funções, o Tabuleiro com auto-controlo de empilhamento, o Tabuleiro de grandes dimensões de empilhamento ou o empilhador de alta capacidade estiverem ligados.

- \*<sup>3</sup> Esta função está disponível quando o Finalizador Multi-funções, o Tabuleiro com auto-controlo de empilhamento ou o empilhador de alta capacidade estiverem ligados.
- \*<sup>4</sup> Esta função está disponível quando o Finalizador Multi-funções ou o empilhador de alta capacidade estiverem ligados.
- \*<sup>5</sup> Não disponível se a impressora não tiver um alimentador de papel com múltiplos tabuleiros.

## Nota:

Para detalhes de definições, consulte o manual separado, "Manual do Driver da Impressora".

## [Acabamento]

Configura as definições de saída de papel como a sequência.

			Trabalho	27 : docum	ent001.pdf			×
« Básico Oeral	Leiaute	Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência de Fluxo de trabalho imagem	Cor »
Acabamento							Paginação e Finali	zação
Lado de finalização	Àesquer	da		•			3	
Modo de grampeamento	Desativad	do						4
Impressão simplex: priorida	de na 📄							
Modo de perfuração	Desativad	do		•				ヨー
Finalização do subconjunto - Habilitar Finalização do subconjunto								
Imprimir via caminho duplex								EI I
Livreto								
Paginação	Desativad	do		•				J
Modo de dobra do livreto	Sem dob	ra						A4 210×297 mm
Separar livros	Desativad			Ψ.				
Capa livrete	Desativad			Ψ.			Dobras	
Dobras								
Modo de dobra	Sem dob	ra		-				
Detalhes da dobra:	Ao inter	rior	Ao externa	а				
Intercalar páginas de emiss	ão Desativad	do		-			Intercalar	
Página inicial								
Capa						_		р
Capa frontal	Desativad	ot		•				
Contracapa	Desativad	do		-			Ok Anlicar	Concelor
-							Aplicar	Cancelar

## Definições

1) Lado de finalização\*1

Especifica o lado finalizado para agrafar ou perfurar.

2) Modo de grampeamento\*<sup>2</sup>\*<sup>5</sup>

Papel agrafado imprimido.

## 3) Impressão simplex: prioridade na velocidade\*<sup>1</sup>

Emite páginas simples agrafadas com a superfície para cima quando pretender priorizar a velocidade de processamento.

4) Modo de perfuração\*<sup>1</sup>\*<sup>2</sup>

Papel perfurado imprimido.

5) Habilitar Finalização do subconjunto\*<sup>7</sup>

Aparece para projectos criados ao usar uma aplicação de acabamento de subconjunto.

## 6) Imprimir via caminho duplex

Saídas um trabalho com acabamento de subconjuntos via caminho duplex. Um trabalho irá imprimir sem parar, mesmo com uma combinação da impressão simplex e duplex.

## 7) Paginação\*<sup>3</sup>

Selecciona o tipo de imposição.

8) Modo de dobra do livreto<sup>\*4</sup>

Emite livretes com duas dobras.

## 9) Separar livros

Divide um livrete em vários livros ao criar um livrete.

## 10) Capa livrete<sup>\*6</sup>

Imprime e emite capas de páginas e outras páginas em separado. Esta função é útil para imprimir capas em papel diferente do papel do corpo do livro.

## 11) Modo de dobra\*4

Emite papel com duas dobras.

## 12) Detalhes da dobra:

Selecciona uma direcção de dobra do papel.

## 13) Intercalar páginas de emissão\*5

Possibilita que grupos emitidos na bandeja de saída sejam enviados deslocados lateralmente.

## 14) Página inical

Imprime uma folha com o nome do trabalho / proprietário para distinguir quem a imprimiu.

## 15) Capa frontal, contracapa \*<sup>6</sup>

Selecciona o tabuleiro com o papel que será utilizado para as capas. No tabuleiro seleccionado, a capa frontal é colocada antes da primeira página do documento e a contracapa é colocada após a última página do documento.

- \*1 Esta função está disponível quando o Finalizador Multi-funções estiver ligado.
- \*<sup>2</sup> [Modo de grampeamento] e [Modo de Perfuração] são determinados pelas definições do ecrã [Básico].
- \*3 [Paginação] é determinada pelas definições no ecrã [Leiaute].
- \*<sup>4</sup> Esta função está disponível quando a função de criação de livros do Dispositivo de Acabamento de Multifunções for activada
- \*<sup>5</sup> Esta função está disponível quando o Finalizador Multi-funções ou um Tabuleiro Face Down Offset estiverem ligados.
- \*6 Não disponível se a impressora não tiver um alimentador de papel com múltiplos tabuleiros.
- \*<sup>7</sup> É possível utilizar PlanetPress, SVF, ou outras aplicações para produzir projectos cujas definições variam por página.

#### Nota:

• Para detalhes de definições, consulte o manual separado, "Manual do Driver de Impressora".

## [Imagem]

Ajusta definições como a resolução, o modo de emissão de cor, densidade e contraste de imagens.



## Definições

1) Modo de emissão de cor\*

Selecciona a impressão a cores ou monocromo (preto, ciano ou magenta).

2) Resolução

Define a qualidade da imagem (resolução).

- Projeção Selecciona o método de processamento de meios-tons.
- **4)** Largura da tela Define a largura do ecrã (linha por polegada).
- 5) Esboço

Imprime enquanto poupa tinta através de difusão de erro.

- 6) Imprimir em envelope Previne a desfocagem e erros ao imprimir imagens em envelopes.
- Linearização Selecciona o grau de linearização.
- 8) Densidade de impressão

Ajusta a densidade de impressão.

- 9) Controle de densidade Ajusta a densidade das imagens.
- 10) Controle de contraste

Ajusta o contraste das imagens.

- **11) Ciano, Magenta, Amarelo, Preto** Ajusta o nível de gama para cada cor.
- 12) Definição para a área de código de barras

Ajusta a densidade de impressão na área de impressão do código de barras para que possa ser lida correctamente. Antes de utilizar **[Definição para a área de código de barras]**, é necessário registar a área de impressão do código de barras previamente. Para detalhes, veja "Área de código de barras" @ p. 96

13) Prova da área de código de barras

Cria uma pré-visualização da área de código de barras como especificada em **[Definição para a área de código de barras]**. A área especificada é realçada na impressão.

## \* Se definir [Modo de emissão de cor] no ecrã [Básico], as definições serão aplicadas aqui.

Nota:

Para detalhes de definições, consulte o manual separado, "Manual do Driver de Impressora".

## [Formulário]

Selecciona um formulário (trabalho arquivado) registado no RIP e sobrepõe dados de impressão sobre este formulário durante a impressão.



## Definições

## 1) Formulário-Modelo de Impressão

Estabelece se um formulário será ou não imprimido na mesma página como a impressão.

#### 2) Lado de impressão

Selecciona se um formulário será imprimido na capa frontal ou na contracapa, quando é seleccionado [Sobreposição alternada (Lado longo/Lado curto)] ou [Sobreposição alternada de cada página (Lado longo/Lado curto)].

## 3) Capa /Contracapa separadamente

Estabelece diferentes formulários para cada página da folha em uma impressão duplex.

#### 4) Prioridade quando sobrepondo

Selecciona se priorizar a forma ou dados de saída quando [Sobrepor todas as páginas], [Sobreposição alternada de cada página (Lado Iongo)], ou [Sobreposição alternada de cada página (Lado curto)] estiver seleccionado.

## 5) Formulário 1 (todas as páginas ou capa)

Escolhe o formulário (trabalho arquivado) que será imprimido na capa frontal ou em todos as páginas da impressão.

## 6) Formulário 2 (Contracapa)

Selecciona o formulário (trabalho arquivado) imprimido na contracapa.

7) Privilegiar

Selecciona o formulário (trabalho arquivado) adicionado antes da emissão de dados.

8) Anexar

Selecciona o formulário (trabalho arquivado) adicionado depois da emissão de dados.

## Nota:

- Para detalhes de informações, consulte o manual separado, "Manual do Driver da Impressora".
- Os formulários são registados nos trabalhos arquivados armazenados no RIP pelo administrador. "Personalizar formulários" @ p. 93

## [Anotação]

Permite adicionar um texto de cabeçalho ou rodapé à informação que será imprimida.

				Trabalho	27 : doeur	nent001.pdf	i			×	
« Básico	Geral	Leiaute	Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência d imagem	le Fluxo de trabalho	Cor »	
Anotaç	ão										
Cabeçal Rodapé	ho	Esquer	da	Centro		Direita					
Timb. p Número	ág. —		1	Timbrar páç	j. inicial	[	1]-				
Detalhe	s do campo erir número de pági sparên. imeira pág.	na Inserir	número total o	e páginas 📃 🗕							
Seleção Fonte	de fonte	1	Vegrito 📃	Itálico	10 pt	Inserir	fonte				_
								Ok	Aplicar	Cancelar	

## Definições

#### 1) Anotação

Imprime o número da página ou uma seqüência comum de texto (como um nome de usuário) para a esquerda / centro / direita, na parte inferior / superior da página.

## 2) Número inicial

Quando inserir números de páginas, especifique o número que aparecerá na primeira página que contém um número de página.

## 3) Timbrar página inicial

Quando inserir números de páginas, especifique o número que aparecerá na primeira página que será numerada.

## 4) Inserir número de página

Pode seleccionar onde aparecerá o número de página.

## 5) Inserir número total de páginas

Pode seleccionar onde aparecerá o número total de páginas.

#### 6) Transparência

Torna a área de impressão transparente.

## 7) Só primeira pág.

Pode seleccionar a inserção do número de páginas ou texto apenas na primeira página.

## 8) Fonte

Especificar o tipo de letra do cabeçalho/rodapé (texto, número de página). Você pode selecionar as fontes instaladas no RIP.

#### 9) Tamanho do fonte

Especificar o tamanho do tipo de letra do cabeçalho/rodapé (texto, número de página).

#### 10) Inserir fonte

Inserir informações de Tipo de letra e Tamanho de tipo de letra.

#### Nota:

• Para detalhes de informações, consulte o manual separado, "Manual do Driver da Impressora".

## [Transferência de imagem]

Ajusta o movimento vertical e horizontal da imagem da impressão no papel da impressão.

dimendo horizontal 0.0 mm dimendo vertical 0.0 mm dimendo vertical (0.0 mm so dimendo horizontal (verso) 00 mm dimento vertical (verso) 00 mm dimento v	Movimento horizontal     O.0 mm     Movimento vertical     O.0 mm     Deslocar separadamento frente /     verso     Movimento horizontal (verso)     O.0 mm     Posição de Impressão     Topo esquerdo     Topo direito     Adamo à esquerda     Em baixo     Abaixo à direita	1
imento vertical UU mm so imento vertical verso) 00 mm imento vertical (verso) 00 mm imento vertical (verso) 00 mm imento vertical (verso) 00 mm infento vertical (verso) 00 mm isjőa de impressão Topo de equerda © Topo © Topo direito A sequerda © Centro © A direita Abaixo à esquerda © Em baixo © Abaixo à direita	Moximento vertical     UU     mm     Deslocar separadamento frente /     verso     Movimento horizontal (verso)     O     mm     Posição de impressão     Topo esquerdo     Asquerda     Centro     Abaino à direita	1
si Amerito horizontal (verso) intendo vertical (verso) intendo vert	Verso Movimento horizontal (verso)  Movimento vertical (verso)  Movimento vertical (verso)  Posição de impressão  Topo esquerdo  Asquerda  Centro  Adamo à esquerda  Em baixo  Adamo à esquerda  Em baixo  Adamo à dureita	1
Aimento Jorizontal (verso) UU mm Aimento vertical (verso) 00 mm sigão de impressão Topo e querdo O Topo O Topo direito A esquerda O Centro O A direita Abaixo à esquerda O Em baixo O Abaixo à direita	Movimento horizontal (verso)     OU mm     Posição de impressão     Topo esquerdo     Àesquerda     O Centro     Abaino à esquerda     Em baixo     Abaino à direita	
aimento vertical (verso) uu mm sição de impressão Topo esquerdo O Topo O Topo direito A esquerda O Centro A direita Abaixo à esquerda O Em baixo Abaixo à direita	Mosmiento vertical (verso)     Juu mm     Posição de impressão     Topo esquerdo     Topo direito     À esquerda     O Centro     Abaixo à fureita	
onçadu eminipressado Topo esquerda O Topo Oreito À esquerda O Centro À direita Abako à esquerda Em baixo Abako à direita	Topo esquerdo     Topo direito     Asquerda     Centro     Abaixo à sourerta     France Abaixo à direita	
À esquerda   Centro  À direita Abalxo à esquerda  Em balxo  Abalxo à direita	Aesquerda     Centro     Advireita     Abako à esquerda     Fro balvo     Contro     Abako à direita	
Abaixo à esquerda 💿 Em baixo 💿 Abaixo à direita	Abaixo à esquerda	

## Definições

## 1) Movimento horizontal

Ajusta a posição de impressão horizontalmente entre -254 mm (-10") e 254 mm (10").

## 2) Movimento vertical

Ajusta a posição de impressão verticalmente entre -254 mm (-10") e 254 mm (10").

## 3) Deslocar separadamento frente/verso

Durante uma impressão duplex, a capa frontal e a contracapa podem ser movimentadas separadas uma da outra.

## 4) Movimento horizontal (verso)

Ajusta a posição de impressão da contracapa horizontalmente entre -254 mm (-10") e 254 mm (10").

## 5) Movimento vertical (verso)

Ajusta a posição de impressão da contracapa verticalmente entre -254 mm (-10") e 254 mm (10").

#### 6) Posição de impressão

Escolhe a posição pré-estabelecida dos dados do documento no papel.

Nota:

• Para detalhes de informações, consulte o manual separado, "Manual do Driver da Impressora".

## [Fluxo de trabalho]

Configura o destino dos dados do documento, as operações de emissão e os métodos de notificação.

			Trabalho	27 : doeun	ento01.pdf				
Básico Geral	Leiaute	Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência de	e Fluxo de trabalho	Cor
Fluxo de trabalho									
Destino	Imprimir			•					
Impressão privada							7		
Impressão e pausa									
<ul> <li>Divisão de trabalho</li> </ul>	Oesat Limite	ivado 3	🔘 Segundo p	áginas 🔘 S	egundo cópias				
<ul> <li>Delegação de trabalho</li> </ul>									
Mandar E-mail		1	para						
<ul> <li>Observações</li> </ul>									
							0k	Aplicar	Cance

## Definições

## 1) Destino

Selecciona se os dados enviados do computador são imprimidos em folhas ou guardados num trabalho arquivado no RIP. Poderá também criar um ficheiro PRN para uso com um software de definição de área de código de barras.

#### 2) Impressão privada

Um código de segurança é atribuído ao trabalho.

Quando [Esconder nome trabalho] for seleccionado, o nome do trabalho não aparecerá na lista de trabalhos.

## 3) Impressão e pausa

Imprime uma página ou um conjunto apenas e permite-lhe de verificar a(s) folha(s) imprimidas.

#### 4) Divisão de trabalho

Divide um trabalho em diversos trabalhos.

#### 5) Delegação de trabalho

Quando diversos RIPs do mesmo modelo estão ligados por meio de uma rede de comunicação, os trabalhos para processamento serão delegados a cada controlador.

#### 6) Mandar E-mail

Envia um e-mail sobre o estado do trabalho ao endereço de e-mail especificado.

#### 7) Observações

Mostra comentários inseridos na área [Observações] do ecrã [Fluxo de trabalho] do driver da impressora.

Os comentários também podem ser inseridos aqui.

#### Nota:

• Para detalhes de informações, consulte o manual separado, "Manual do Driver da Impressora".

## [Cor]

Algumas cores nos dados de imagens não são, possivelmente, reproduzíveis.

Neste caso, quatro tipos de propósitos de renderização e perfis de cores são utilizados. A imagem da cor (compressão de imagem) e a conversão de cor serão realizadas para produzir cores que sejam, o tanto quanto possível, próximas do original ou dos tons de cores naturais

				Trabalh	o 27 : docum	entoo1.pd	f			×	3
« Geral	Leiaute	Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência de imagem	Fluxo de trabalho	Cor	Protocolo	»
Cor ROB											
	Nenhur     Transfo     Perf     sR	m perfil ormar RGB a C is RGB de entr GB IEC61966-	IE rada 2.1							$\neg$	
СМУК	CMYK a	a CIE îs CMYK de en pan Color 2001 îs DeviceLink	O DeviceLii trada Coated	nk		Perfis de Auto	emissão person	alizado	~	+ 🏹	
Preto puro	Nenhui	mosca m perfil									1
					Auto						

## Definições

- RGB: Nenhum perfil / Transformar RGB a CIE
   Um perfil de entrada RGB pode ser seleccionado, quando a caixa de verificação for accionada
- 2) CMYK: CMYK a CIE/ DeviceLink/ Nenhum perfil Um perfil de entrada CMYK ou um Perfil DeviceLink pode ser seleccionado
- Perfis de emissão personalizado [Auto] ou perfis de saída adicionados arbitrariamente podem ser seleccionados.
- 4) Preto puro

Seleciona o método de reproduzir escalas de cinza.

- 5) Máximo pingo de tintas Define a quantidade máxima de pingas de tinta.
- 6) Intenção de interpretação Selecciona um dos quatro diferentes tipos de conversão de cor para reproduzir cores.

## Nota:

- Quando [Perfil de saída] estiver em [Auto], [Intenção de interpretação] não pode ser seleccionado.
- Para detalhes de informações, consulte o manual separado, "Manual do Driver da Impressora".

## [Protocolo]

Apresenta registos de processamento do RIP para o trabalho seleccionado.



## Informação apresentada

## 1) Protocolo

Apresenta a hora em que cada processamento foi executado, as condições de processamento e informação detalhada.

## 2) Emissão PostScript

Apresenta informações tais como códigos de erro que ocorreram durante a conversão PostScript.

# Trabalhos arquivados

O RIP torna possível criar e armazenar os dados copiados (trabalhos arquivados). As operações seguintes podem ser executadas com esses dados.

- Imprimir Trabalhos arquivados armazenados podem ser repetidamente imprimidos da Consola RISO. Imprimir trabalhos do arquivo reduz o tempo utilizado para copiar.
- Feedback
   Efectua baixar como dados de imagem
   Efectua Baixar como dados de arquivo para um computador
- Unir
- Utilizar como formulários

## Editar trabalhos arquivados

1 Clique no botão [Trabalhos de Arquivo] do botão de selecção da Lista/Fila (no lado esquerdo do ecrã), e seleccione o trabalho a editar na lista de trabalhos arquivados.

Para detalhes, veja passos 1 e 2 em "Imprimir Trabalhos" @ p. 18

**2** Clique [Visão geral...] na pré-visualização do trabalho.

Impressora	RIP	Fila	Trabalho	Língua	Inform	nação		Sales01	Logout
Arquivos a	ativos						Trabal	ho Docum	entoo (81)
10 Ў 57 Ў	Nome           Vome           Vom           Vom	ent002.p ent001.p	Proprietário Sales01 Sales01	Páginas 36 82	Fila Normal Normal	Estado Arquivo Arquivo			
Trabalhos	à espera			_	_		<b>Geral</b> Data e hor. Nome: Proprietário Páginas: Número de	a: 13 do b: Sa 18 cópias: 1	.09.2012 09:31:26 cument002 les01
		No moment	o não há trabalh	os aqui.			Leiaute Tamanho o Orientação Dupla: Paginação	la página: A4 : Ve De : De	i tical sativado sativado
							<b>Tabulei</b> Entrada de Tipo de pa Tabuleiro d	<b>ros</b> papel: Ba pel: Qu le saída: Au	ndeja autoselecionada Ialquer to
Trabalhos	ativos						Acabam	ento	
		No moment	o não há trabalh	os aqui.			Visão p Retorno.	révia do t	rabalho al
Trabalhos	finalizados						Annual	parter Reco	station and the second s
		No moment	o não há trabalh	os aqui.			1		2

São apresentadas miniaturas de todos os trabalhos.

		Job 81 : D	ocumento	02.pdf		X
Retorno	Visão geral					
/isão prévi	a do trabalh	0	Duplicar	Inserir págir	ia branca Apaga	<u>ir</u>
Additional of Andreas Advances Adv						
1	2	3	4	5	6	
Transformer Trans	The second secon	The second secon		Territoria Territ	Anne	_
7	8	9	10	11	12	
				The second secon	Table State	
13	14	15	16	17	18	
			1		.00 V.	
		S		nças	Fechar	

#### Nota:

- O ecrã de pré-visualização também pode ser apresentado ao mover o cursor do rato sobre o botão do menu [Trabalho] e ao clicar [Visão geral...] no sub-menu apresentado.
- Ao clicar duas vezes na página, abre-se uma imagem alargada da página num diferente ecrã.

## **3** Edite a informação de arquivo no ecrã de pré-visualização.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- Mover páginas\* @ p. 49
- Copiar páginas\* @ p. 50
- Inserir páginas em branco\* @ p. 51
- Apagar páginas\* @ p. 52

#### Nota:

 As páginas podem ser copiadas de muitos dados arquivados e depois unidas. Para detalhes, veja "Unir páginas de múltiplos trabalhos arquivados" @ p. 54

## 4 Guarde os dados de arquivo editados.

- 1) Clique no botão [Guardar alterações] no ecrã de pré-visualização.
- 2) Insira o novo nome do trabalho e clique no botão [OK].
  - Depois de o trabalho ter sido processado, é adicionado à lista de trabalhos arquivados.

## Nota:

• Para não guardar a informação arquivada editada, clique no botão [Fechar] no ecrã de prévisualização e clique no botão [Sim] na caixa de diálogo de confirmação.

## **Mover Páginas**

Seleccione a página no ecrã de pré-visualização do trabalho arquivado e arraste e largue a página no local para onde deseja movê-la.



A página seleccionada é movida para a localização em frente da página seleccionada.

		Job 7 : doo	cumento 02	.pdf	
Retorno	Visão geral				
isão prévia	a do trabalho	,	Dupl	icar Inserir pá	gina branca Apaga
Trabalho: 7 1	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7 5	Trabalho: 7
.1	2	3	4	5	Barrow.
Trabalho: 7 8	Trabalho: 7	Trabalho: 7 10	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7
7	8	9	10		12
Trabalho: 7 14	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7 17	Trabalho: 7 18
13		15		17	
	10132	Sa	alvar as mudan(	as	Fechar

## Copiar Páginas [Duplicar]

1

Seleccione a página a copiar no ecrã de pré-visualização do trabalho arquivado.

## 2 Clique [Duplicar].



A página copiada é adicionada à semelhança da página original.



## Adicionar páginas brancas [Inserir página branca]

- **1** Seleccione a localização (página seguinte) onde desejar inserir a página branca no ecrã de pré-visualização do trabalho arquivado.
- **2** Clique [Inserir página branca].



A página branca é adicionada em frente da página seleccionada.

		Job 7 : doo	cument002	.pdf	
Retorno	Visão geral				
isão prévia	i do trabalho	,	Dupl	icar <u>Inserir pá</u> i	gina branca Apag
Trabalho: 7 1	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7 6
1	. 2	3	4	5	
Trabalhe: 7		Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7 10	Trabalho: 7
7	8	9	10		12
Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7 14	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7 17
		Sa	alvar as mudanç	as	Fechar

## Apagar páginas [Apagar]

1

Seleccione a página a apagar no ecrã de pré-visualização do trabalho arquivado.

# 2 Clique [Apagar].



A página seleccionada é apagada.

		Job 7 : doo	cumento 02	.pdf	
Retorno	Visão geral				
/isão pré∨ia	a do trabalho	,	Dupl	icar Inserirpáo	aina branca Apaga
Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7
1	. 2	3	4	5	, some
Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7 10	Trabalho: 7	Trabalho: 7
*Barrier Barrier		9	- server	11	
Trabalho: 7	Trabalho: 7 14	Trabalho: 7	Trabalho: 7	Trabalho: 7 17	Trabalho: 7 18
		15	 16	17	
		Sa	ilvar as mudanç	as	Fechar

## Unir Múltiplos Trabalhos Arquivados

Os múltiplos arquivos armazenados no RIP podem ser seleccionados e unidos.

## 1

## Seleccione os trabalhos a unir da lista de trabalhos arquivados.

Clique nos trabalhos arbitrários e seleccione ao premir a tecla **[Ctrl]** do computador. (Com computadores Macintosh, prima a tecla **[Alt]**.) Pode também seleccioná-los ao especificar a gama de trabalhos ao premir a tecla **[Shift]**.

rquivos ativos							
ID 🛋			Nome	Proprietário	Páginas	Fila	Estado
29	X	۵.	document002	Sales01	18	Normal	Arquivo
23	X		document001	Sales01	18	Normal	Arquivo

## Importante!:

• Os trabalhos arquivados são unidos na ordem de selecção.

## Nota:

• Para cancelar a selecção, clique nos trabalhos que quiser cancelar ao premir a tecla [Ctrl]. (Com computadores Macintosh, prima a tecla [Alt].)

# 2 Mova o cursor do rato sobre o botão do menu [Trabalho] e clique em [Unir] no sub-menu apresentado.

## **3** Insira o nome do novo trabalho e clique no botão [Ok].

Após o trabalho ter sido processado, é adicionado à lista de trabalhos arquivados.

## Unir Páginas de Múltiplos Trabalhos Arquivados

**1** Seleccione o trabalho a editar da lista de trabalhos arquivados e apresente o ecrã de pré-visualização.

Para detalhes, veja "Editar Trabalhos Arquivados" @ p. 47

- 2 Da mesma forma, apresente o ecrã de pré-visualização dos trabalhos arquivados a unir.
- **3** Seleccione a página a copiar, depois arraste e largue a página na localização de união.



A página seleccionada é adicionada à localização de união (antes da página especificads).

-		b 57 : IS300	o_Utility_E	_0414.pdf	
Retorno	Visão geral				
isão prévi	a do cor			Pre	to 🗸
isão prévi	a do trabalh	0	Duplicar	Inserir página	branca Apagar
Trabalho: 57 1	Trabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 57 5	Trabalho: 57
1	2	3	4	5	8
rabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 81
7	8	9	10	11	12
rabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 57	Trabalho: 57
	14	15	16	17	18

## **4** Guardar os dados arquivados unidos.

- 1) Clique no botão [Guardar alterações] no ecrã de pré-visualização.
- 2) Insira o nome do novo trabalho e clique no botão [OK].

Após o trabalho ter sido processado, é adicionado à lista de trabalhos arquivados.

## Nota:

• Para não guardar os dados arquivados unidos, clique no botão [Fechar] no ecrã de prévisualização e clique no botão [Sim] na caixa de diálogo de confirmação.

## Guardar Trabalhos Arquivados no Computador

Os trabalhos arquivados podem ser guardados no computador em duas formas: através de download ou exportação.

Se se tratar de um download, o ficheiro é guardado como um ficheiro de imagem (como JPEG) ou como um ficheiro PDF.

Se se tratar de uma exportação, o ficheiro é guardado num formato (.shae) que o RIP utiliza para ler dados.

## Ao efectuar o download

Clique no botão [Arquivar trabalhos] no botão de selecção do Trabalho/Fila (no lado esquerdo do ecrã), e seleccione da lista de trabalhos arquivados o trabalho que quer descarregar.

Para detalhes, veja passos 1 e 2 em "Imprimir Trabalhos" @ p. 18

2 Clique em [Retorno...] na pré-visualização do Trabalho.



O ecrã de definições de feedback é apresentado.

J	ob 81 : Document002.	pdf 🔀
Retorno Visão geral		
Baixar		
Da página	1	
Até a página	36	
Agrupar em uma ficha zip	1	
Resolução	Resolução da tela	Resolução completa
Formato do arquivo	JPEG 👻	
Compressao	Medio	Babtar
Exportar arquivo do trat	alho	
		Exportar trabalho
		Fechar

## 3

# Especifique o formato dos dados e outras definições relativas ao download.

J	ob 81 : Document002.	pdf 🛛 🔀
Retorno Visão geral		
Baixar		
Da página	1	
Até a página	36	
Agrupar em uma ficha zip		
Resolução	Resolução da tela	Resolução completa
Formato do arquivo	JPEG 💌	
Compressão	Médio 💌	Baixar
Exportar arquivo do trat	alho	Exportar trabalho
		Fechar

- [De página] [Até a página]: Especifique a página a descarregar dos dados arquivados.
- [Agrupar em uma ficha zip]: Quando seleccionar, será guardada uma pasta comprimida zipada (a extensão é .zip). Não pode ser aplicado ao formato "TIFF".
- [Resolução]

**[Resolução da tela]:** Descarrega a imagem com a resolução para apresentação no ecrã (75dpi). **[Resolução completa]:** Descarrega a imagem com a resolução para imprimir. Esta imagem pode ser utilizada para verificação antes da impressão.

- [Formato do arquivo]: Seleccione o formato do ficheiro a descarregar (TIFF, PDF, PNG, ou JPEG).
- [Compressão]: Seleccione o nível de compressão (Muito baixo, Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto). Não pode ser aplicado ao formato "TIFF".

#### Nota:

- Os dados de imagem também podem ser descarregados para o computador ao mover o cursor do rato sobre o botão do menu [Trabalho] e ao clicar [Retorno...] no sub-menu apresentado.
- Ao imprimir dados descarregados na definição [Resolução completa], certifique-se de os imprimir para uma impressora da série ComColor (9150 / 9110 / 7150 / 7110 / 3150 / 3110).

- 4 Clique no botão [Baixar...].
- 5 Clique no botão [Guardar].
- 6 Especifique a pasta de destino e o nome do ficheiro e clique no botão [Guardar].

Os dados são salvados na pasta específica.

## Ao exportar

## 1

## Apresente o ecrã de definições de feedback.

Para detalhes, veja passos 1 e 2 em "Imprimir trabalhos" @ p. 18

## **2** Clique em [Exportar trabalho].

JC	ob 81 : Documentoo2.	pdf 🛛 🗙
Retorno		
Baixar		
Da página Até a página	1	
Agrupar em uma ficha zip		
Resolução	Resolução da tela	Resolução completa
Formato do arquivo Compressão	Médio 💌	Baixar
Exportar arquivo do trab	alho	Exportar trabalho
		Fechar

## Nota:

• Os dados arquivados também podem ser descarregados ao mover o cursor sobre o botão do menu [Job] e ao clicar em [Exportar trabalho] no sub-menu apresentado.

# 3 Clique no botão [Salvar].



## 4 Especifique a pasta de destino e nome do ficheiro e clique no botão [Guardar].

Os dados são salvados na pasta específica.

## Nota:

- A extensão da informação arquivada é ".shae".
- Os dados arquivados exportados para o computador podem ser importados para o RIP. Para detalhes, ver "Importar um Trabalho Arquivado do Computador" @ p. 59

## Importar um Trabalho Arquivado do Computador

Os trabalhos importados guardados no computador (a extensão é .shae) podem ser importados para o RIP.

## Nota:

- Os trabalhos arquivados (a extensão é .shae) são guardados ao exportar trabalhos arquivados ou ao usar a função de backup de trabalhos arquivados. (@ p. 58, @ p. 83)
- 1 Clique no botão [Arquivar trabalhos] do botão de selecção de Trabalho/Fila (no lado esquerdo do ecrã).

	Impressora	RIP	Fila	Trabalho	Língua	Informação
Lista de trahalhos	Trabalhos à	espera				-
Trabalhos preservados						
A trabalhos			No momen	to náo há traball	hos aqui.	
Filas						
le Hold	Trabalhos a	tivos				-
mais filas						
AL I			No momen	to não há trabail	hos aqui.	
mpressora: Pronto LIP: Pronto	Trabalhos f	inalizados	6			
			No momen	to não há traball	hos aqui.	

2 Clique 💿 na área de informação de Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã).

mpressora	RIP Fila	Trabalho	Língua	Informa	ação		Sales01	Logout
Arquivos a ID • 81 📡 57 📡	tivos Nome Comment002.p Comment001.p	Proprietário Sales01 Sales01	Páginas 36 82	Fila Normal Normal	Estado Arquivo Arquivo	Arqu	uivos ativos	ar arquivos dos
'rabalhos	<b>à espera</b> No mome	nto não há trabalh	ios aqui.		E			
frabalhos	a <b>tivos</b> No mome	nto não há trabalh	ios aqui.		-	Ĩ		
Frabalhos	finalizados No mome	nto não há trabalh	ios aqui.		-			

O ecrã de importação de trabalhos arquivados é apresentado.

Importar arquivo do trabalho	×
Importar arquivo do trabalho	
Procurar	
Importar trabalho Cancelar	

# **3** Clique no botão [Procurar...] e seleccione o trabalho arquivado.

Após especificar o trabalho arquivado no ecrã de selecção de ficheiros, clique no botão [Abrir].

## 4 Clique no botão [Importar trabalho].

O trabalho arquivado é importado e adicionado à lista de trabalhos arquivados.

# Supervisão do Estado da Impressora

O status do ecrã da impressora será mostrada quando o cursor do rato for movimentado sobre [Impressora] e por meio de um clique no [Detalhes da impressora...] no menu aberto. Após a supervisão terminada, clique o botão [Fechar].

#### Nota:

 Pode também clicar na área de estado no ecrã da Consola RISO para confirmar o estado da impressora (é apresentado o ecrã da consola RISO para a impressora). Para detalhes sobre a Consola RISO para a impressora, consulte o manual de instruções da impressora da série ComColor (9150 / 9110 / 7150 / 7110 / 3150 / 3110).

## Geral

Ao clicar [Geral] aparece a informação sobre a impressora e estado da impressora.

	RISO	PRINTER	×
Geral Bandeia de panel Bandeias de	Opcões	Consumiveis	
saída	instaláveis		
Geral			
Estado da impressora Idle			
Printer status			<u>^</u>
Error code:	None		
Stanler unit:	Usable		
Punching unit:	Usable		=
Stacking trav:	Usable		
Booklet tray:	Usable		
Folder tray:	Usable		
Printer properties	_		
Printer name:	4888-111		
Model name:	0004010 0	L 961561	
Serial No.:			
Resolution			
<ul> <li>Main scan direction:</li> </ul>	300 dpi		
<ul> <li>Sub scan direction:</li> </ul>	300 dpi		
Maximum image area			*
Relatório de status	Baixar		
			Fechar

## Bandeja de papel

Ao clicar em **[Bandeja de papel]** aparecem as definições relativas ao tabuleiro de papel, à quantidade de papel e à disponibilidade para selecção automática de tabuleiros.

Image: Second			RISO I	PRINTER		×
Geral     Bandeja de papel     Bandejas de saida     Opções instaláveis     Consumiveis       Bandeja de papel     Tamanho do papel     Ouantidade de papel     Tipo de papel     Disponível para a seleção automática da bandeja       Bandeja padrão     A4 LEF     30%     Comum     Sim       Bandeja 1     A3 SEF     10%     Comum     Sim       Bandeja 2     A4 LEF     30%     HC embaraçado     Sim	<b>(</b>					
Bandeja de papel       Disponível para a spale (%)       Tipo de papel       Bandeja padrão     A4 LEF     30%     Comum     Sim       Bandeja 2     A4 LEF     30%     HC embaraçado     Sim	Geral Ban	deja de papel Bandejas de saída	Opções instaláveis	Consumíveis		
Tamanho do papel     Quantidade de papel (%)     Tipo de papel     Disponível para a seleção automática da bandeja       Bandeja padrão     A4 LEF     30%     Comum     Sim       Bandeja 2     A4 LEF     30%     HC embaraçado     Sim	Bandeja de pa	apel				
Bandeja padrão         A4 LEF         30%         Comum         Sim           Bandeja 1         A3 SEF         10%         Comum         Sim           Bandeja 2         A4 LEF         30%         HC embaraçado         Sim		Tamanho do papel	Quantidade de papel (%)	Tipo de papel	Disponível para a seleção automática da bandeja	
Bandeja 1         A3 SEF         10%         Comum         Sim           Bandeja 2         A4 LEF         30%         HC embaraçado         Sim	Bandeja padrão	A4 LEF	30%	Comum	Sim	
Bandeja 2 A4 LEF 30% HC embaraçado Sim	Bandeja 1	A3 SEF	10%	Comum	Sim	
	Bandeja 2	A4 LEF	30%	HC embaraçado	Sim	
Bandeja 3 Tamanho do papel errado Vazio Automaticamente No	Bandeja 3	Tamanho do papel errado	Vazio	Automaticamente	No	
						Fechar

## Bandejas de saída

Ao clicar em [Bandejas de saída] mostra o estado dos tabuleiros de saída.



## Opções instaláveis

Ao clicar em [Opções instaláveis] aparece a informação sobre o finalizador ligado à impressora.

	RIS	SO PRINTER	×
Geral Bandeja de papel	Bandejas de Opções saída	Consumíveis	
Opções instaláveis			
Bandejas múltiplas	Instalada		
Tipo de finalização	Finalizador 2/4H		
Finalizador de livreto	Instalada		
3-dobras	Instalada		
Empilhad. face para baixo	Não instalado		
			Fechar

## Consumíveis

RISO PRINTER × Geral Bandeja de papel Opçőes Consumíveis Preto Ciano Magent: Grampea Vazio Grampear: no centro frontal Vazio Grampear: no centro posterior Vazio Box para os restos da Inutilizável perfuração Fechar

Ao clicar em [Consumíveis] mostra a quantidade de tinta disponível na impressora.

# **Seleccionar Idiomas**

Selecciona o idioma das mensagens apresentadas no ecrã da Consola RISO.

Mova o cursor do rato sobre o botão do menu [Lingua] e seleccione a língua que deseja utilizar da lista.



Nota:

 Os idiomas apresentados na Consola RISO são memorizados nos cookies do browser. Assim, a língua apresentada quando a Consola RISO foi usada pela última vez será activada na próxima vez que a consola for iniciada.

# Configurações do Administrador

Esta secção descreve as configurações do administrador da Consola RISO (as funções que são disponíveis ao administrador).

# Administrador

O administrador é um usuário que possui a autorização para alterar configurações do RIP, registar filas e usuários etc.

Para isso é necessário que ele execute o seu login.

## Nota:

Para os privilégios de usuário (usuário visitante / usuário geral / administrador), veja "Aceder ao RIP"

 *p*. 11

## Como efectuar o login

Para os procedimentos de login no RIP, veja "Aceder ao RIP (Usuário geral / Administrador)" @ p. 11

## Importante!:

• O nome pré-determinado para o administrador é "Admin" com senha "0000". Certifique-se que alterar a senha do administrador durante o primeiro Login. @ p. 73

## Funções disponíveis para o administrador

Depois do login como administrador, além das funções disponíveis para usuários gerais, são activadas as seguintes operações.

- Alteração das definições detalhadas do RIP @ p. 65 Configuração das definições de rede, gestão de usuários, gestão de trabalhos, data/hora, backup do HDD etc.
- Definição da forma como o processamento de trabalhos é distribuído pela rede pelo RIP @ p. 77
- Operação de filas (Criar, Editar, Apagar, Parar / Retomar) @ p. 109
- Visualização e armazenamento de dados de conta (histórico) @ p. 107
- Visualização e armazenamento de informações sobre os eventos de sistema @ p. 106
- Alteração das definições de\*1, cópia, movimentação e visualização\*2 de trabalhos de outros usuários.

   *p*. 25, *@* p. 26, *@* p. 32
- Reiniciação/ Desligamento do RIP @ p. 117
- \*1 As configurações para a impressão privada não podem ser alteradas.
- \*<sup>2</sup> Os trabalhos que foram colocados em "impressão privada", não podem ser visualizados.

# Definições detalhadas do RIP

Esta secção descreve como a rede de comunicação, o tempo, as palavras-passes do login e etc. serão configurados no RIP.

O ecrã das definições detalhadas do RIP pode ser visualizada por meio do movimento do cursor do rato sobre o botão do menu **[RIP]** e ao clicar **[Detalhes RIP...]** no sub-menu apresentado.

		RISO I	S1000C					×
Geral Configurações de Definições (PSec comunicação	Administração do usuín	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
Geral								
Estado RIP Pronto Páginas a serem impressas 0 Número de trabalhos 0 Observações								
Controller Properties Controller type: System Software - Version: Copy Protection Dongle - Serial Number: - Configuration: Installed memory: HDD - Total space: - Free space: Communication - RIP name: - Domain: - NetBIOS Workgroup: - EtherTalk zone: - EtherTalk zone:	RISO IS1000C 1.10R- 8 GB							E
Relatório de status	Baixar				Ok		Aplicar	Cancelar

Um clique sobre o ícone no menu acciona a visualização do ponto do menu correspondente.

**[Ok]:** Clique aqui para salvar as configurações e encerre o processamento. **[Aplicar]:** Clique aqui para salvar as configurações e dar prosseguimento ao processamento.

[Cancelar]: Clique aqui para interromper e encerar o processamento.

## Geral

Mostra o estado e a informação detalhada do RIP.

						RISO I	S1000C					×
	Geral	Configurações d	le Definições IPSec	Administração	Configurações	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do	Salvar	Definições	Backup do HDD	
	Geral	comunicação		do usuario	de trabalho		50° - 110	monitor		SNMPV3	10	
2	Estada DID		Durante									
רץ	<ul> <li>Estado Fap</li> </ul>		Pronio									
2)—	<ul> <li>Páginas a</li> </ul>	serem impressa	as O									
3)—	- Número de	e trabalhos	0									
<u>~</u> _	- Obeonvaci	ñoe										
e l	- Observaçe	163										
6	Contro Systen - Ver Copy F - Ser - Cor Instal HDD - Tot - Fre Commun - RIF - Don - Net - Eth - Eth	Controller oller type: a Software sion: Protection D rial Number: al space: te space: lication P name: main: BIOS Workgr nernet addre	ongle oup: :: ss:	 RISO IS1 1.10R- 8 GB	000C							E
Ð	- Deletária d			Debas								
ൗ	<ul> <li>Relatorio d</li> </ul>	ie status		Baixar								
									Ok		Aplicar	Cancelar
											····	

## Informação apresentada

## 1) Estado RIP

Mostra o estado actual do RIP.

#### 2) Páginas a serem impressas

Mostra o número total de páginas de trabalhos na fila Normal (o número de páginas de cada trabalho multiplicando pelo número de cópias).

#### Nota:

 Os trabalhos na "Fila Hold" e trabalhos no estado "Interrompidos" não serão incluídos nesta contagem

## 3) Número de trabalhos

Mostra o número de trabalhos na fila Normal.

#### Nota:

 Os trabalhos na "Fila Hold" e trabalhos no estado "Interrompidos" não serão incluídos nesta contagem.

## 4) Observações

Aqui pode ser inserido um comentário a respeito do trabalho em questão.

## 5) Informações detalhadas

Mostra uma visão geral sobre o RIP e as configurações da rede de comunicação.

## 6) Relatório de status

As informações detalhadas do RIP podem ser descarregados em formato de texto (extensão de ficheiro .txt).

## Acções

- Inserção de comentários
   Quando clicar na área de inserção, pode digitar um comentário. Pode inserir até 511 caracteres. Os comentários devem ser escritos em uma linha.
- Download do relatório de estado Quando clicar no botão [Baixar] e especificar a pasta de destino e o nome do ficheiro, a informação detalhada do RIP é guardado em formato de texto (extensão de ficheiro .txt).

## Configurações de comunicação

As definições de comunicações actuais do RIP são apresentadas abaixo [Configurações atuais]. Para mudar uma definição, insira a nova definição abaixo [Após iniciar]. As definições alteradas são aplicadas após o RIP reiniciar.

					RISO	IS1000C					$\mathbf{X}$
	Geral Configurações de Def		Administração	Configurações	RIPs na rede	Aiuste do tempo	Definições do	Salvar	Definições	Backup do HDD	
	comunicação		do usuário	de trabalho			moĥitor		SNMPv3		
	configurações de comun	caçao				e de la inizia	_				
~		Configura	ações atuais			Apos inicia	r				*
	Domínio	IS1000C	com			company	om				
<u>ه</u>	Zona EtherTalk	*	com			*	John				
<b>ő</b> —	Grupo de trabalho NetBIOS	WORKGR	ROUP			WORKGR	OUP		=		
Ŭ	ſIPv4										
	Usar DHCP										=
6—	Endereço IP	10.42.100	0.172			10 . 4	2 . 100	. 172			
	Máscara de sub-rede	255.255.0	0.0			255 . 2	55 .0	.0			
	Porta de comunicação IP	10.42.10.	42			10 .[4	2	. 42			
	Confirmentie de anderese ID	Manual				Manual			-		
6—	Endereco IP	mariuai					ŀn		<u>-</u> ]. 	0.0	4
_	Gateway IPv6										
	Nome servidor										
	Usar DHCP										
	Endoraça ID (IDv/1)	10.42.0.1	2			10 4	2 0	13			-
								Ok		plicar C	ancelar
					RISO	IS1000C					X
	Geral Configurações de Det	finições IPSec	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RISO RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	×
	Geral Configurações de Def Configurações de Configurações de comuni	vinições IPSec	Administração do usuário	Contigurações de trabalho	RISO Co RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	X
	Geral Configurações de Cer Configurações de comuni	linições IPSec <b>icação</b> Configura	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RISO a RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
	Oeral Configurações de Def Configurações de comuni Máscara de sub-rede	Vinições IPSec Icação Configura 255.255.0	Administração do usuário ações atuais 0.0	Configurações de trabalho	RISO a RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do mohitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
	Oeral         Configurações de Det comunicação           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede           Porta de comunicação IP	Configura 255.255.0 10.42.10.	Administração do usuário ações atuais 0.0 42	Configurações de trabalho	RISO a BIPs na rede	Após inicia	Definições do monitor 1555 . 0 12 . 10	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
	Oeral         Configurações de Def comunicação           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede           Porta de comunicação IP           (IPv6-	finições IPSeo Configura 255.255.0 10.42.10.	Administração do usuário ações atuais 0.0 42	Configurações de trabalho	RISO G RIPs na rede	Ajúste do tempo Ajúste do tempo 255 25 10 4	Definições do monitor 12.000000000000000000000000000000000000	Salvar	Definições SNMP43	Backup do HDD	
	Oeral         Configurações de Def comunicação           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede Porta de comunicação IP           IPv6           Configuração de endereço IP	finições IPSec icação Configura 255.255.0 10.42.10. Manual	Administração do usuáno ações atuais 0.0 42	Configurações de trabalho	RISO G RIPs na rede	Ajúste do tempo Ajúste do tempo Após inicia 255 10 4 Manual	Definições do monitor 155 0 12 10	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
6—	Oeral         Configurações de Def comunicação           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede Porta de comunicação IP           IPv6           Configuração de endereço IP	inições IPSec icação Configura 255.255.0 10.42.10. Manual ::764	Administração do usuário ações atuais 0.0 42	Configurações de trabalho	RISC	Ajuste do tempo	Definições do monitor r 155 0 12 10	Salvar	Definições SNMPVS	Backup do HDD	54
6	Oeral         Configurações de Def comunicação           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede           Porta de comunicação IP           Configuração de endereço IP           Endereço IP           Gateway IPv6	inições IPSec icação Configura 255.255.0 10.42.10. Manual ::/64	Administração Administração ações atuais 0.0 42	Configurações de trabalho	RISO RIPs na rede	Ajuste do tempo Ajuste do tempo Após inicia 255 [2 10 ] 4 Manual 0 ] [2 	Definições do monitor r 155 0 2 10 10	Salvar	Definições SIMIPO	Backup do HDD	54
©	Oeral         Configurações de Def comunicação           Máscara de sub-rede Porta de comunicação IP           IPv6           Configuração de endereço IP           Endereço IP           Gateway IPv6           Nome servidor	inições IPSec icação Configura 255.255.( 10.42.10. Manual ::/64	Administração do usuário ações atuais 0.0 42	Contigurações de trabaho	RISO FIPS na rede	Ajuste do tempo Ajuste do tempo Após inicia 255 [2 10 [4 Manual 0 [0]	Definições do           r           555           2           10		Definições SNMAS		
©	Oeral         Configurações de Der comunicação           Máscara de sub-rede Porta de comunicação IP           IPv6           Configuração de endereço IP           Endereço IP           Gateway IPv6           Nome servidor           Usar DHCP	Configure 255.255.( 10.42.10. Manual :/64	Administração do usuário 0.0 42	Contigurações de trabaho	RISO	Ajuste do tempo	Definições do r 2 10 0 0 0		Definições SNMAS		
©	Geral Configurações de Det Configurações de comuni- Configurações de comuni- Máscara de sub-rede Porta de comunicação IP (PV6 Configuração de endereço IP Endereço IP Gateway IPv6 Nome servidor Usar DHCP Endereço IP (IPv4)	Configure 255.255.0 10.42.10. Manual :/64	Administração do unsário 0.0 42 3	Contiguraçãos de trabaho	RISO	Ajuste do tempo Ajuste do tempo Após inicia 255 [2 10 ] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0	Definições do restutor 2 10 2 0			Backup do HDD	
©	Orral         Configurações de Def Communicação           Configurações de comunicação           Máscara de sub-rede Porta de comunicação IP           IPv6           Configuração de endereço IP           Endereço IP           Gateway IPv6           Nome servidor           Usar DHCP           Endereço IP (IPv4)           Endereço IP (IPv6)	Configuration (Configuration)	Administração do unadaçõe agões atuais 0.0 42 3	Contiguraçãos de trabaho	RISC RIPs na rede	Ajuste do tempo Ajuste do tempo 265 2 10 4 Manual 0 2 10 2 10 4	Definições do restutores 10 22 10 22 0 22 0		Definições		
©	Orral         Configurações de Def Commisação           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede           Porta de comunicação IP           IPv6           Configuração de endereço IP           Endereço IP           Gateway IPv6           Nome servidor           Usar OHCP           Endereço IP (IPv6)           Servidor de Mail	Innições IPSec icação 255.255.0 10.42.10. Manual ::764	Administração do unsário ações atuais 0.0 42 3	Configurações de trabalho	RISC RIFs na rede	Ajuste do tempo Ajuste do tempo 255 2 10 4 Manual 0 0 10 4 10 4	Definições do monitorio r 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10	Salvar	Definições SIMPAS	Backup do HDD	
0 0 0 0 0	Orral         Configurações de Def commiseção           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede           Porta de comunicação IP           IPv6           Configuração de endereço IP           Endereço IP           Gateway IPv6           Nome servidor           Usar DHCP           Endereço IP (IPv6)           Servidor de Mail           Endereço do remetente	Innesse IPSec icação Configura 255.255.0 10.42.10. Manual :/64	Administração de umánio ações atuais 0.0 42 3	Configurações de trabalho	RISC RIPS na rede	Após inicia 255 2 10 4 Manual 0 0 10 4 10 4 10 4	Definições do monitor 2 10 2 0 2 0 2 0	Salvar	Definições     SNMP-3	Backup do HDD	34
	Oeral         Configurações de Det cominicação           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede           Porta de comunicação IP           IPv6           Configuração de endereço IP           Endereço IP           Gateway IPv6           Nome servidor           Usar DHCP           Endereço IP (IPv6)           Servidor de Mail           Endereço IP (IPv6)           Servidor de Mail           Endereço IP comentente           Endereço IP comentente	Configura 255.255. 10.42.10. Manual ::/64	Administração Administração ações atuais 0.0 42 3 3	Configurações de trabalho	RISC RIPS na rede	Após inicia 255 [2 10 [4] Manual 0 [0] 10 [4] 10	Definições do mobilor o 22 10 22 0 22 0 22 0	Salvar	Definições     SNMFv3		
	Oeral         Configurações de Det comunicação           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede           Porta de comunicação IP           IPv6           Configuração de endereço IP           Gateway IPv6           Nome servidor           Usar DHCP           Endereço IP (IPv6)           Servidor de Mail           Endereço IP (IPv6)           Servidor de Mail           Endereço IP (IPv6)	Configura 255,256 10.42.10, Manual :764	Administração Administração ações atuais 0.0 42 3 3	Configurações de trabalho	RISC RIPS na rede	Apúste do tempo Apúste do tempo Após inicia 255 [2 10 [4 [10 [4 [10 [4 [10 [4 [10 [4 [10 [4 [10 [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]	Definições do monitor o 12 10 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 1	Salvar	Definições     SNMF43	Badwp do HDD	
\$3\$\$00 9 9	Oeral         Configurações de Det comunicação           Configurações de comuni           Máscara de sub-rede           Porta de comunicação IP           Inve           Configuração de endereço IP           Gateway IPv6           Nome servidor           Usar DHCP           Endereço IP (IPv6)           Servidor de Mail           Endereço IP (IPv6)           Servidor de Mail           Endereço D (IPv6)           Servidor de Mail           Endereço D Ethernet           https obrigatório           Configuração IP da impressor	Configura 255,256 10,42,10 Manual :764	Administração Administração ações atuais 0.0 42 3 3 ::::6:7F:AF	Configurações de trabalho	RISC RIPs na rede	Ajuste do tempo Ajuste do tempo Após inicia 255 ] 2 10 ] 4 [Manual 0 ] ( ] 10 ] 4 [ ] 10 ] 4 [ ] 10 ] 4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] ] [ ] ] ] ] ] ]	Definições do r 555 0 12 10 12 0 12 0 10 0	Salvar	Definições     SNMFV3	Badwp do HDD	

## Definições

## 1) Nome RIP

Digite o nome do controlador por meio da utilização exclusivamente de no máximo 15 caracteres alfanuméricos e hífenes. O nome digitado será mostrado como nome de impressão na rede de comunicação

#### Nota:

- Digite no primeiro lugar do nome um carácter alfabético.
- Digite no último lugar no nome um carácter alfabético ou numérico.

## 2) Domínio

Digite o nome do domínio da rede ao qual a impressora está ligada.

#### 3) Zona EtherTalk

Quando a impressora for utilizada por meio do AppleTalk, insira o nome da zona Apple-Talk da rede à qual o controlador está ligado.

"\*" indica que o RIP está activo para todas as zonas.

## 4) Grupo de trabalho NetBIOS

Digite aqui o nome do grupo de trabalho Net-BIOS quando utilizar o protocolo NetBIOS.

## 5) IPv4

Esta configuração serve para estabelecer uma ligação de rede através do Protocolo Internet versão 4.

#### Usar DHCP

Active a caixa de verificação, quando adquirir um endereço IP por meio do DHCP.

Endereço IP

Digite o endereço IP que é atribuído ao RIP.

## Importante!:

- Insira um endereço IP diferente do endereço definido em 12) [Configuração IP da impressora].
- Máscara de sub-rede Insira a máscara de sub-rede do segmento da rede de comunicação no qual o controlador se encontra.
- Porta de comunicação IP Insira o endereço da porta de comunicação do segmento da rede de comunicação no qual o RIP se encontra.

## 6) IPv6

Esta configuração serve para estabelecer uma ligação de rede através do Protocolo Internet versão 6.

• Configuração de endereço IP

IPv6 pode ser definido em uma das seguintes configurações no menu pull-down.

[Manual]: Introduzir o endereço IP ou IP gateway e valores prefixo IP. (Configuração padrão: Manual)

Quando **[Endereço sem estado]** for seleccionado: O endereço IP ou IP gateway e prefixo IP são desactivados.

Quando [Endereço com o estado] for seleccionado: O endereço IP ou IP gateway e prefixo IP são desactivados.

## 7) Nome servidor

Digite aqui o nome do endereço de um servidor DNS na rede de comunicação quando utilizar um servidor DNS.

## Nota:

 Quando [Usar DHCP] for definida, as configurações do servidor DHCP especificados acima são aplicados para o servidor DNS.

## 8) Servidor de Mail

Digite aqui o nome do servidor do email quando utilizar notificações por e-mail.

## 9) Endereço do remetente

Digite aqui o nome do endereço do remetente quando utilizar notificações por email.

## 10) Endereço Ethernet

Mostra o endereço Ethernet do RIP.

## 11) https obrigatório

Active a caixa de verificação para forçar uma comunicação do RIP com a Consola RISO por meio do https (comunicação encriptada). Quando for activada, será realizada uma ligação com o controlador automaticamente de acordo com o esquema https:// (endereço IP do RIP), mesmo quando for inserido http:// (endereço IP do RIP).

Durante a abertura da Consola RISO na janela do browser será chamado uma caixa de diálogo que mostrará um aviso de segurança (verificação de autenticidade). Clique sobre **[Sim]** para prosseguir.

## 12) Configuração IP da impressora

A impressora e a unidade de controlo estão directamente ligados usando o cabo LAN adequado, portanto o seu ambiente de rede não é afetado. Para ser seguro, selecione uma configuração que evita possíveis conflitos..

Seleção	RIP	Impressora
Configuração 1	10.255.255.251	10.255.255.252
Configuração 2	172.16.255.251	172.16.255.252
Configuração 3	192.168.255.251	192.168.255.252

## Definições IPSec

Ao usar a tecnologia de encriptação para o ambiente de rede usado no seu ambiente, pode prevenir fuga e falsificação de dados. Configurar isto por odem para fortalecer as funções de segurança. Definir itens para **[Políticas de segurança]** varia consoante o ambiente de rede que utilizar.

					RISC	IS1000C					×
								5	<b>F</b>		
Geral	comunicação	ie vetinições ir Seo	do usuário	de trabalho	KIPS na rege	Ajuste do tempo	monitor	Salvar	SNMPv3	Васкир об НИИ	
Definiçõ	es IPSec										
🗕 📄 IPSec :	activado										
🗕 📃 Rejeita	ir pacotes não re	gistados									
Políticas d	le segurança	25 575									
Prioridade	Actividade Nom	e de política segu	ırança								
								J			
Adicio	nor )	Editor	Apagar								
	inan		Apagai								
			10								
								Ok	. ] [ /	Aplicar	Cancelar

## Definições

## 1) IPSec activado

Activa ou desactiva as configurações IPSec

## 2) Rejeitar pacotes não registados

Define se os pacotes não registados devem ser rejeitados ou recebidos.

## 3) Registo de política de segurança

Podem se registadas até 10 políticas de segurança.

## 4) Adicionar

Adiciona uma nova política de segurança.

## 5) Editar

Configura definições detalhadas para a política de segurança seleccionada.

## 6) Apagar

Elimina a política de segurança seleccionada.

## 7) ▲▼ (ordenar)

Altera a prioridade para políticas de segurança.
### Definir detalhes para políticas de segurança

	Definições de política de seguraça
Geral	
<ul> <li>Nome de política segurança</li> </ul>	
Chave Pré-compartilhada	
Chave Pré-compartilhada	
<ul> <li>Campo (IPv4)</li> </ul>	
	255 255 255 255
Nenhuma restrição (IPv4)	
Campo (IPv6)	
	64
🔘 Nenhuma restrição (IPv6)	
(IKE	
Modo IKE	Principal
Algoritmo de encriptação	3DES-CBC
Algoritmo de hash	SHA-1
Grupo DH	G2
Comunicação	
• Vida	1800
Algoritmo de autenticação	AH O ESP O AH + ESP
Algoritmo de encriptação	3DES-CBC
Algoritmo de hash	SHA-1
PFS	
Grupo DES	G2

### Definições (Básico/IKE/Comunicação)

### 1) Nome de política segurança

Introduzir o nome da política de segurança usando apenas caracteres alfanuméricos até 32 caracteres.

### 2) Chave Pré-compartilhada / Chave Pré-compartilhada (Confirmação)

Introduzir a chave pré-partilhada usando apenas caracteres alfanuméricos de 0 a 32 caracteres. Configurar **[Chave Pré-compartilhada (Confirmação)]** com as mesmas definições.

### 3) Campo (IPv4)

Define se irá restringir a aplicação da política de segurança IPv4.

Ao restringir a aplicação da política de segurança IPv4, definir o endereço IP e a máscara subnet.

### 4) Campo (IPv6)

Define se irá restringir a aplicação da política de segurança IPv6.

Ao restringir a aplicação da política de segurança IPv6, definir o endereço IP e o prefixo IP. Prefixo: 0 a 64 a 128

(Padrão: 64)

### 5) Modo IKE

Define o modo de comunicação IKE a Principal ou Agressivo.

Algoritmo de encriptação\*
 Selecciona o algoritmo de encriptação a usar.

### 7) Algoritmo de hash\* Selecciona o algoritmo de hash a usar.

### 8) Grupo DH\* Selecciona o Grupo DH a usar.

### 9) Vida

Define a duração da comunicação de 1800 a 86400 segundos.

### 10) Algoritmo de autenticação

Define o algoritmo de autenticação para AH, EPS ou AH+EPS.

### 11) Algoritmo de encriptação

Selecciona o algoritmo de encriptação a usar.

### 12) PFS

Define o Perfect Forward Secrecy.

### 13) Grupo PFS

Selecciona o Grupo PFS a usar.

\*: Há um uma definição equivalente para a Comunicação.

## Configuração de políticas de segurança (registar novas políticas e alterar configurações)

Para adicionar uma nova política de segurança, premir **[Adicionar]**. Para alterar uma política de segurança registada, seleccionar o item **[Políticas de segurança]** que pretender alterar e premir **[Editar]**. O ecrã **[Configurações de Política de Segurança]** é apresentado.

### Nota:

- Definir itens para varia consoante o ambiente de rede que utilizar. Definir os itens necessários.
- Se o nome da política de segurança já tiver sido registado em outra política de segurança, será apresentada uma mensagem de confirmação. Reintroduzir o nome da política de segurança.
- É apresentada uma mensagem de erro quando a [Chave Pré-compartilhada] e [Chave Précompartilhada (Confirmação)] não correspondem. Reintroduzir a mesma chave pré-compartilhada.
- 1) Configurar definições básicas
- 2) Configurar definições IKE
- 3) Configurar definições de comunicação

#### Nota:

 Se o [Algoritmo de autenticação] estiver configurado em [AH], [Algoritmo de Encriptação] não necessita de ser configurado. Se o [PFS] estiver configurado em [OFF], o [Grupo DH] não necessita de ser configurado.

### Administração do usuário

Poderá configurar as definições para gerir os usuários do RIP.

				RISC	IS1000C					×
	• <b>2</b> .						5	<b>F</b>		
Geral Configurações d comunicação	e Definições IPSec	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
Administração do usua	rio									
Editar o usuário exist	ente:			Criar um no	vo usuário 🗕					
Admin Sales01			<b>^</b>	Nome do usu	ário					
				Senha						
				Confirmar a s	senha					
					/ildi					
			-							
Apagar usuário: Admin		Apagar usu	iário	Configuraç	ões gerais do	usuário:				
Linguagem da notificação	English			Trabalhos visŕ	veis a outros	<b>v</b>				
Permitir FTP				Permitir FTP a	nônimo	$\checkmark$				
		Aplicar		Login obrigató	irio					
Mudar a cenha				Linguaguem p	reconfigurada	English	<b></b>			
Nova senha				Tempo auto lo	gout		U Minutos —			
Confirmar a nova senha										
		Mudar a se	nha							

### Definições

### 1) Editar o usuário existente

Os nomes de usuários registados são apresentados na lista. Define a eliminação do utilizador, a alteração do idioma, a alteração da password e a activação/desactivação do acesso FTP.

### 2) Criar um novo usuário

Regista o usuário ao inserir o nome de usuário e a senha.

#### 3) Trabalhos visíveis a outros

Activa/Desactiva o acesso a trabalhos de proprietários diferentes.

### 4) Permite FTP anónimo

Activa/Desactiva acesso FTP através de utilizadores anónimos.

### 5) Login obrigatório

Define se o login é forçado ou não quando utilizar a Consola RISO.

### Importante!:

• Se o modo da impressora estiver definido como [Obrigatório] para a definição do administrador (definição login), seleccione este item.

### 6) Línguaguem preconfigurada:

Define a língua a usar quando um usuário não registado utilizar a função de notificação.

### 7) Tempo auto logout

Define o tempo para logout automático quando um usuário registado não efectua nenhuma operação durante algum tempo.

### **Registar Novos Usuários**

- Insira o nome do novo usuário no campo [Nome do usuário]. Insira como nome do usuário o nome com o qual está registado na rede de comunicação. (Veja o nome mostrado na lista do trabalho como "proprietário")
- Coloque a senha no campo [Senha]. Insira uma senha entre 0 e 31 caracteres, incluindo caracteres alfanuméricos e símbolos (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_`{|}~).
- 3) Volte a inserir a senha no campo [Confirmar a senha].
- 4) Clique no botão [Criar].
   O usuário é registado, e o nome de usuário é adicionado à lista de nomes de usuários registados no lado esquerdo do ecrã.

### Nota:

• Para garantir uma prestação excelente do RIP, recomendamos o registo máximo de 300 usuários.

### Apagar usuários registados

- 1) Seleccione o nome usuário a apagar da lista de nomes de usuários registados.
- 2) Clique no botão [Apagar usuário].
  - O usuário é apagado.

### Mudar senha

- 1) Seleccione o nome de usuário na lista de nomes dos usuários registados cuja senha será alterada.
- Insira a nova senha no campo [Nova senha]. Insira uma senha entre 0 e 31 caracteres, incluindo caracteres alfanuméricos e símbolos (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_`{|}~).
- 3) Volte a inserir a senha no campo [Confirmar a nova senha].
- 4) Clique no botão [Mudar a senha].
  - A senha é alterada.

### Nota:

• Quando a entrada de [Nova senha] não corresponder à mesma de [Confirmar a nova senha], aparecerá uma mensagem de erro. Volte a inserir a mesma senha.

### Alterar a Língua das Notificações

- 1) Seleccione o nome de usuário da lista de nomes de usuários registados.
- 2) Seleccione uma língua da caixa de [Línguagem da notificação].
- 3) Clique no botão [Mudar a língua].
- Defina a língua a ser utilizada para funções de notificação, como notificações de e-mail a usuários seleccionados.

### Activação/Desactivação de Acesso FTP

- 1) Seleccione um nome utilizador da lista de utilizadores registados.
- 2) Active/Desactive o acesso FTP.
  - Ao activar o acesso FTP, coloque um visto em [Permitir FTP].
- 3) Clique no botão [Aplicar].

### Alterar Definições dos Usuários Gerais

- Quando a caixa de verificação [Trabalhos visíveis a outros] estiver activada, é possível o acesso aos trabalhos de outros usuários.
- Quando o visto estiver colocado em [Permitir FTP anónimo], o acesso FTP para utilizadores anónimos é activado.
- Quando a caixa de verificação [Login obrigatório], estiver activada, será obrigado o login através da digitação do nome do usuário e a palavra-chave na Consola RISO.
   Quando [Login obrigatório] é determinado podem ser utilizados somente o campo do Login e algumas outras funções. (Os campos indisponíveis são acinzentados).
- Na caixa de [Língua pré-definida] seleccione a língua a ser utilizada quando uma função de notificação for usada por um usuário não registado.
- Se [Tempo de logout automático] estiver activado, um usuário entrará em logout se não efectuar nenhuma operação no período de tempo definido.
   Se estiver definido em [0], a função de logout automático é desactivada.

### Configurações de trabalho

Neste ecrã serão determinadas as configurações para o processamento de trabalho no RIP.

					RISC	) IS1000C					
	7	-	<b>200</b>		E			5	-		
Geral Cont	figurações de De municação	finições IPSec	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
Configurações	s de trabalh	10									
Imprimir ASCII											
<ul> <li>Tamanho de pági preconfigurado</li> </ul>	ina	A4			•						
<ul> <li>Criar os aconteci informação sobr</li> </ul>	imentos da e o trabalho	[									
<ul> <li>Usar nome de are nome de trabalho</li> </ul>	quivo como	J									
Apagamento aut	omático de tra	balhos ——									
Como		🔘 Autor	naticamente	le Manual							
Quando		🔵 Por in	dade	Ø Por dias		🔵 Por quantia					
Valor			3								

### Definições

1) Imprimir ASCII

Liga ou desliga a impressão de trabalhos ASCII.

- 2) Tamanho de página preconfigurado Determina o tamanho de páginas que será utilizado em trabalhos sem um tamanho de página determinado.
- Criar os acontecimentos da informação sobre o trabalho Define se devem ser criados eventos detalhados na coluna dos detalhes em [Protocolo] ou [Detalhes dos trabalhos].
- Usar nome de arquivo como nome de trabalho Define a apresentação do nome do ficheiro do trabalho na lista de trabalhos.
- Apagamento automática de trabalhos
   Define o modo de eliminação e o tempo para trabalhos finalizados na lista [Trabalho Finalizado].

### Configurações de Impressão para o Arquivo ASCII [Imprimir ASCII]

Quando a caixa de verificação **[Imprimir ASCII]** estiver activada, os trabalhos do texto ASCII poderão ser imprimidos. Quando deve ser imprimido um trabalho de um formato de arquivo desconhecido, este será processado como texto ASCII.

### Nota:

 Quando [Imprimir ASCII] estiver activada, todos os trabalhos, com excepção de PostScript, PCL, PDF, PPML e arquivos TIFF, serão imprimidos como texto ASCII.

### Configuração do tamanho da página padrão [Tamanho de página preconfigurado]

Escolha na caixa **[Tamanho de página preconfigurado]** o tamanho das páginas que devem conter trabalhos cujos tamanhos da página não tenham sido determinados

### Nota:

 Os trabalhos, cujos tamanhos não tenham sido determinados, são por exemplo páginas de teste ou trabalhos salvados no RIP que foram criados por outros drivers do que para o driver desenvolvido para este produto

# Criar eventos de informação detalhada sobre os trabalhos [Criar os acontecimentos da informação sobre o trabalho]

Com a caixa de verificação activada os eventos detalhados dos trabalhos são criados na coluna dos detalhes em [Protocolo] ou [Detalhes dos trabalhos].

### Nota:

• Ao activar esta função diminui a velocidade de processamento.

# Apresentar o nome do ficheiro na lista de trabalhos [Usar nome de arquivo como nome de trabalho]

Ao seleccionar a opção, o nome do ficheiro do trabalho é apresentado no "Nome" da lista de trabalhos.

### Configuração do Processo de Eliminação de Trabalhos de Impressão [Apagamento automático de trabalhos]

Defina se apagar os trabalhos finalizados armazenados na lista **[Trabalho finalizado]** de forma automática ou manual.

1) Seleccione [Automaticamente] ou [Manual] em [Como] de [Apagamento automático de trabalhos].

Se seleccionar [Automaticamente], vá para o passo 2. Se seleccionar [Manual], as outras definições não são necessárias.

- 2) Seleccione o tempo de unidade de eliminação em [Quando].
   [Por horas]: Quando o tempo definido acabar, os trabalhos são automaticamente eliminados.
   [Por dias]: Quando o número de dias definido acabar, os trabalhos são automaticamente eliminados.
   [Por quantidade]: Quando o número de trabalhos armazenados exceder o número definido, os trabalhos são automaticamente apagados da ordem cronológica com o trabalho mais antigo a ser apagado em primeiro lugar.
- Insira o número referência no campo [Valor].
   O tempo da eliminação automática é decidido em conjunto com a unidade seleccionada no passo 2.

### RIPs na rede

Quando vários RIPs do mesmo modelo estão ligados à redes, cada trabalho pode ser delegado a um diferente controlador para ser processado.

Especifique o controlador que poderá ser utilizado para a delegação de trabalhos.

### Nota:

- Somente o IS1000C / IS950C pode ser especificado como o controlador para balanceamento de carga. Este com outros modelos e RIPs que não sejam da marc RISO não é possível.
- O sistema para balanceamento de carga pode consistir em um controlador principal e de um a quatro controladores clientes. As definições de balanceamento de carga são realizadas pelo controlador principal. Não são necessárias definições no lado do controlador cliente.

	R	ISO IS1000C	2
Geral Configurações de Definições de Configurações de Definições de Defi	PSeo Administração douestrio douestrio	Ajuste do tempo Definições do Salvar	Definições SNMP-da
RIPs na rede		invition	
Atualizar a lista RIP pela rede de	e trabalho		
Nome	Endereço IP	Divisão de carga	
9		Adicionar	
169.254.250.223	169.254.250.223	Apagar	

### Acções

- 1) Atualizar a lista RIP pela rede de trabalho Procura a IS1000C / IS950C ligada à rede.
- Entrada directa e adição do Nome / Endereço IP Adiciona o nome e endereço IP do RIP à lista por entrada directa.
- Eliminação da lista de RIPs Apaga os RIPs da lista.
- **4)** Divisão de carga Define se o RIP na lista é usado para processamento distribuído (para divisão de carga):

### Procurar RIPs na rede [Atualizar a lista RIP pela rede de trabalho]

Ao clicar no botão [Actualizar lista RIP da rede], é procurada a IS1000C / IS950C ligada à rede e actualizada a lista com as últimas inormações.

# Entrada directa e adição de Nome / Endereço IP [Nome] [Endereço IP] [Adicionar]

Adiciona o nome e endereço IP do RIP à lista por entrada directa.

[Nome]: Insira o nome RIP. Se o DNS não estiver configurado, insira o endereço IP.

[Endereço IP]: Insira o endereço IP do RIP.

[Adicionar]: O nome e o endereço IP são adicionados à lista.

### Definições de delegação de trabalhos [Divisão de carga]

Quando activar a caixa de verificação no lado direito do Nome / Endereço IP do RIP, este pode ser utilizado para balanceamento de carga (processo de distribuição de carga).

### Eliminação da lista de RIPs [Apagar]

Ao clicar no botão **[Apagar]** no lado direito do Nome / Endereço IP do RIP, este é apagado da lista. Clique **[Ok]** ou **[Aplicar]** para confirmar as definições.

## Ajuste do tempo

Sincroniza as definições de tempo do RIP com as definições de tempo do computador.

					RIS	) IS1000C					
	-	• <b>A</b>						5	-		
Geral	Configurações de comunicação	Definições IPSec	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
Ajuste do 1	tempo										
		An	o Mês	dia	Hora	Minuto	Segundo				
Tempo PC		201	4 10	16	17	14	7				
Tempo RIP		201	4 10	16	17	14	38				
-			Sincro	inizar							
1											

### Informação apresentada

### 1) Tempo PC

Apresenta as definições de tempo do computador.

### 2) Tempo RIP

Apresenta as definições de tempo do RIP.

### Acções

### • [Sincronizar]

Ao clicar no botão, as definições de tempo do controlador serão sincronizadas com as definições de tempo do computador.

### Nota:

• Definições de fuso horário também são sincronizadas com as definições do computador.

## Definições do monitor

Este ecrã serve para definições relacionadas com o monitor.

					RISC	IS1000C					
RUP	-	• <b>A</b> a			E			5	-		
Geral	Configurações de l comunicação	Definições IPSec	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
Definições	s do monitor										
<ul> <li>Activar mon</li> </ul>	iitor	V									
<ul> <li>Tempo auto</li> </ul>	logout		0 Minutos								
<ul> <li>Habilitar o p</li> </ul>	rotetor de tela	<b>V</b>									
<ul> <li>Protetor de</li> </ul>	tela	Intermo	mentary2 👻								
<ul> <li>Timeout do</li> </ul>	protetor de tela		5 Minutos								
								C 2000			20 20

### Definições

### 1) Activar monitor

Define se utilizar ou não o monitor. Quando não usar o monitor, remova a selecção da caixa de verificação.

### 2) Tempo auto logout

Define o tempo para logout automático quando um usuário registado não efectua nenhuma operação durante algum tempo.

#### 3) Habilitar o protetor de tela

Define se utilizar ou não o protetor de tela.

### 4) Protetor de tela

Seleccionar o protetor de tela a ser usado.

### 5) Timeout do protetor de tela

Define o tempo (em minutos) antes de iniciar o protetor de tela quando o monitor não for utilizado durante algum tempo.

### Activar o monitor [Activar monitor]

Quando o monitor estiver ligado, seleccione a caixa de verificação **[Activar monitor]**. Quando o monitor não estiver ligado, remova a selecção.

### Definir o tempo de logout automático [Tempo auto logout]

Define o tempo para logout automático quando um usuário registado não efectua nenhuma operação durante algum tempo.

O tempo pode ser inserido numa escala de 0 a 99 minutos (o valor inicial é 2 minutos).

#### Nota:

 Quando o tempo de logout automático estiver configurado em 0 minutos, o logout automático não será realizado. Para efectuar o logout neste caso, clique no botão [Log out].

### Definições do protetor de tela

Define se usar ou não o screensaver quando o monitor não for utilizado durante algum tempo.

- Activar protetor de tela Seleccione a caixa de verificação [Activar protetor de tela] quando usar o protetor de tela.
- Protetor de tela
   O protetor de tela pode ser seleccionado na lista de protetores de tela disponíveis.
- Timeout de protetor de tela
   Define a hora em que o protetor de tela inicia.
   O tempo pode ser inserido numa escala de 1 a 999 minutos (o valor inicial é 5 minutos).

### Salvar

Este menu serve para a exportação de diversas configurações do RIP para o computador e importação de configurações do computador.

						RISO	IS1000C					×
		<b>F</b>		-					3	-		
	Geral	Configurações comunicação	de Definições IPSec	Administraç do usuári	ção Configurações o de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tem	po Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
0—	Salvar f	ilas										
					Exporta	arfilas						
			Procurar		Importa	ar filas		impar antes de ir	nportar			
@	Salvar u	isuários										
					Exportar (	Jsuários						
			Procurar		Importar (	Jsuários	L	impar antes de ir	nportar			
3—	Salvar d	lados de arc	uivo dos trab	alhos								
					Exportar arquivo	s dos trabalho:	s					
			Procurar		Importar arquivo	s dos trabalho	s 📃 L	impar antes de ir	nportar			
<b>@</b> —	Memori	zar trabalho	s em espera									
					Exportar trabalh	ios em espera						
			Procurar		Importar traball	ios em espera		.impar antes de ir	nportar			
									Ok		Aplicar	Cancelar

### Definições

### 1) Salvar filas

É possível exportar configurações de filas para o computador pessoal ou importar a partir dele.

### 2) Salvar usuários

As informações do usuário definidas em [Administração do Usuário] pode ser exportada para ou importada do computador.

### 3) Salvar dados de arquivo dos trabalhos

Todos os trabalhos arquivados guardados no controlador podem ser exportados para ou importados do computador.

### 4) Memorizar trabalhos em espera

Todos os trabalhos em espera guardados no controlador podem ser exportados para ou importados do computador.

### Nota:

 Ao importar dados marcados com [Limpar antes de importar], estes serão eliminados e depois importados.

### Exportação de configurações de fila para o computador [Exportar filas]

Clique no botão **[Exportar filas]**, e insira a pasta de destino e nome do ficheiro e guarde. Todas as configurações de fila actualmente registadas no controlador foram guardadas. O ficheiro é guardado em formato de texto (extensão de ficheiro .txt).

### Importação de configurações de fila do computador [Importar filas]

Clique no botão **[Procurar...]**, e especifique o ficheiro de configuração de fila a importar (extensão de ficheiro .txt). Clique no botão **[Importar filas]**, e efectue a importação para o RIP.

### Nota:

- A fila importada é adicionada às filas existentes no RIP.
- Quando existir o mesmo nome de fila na lista de filas existentes, a fila existente será sobre-escrita com a informação da fila importada.

### Exportação de dados de usuário para o computador [Exportar usuários]

Para fins de backup:

Clique no botão **[Exportar usuários]**, defina o formato do ficheiro para XML, insira a pasta de destino e o nome do ficheiro e guarde.

Todos os dados de usuário (excepto o de administrador) actualmente registados no controlador foram guardados.

O ficheiro é guardado em formato de texto (extensão de ficheiro .txt).

Para fins de registo de batch:

Clique no botão **[Exportar usuários]**, defina o formato do ficheiro para CSV, insira a pasta de destino e o nome do ficheiro e guarde.

Todos os dados de usuário (excepto o de administrador) actualmente registados no controlador foram guardados.

O ficheiro é guardado em formato CSV (extensão de ficheiro .csv).

### Nota:

• No XML, as palavras-passe são encriptadas e guardadas.

### Importação de dados de usuário do computador [Importar usuários]

Para fins de backup:

Clique no botão [**Procurar...**], e especifique o ficheiro de dados de usuário a importar (extensão de ficheiro .txt). Depois, clique no botão [**Importar usuários**] e efectue a importação.

#### Para fins de registo de batch:

Clique no botão **[Procurar...]**, e especifique o ficheiro de dados de usuário a importar (extensão de ficheiro .csv). Depois, clique no botão **[Importar usuários]** e efectue a importação.

#### Nota:

- Se o modo da impressora estiver marcado como [Obrigatório] para a configuração do administrador da impressora (definição de login), é recomendada o seguinte procedimento para importar dados de usuários registados.
  - 1) Ao usar a configuração do administrador da impressora (configuração de usuário), use [Exportar como CSV] para exportar os dados.
  - 2) Use a função do RIP [Importar usuários] para importar o ficheiro CSV guardado.

Os dados inseridos na coluna **[Nome login do computador]** do ficheiro CSV são registados no RIP como dados de usuário.

 Quando existir o mesmo nome do mesmo usuário na lista usuários existentes, as definições existentes serão sobre-escritas com as informações importadas.

# Exportação de múltiplos trabalhos arquivados para o computador [Exportar arquivos dos trabalhos]

Clique no botão [Exportar arquivos dos trabalhos], insira a pasta de destino e o nome do ficheiro e guarde.

Todos os trabalhos arquivados actualmente guardados no RIP estão guardados num ficheiro. O ficheiro foi salvado com a extensão .shae.

### Nota:

- Os trabalhos arquivados também podem ser guardados individualmente. "Ao exportar" @ p. 58
- Os ficheiros podem ser guardados com uma dimensão até 2 GB.

## Importação de múltiplos trabalhos arquivados do computador [Importar arquivos dos trabalhos]

Clique no botão **[Procurar...]**, e especifique o ficheiro dos trabalhos arquivados a importar (extensão de ficheiro .shae). Clique no botão **[Importar arquivos dos trabalhos]** para importar para o RIP.

### Nota:

• Os trabalhos arquivados importados foram adicionados à lista de trabalhos arquivados.

# Exportação de trabalhos em espera para o computador [Exportar trabalhos em espera]

Clique no botão **[Exportar trabalhos em espera]**, insira a pasta de destino e o nome do ficheiro e guarde. Todos os trabalhos em espera actualmente guardados no RIP estão guardados num ficheiro. O ficheiro foi salvado com a extensão .shhe.

### Nota:

• Os ficheiros podem ser guardados com uma dimensão até 2 GB.

# Importação de trabalhos em espera do computador [Importar trabalhos em espera]

Clique no botão **[Procurar...]**, e especifique o ficheiro dos trabalhos em espera a importar (extensão de ficheiro .shhe). Clique no botão **[Importar trabalhos em espera]** para importar para o RIP.

### Nota:

• Os trabalhos em espera importados foram adicionados à lista de trabalhos em espera.

### SNMPv3

O risco de eavesdropping e falsificação de dados pode ser reduzido ao aplicar a autenticação e encriptação a "pacotes SNMP" usados em comunicações de rede.

Especificar as configurações para SNMPv3 usando um ficheiro CSV para cada tipo MIB.

					RISO	IS1000C					×
RIP			<b>200</b>					5			
Geral	Configurações de l comunicação	Definições IPSec	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
Priva	te MIB										
Config	juração atual: Configu	ração padrão									
	Excluir configuração		Baixar config	uração	Carrei	gar configuração					
	2										
Config	juração atual: Configu	ração padrão									
	Excluir configuração		Baixar config	uração	Carre	gar configuração	]				
Host	Resource MIR										
Config	juração atual: Configu	ração padrão									
	Excluir configuração		Baixar config	uração	Carre	gar configuração					
Printe	er MIB										
Config	juração atual: Configu	ração padrão									
	Excluir configuração		Baixar config	uração	Carrei	gar configuração	]				
Job N	Monitoring MIB										
Crij	ptografia da SNMPv3										
								Ok		Aplicar C	ancelar

### Definições

- 1) Private MIB
- 2) MIB2(RFC1213)
- 3) Host Resource MIB(RFC1514)
- 4) Printer MIB(RFC1759)

Configurações de encriptação individual para 1) e 4) podem ser definidas usando os ficheiros CSV. **[Carregar configuração...]**: Importa um ficheiro de definição SNMPv3 a partir de um computador para o drive do disco rígido deste produto.

[Baixar configuração...]: Exporta um ficheiro de definição SNMPv3 a partir do drive do disco rígido deste produto para um computador.

### 5) Job Monitoring MIB

Pode ligar ou desligar as definições de encriptação de uma vez só através da Monitorização do Projecto MIB.

### Definir o SNMPv3 usando um ficheiro CSV para cada tipo MIB

- 1) Clicar em [Baixar configuração...] e descarregar o ficheiro CSV.
- 2) Introduzir os itens necessários no ficheiro SNMPv3 e guardar no seu computador.
- 3) Carregar o ficheiro CSV SNMPv3 guardado no passo 2 no drive do disco rígido deste produto. Clicar em [Carregar configuração...].
- 4) Definir a encriptação [Job Monitoring MIB] conforme necessário.

### Nota:

- Definição do ficheiro CSV
  - Linha 1: Linha do título
  - Linha 2: Nome MIB
  - Linha 3: Informação da versão

Linha 4 e abaixo: Índex, definições de encriptação, privilégios de administrador (definir privilégios de acesso a utilizadores com privilégios de administrador), privilégios de utilizador (definir privilégios de acesso a utilizadores normais)

Exemplo do ficheiro CSV

Linha 1:	OID,	Encriptação,	Autorização do administrador,	Autorização do utilizador
Linha 2:	Printer MIB			
Linha 3:	1			
Linha 4:	1.1.2.1,	ON,	RW,	R
Linha 5:	1.1.2.2,	OFF,	RW,	N/A

### Backup do HDD

Pode ser feita uma cópia de segurança cumulativa de todos os dados guardados no RIP num disco externo. Além disso, todas as definições, tal como selecções de formulários e selecções de filas guardadas podem ser restaurados cumulativamente.

						RISO	) IS1000C					X
									5			
	Geral Configu comur	rações de Defir nicação	nições IPSec	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
	Backup do HDD											
<b>1</b>	-		Backup	mais recente		Restau	ração mais recen	te				
_	Data / Hora		10.11.20	14 05:00:53		24.10.2	014 17:51:14					
	Observações		Mainten:	ance 2014_11		Mainten	ance 2014_10					
	Resultado		Ok			Ok						
2	Backup Restaura	r Apagar										
<u>a</u>	Espaço utilizado no	RIP-HPD	26.69 G	Э								
×	Espaço livre no USE	B-HDD	394.74 (	ЭB								
•	Observações											
	Acção após o back	up	🔘 Rein	iciar		Des	ligar					
	Efectuar backup d	o HDD										
			<i>"</i>				D					
	Data / Hora	Ubservaç	0es	14		amanno	Resultado					•
_	10.02.2014.05:25:41	Maintena	nce 2014_0 nce 2014_0	12	-	23.53 GB	Ok					=
6—	10.03.2014 05:13:25	Maintenai	nce 2014 (	3		23.48 GB	Ok					
	14.04.2014 05:06:17	Maintenar	- nce 2014_0	14	2	3.55 GB	Ok					
	12.05.2014 05:09:25	Maintenar	nce 2014_0	15	2	3.51 GB	Ok					
	27.40.2014.14-58-00	Mointono	···· 2014 (	ic.		115100	- OL					*
									Ok	A	.plicar	Cancelar

### Itens apresentados

### 1) Últimos resultados de backup/restauração

São apresentadas informações sobre o último backup e/ou restauração. Se nenhum backup ou restauração tiver sido feito ainda, esta área estará em branco.

### 2) Separador [Backup]

Copia cumulativamente os dados de definições guardados no RIP para um disco externo.

### 3) Separador [Restaurar]

Restaura os dados de backup guardados num disco externo para o RIP.

#### 4) Separador [Apagar]

Elimina os dados de backup guardados num disco externo.

#### 5) Lista de dados de backup

Apresenta uma lista de todas as horas e datas, comentários, volumes de dados e resultados de backup para os backups HDD que tiverem sido realizados.

### Copiar cumulativamente dados do RIP [Backup]

### Importante!

- Se o disco externo do RIP estiver danificado, é necessário instalar um novo disco externo com firmware especializado. Contacte o fabricante ou o representante autorizado da marca.
- Durante o backup, as operações do RIP são interrompidas. A consola RISO também fica sem acesso.
- Durante o backup, apenas as funções na impressora que não usam o RIP podem ser usadas.
- Depois de o backup terminar, as informações, tais como o êxito ou fracasso da operação, serão imprimidas automaticamente. Defina a impressora para que possa ser utilizada.
- Se o disco externo não estiver ligado ao RIP ou se não se puder aceder ao disco externo, ocorrerá um erro. Se um erro ocorrer, a lâmpada ERROR no RIP acende-se.
- Utilize o disco externo exclusivamente para o backup do RIP. Não o utilize com outros dispositivos.

#### Nota:

- Recomendamos um disco externo com as seguintes especificações.
  - Ligação USB (ligações de rede não são possíveis)
  - 500 GB ou mais de espaço livre
  - Potência autónoma
- 1) Ligue o disco externo ao conector USB do RIP.
- Verifique se os conteúdos do separador [Backup] são apresentados.
   Se não forem apresentados, clique no separador [Backup].
   O volume dos dados de definições a serem copiados e a quantidade de espaço livre no disco externo são apresentados.
- 3) Defina cada um dos itens.

#### Importante!

 Se não houver espaço grátis no disco externo, uma mensagem de aviso será apresentada antes de o backup começar. Verifique o volume dos dados a serem copiados e a quantidade de espaço livre no disco externo.

**[Observações]**: Comentários entre 1 e 32 caracteres podem ser inseridos para identificar os dados copiados. Recomendamos a utilização de nomes fáceis de recordar como "2014 manutenção". (Pré-definido: A data e hora quando a janela de **[Backup do HDD]** é apresentada) **[Acção após o backup]**: Seleccione a acção para o RIP assim que o backup terminar. (Pré-definido: Desligar)

- [Reiniciar]: Reinicia o RIP. Depois de imprimir automaticamente, as informações sobre o êxito ou fracasso da finalização do backup, a operação normal terá início.
- [Desligar]: Desliga o RIP. Na próxima vez em que o RIP estiver ligado, as informações sobre o êxito ou fracasso da finalização do backup, serão imprimidas automaticamente.

						RISC	IS1000C					×
				<b>200</b>					3			
Geral	Configuraçõe comunicaç	es de Definiçi ão	óes IPSec	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	)
Backup do	HDD											
			Backup i	mais recente		Restau	ação mais recen	te				
Data / Hora			10.11.20	14 05:00:53		24.10.2	014 17:51:14					
Observaçõe	es		Maintena	ance 2014_11		Mainter	ance 2014_10					
Resultado			Ok			Ok						
Backup I	Restaurar	Apagar										
Espaço utili	izado no RIP	-HDD	26.69 GI	B								
Espaço livre	e no USB-HD	D	394.74 0	ЭВ								
Observaçõ	es											
Acção após	s o backup		🔘 Reini	iciar		💿 Des	ligar					
Efectuar t	backup do Hi											
Data / Hora	0	Observaçõe	s			Tamanho	Resultado					
13.01.2014	05:16:26 N	laintenanc	e 2014_0	11		23.49 GB	Ok					<b>^</b>
10.02.2014	05:25:41 N	laintenanc	e 2014_0	12	:	23.53 GB	Ok					E
10.03.2014	05:13:25 N	laintenanc	e 2014_0	13	:	23.48 GB	Ok					
14.04.2014	05:06:17 N	laintenanc	e 2014_0	14		23.55 GB	Ok					
12.05.2014	05:09:25 N	laintenanc	e 2014_0	15		23.51 GB	Ok					
27.40.2044	44-ER-00 K	daintanana.	- 2014 0	16		13 £3 0D	V					
									Ok	<i>F</i>	\plicar	Cancelar

 Clique no botão [Efectuar backup do HDD]. É apresentada uma janela de confirmação.

### 5) Clique no botão [Sim].

Tem certeza de que quer fazer um backup HDD?
Sim No

O backup começa e a lâmpada DATA do RIP fica intermitente.

Assim que o backup tiver terminado, o RIP efectuará a operação definida para [Acção após o backup].

#### Nota:

- Se ocorrer um erro, a lâmpada ERROR do RIP acende-se.
- Os ficheiros originados quando um erro corre são apresentados na lista de dados de Backup [Erro] dentro de [Resultado]. Elimine estes ficheiros, uma vez que não podem ser restaurados.
- A velocidade de intermitência da lâmpada DATA muda com o progresso do backup. À medida que o backup progride, a velocidade aumenta.

### Restaure os dados do RIP cumulativamente [Restaurar]

### Importante!

- Durante a restauração, as operações do RIP são interrompidas. A consola RISO também fica sem acesso.
- Durante a restauração, apenas as funções na impressora que não usam o RIP podem ser usadas.
- Depois de o restauração terminar, as informações, tais como o êxito ou fracasso da operação, serão imprimidas automaticamente. Defina a impressora para que possa ser utilizada.
- Se o disco externo não estiver ligado ao RIP ou se não se puder aceder ao disco externo, ocorrerá um erro. Se um erro ocorrer, a lâmpada ERROR no RIP acende-se.
- Configure a impressora para que não entre em modo de poupança de energia durante a restauração.

Para mais informações sobre a função de poupança de energia, consulte o "Manual de Utilizador da Impressora".

- 1) Ligue o disco externo ao conector USB do RIP.
- 2) Clique no separador [Restaurar].
- 3) Na lista de dados de backup, clique nos dados de backup a serem restaurados.

### Nota:

- Apenas um ficheiro de dados de backup pode ser seleccionado.
- Apenas os dados de backup que tiver [Ok] dentro de [Resultado] podem ser seleccionados.

						RISO	IS1000C					×
RP			•	<b>***</b>					5			
Geral	Configuraçõ	es de Defii ção	nições IPSec	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
Backup do	HDD											
			Backup r	nais recente		Restaur	ação mais recen	te				
Data / Hora			10.11.201	4 05:00:53		24.10.20	014 17:51:14					
Observações	;		Maintena	nce 2014_11		Mainten	ance 2014_10					
Resultado			Ok			Ok						
Backup R	estaurar	Apagar	]									
Espaço utiliz	ado no RIF	P-HDD	26.69 GE	9								
Espaço livre	no USB-HI	DD	394.74 G	B								
Observações	5		Maintena	ince 2014_01								
Acção após	o backup		Reini	ciar		🔘 Desl	igar					
Restaurar t	ackup HD	D										
Data (Hora		Ohservar	ñes		1	Tamanho	Recultado					
13 01 2014 0	5:16:26	Maintena	nce 2014 - 0	1	2	23 49 GB	Ok					*
10.02.2014 0	5:25:41	Maintena	nce 2014 0	2	2	23.53 GB	Ok					E
10.03.2014 0	5:13:25	Maintena	nce 2014_0	3	2	23.48 GB	Ok					
14.04.2014 0	5:06:17	Maintena	nce 2014_0	4	2	23.55 GB	Ok					
12.05.2014 0	5:09:25	Maintena	nce 2014_0	5	2	23.51 GB	Ok					
27.40.204.44	1-58-00	Maintana	noo 2014 O	¢		252.00	OV.					-
									Ok	<i>F</i>	\plicar	Cancelar

- Seleccione a acção para o RIP assim que a restauração terminar [Acção após o backup]. (Pré-definido: Reiniciar)
  - [Reiniciar]: Reinicia o RIP. Depois de imprimir automaticamente, as informações sobre o êxito ou fracasso da finalização da restauração, a operação normal terá início.
  - [Desligar]: Desliga o RIP. Na próxima vez em que o RIP estiver ligado, as informações sobre o êxito ou fracasso da finalização da restauração, serão imprimidas automaticamente.

			RISO	IS1000C					×
						5			
Geral Configurações de Defini comunicação	ções IPSec Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDD	
Backup do HDD									
	Backup mais recente		Restaur	ação mais recen	te				
Data / Hora	10.11.2014 05:00:53		24.10.2	014 17:51:14					
Observações	Maintenance 2014_11		Mainten	ance 2014_10					
Resultado	Ok		Ok						
Backup Restaurar Apagar									
Espaço utilizado no RIP-HDD	26.69 GB								
Espaço livre no USB-HDD	394.74 GB								
Observações	Maintenance 2014_01								
Acção após o backup	Reiniciar		🔘 Des	ligar					
Restaurar backup HDD									
Data (Hara Observaçã	ioo		omonho	Bacultada					
13.01.2014.05:16:26 Maintenan	re 2014 01		3 / 9 GB						*
10.02.2014.05:25:41 Maintenan	ce 2014_01	2	3.53 GB	Ok					E
10.03.2014 05:13:25 Maintenan	ce 2014_03	2	3.48 GB	Ok					
14.04.2014 05:06:17 Maintenan	 ce 2014_04	2	3.55 GB	Ok					
12.05.2014 05:09:25 Maintenan	ce 2014_05	2	3.51 GB	Ok					
27.10.2014.11-56:00 Maintanan	AA 3014 06		0.60.00	<u>OL</u>					*
						Ok	F	\plicar	Cancelar

Clique em [Restaurar backup HDD].
 É apresentada uma janela de confirmação.

#### 6) Clique no botão [Sim].

Tem certeza de que des disco rígido?	eja restaurar um backup de
Sim	No

A restauração começa e a lâmpada DATA do RIP fica intermitente.

Assim que a restauração tiver terminado, o RIP efectuará a operação definida para [Acção após o backup].

#### Importante!

- Se ocorrer algum problema e a restauração falhar\*, os dados no disco rígido interno do RIP são apagados.
  - \* Se o disco rígido interno estiver desligado ou a energia for cortada devido a um relâmpago, a um apagão, a um acidente, etc., a restauração poderá falhar.
- Se o RIP reiniciar após um erro na restauração, efectue a restauração novamente.
   Se o RIP não reiniciar após um erro na restauração, contacte o seu fabricante (ou representante autorizado).

#### Nota:

 A velocidade de intermitência da lâmpada DATA muda com o progresso da restauração. À medida que a restauração progride, a velocidade aumenta.

### Apagar dados de backup [Apagar]

- 1) Ligue o disco externo ao conector USB do RIP.
- 2) Clique no separador [Apagar].
- 3) Na lista de dados de backup, clique nos dados de backup a serem apagados.

### Nota:

• Apenas um ficheiro de dados de backup pode ser seleccionado.

					RISO	IS1000C					×
					E			3	-		
Geral Configuraç comunica	ões de Definiçã ação	őes IPSec 🖉	Administração do usuário	Configurações de trabalho	RIPs na rede	Ajuste do tempo	Definições do monitor	Salvar	Definições SNMPv3	Backup do HDE	>
Backup do HDD											
		Backup ma	ais recente		Restaur	ação mais recen	te				
Data / Hora		10.11.2014	05:00:53		24.10.20	014 17:51:14					
Observações		Maintenan	ce 2014 11		Mainten	ance 2014 10					
Resultado		Ok	_		Ok	-					
Backup Restaurar	Apagar										
Espaço utilizado no RI	P-HDD	26.69 GB									
Espaço livre no USB-H	IDD	394.74 GB	1								
Observações		Maintenan	ice 2014_01								
Apagar Backup HDD											
Data / Hora	Observaçõe	s		I	amanho	Resultado					
13.01.2014 05:16:26	Maintenance	e 2014_01		2	3.49 GB	Ok					<b>^</b>
10.02.2014 05:25:41	Maintenance	e 2014_02		2	3.53 GB	Ok					=
10.03.2014 05:13:25	Maintenance	e 2014_03		2	3.48 GB	Ok					
14.04.2014 05:06:17	Maintenance	e 2014_04		2	3.55 GB	Ok					
12.05.2014 05:09:25	Maintenance	e 2014_05		2	3.51 GB	Ok					
27.10.2014.11-56-00	Maintananaa	2014 06			252.00	Ok.					
								Ok	F	\plicar	Cancelar

Clique no botão **[Apagar backup HDD]**. Os dados de backup seleccionados serão apagados.

## Definições personalizadas

Os formulários frequentemente utilizados, os tamanhos de papéis adaptados aos usuários e as configurações de tabuleiro PCL podem ser de antemão registados no no RIP.

A janela das definições personalizadas pode ser acedida por meio do movimento do cursor do rato sobre o botão **[RIP]** e através de um clique sobre **[Personalizar preferências...]** no sub-menu apresentado.

	RISO IS1000C	×
Formulários personalizado def. p. usuário	amento de Áreas de código Jeja PCL de barras	
Formulários personalizado		
Formulário do usuário 1	Nenhum formulário	
Formulário do usuário 2	Nenhum formulário	
Formulário do usuário 3	Nenhum formulário	
Formulário do usuário 4	Nenhum formulário	
Formulário do usuário 5	Nenhum formulário	
Formulário do usuário 6	Nenhum formulário	
Formulário do usuário 7	Nenhum formulário	
Formulário do usuário 8	Nenhum formulário	
Formulário do usuário 9	Nenhum formulário	
Formulário do usuário 10	Nenhum formulário	
		Concolor
	OK Aplicar (	pancelar

Ao clicar nos ícones no cimo do ecrã entra no respectivo ecrã de definições.

**[Ok]**: Clique para salvar as alterações de configurações e para encerrar o processo. **[Aplicar]**: Clique para salvar alterações de configurações e para prosseguir com o processo. **[Cancelar]**: Clique para cancelar o processo sem salvar as alterações de configurações.

### Formulários personalizado

Registe os formulários de dados usados mais frequentemente.

Os formulários registados aqui são apresentados em caixas de combinadas - [Formulário 1 (todas as páginas ou capa)],

[Formulário 2 (Contracapa)], [Privilegiar], e [Anexar] – no ecrã [Formulário] do menu [Detalhes de trabalho] ou driver da impressora.

"Ecrã [Formulário]" @ p. 41

	RISO IS1000C			×
Formulários Tam. do papel Mapea personalizado def. p. usuário band	mento de Areas de código eja PCL de barras			
Formulários personalizado				
Formulário do usuário 1	Nenhum formulário	~		
Formulário do usuário 2	Nenhum formulário	~		
Formulário do usuário 3	Nenhum formulário	~		
Formulário do usuário 4	Nenhum formulário	~		
Formulário do usuário 5	Nenhum formulário	~		
Formulário do usuário 6	Nenhum formulário	~		
Formulário do usuário 7	Nenhum formulário	~		
Formulário do usuário 8	Nenhum formulário	~		
Formulário do usuário 9	Nenhum formulário	~		
Formulário do usuário 10	Nenhum formulário	~		
		Ok	Aplicar	Cancelar

### Definições

Formulário do usuário de 1 a 99
 Para os trabalhos arquivados guardados no RIP serão determinados formulários personalizados.

### Definição de formulários personalizados

Na caixa combinada do formulário personalizado, seleccione o nome do trabalho arquivado a determinar. **Nota:** 

• Os dados a serem usados como formulário personalizado devem ser primeiro arquivados. @ p. 17

Formulários personalizado		
Formulário do usuário 1	Nenhum formulário	~
Formulário do usuário 2 Formulário do usuário 3	Nenhum formulário document002.pdf document001.pdf	
Formulário do usuário 4	Nenhum formulário	~
Formulário do usuário 5	Nenhum formulário	~
Formulário do usuário 6	Nenhum formulário	~

### Tamanhos do papel definidos p. usuário

Regista tamanhos de papel irregulares.

Os tamanhos de papel registados aqui são apresentados na caixa combinada **[Tamanho a ser emitido]** no ecrã **[Leiaute]** do menu **[Detalhes do Trabalho]** ou driver da impressora. "Ecrã **[Leiaute]**" @ p. 35

		RISO IS1	000C			
Formulários Tam. do papel Map. ersonalizado def. p. usuário bar	eamento de Áreas de cón ndeja PCL	digo 5				
amanhos personalizados	de papel					
Nome	Largura em mm	Altura em mm				
Custom1	0.0	0.0	·			
Custom2	0.0	0.0	E			
Custom3	0.0	0.0				
Custom4	0.0	0.0				
Custom5	0.0	0.0				
Custom6	0.0	0.0				
Custom7	0.0	0.0				
Custom8	0.0	0.0				
Custom9	0.0	0.0				
Custom10	0.0	0.0				
Custom11	0.0	0.0				
Custom12	0.0	0.0				
Custom13	0.0	0.0				
Custom14	0.0	0.0				
Custom15	0.0	0.0	-	Ok	Aplicar	Cancelar

### Definições

Custom 1 – 99

Regista [Largura em mm] ou [Largura em polegadas] e [Altura em mm] ou [Altura em polegadas] no nome do papel.

## Definição de tamanhos personalizados de papel (tamanhos definidos para o usuário)

Insira um valor numérico (mm or polegadas) na caixa **[Largura em mm]** ou **[Largura em polegadas]** e a caixa **[Altura em mm]** ou **[Altura em polegadas]** no lado direito do nome do papel.

Nota:

- Defina os tamanhos de papel personalizados dentro da escala de tamanhos de papel que podem ser utilizados pela impressora. Para detalhes, veja o "Manual de Usuário da Impressora".
- Os tamanhos de papel disponíveis podem variar dependendo do modelo do finalizador opcional ligado. Para detalhes, veja o Manual da Impressora.

### Mapeamento de bandeja PCL

Defina a alocação dos bandejas usados no processo de trabalhos PCL.

	RISO IS1000C	×
Formulários Tam. do papel Mapeamen personalizado def. p. usuário bandeja f	to de Áreas de código PCL de barras	
Mapeamento de bandeja PCL		
	Números de bandejas no trabalho PCL	
Bandeja padrão	4	
Bandeja 1	1	
Bandeja 2	2	
Bandeja 3	3	
	Ok	Aplicar Cancelar

### Acções

Atribua o número de tabuleiro especificado no trabalho PCL a um tabuleiro da impressora.

### Número de bandejas no trabalho PCL

Insira o número de bandejas no trabalho PCL: [Bandeja padrão], [Bandeja 1], [Bandeja 2], e [Bandeja 3].

Nota:

- Quando inserir vários números de tabuleiros na caixa [Números de bandejas no trabalho PCL], separe os números com uma vírgula (,).
- Quando um Alimentador de alta capacidade está ligada, [Alimentador de alta capacidade] é exibida.

### Definição para a área de código de barras

Operações como registo ou eliminação dos ficheiros de definição para a área de código de barras (ficheiro CSV) e imagens da área de código de barras registadas podem ser verificadas aqui.

A área de impressão de código de barras pode ser definida ao instalar o driver de impressora ComColor (9150 / 9110 / 7150 / 7110 / 3150 / 3110) "Definição de Área de Código de Barras" fornecido. Para detalhes sobre como usar a aplicação, consulte "Utilizar a Aplicação da Definição da Área de Código de Barras" presente no "Guia Básico" da impressora.

		RISO IS1000C	
	Formulários personalizado	Mapeamento de Áreas de código de barras	
0-	Arquivo de definição p	ara a área de código de barras	
			-6
2—	Renomear	Dówing:	
3—	Apagar	Fagina: Tamanho da página:	
4	Baixar		
6	Carregar	Ok Aplicar Cancelar	

### Informação apresentada / Definições

### 1) Arquivo de definição para a área de código de barras

Apresenta uma lista dos ficheiros de definição registados da área de código de barras (ficheiros CSV). Os nomes dos ficheiros apresentados aqui aparecerão no ecrã [Detalhes do Trabalho] ou no menu pull-down de [Definição de área de código de barras] no ecrã [Imagem] na driver da impressora.

Para detalhes, veja o "ecrã [Imagem]" @ p. 40

2) Renomenar

Altera o nome do ficheiro de definição (ficheiro CSV) da área de código de barras.

3) Apagar

Apaga o ficheiro de definição da área de código de barras (ficheiro CSV).

4) Baixar

Descarrega um ficheiro de definição da área de código de barras (ficheiro CSV) para o computador.

5) Carregar

Carrega um ficheiro de definição da área de código de barras (ficheiro CSV) do computador.

6) Visualização

Apresenta a imagem de posição do ficheiro de definição de código de barras da lista de ficheiros de definição da área de código de barras.

### Apagar o ficheiro de definição da área de código de barras (ficheiro CSV) [Apagar]

Seleccione um nome de ficheiro que desejar apagar da lista de ficheiros de definição da área de código de barras e clique **[Apagar]**.

# Descarregar um ficheiro de definição da área de código de barras (ficheiro CSV) para o computador [Baixar]

Seleccione o nome do ficheiro que pretender descarregar para o computador da lista de ficheiros de definição da área de código de barras e clique **[Baixar]**. Introduza a pasta de destino e o nome de ficheiro e guarde o ficheiro.

# Carregar um ficheiro de definição da área de código de barras (ficheiro CSV) do computador [Carregar]

Clique **[Carregar]** e especifique o ficheiro de definição da área de código de barras (ficheiro CSV) que deseja carregar para o controlador. O ficheiro de definição da área de código de barras aparece na lista **[Ficheiro de definição para a área de código de barras]**.

### Criar um ficheiro de definição de área de código de barras

1) Configurar [Destino] em [Criar Informação Impressão] no ecrã [Fluxo de Trabalho] do driver da impressora.

Para detalhes, consultar o manual separado "Guia do Driver da Impressora" (@ p. 77).

2) Na lista de [Trabalhos acabados] na consola, especificar o projecto que exportou no passo 1 e clicar em [Transferir...].

Um ficheiro PRN é criado no local especificado.

 Iniciar a aplicação de definição de área de código de barras e abrir o ficheiro PRN guardado no passo 2.

Para detalhes sobre como usar a aplicação, consulte "Utilizar a Aplicação da Definição da Área de Código de Barras" presente no "Guia Básico" da impressora.

- 4) Especificar as áreas de código de barras.
- 5) Exportar o nome do ficheiro de definição de área de código de barras em formato CSV.
- 6) Registar o ficheiro de definição de área de código de barras exportado no passo 5.

## Calibração da cor

Informações sobre a calibração da cor podem ser exportadas para o computador pessoal ou importadas dele.

O ecrã [Calibração da cor] pode ser mostrado ao movimentar o cursor do rato sobre o menu [RIP] e ao clicar [Calibração da cor] no sub-menu apresentado.



# Exportação dos dados de calibração de cor para o computador [Exportar calibração]

Clique no botão **[Exportar calibração]**, insira a pasta de destino e o nome do ficheiro e guarde. O ficheiro é guardado em formato de texto (extensão de ficheiro .txt).

# Importação dos dados de calibração de cor do computador [Importar calibração]

Clique no botão **[Procurar...]**, e especifique o ficheiro dos dados de calibração de cor ia importar (extensão de ficheiro .txt). Clique no botão **[Importar calibração]** para importar para o RIP.

Nota:

Os dados existentes da calibração de cor serão sobre-escritos com os dados importados.
 Quando acabar a verificação, clique X para fechar a janela.

## Gerenciamento do perfil

Os perfis usados nas definições da gestão da cor podem ser adicionados / eliminados.

Para as definições da gestão de cor, veja o ecrã "[Cor]" @ p. 45

O ecrã [Gerenciamento do perfil] pode ser mostrado ao movimentar o cursor do rato sobre o menu [RIP] e ao clicar em [Gerenciamento do perfil] no sub-menu apresentado.

	Geren	ciamento do perfil		×
Calibração da cor Gerenciamento do perfil				
Gerenciamento do perfil				
Perfis de entrada RGB		Perfis DeviceLink		
Adobe RGB (1998) Apple RGB CEI RGB ColorMatch RGB EC-RGB Trinitron Monitor G22 D93 Wide Gamut RGB DC Series Digital Camera - KODAK matrixsrgb sRGB IEC61966-2.1	Apagar		Apagar	
Perfis de entrada CMYK		Perfis de saída CMYK		
Euroscale Coated v2 Euroscale Uncoated v2 ISO Coated sb Japan Color 2001 Coated Japan Standard v2 Japan Web Coated (Ad) Photoshop 4 Default CMYK Photoshop 5 Default CMYK U.S. Sheetfed Coated v2 U.S. Sheetfed Uncoated v2 U.S. Sheetfed Uncoated v2	Apagar		Apagar	
Transferir perfil				Fechar

### Eliminação de perfis [Apagar]

Seleccione o nome do perfil a apagar da lista de perfis e clique no botão [Apagar].

### Nota:

• Os perfis pré-instalados não podem ser eliminados.

## Carregamento de perfis [Transferir perfil...]

**1** Clique no botão [Transferir perfil...].

		Gerei	nciamento do perfil			×
Calibração da cor Gerenciamento do perfil						
Gerenciamento do perfil						
Perfis de entrada RGB			Perfis DeviceLink			
Adobe RGB (1998) Apple RGB CIE RGB ColorMatch RGB ECI-RGB Trinitron Monitor G22 D93 Wide Gamut RGB DC Series Digital Camera - KODAK matrixsrgb sRGB IEC61966-2.1	×	Apagar		•	Apagar	
Perfis de entrada CMYK			Perfis de saída CMYK		_	
Euroscale Coated v2 Euroscale Uncoated v2 ISO Coated sb Japan Color 2001 Coated Japan Standard v2 Japan Web Coated (Ad) Photoshop 4 Default CMYK Photoshop 5 Default CMYK U.S. Sheetfed Uncoated v2 U.S. Sheetfed Uncoated v2 U.S. Web Coated (SWOP) v2		Apagar		۵ ۲	Apagar	
Transferir perfil						Fechar

23

### Especifique o perfil a importar. (A extensão é .icc.)

### Clique no botão [Abrir].

O seguinte ecrã é apresentado.

	Gerenciamento do perfil
Calibração da Gerenciamento cor do perfil	
Gerenciamento do perfil	
AdobeRGB1998.icc	
Usar como perfil de informação RGB	
Usar como perfil de informação CMYK	۲
Usar como perfil de emissor CMYK	0
Usar como perfil DeviceLink	
Importar perfil ICC	Cancelar



### Seleccione o uso do perfil usando os botões de rádio.

## 5 Clique no botão [Importar perfil ICC].

O perfil é importado para o RIP e o nome do perfil é adicionado à lista de perfil.

### 6 Quando a operação estiver completa, clique em ⊠ para fechar o ecrã.

## Gerenciamento de fontes

A lista de fontes instalados no RIP é apresentada.

Outros fontes adicionais poderão ser adicionados ou eliminados.

O ecrã [Administração de fontes] pode ser mostrado ao mover o cursor do rato sobre o menu [RIP] e ao clicar em [Administração de fontes] no sub-menu apresentado.

Gerenciamento de fontes	×
Fontes instaladas: 139	
AdobeSansMM	*
AdobeSerifMM	
AlbertusMT	E
AlbertusMT-Italic	
AlbertusMT-Light	
AntiqueOlive-Bold	
AntiqueOlive-Compact	
AntiqueOlive-Italic	
AntiqueOlive-Roman	
Apple-Chancery	
Arial-BoldItalicMT	
Arial-BoldMT	
Arial-ItalicMT	
ArialMT	
AvantGarde-Book	
AvantGarde-BookOblique	
AvantGarde-Demi	
AvantGarde-DemiOblique	
Bodoni	
Bodoni-Bold	-
Download das fontes Procurar Baixar Apagar	
	Fechar

### **Descarregar fontes [Baixar]**

Clique no botão **[Procurar...]** e seleccione fontes para descarregar. Clique no botão **[Baixar]** e descarregue para o RIP.

### Nota:

- Os nomes dos fontes descarregados são adicionados à lista de fontes instalados. Após a instalação acabar, clique no botão [Fechar] para fechar o ecrã.
- Para descarregar vários fontes, seleccione múltiplos ficheiros de imagem de fonte comprimidos no formato zip e clique no botão de [Baixar].

### Apagar um fonte [Apagar]

Seleccione o tipo de letra que desejar apagar da lista de fontes instalados e clique no botão [Apagar].

#### Nota:

 Os nomes dos fontes recém-instalados são apresentados em preto. Os fontes apresentados em cinzento são aqueles instalados na fábrica. Estes fontes não podem ser eliminados.

## Relatórios

Informações como o processamento (eventos) do RIP e informações relativamente ao processamento de trabalhos. Aqui também são efectuadas as definições dos eventos.

A janela do relatório pode ser aberta ao mover o cursor do rato sobre o menu [RIP] e ao clicar em [Relatório] no sub-menu apresentado.

		Rela	atório			×
Configuração do Protocolo de Int protocolo acontecimentos or	formações de optabilidade					
Configuração do protocolo						
Mensagem ao endereço eletrônico Nenhuma duplicada em minutos	10	]				
Informação	Protocolo		<b>•</b>			
Advertencia dos consumiveis	Protocolo					
Advertencia	Protocolo					
Erros consumiveis	Protocolo		<b>_</b>			
Erro	Protocolo		•			
Erro fatal	Protocolo		<b>•</b>			
Informação do trabalho	Desativado		•			
Apagar eventos do sistema ——						
Como	Automaticamente	🔘 Manual				
Quando	Por idade	💿 Por dias	🔘 Por quantia			
Valor	3					
Conta delete automático						
Como	Automaticamente	🔘 Manual				
Quando	💿 Poridade	Por dias	💿 Por quantia			
Valor	33					
·						
				Ok	Aplicar	Cancelar

Se clicar em cima dos símbolos na área superior da janela, a janela muda para a visualização correspondente.

[Ok]: Clique para guardar as definições alteradas e finalizar a edição.

[Aplicar]: Clique para guardar as definições alteradas e continuar a edição.

[Cancelar]: Clique para cancelar as definições alteradas e interromper a edição.

### Configurações do protocolo

Este ecrã	mostra a c	riação de	definições	para eventos	que ocorrem	com o RIP.
		3	3			

			Rel	atório			×
	Configuração do Protocolo de Info	rmações de tabilidade					
ľ	Configuração do protocolo	labillade					
() @	Mensagem ao endereço eletrônico Nenhuma duplicada em minutos	10					
П	Informação	Protocolo		•			
	Advertência dos consumíveis	Protocolo		•			
	Advertência	Protocolo		•			
3 <b>—</b>	Erros consumíveis	Protocolo		•			
	Erro	Protocolo		•			
	Erro fatal	Protocolo		•			
_ 4	Informação do trabalho	Desativado		•			
<b>4</b>	Apagar eventos do sistema ———						
	Como	Automaticamente	🔘 Manual				
	Quando	Por idade	Por dias	🔘 Por quantia			
	Valor	3					
6	Conta delete automático						
	Como	Automaticamente	🔘 Manual				
	Quando	🔘 Por idade	Por dias	🔘 Por quantia			
	Valor	33					
	L						
					Ok	Aplicar	Cancelar

### Definições

1) Mensagem ao endereço eletrónico

Insira o endereço de e-mail para receber informações sobre os eventos do RIP.

2) Nenhuma duplicada em ... minutos

Define o intervalo de tempo durante o qual um mesmo acontecimento não ocasionará uma outra informação.

- O método de notificação da informação de eventos (o método pode ser definido de acordo com o tipo de evento.)
  - Informação
  - Advertencia dos consumíveis
  - Advertencia
  - Erros consumíveis
  - Erro
  - Erro fatal
  - Informação do trabalho
- 4) Apagar eventos do sistema

Define o método de eliminação e temporização para a informação de evento armazenada no RIP.

### 5) Conta delete automático

Define o método de eliminação e temporização para a informação de conta armazenada no RIP.

# Definir o destinatário da notificação de e-mail [Mensagem ao endereço eletrónico]

Insira no campo de informação **[Notificação para o endereço de e-mail]** o endereço de e-mail para o qual a informação sobre os eventos de sistema deve ser enviada.

Quando a notificação do e-mail não for utilizada, não é necessária a determinação de um endereço de email.

# Prevenir notificação duplicada do mesmo evento [Nenhuma duplicada em...minutos]

Insira o número (minuto) no campo de informação **[Nenhuma duplicada em...minutos]**. O mesmo evento que ocorrer dentro do período de tempo definido não será notificado.

Se o mesmo evento ocorrer repetidamente num curto período de tempo, como por exemplo a tampa da impressora que é frequentemente aberta e fechada para limpar a área de papel, esta definição evita registos repetidos de eventos do mesmo conteúdo e notificação por e-mail.

• O tempo pode ser inserido numa escala de 0 a 1440 minutos (o valor padrão é 10 minutos).

### Definição do método de notificação da informação de evento

Defina o método de notificação de acordo com o tipo de evento. Seleccione o método de notificação na caixa combinada de cada item.

- Tipo de evento:
   [Informação]: Informações relativas ao início do controlador, bem como sobre o Início/Fim do processamento do trabalho.
   [Advertencia dos consumíveis]: Quando há pouco papel ou tinta disponível
   [Advertencia]: Quando há pouco espaço no disco rígido
   [Erro consumíveis]: Quando não existe papel ou tinta
   [Erro]: Quando não há espaço no disco rígido
   [Erro Fatal]: Quando ocorre uma falha grave de sistema
   [Informação do trabalho]: Informações relativas ao processamento do trabalho
   Método de notificação
   Método de notificação
   Erro Fatal
   Informação
   <
  - [Off]: Não regista o evento. [Registo]: Regista o evento. [Registo e envio e-mail]: Regista o evento e envia notificação e-mail para o destinatário definido. [E-Mail]: Envia notificação e-mail para o destinatário definido.

# Definição do método de eliminação do registo de eventos [Apagar eventos do sistema]

Define se as informações sobre o evento guardadas no RIP são apagadas automaticamente ou manualmente.

Quando seleccionar [Automaticamente], defina a hora de eliminação.

1) Seleccione [Automaticamente] ou [Manual] em [Como] de [Eliminação automática de evento de sistema].

Quando seleccionar **[Automaticamente]**, prossiga para o passo 2. Quando seleccionar **[Manual]**, não são necessárias mais definições.

Seleccione o tempo de unidade de eliminação em [Quando].
 [Por horas]: os acontecimentos serão eliminados automaticamente segundo o número de horas transcorridas.

[Por dias]: os acontecimentos serão eliminados automaticamente segundo o número de dias transcorridos.

**[Por quantidade]:** quando o número de acontecimentos salvados ultrapassa o valor determinado, os acontecimentos serão eliminados segundo a ordem cronológica, a começar pelo mais antigo.

Insira o número de referência no campo de informação [Valor].
 O plano do tempo da eliminação automática será decidido em relação à escala de tempo no passo 2.

# Definição do método de eliminação do registo de conta [Conta delete automático]

Define se as informações sobre a conta guardadas no RIP são apagadas automaticamente ou manualmente. Se seleccionar **[Automaticamente]**, defina a hora de eliminação.

1) Seleccione [Automaticamente] ou [Manual] em [Como] de [Eliminação automática do registo de conta].

Quando seleccionar **[Automaticamente]**, prossiga para o passo 2. Quando seleccionar **[Manual]**, não são necessárias mais definições.

 2) Seleccione o tempo de unidade de eliminação em [Quando]. [Por horas]: os registos de conta serão eliminados automaticamente segundo o número de horas transcorridas. [Por dias]: os registos de conta serão eliminados automaticamente segundo o número de dias transcorridos.

[Por quantidade]: quando o número de registos de conta salvados ultrapassa o valor determinado, os registos serão eliminados segundo a ordem cronológica, a começar pelo mais antigo.

- 3) Insira o número de referência no campo de informação [Valor].
  - O plano do tempo da eliminação automática será decidido em relação à escala de tempo no passo 2.

### Verificação do Registo de eventos de sistema

Um histórico de eventos (vários tipos de processamento) que ocorreram no RIP podem ser verificados.

protocolo acontecimentos	Informações de contabilidade			
Tempo	entos Tipo	Gravidade	Detalhes	
8.01.2009 10:30:59	Iniciar o sistema	Informação	RIP_Down_Minutes 6678	
8.01.2009 10:31:42	DNS não encontrado	Erro		
8.01.2009 10:48:00	Desligar	Informação	Reboot	
8.01.2009 10:49:15	Iniciar o sistema	Informação	RIP_Down_Minutes 1	
8.01.2009 10:49:59	DNS não encontrado	Erro		
8.01.2009 11:02:21	Desligar	Informação	Shutdown	
8.01.2009 11:22:51	Iniciar o sistema	Informação	RIP_Down_Minutes 20	
8.01.2009 11:23:34	DNS não encontrado	Erro		
8.01.2009 16:43:17	Iniciar o sistema	Informação	RIP_Down_Minutes 1	
8.01.2009 16:43:30	DNS não conhece o nome ou a endereço do RIP	Advertência		
8.01.2009 17:57:30	Desligar	Informação	Shutdown	
9.01.2009 08:46:17	Iniciar o sistema	Informação	RIP_Down_Minutes 888	
29.01.2009 08:46:30	DNS não conhece o nome ou a endereço do RIP	Advertência		
9.01.2009 17:59:45	Desligar	Informação	Shutdown	
0.01.2009 09:30:20	Iniciar o sistema	Informação	RIP_Down_Minutes 930	
30.01.2009 09:30:33	DNS não conhece o nome ou a endereço do RIP	Advertência		

Fechar

É apresentada uma lista de eventos ocorridos até este momento.

- Items apresentados: Tempo, Tipo, Classe de Evento, Detalhes
- Para guardar o registo dos eventos, clique no botão [Baixar], e especifique a pasta de destino e o nome do ficheiro a guardar. Os dados são guardados em formato de ficheiro .csv.
- Quando clicar num evento na lista, surgirá o botão [Eliminar todas as entradas antigas].

	/ <u> </u>	/	L				
6.06.2008 16:31:41	Desligar	Informação	Shutdown				
9.06.2008 08:51:33	Iniciar o sistema	Informação	RIP_Down_Minutes 3860				
9.06.2008 08:52:00	DNS não conhece o nome ou a endereço do RIP	Advertência					
9.06.2008 09:38:57	Depuração	Informação	E20 endjob, but no SRQ received				
9.06.2008 10:06:16	Depuração	Informação	E20 endjob, but no SRQ received				
Baixar protocolo dos acontecimentos do sistema							
Babar							
Eliminar todas as entradas antig	jas.		F	echar			

• Quando quiser apagar todas as outras entradas de uma só vez, clique no botão [Eliminar todas as entradas antigas] para eliminar o evento.

Após a verificação estar completa, clique no botão [Fechar] para fechar o ecrã.
## Verficação dos dados de conta

Pode ser verificado um histórico de processamento de trabalho executado pelo RIP.

		Relatório	,				
Configuração do protocolo de protocolo de contabilidade	ções de liidade						
Trabalho	Nome do proprietátrio	Tempo de modificação	Tempo de processamento	Tempo de impressão	Quant. tot. de páginas	Cont. de emissão	Estado Final
document001.pdf	Admin	28.01.2009 16:44:55	69	0	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	29.01.2009 10:58:06	55	0	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 15:12:59	23	19	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 15:13:24	19	18	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 15:46:54	19	18	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 15:51:20	19	18	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 15:53:33	19	18	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 15:55:00	19	18	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 15:55:20	20	19	86	1	Normal
Jocument001.pdf	Admin	30.01.2009 15:55:41	20	18	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 15:56:00	19	18	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 16:01:31	20	19	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 16:01:52	22	19	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 16:02:12	20	19	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 16:02:32	19	18	86	1	Normal

Baixar protocolo da contabilidade Baixar...

Fechar

É apresentada uma lista de processamento de trabalhos até este momento.

- Items apresentados: Trabalho, Nome do proprietário, Hora de moficiação, Hora de processamento, Hora de impressão, Contagem total de páginas, Contagem de emissão, Estado final.
- Quando clicar numa entrada da lista, o botão [Eliminar a entrada seleccionada], o botão [Eliminar todas as entradas antigas] e o botão [Mostrar detalhes] são apresentados.

document001.pdf	Admin	30.01.2009 15:56:00	0 19	18	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 16:01:31	1 20	19	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 16:01:52	2 22	19	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 16:02:12	2 20	19	86	1	Normal
document001.pdf	Admin	30.01.2009 16:02:32	2 19	18	86	1	Normal
Baixar protocolo da contabilidad	e						
Baixar							
Elization and a surface de sector since a de	Elimetic en de de el elemente en el el el	Augusta a sustinua a	ht				E a a la a

[Eliminar a entrada seleccionada]: Ao clicar, a entrada seleccionada é removida.

[Eliminar todas as entradas antigas]: Ao clicar, toda a informação antes da entrada seleccionada é removida.

**[Mostrar detalhes]**: Ao clicar, o ecrã muda para o ecrã com detalhes sobre o trabalho seleccionado. Clique no botão **[Voltar à visão geral]** para regressar ao ecrã de lista.

	Re	latório	×
	)		
Configuração do Protocolo de Informaçõe protocolo acontecimentos contabilid	es de ade		
Informações de contabilidade			
Traballo, documentoor.pur			
ID do trabalho: 19			
Nome do proprietátrio: Admin	I	Data/Tempo da recepção de dados: 30.01	.2009 16:01:10
Tempo de processamento: 20	1	fempo de impressão: 19	
Quant. tot. de páginas: 86	1	Número de emissão: 1	
Estado Final: Normal			
Início do RIP: 30.01.2009 16:01:52	I	Fim do RIP: 30.01.2009 16:02:12	
Iniciar impressão: 30.01.2009 16:01:53	I	im de impressão: 30.01.2009 16:02:12	
Número de páginas: O			
Tamanho original: A4	1	famanho do papel emitido:	
Tipo do papel:	(	Cor:	
Duplex:			
Paginação:	5	Selecionar:	
Gotas de tinta:	(	Grampeador:	
Furador:	I	Dobrador:	
Livrete:	1	Adicionar capa:	
Emissão transferida:			
Leitura do medidor 1: 0	I	eitura do medidor 2: 0	
Leitura do medidor 3: 0	I	eitura do medidor 4: 0	
Estado do trabalho: DONE	I	Erro:	
Comentário do trabalho:	1	lempo de modificação: 30.01.2009 16:02:	12
Baixar protocolo da contabilidad	e		
Baixar			
			1
Eliminar a entrada selecionada.	Eliminar todas as entradas antigas.	Voltar à visão geral.	Fechar

Para guardar os dados da conta, clique no botão [Baixar] e especifique a pasta de destino e o nome do ficheiro a guardar. A informação é guardada num formato de ficheiro .csv.

Após a verificação estar completa, clique no botão [Fechar] para fechar o ecrã.

## Gestão de filas personalizadas

O administrador pode registar de antemão diferentes configurações no RIP para o processamento de trabalhos na forma de uma fila personalizada. Por meio de um registo das configurações de impressão utilizadas mais frequentemente como uma fila personalizada, é possível imprimir trabalhos sempre com as mesmas condições de processamento, sem necessitar alterar de novo muitas configurações através do simples registo de suas filas adaptadas como objectivo de emissão.

### Nota:

- Os items de processamento que podem ser definidos para filas baseiam-se nos items de definição do driver da impressora. P. 112
- Para instruções sobre como especificar uma fila de emissão, consulte o manual separado "Manual do Driver da Impressora".

## Criar Novas Filas [Nova fila]

**1** Mova o cursor do rato por cima do botão do menu [Fila] e clique em [Nova fila] no sub-menu apresentado.

O ecrã Criar nova fila é apresentado.

	Criar nova fi	ila	×
Criar nova fila			
Nome da fila			
Tipo da fila	<ol> <li>Imprimir</li> </ol>	O Hold	
		Criar	Cancelar

## 2 Insira o nome da nova fila no campo de informação [Nome da fila].

Insira um nome contendo até um máximo de 12 caracteres usando caracteres alfanuméricos e símbolos (-.^\_).

## **3** Seleccione [Tipo da fila].

[Imprimir]: O trabalho enviado para esta fila é imprimido pela impressora. [Hold]: O trabalho enviado para esta fila é armazenado no RIP e não será imprimido até que uma nova ordem de impressão seja dada.

## 4 Clique no botão [Criar].

O botão da entrada de nome da fila no passo 2 é adicionado aos botões de selecção de Trabalho / Fila (no lado esquerdo do ecrã).

Filas	Trabalhos à espera	
Normal		No momento não há trabalhos aqui.
A última fila usada	Trabalhos ativos	
WN-UP		No momento não há trabalhos aqui.
Impressora: Propto	Trabalhos finalizados	
RIP: Pronto		No momento não há trabalhos aqui.

# **5** Defina as condições de processamento da fila.

Para condições de processamento e método de definições, veja "Alterar definições detalhadas de filas". @ p. 112

## Apagar filas personalizadas [Apagar fila]

Clique no botão da fila para apagar nos botões de selecção de Trabalho / Fila (no lado esquerdo do ecrã).

Filas	Trabalhos à espera	
Normal		No momento não há trabalhos aqui.
mais filas		
A última fila usada	Trabalhos ativos	
N-UP		No momento não há trabalhos aqui.
Impressora: Pronto	Trabalhos finalizados	
nir. r 10110		No momento não há trabalhos aqui.

# 2 Mova o cursor do rato sobre o botão do menu [Fila] e clique [Apagar fila] no sub-menu apresentado.

## Nota:

Após seleccionar o botão da fila, a fila também pode ser apagada ao clicar sinformação de Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã) desde que o trabalho não esteja seleccionado.

## **3** Clique no botão [Sim] na caixa de diálogo de confirmação.

A fila personalizada seleccionada é apagada.

## Nota:

• As filas [Normal] e [Hold] não podem ser eliminadas.

## Alterar definições detalhadas de filas [Detalhes de filas...]

Esta secção descreve as definições de processamento de filas recém-criadas e como alterar as definições de filas existentes.

### Nota:

- As seguintes definições das filas [Normal] e [Hold] podem ser alteradas.
  - Normal: Código de fila, prioridade, porta directa, definições de pré-controlo
  - Hold: Código de fila, definições de pré-controlo
- Após seleccionar um botão da fila, clique 🥙 na área de informação do Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã) desde que o trabalho não esteja seleccionado.

É apresentado um ecrã de definições detalhadas da fila.

Ao clicar nos ícones do grupo de definição no cimo do ecrã muda para o ecrã dos detalhes.

### Nota:

• Um ecrã de detalhes da fila também pode ser apresentado ao mover o cursor do rato por cima do botão do menu [Fila] e ao clicar em [Detalhes da fila...] no sub-menu apresentado.

Ecrã de detalhe de fila (Ecrã de edição)

				Fila 14 : N-U	JP				×
Geral Configurações	eiaute	Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência de F imagem	luxo de trabalho	Cor
Geral					Pi	rioridade da fila	1		
Nome	N-UP								
Tipo	Imprimir								
Estado	Executand	io							
Visível na rede	V								
Senha da fila (1-8 dígitos)	1								
Prioridade	Baixo	v							
Portabilidade direta		0							
Número de trabalhos:	0								
Número de páginas	0								
Páginas (de/à)	1-0								
Número de cópias									
Pré-checagem						- Inconstant			
Visão prévia das páginas	Todas								
	🔘 Até a p	ágina							
Criar fotos minimizadas	🔘 Para to	idas páginas	pré-checadas						
	) Até a p	ágina		0					
Qualidade das fotos minimizadas	Preconfig	juração (méd	a)	*					
									Fechar

## 2

## Alterar definições de processamento de filas

Quando clicar no ícone no cimo do ecrã, o ecrã muda.

[Prioridade de fila]: Quando seleccionar a caixa de activação, as definições da fila são prioritárias sobre as definições do driver da impressora.

[Ok]: Clique para guardar as alterações das definições e interromper a edição.

[Aplicar]: Clique para guardar as alterações das definições e continuar a edição.

[Cancelar]: Clique para guardar as alterações das definições e interromper a edição.

Os items de processamento que podem ser definidos para filas são os mesmos que os items de definição para trabalhos excepto **[Geral]** e **[Configurações PCL]**.

Para as definições do ecrã **[Geral]** e do ecrã **[Configurações PCL]**, veja a partir da próxima página. Para outros ecrãs, veja "Visualização/Edição de Detalhes de Trabalhos" @ p. 32

## [Geral]

Aqui é mostrada uma visão geral e as configurações fundamentais da fila.

			Fila 14 : N-U	Р				×
Geral Configurações L	eiaute Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência d imagem	e Fluxo de trabalho	Cor
Geral				Pri	oridade da fila			
Nome	N-UP							
<ul> <li>Tipo</li> </ul>	Imprimir							
<ul> <li>Estado</li> </ul>	Executando							
<ul> <li>Visível na rede</li> </ul>	$\checkmark$							
<ul> <li>Senha da fila (1-8 dígitos)</li> </ul>								
<ul> <li>Prioridade</li> </ul>	Baixo	-						
<ul> <li>Portabilidade direta</li> </ul>	0							
Número de trabalhos:	0							
<ul> <li>Número de páginas</li> </ul>	0							
<ul> <li>Páginas (de/à)</li> </ul>	1-0							
<ul> <li>Número de cópias</li> </ul>	1							
<ul> <li>Pré-checagem</li> <li>Visão prévia das páginas</li> </ul>	Todas							
	Até a página							
Criar fotos minimizadas	Para todas página	s pré-checadas						
	Até a página		0					
Qualidade das fotos minimizadas	Preconfiguração (mé	dia)	-					
						Ok	Aplicar	Cancelar

### Informação apresentada / Configurações

## 1) Nome

Apresenta o nome da fila.

## 2) Tipo

Apresenta o tipo de fila (Imprimir ou Hold).

### 3) Estado\*

Apresenta o estado actual da fila (se foi interrompida u não).

### 4) Visível na rede

Quando seleccionar a caixa de verificação, a fila é mostrada na rede.

Para esconder a apresentação da fila na rede, remova a selecção.

#### 5) Senha da fila (1-8 dígitos)

Defina a senha da fila se necessário.

Quando a senha for definida, o trabalho enviado para a fila a partir do computador pode ser adicionado à fila apenas quando a senha correcta tiver sido inserida **[Fluxo de trabalho]** do driver da impressora. Quando a senha inserida for incorrecta, surge um erro e o trabalho acaba. Para as definições de impressão a partir do computador, consulte o manual separado "Manual do Driver da Impressora".

### 6) Prioridade\*

Define a prioridade (baixa, média, alta) da fila.

### 7) Portabilidade direta\*

Define o número da porta (9100-9999) da porta RAW.

### 8) Número de trabalhos

Apresenta o número de trabalhos na fila.

#### 9) Número de páginas

Apresenta o número total de páginas dos trabalhos na fila (o número de páginas de cada trabalho multiplicado pelo número de cópias).

### 10) Páginas (de/à)

Especifica a amplitude de páginas a serem processadas "Da página" - "A página".

## Nota:

• Para incluir todas as páginas, insira "1-0".

### 11) Número de cópias

Especifica o número de cópias.

### 12) Prioridade da fila

Quando seleccionar a caixa de activação, as definições da fila são prioritárias sobre as definições do driver da impressora.

### 13) Pré-checagem

Define a inspecção prévia (o controlo de dados antes da emissão e criação de miniaturas).

[Visão prévia das páginas]: Especifique as páginas a serem verificadas.

Seleccione [Tudo] ou insira a última página em [Até a página].

[Criar fotos minimizadas]: Defina as miniaturas a criar.

Seleccione [Tudo (pré-checadas)] ou insira a última página em [Até a página]

[Qualidade das fotos minimizadas]: Seleccione a qualidade da imagem das miniaturas dos seguintes cinco níveis:

Muito baixa (rápido) / Baixa / Pré-definida (médio) / Alta / Muito alta (lento)

\* : Apresentado apenas quando o tipo de fila é "Imprimir".

## [Configurações PCL]

Este ecrã mostra as definições relativas ao processamento dos trabalhos PCL.

			Fila 14 : N-U	лР				×
Geral Configurações L	eiaute Tabuleiros	Acabamento	Imagem	Formulário	Anotação	Transferência d	e Fluxo de trabalho	Cor
Configurações PCL				Pri	oridade da fila			
<ul> <li>PCL grupo de símbolos</li> <li>PCL Fonte preconfigurada</li> <li>PCL densidade de caractéres</li> <li>PCL linhas por página</li> <li>PCL Point Size</li> <li>PCL final de linha</li> <li>PCL ajuste de linha</li> <li>PCL ajuste de linha</li> <li>PCL ajuste de linha</li> <li>PCL aguerta de deservatorias</li> <li>PCL assentando do papel preconfigurado</li> <li>PCL mamañho do papel definido pelo usuário</li> </ul>	ROMAN8 LinePrinter 10.0 60.0 1200.0 Nenhum mudança © Desativado RIP Preconfigurado 210 x	O Ativado	×			3		

## Definiçõe

## 1) PCL grupo de símbolos

- Seleccione o grupo de símbolos (codificação de caracteres).
- 2) PCL Fonte preconfigurada Seleccione o tipo de letra PCL.
- PCL densidade de caractéres
   Determine a distância entre caracteres (o número de caracteres por 1 polegada).
- 4) PCL linhas por página Define as linhas por página.

### 5) PCL point size

Determina o tamanho do tipo de letra de acordo com a proporção do mesmo.

### 6) PCL final de linha

Seleccione o processo de conversão do código de mudança de linha.

[Nenhuma mudança]: Seleccione para imprimir um ficheiro de texto num computador Windows. [Adicione LF após CR]: Seleccione para imprimir um ficheiro de texto num computador Macintosh. [Adicione CR antes LF + FF]: Seleccione para imprimir um ficheiro de texto num computador UNIX. [Adicione LF, adicione CR]: Seleccione para adicionar ambos "LF" e "CR".

## 7) PCL ajuste de linha

Escolha se deve ou não ser utilizado uma quebra automática da linha para a largura da página.

### 8) PCL tamanho de papel préconfigurado

Escolha o tamanho do papel a ser utilizado, quando o trabalho PCL não contém nenhuma informação sobre o tamanho da página.

9) PCL tamanho de papel definido pelo usuário Quando [Personalizar] estiver seleccionado em [Tamanho de papel personalizado PCL], determine aqui a medida do papel em mm.

### 10) Prioridade da fila

Ao seleccionar a caixa de activação, as definições da fila são prioritárias sobre os dados do driver da impressora.

## Parar o processamento da fila [Parar]

O processamento de uma fila pode ser parado.

Mova o cursor do rato sobre o botão do menu [Fila] e clique em [Parar] no sub-menu apresentado.

### Nota:

Após seleccionar o botão da fila, o processamento também pode ser interrompido ao clicar sí na área de informação de Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã) desde que o trabaho não esteja seleccionado.

## Retomar o processamento da fila [Iniciar]

O processamento de uma fila pode ser retomado.

Mova o cursor do rato sobre o botão do menu [Fila] e clique em [Iniciar] no sub-menu apresentado.

### Nota:

Após seleccionar o botão da fila, o processamento também pode ser retomado ao clicar () na área de informação de Trabalho / Fila (no lado direito do ecrã) desde que o trabaho não esteja seleccionado.

# **Reiniciar o RIP**

Pode reiniciar-se o RIP da Consola RISO.

- **1** Mova o cursor do rato sobre o botão do menu [RIP] e clique [Reiniciar RIP] no sub-menu apresentado.
- 2 Clique no botão [Sim] na caixa de diálogo de confirmação. O RIP reiniciará.

# **Desligar o RIP**

Pode desligar-se o RIP e desligar a energia da Consola RISO.

- 1 Mova o cursor do rato sobre o botão do menu [RIP] e clique [Desligar RIP] no sub-menu apresentado.
- 2 Clique no botão [Sim] na caixa de diálogo de confirmação. O controlo da impressora desligar-se-á.

# Utilizar o Software de Utilização Incluído

Quando executar a instalação a partir do CD-ROM que acompanha este produto, é instalado o seguinte software de utilização.

# Software de Utilização

RISO Printer Driver (Installer)
 Installer para o driver da impressora IS1000C / IS950C

## RISO Management Tool

Software para determinar o endereço IP da IS1000C / IS950C na rede e iniciar o RIP através de controlo remoto

## SMAP (somente Windows)

Software de impressão directa que permite imprimir somente com um arrastar e largar dos ficheiros.

Este capítulo descreve as funções e como operar o RISO Management Tool e SMAP.

### Nota:

- Para instalação de software, consulte o manual separado, "Manual de Instalação".
- Para informações sobre o driver da impressora RISO, consulte o manual separado, "Manual do Driver da Impressora".

# **Utilizar o RISO Management Tool**

O Management Tool RISO possibilita ao usuário a simples procura do RIP na rede de comunicação, a organização do endereço IP e o controlo remoto do RIP através do computador do usuário. O painel de controlo RISO pode, da mesma maneira, ser iniciado por meio do Management Tool RISO.

### Nota:

- Quando a IS1000C / IS950C foi recentemente conectada com uma rede de comunicação, a rede de comunicação do RIP pode ser determinada por meio do Management Tool RISO. Para maiores detalhes, veja o manual separado, "Manual de Instalação".
- As telas utilizadas para essa explicação usar um endereço IPv4.

## Iniciar o RISO Management Tool

## Para Windows:

Do menu [Iniciar] do computador Windows, seleccione [Todos os programas] – [RISO] – [RISO IS1000C IS950C] – [RISO Management Tool].

Para o Windows 8 / Windows 8.1, abra a janela de aplicações e clique em **[RISO Management Tool]** no grupo "RISO IS1000C IS950C".

Para Windows 10, seleccione [Início] – [Todas as aplicações] – [RISO IS1000C IS950C] – [RISO Management Tool].

## Para Macintosh:

Seleccionar pasta [Aplicações] - [RISO IS1000C IS950C] - [RISO Management Tool].

## Ecrã básico



## 1) Menu

Ao clicar a função correspondente é executada. Para detalhes, veja da próxima página em diante.

## 2) Selecção de língua

Da caixa de selecção de idioma no lado direito do ecrã, seleccione a língua para mensagens apresentadas no RISO Management Tool.

## 3) Início automático (somente Windows)

Quando esta caixa de verificação é accionada, o Management Tool RISO é automaticamente também iniciado durante qualquer início do sistema. Se não iniciar o RISO Management Tool como administrador, nada será apresentado.

## 4) Terminar

Sair do RISO Management Tool.

## 5) Minimizar para a bandeja

Ao clicar, o ecrã do RISO Management Tool é minimazado e armazenado na tarefa do tabuleiro. Ao clicar, o ícone do RISO Management Tool, é apresentado o ecrã básico. O ícone do RISO Management Tool é apresentado na tarefa do tabuleiro.



Quando se movimenta o cursor do rato sobre o ícone do RISO Management Tool, o estado de todos os RIPs adicionados ao RISO Management Tool podem ser visualizados numa janela pop-up.

## Procurar RIPs na Rede

Clique [Procurar] no ecrã básico do RISO Management Tool.



As IS1000C / IS950C ligada à rede são apresentadas no ecrã.



Nota:

 Se o computador e os RIPs não estiverem ligados no mesmo segmento de rede, os RIPs não serão encontrados.

Adicione-os usando o procedimento "Adicionar RIPs à Lista" @ p. 122

## Mostrar Definições de RIP

**1** No ecrã básico do RISO Management Tool, seleccione o nome de um controlador ligado da lista.

@ RISO Mar	nagement T	ool					
Procurar	Mostrar	Adicionar RIP	Apagar RIP	Despertar	Atualizar		Português
Nome	IPv4	IPv6			Endereço Ethernet	Estado	
() IS1000C	169.254.2	50.223 dfd1b:50f	4:a042:1337:1	0:42:21:30	00:16:97:62:CD:B6	Conecta	do
Versão / I	от · © 2012	SOFHA GmbH ©	2011 RISO KAG	AKU Corporation	M	linimizar pa	ara a bandeja Terminar

## 2 Clique [Mostrar].

O ecrã de definições de comunicação do RIP é apresentado.

Configurações de comu	nicação	
Nome RIP		
Domínio		
IPv4		
Usar DHCP		
Endereço IP	10 42 23 67	
Máscara de sub-rede	255.0.0	
Porta de comunicação IP	10 42 10 42	
IPv6		
Configuração de endereço IF	Manual 🔍	
Endereço IP	0:0:0:0:0:0:0:0.0	
Porta de comunicação IP		
Nome servidor		
Usar DHCP		
Endereço IP (IPv4)	10,42,0,13	
Endereço IP (IPv6)		
Grupo de trabalho NetBIOS		
Zona EtherTalk		
Servidor de Mail		
Endereço do remetente		
	Fec	ha

## Adicionar RIPs à Lista

1

Quando um RIP ligado à rede de comunicação não for encontrado automaticamente, ele pode ser adicionado à lista manualmente.



O ecrã de definições de comunicação é apresentado.



2 Insira o "Nome RIP ou Endereço IP" do RIP que desejar adicionar à lista e clique no botão [Ok].

Configurações de comunicação 🛛 🔀								
Por favor, digite o nome ou IP do RIP.								
Nome RIP ou endereço IP								
Ok Cance	lar							

### Nota:

• Relativamente ao "Nome RIP" e "Endereço IP", confirme com o administrador da sua rede.

Quando o RIP relevante for detectado, será mostrado na lista.

🕕 RISO Man	agement T	ool					
Procurar	Mostrar	Adicionar RIP	Apagar RIP	Despertar	Atualizar		Português
Nome	IPv4	IPv6			Endereço Ether	rnet Estado	
() IS1000C	169.254.25	50.223 fd1b:50f	4:a042:1337:1	0:42:21:30	00:16:97:62:C	D:B6 Conecta	ido
U IS1000C         169.254.250.223         fd1b:50f4:a042:1337:10:42:21:30         00:16:97:62:CD:86         Conectado							
Versão / P	T · © 2012	SOFHA GmbH ©	2011 RISO KAG	AKU Corporation		Minimizar pa	ara a bandeja 🛛 Terminar

## Apagar RIPs da Lista

**1** No ecrã básico do RISO Management Tool, seleccione o nome RIP que desejar apagar da lista.

🕼 RISO Man	agement T	ool					
Procurar	Mostrar	Adicionar RIP	Apagar RIP	Despertar	Atualizar	@ ****	Português 💌
Nome	IPv4	IPv6			Endereço Etherne	t Estado	
() IS1000C	169.254.25	50.223   fd1b:50	f4:a042:1337:1	0:42:21:30	00:16:97:62:CD:E	6 Conecta	ido
L							
Versão / P	T · © 2012	SOFHA GmbH ©	2011 RISO KAG	AKU Corporation		Minimizar pa	ara a bandeja 🛛 Terminar

## 2 Clique [Apagar RIP].

O nome RIP seleccionado é apagado da lista.

## **Iniciar RIPs**

O RIP que é mostrado na lista do RISO Management Tool pode ser iniciado do computador.

- **1** No ecrã básico do RISO Management Tool, seleccione o nome do RIP do RIP inactivo da lista.
- **2** Clique [Despertar].

🕕 RISO Mana	agement To	ool						
Procurar	Mostrar	Adicionar RIP	Apagar RIP	Despertar	Atualizar		Português	<b>v</b> omático
Nome	IPv4	IPv6			Endereço Ether	net Estado		
() IS1000C	169.254.25	0.223 dd1b:50f	4:a042:1337:10	0:42:21:30	00:16:97:62:Cl	D:B6 Conecta	ado	
Versão / P1	r · © 2012	SOFHA GmbH ©	2011 RISO KAGA	KU Corporation		Minimizar pa	ara a bandeja	Terminar

O RIP inicio e o estado é mostrado na lista.

RISO Man	agement To	Adicionar RIP	Apagar RIP	Despertar	Atualizar	0	Português V Înício automático
Nome	IPv4	IPv6 0.223 fd1b:50f	4:a042:1337:1	0:42:21:30	Endereço Ethernet	Estado i Conecta	do
Versão /P	T · © 2012 :	SOFHA GmbH ©	2011 RISO KAG	AKU Corporation	4	1inimizar pa	ara a bandeja 🛛 Terminar

## Mostrar Último Estado

No ecrã básico do RISO Management Tool, clique [Atualizar].



O último estado dos RIPs mostrados na lista é apresentado.

## Iniciar a Consola RISO

Do RISO Management Tool, o estado do RIP pode ser verificado e a Consola RISO que gere os trabalhos e filas pode ser iniciada.

# No ecrã básico do RISO Management Tool, seleccione o nome RIP alvo da lista e clique em [WWW].



🔊 🔊 🚺 http://169.254.250.22	23	🖌 🛃 🗙	P Live Search	P
guivo Editar Exibir Eavoritos F	erramentas Ajuda			
Favoritos				
	Impressora RIP Fila Irabaino Lingua	Informação	Login	
ista de trabalhos	hos à espera		-	
🌱 Arquivos ativos		×	Selecione um trabalho ou uma fila maiores informações.	a para
Trabalhos				
preservados	No momento não há trabalhos aqui.			
las				
Hold Traball	hos ativos			
		<u> </u>		
mais filas				
( )	No momento não há trabalhos aqui.			
pressora: Pronto	hos finalizados		1	
. Piono				
	No momento não há trabalhos aqui.			
		.≝		

O browser inicia e o ecrã da Consola RISO para o RIP seleccionado é apresentado.

Para funções disponíveis e procedimentos de operação do ecrã da Consola RISO, veja "Operações Básicas" @ p. 6 e "Configurações de administrador" @ p. 64

# **Utilizar SMAP (apenas Windows)**

SMAP permite ao usuário um rápido meio para imprimir arquivos simplesmente ao adicionar o ficheiro ao SMAP sem abrir o software de aplicação usado para criar o ficheiro. O ficheiro será imprimido com cada uma das configurações de processo que estão registadas como configurações na fila do específico RIP.

### Nota:

• Este software não pode ser usado com computadores Macintosh.

## **Iniciar SMAP**

Do menu [Iniciar] do computador Windows, seleccione [Todos os programas] – [RISO] – [RISO IS1000C IS950C] – [SMAP].

Para o Windows 8 / Windows 8.1, abra a janela de aplicações e clique em **[SMAP]** no grupo "RISO IS1000C IS950C".

Para Windows 10, seleccione [Início] – [Todas as aplicações] – [RISO IS1000C IS950C] – [SMAP].

O ecrã básico do SMAP é apresentado.

SMAP	
	SMAP™
Impressora	
RISO IS1000C-Booklet RISO IS1000C-Hold RISO IS1000C-Mult-up RISO IS1000C-Normal RISO IS1000C-N-UP	
Arquivos	)
Nome do ficheiro Percurso	Adicionar arquivos
	Remover
Versão / PT - © 2012 SOFHA GmbH © 2011 RISO KAGAKU Corporation Português 🔍 Carr	egar Sair

Quando sair do SMAP, clique no botão [Sair].

## Impressão Directa por SMAP

**1** No ecrã básico de SMAP, seleccione o RIP (driver da impressora) para enviar os dados originais.

SMAP	
<b>**</b>	SMAP™
Impressora           RISO IS1000C-Booklet           RISO IS1000C-Hold           RISO IS1000C-Normal           RISO IS1000C-N-UP	Adicionar arquivos Remover
Versão / PT - © 2012 SOFHA GmbH © 2011 RISO KAGAKU Corporation Português	Carregar Sair

Na lista de impressoras, os RIPs instalados no seu computador são apresentados. Quando instalados na forma normal, o driver da impressora para a IS1000C / IS950C é apresentado sob a forma de "Nome RIP" - "Fila".

(Exemplo) IS1000C / IS950C-Normal

## 2 Clique no botão [Adicionar arquivos...].

SMAP	
	SMAP™
Impressora RISO IS1000C-Booklet RISO IS1000C-Hold RISO IS1000C-Multi-up	
RISO IS1000C-Normal RISO IS1000C-N-UP	
Nome do ficheiro Percurso	Adicionar arquivos
	Remover
Versão / PT - © 2012 SOFHA GmbH © 2011 RISO KAGAKU Corporation Português 💙	Carregar Sair

### Nota:

• Os ficheiros também podem ser adicionados ao arrastá-los e largá-los no ecrã SMAP.

## **3** Seleccione o ficheiro a imprimir e clique no botão [Abrir].

Abrir								? 🔀
E <u>x</u> aminar:	🚞 Data		*	0	ø	ø		
Documentos recentes	Zidocument002.p	ď						
Desktop								
Meus documentos								
Meu computador								
<b>S</b>	<u>N</u> ome do arquivo:	Document002.pdf					~	Abrir
Meus locais de rede	Arquivos do <u>t</u> ipo:	Arquivos imprimíveis (*.ps, *.p	rn, *.tif	, *.pd	Ð		~	Cancelar

## Nota:

 Os formatos dos ficheiros que podem ser imprimidos são os seguintes: PostScript, PCL, texto ASCII, PDF\*, TIFF

\*Se a porta RAW estiver definida para uma impressora, o SMAP não pode ser usado para imprimir ficheiros PDF para aquela impressora.

- Para adicionar múltiplos ficheiros, repita os passos 2 e 3.
- Para remover o ficheiro adicionado, seleccione o ficheiro que deseja remover da lista de ficheiros no ecrã básico do SMAP e clique no botão [Remover].

## 4 Clique no botão [Download].

<b>₽</b> SMAP	
<b>**</b>	SMAP <sup>™</sup>
Impressora RISO IS1000C-Booklet RISO IS1000C-Hold RISO IS1000C-Normal RISO IS1000C-N-UP	
Nome do ficheiro Percurso	Adicionar
Document002.pdf [C:\User1\Data]	Remover
Versão / PT - © 2012 SOFHA GmbH © 2011 RISO KAGAKU Corporation Português 🗸	Carregar Sair

Os dados orginais são enviados para a fila especificada do RIP e inicia o processamento.

🗿 IS1000C - Microsoft I	Internet Explorer	
<u>A</u> rquivo Egitar E <u>x</u> ibir (	Eavoritos Ferramentas Ajuda	A 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997
🌀 • 🕥 · 💌 🕻	🗟 🏠 🔎 🜟 🤣 🖾 · 🍇 🔟 · 🍇	
Endereço 🕘 http://169.254	.250.223	🔽 🋃 Ir 🛛 Links 🍟
	Impressora RIP Fila Trabalho Língua Informação	Sales01 Logout
Lista de trabalhos	Trabalhos da lista Booklet	Trabalho 47: documento o 2.pdf
Trabalhos preservados	ID A         Nome         Proprietário         Páginas Fila         Estado           47         X         Document002.p         Sales01         36         Booklet         Em fila	
Filas	Trabalhos à espera	Geral           Data e hora:         14.09.2012 17:35:42           Nome:         document002           Propietário:         Sales01           Páginar:         36           Número de cópias:         1
Hold mais filas	No momento não há trabalhos aqui.	Leiaute Tamaho da página: A4 Orientação: Vertical Dupla: Desativado Paginação: Desativado Tabuleiros
A última fila usada	Trabalhos ativos	Tipo de papel: Qualquer Tabuleiro de saída: Auto Acabamento
	No momento não há trabalhos aqui.	Visão prévia do trabalho
Impressora: Pronto RIP: Pronto		
	Trabalhos finalizados	Image: Second
Fertig		

# Arrastar e Largar Ficheiros no Ícone SMAP no Ambiente de Trabalho

Com a criação de um ícone de atalho SMAP no ambiente de trabalho, pode executar impressão directa simplesmente ao arrastar e largar ficheiros no ícone do atalho.



Arraste e largue o ficheiro a imprimir no ícone SMAP.



A lista de RIPs (drivers da impressora) é apresentada numa janela pop-up.

2 Selecione o RIP (incluindo a fila) para enviar os dados do documento original.



Os dados do documento original são enviados para a fila especificada do RIP e inicia o processamento.

# Apêndice

# Características de restrição

As seguintes restrições aplicam-se às operações efectuadas ao usar um monitor, teclado USB, ou rato USB que estejam ligados à IS1000C / IS950C.

### Características de restrição

Característica		Restrição	Pág.
Geral	Funcionamento do rato	Ao clicar com o botão direito, o menu (copiar, colar, etc.) não aparece.	-
	(ao clicar num ícone na área de estado) Apresentação da consola da impressora	Não aparece	<i>ᢎ</i> p. 8
	Carregar trabalhos	Não consegue carregar	<i>☞</i> p. 13
	Importar trabalhos arquivados	Não consegue importar	<i>☞</i> p. 59
	Download dados gerais da impressora (relatório de estado)	Não efectua download (o botão <b>[Baixar]</b> não aparece)	<i>ᢎ</i> p. 61
Definições de administrador	Download dados gerais da RIP (relatório de estado)	Não efectua download (o botão <b>[Baixar]</b> não aparece)	<i>ᢎ</i> p. 66
	Definições de tempo para RIP	Não permite definições (o botão <b>[Sincronizar]</b> não aparece)	<i>ॡ</i> p. 79
	Guardar várias definições do RIP	Não consegue guardar (o botão <b>[Backup]</b> não aparece na parte direita do ecrã)	☞ p. 82
	Calibração de cor	Está disponível somente a visualização (os botões [ <b>Procurar</b> ], [ <b>Importar calibração], [Exportar calibração]</b> e [ <b>Cancelar]</b> não aparecem)	<i>œ</i> p. 98
	Gestão do perfil	Está disponível somente a visualização (os botões <b>[Carregar</b> <b>perfil…]</b> e <b>[Apagar]</b> não aparecem)	☞ p. 99
	Gestão dos fontes	Está disponível somente a visualização (os botões <b>[Procurar]</b> , <b>[Baixar]</b> e <b>[Apagar]</b> não aparecem)	☞ p. 101
	Informações de registo de eventos de sistema	Não consegue guardar (o botão [Baixar] não aparece)	☞ p. 106
	Informações de registo de conta	Não consegue guardar (o botão [ <b>Baixar]</b> não aparece)	☞ p. 107

# Resolução de problemas

This section describes displayed information and solutions for trouble that occurs while operating the print controller and the RISO Console. Esta secção descreve informações e soluções para erros que ocorrem durante o funcionamento do RIP e da Consola RISO.

Problema	Causa e solução
A Consola RISO não inicia.	O "nome RIP" ou o "Endereço IP" não foi correctamente inserido no campo de informação. Verificar com o administrador e introduzir o "nome RIP" ou "Endereço IP" correcto.
Os resultados de impressão diferem das configurações no driver da impressora.	Na fila do controlador para a qual os dados do documento foram mandados, a "Prioridade da fila" foi definida em "ligada". Quando quiser determinar a prioridade nas configurações do driver da impressora, altere ou as configurações da fila (como administrador) ou escolha uma outra fila para imprimir. "Ecrã <b>[Geral]</b> " @ p. 113
O trabalho enviado não pode ser interrompido, eliminado ou editado por meio do gestor de trabalhos.	O gestor de trabalhos foi utilizado sem fazer o login ou foi acedido com um ID diferente do proprietário do trabalho. Faça o login com o ID correcto.
O status da impressora não é correctamente visualizada no consola RISO.	O desempenho da impressora e do RIP é instável. Desligue a impressora e quaisquer dispositivos periféricos e reiniciá-los.
A lâmpada ERROR acende-se durante o backup	<ul> <li>Ocorreu um erro durante o backup.</li> <li>1) Exclua o arquivo indicado por [Erro] na coluna [Resultado] da lista de backups.</li> <li>2) Reinicie o RIP.</li> <li>3) Efectue o backup novamente</li> </ul>
A lâmpada ERROR acende-se durante a restauração	<ul> <li>Ocorreu um erro durante a restauração.</li> <li>1) Reinicie o RIP.</li> <li>2) Efectue a restauração novamente.</li> <li>Importante!: <ul> <li>Se a consola RISO não pode ser exibida, formatar o disco rígido através do menu de bootloader</li> <li>Se o RIP não reiniciar após um erro na restauração, contacte o seu fabricante (ou representante autorizado).</li> </ul> </li> <li>Nota: <ul> <li>Quando ocorre um erro, os arquivos de backup são incompletos. Ligue o seu disco rígido externo para o seu computador e excluir</li> </ul> </li> </ul>



Para os fornecimentos ou serviço entre em contacto com: