RISO Printer Driver

GUIDA DI INSTALLAZIONE per Serie MZ9/MZ7/RZ9/ RE5/RZ3/RZ2



Introduzione

Il RISO Printer Driver può essere utilizzato esclusivamente per le stampanti RISO.

La presente procedura descrive come installare il driver stampante per Windows quando il computer e la stampante RISO sono collegati.

- Per quanto riguarda le istruzioni per utilizzare il driver stampante, consultare la "Guida operativa del driver stampante RISO" sul CD-ROM fornito.
- Per installare questo Driver stampante RISO in computer funzionanti con le versioni del driver CD106B, CD108C, CD110D, CD103F o precedenti, vedere la "Guida operativa del driver stampante RISO" fornita separatamente.
- Per installare questo Driver stampante RISO in computer funzionanti con le versioni del driver CD107B, CD109C, CD111D, CD104F, vedere "Driver Stampante RISO GUIDA DI INSTALLAZIONE (Ms5709-52)" fornita separatamente.
- Per installare questo Driver stampante RISO in Mac OS, vedere la "Guida operativa del driver stampante RISO" fornita separatamente.

Il presente documento è stato redatto per essere utilizzato dalla RISO, dai suoi rivenditori autorizzati e dagli acquirenti delle apparecchiature in esso descritte. Anche se è stato fatto molto sforzo per assicurare la precisione delle informazioni contenute nel documento, la RISO, i rivenditori autorizzati e gli impiegati non possono essere ritenuti responsabili di eventuali imprecisioni.

TUTTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

È attualmente in corso lo sviluppo delle schermate utilizzate in questo materiale. Per questo motivo esse potrebbero essere differenti dalle schermate effettive.

La riproduzione o duplicazione del presente manuale o di qualunque sua parte senza autorizzazione è severamente vietata.

Anche se è stato fatto molto sforzo per fare in modo che il contenuto di questo manuale sia privo di errori, Vi preghiamo di notificarci eventuali errori o altri punti che ritenete debbano essere sottoposti all'attenzione della Compagnia.

Tutti i diritti riservati © 2014 RISO KAGAKU CORPORATION, GIAPPONE

- Windows e Windows Vista sono marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in altri paesi.
- I nomi dei prodotti e delle Compagnie citati in questo manuale sono marchi (registrati) delle rispettive compagnie.
- Le schermate ed il relativo contenuto illustrati nel presente manuale possono risultare diversi da quelli del prodotto.
- Le schermate ed i messaggi che compaiono durante la procedura possono variare in base al tipo di stampante, alle opzioni montate, al tipo di computer, alle applicazioni, ecc.

Procedura prima della stampa

La prima volta che si utilizza la stampante, eseguire la seguente procedura di installazione.

Dopo l'installazione, eseguire la procedura operativa di base, al termine della quale sarà possibile stampare i propri documenti.



Sistemi operativi supportati

Questo driver stampante supporta i seguenti sistemi operativi: Windows[®] 2000/Windows[®] XP (32 bit)/Windows Vista[®] (32 bit/64 bit)/ Windows[®] 7 (32 bit/64 bit)/Windows[®] 8 (32 bit/64 bit)*/ Windows[®] 8.1 (32 bit/64 bit)* * Compatibile solo con app desktop



2. Impostazione

3. Stampa

Richiamare i dati originali da stampare sul computer e specificare le necessarie impostazioni di stampa.

Quando si definiscono le istruzioni di stampa nella finestra di dialogo [Stampa] del computer, i dati vengono trasmessi alla stampante.

4. Completamento della stampa

Dopo aver ricevuto i dati, la stampante crea la matrice e stampa i dati.

Metodi di collegamento

La procedura d'installazione del driver stampante varia in funzione del metodo utilizzato per collegare il computer alla stampante. Determinare il metodo di collegamento.

• Collegamento tramite cavo USB Pagina 8

Alcuni modelli delle serie MZ7/RZ5/RZ3/RZ2 non supportano la connessione del cavo USB.



● Collegamento tramite altri cavi IIIPagina 24



Indice

Introduzione	1
Procedura prima della stampa	2
Metodi di collegamento	4
Indice	5

Installazione del driver stampante

	Collegamento tramite cavo USB	8
	Installazione del driver stampante	8
	Creazione di una porta USB	22
	Associazione di dispositivo USB	23
	Collegamento tramite altri cavi	24
	Collegamento con PC	
	Installazione del driver stampante	25
Disinsta	llare il driver stampante	
	Disinstallare il driver stampante	
Installaz	ione/disinstallazione manuale il driver st	ampante
F	Per Windows 2000 / Windows XP	
	Installazione manuale	
	Collegamento tramite cavo USB	42
	Collegamento tramite altri cavi	43
	Disinstallazione manuale	44
F	Per Windows Vista	
	Installazione manuale	45
	Collegamento tramite cavo USB	45
	Collegamento tramite altri cavi	47
	Disinstallazione manuale	
F	Per Windows 7	
	Installazione manuale	
	Collegamento tramite cavo USB	49
	Collegamento tramite altri cavi	51
	Disinstallazione manuale	52
F	Per Windows 8/Windows 8.1	
	Installazione manuale	53
	Collegamento tramite cavo USB	53
	Collegamento tramite altri cavi	55
	Disinstallazione manuale	56

Installazione del driver stampante

Qui di seguito è descritto come procedere all'installazione del driver stampante mediante il programma d'installazione.

- Quando si collega il computer alla stampante tramite cavo USB, leggere la parte intitolata "Collegamento tramite cavo USB" (vedere a pagina 8).
- Quando si collega il computer alla stampante tramite cavo stampante o cavo di rete, leggere la parte intitolata "Collegamento tramite altri cavi" (vedere a pagina 24).
- Per installare questo Driver stampante RISO in Mac OS, vedere la "Guida operativa del driver stampante RISO" fornita separatamente.

Collegamento tramite cavo USB

Installazione del driver stampante

In questa parte del manuale viene descritto come installare il driver stampante per Windows mediante installazione Plug&Play quando il computer e la stampante RISO sono collegati con un cavo USB.

IMPORTANTE!

- Alcuni modelli delle serie MZ7/RZ5/RZ3/RZ2 non supportano la connessione del cavo USB.
- Per installare il programma del driver stampante sul computer, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
- Questo driver stampante non supporta i sistemi operativi server o la condivisione di stampanti.
- Utilizzare un cavo USB disponibile in commercio (Hi-Speed USB, 3 m o meno).

Per Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Per aggiornare il driver stampante, modificare i collegamenti dei cavi o reinstallare un driver stampante della stessa serie, è necessario procedere all'eliminazione del package driver. Prima della nuova installazione, disinstallare manualmente il driver stampante installato. "Disinstallazione manuale" (Pagina 52)

Assicurarsi che la stampante sia spenta e che non sia collegata al computer tramite cavo USB.

IMPORTANTE!

Giunti ad un certo punto della procedura d'installazione (punto 7/8), si dovrà collegare il cavo USB ed accendere la stampante.

Per Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit), creare anticipatamente una porta USB (Pagina 22).

1

Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver] nell'unità CD-ROM del computer.

Si avvia automaticamente il programma di installazione. Se il programma di installazione non si avvia, fare doppio clic sul file [Setup (.exe)] del CD-ROM. Per Windows 2000/Windows XP/Windows Vista (32 bit)/Windows 7 (32 bit)/ Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit):

(CD-ROM):Cartella [Windows 32-bit]

Per Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit)/Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit):

(CD-ROM):Cartella [Windows 64-bit]

NOTA Se appare la finestra di dialogo [Controllo account utente], fare clic su [Consenti] (per Windows Vista) o [Sì] (per Windows 7/Windows 8/Windows 8.1).





2

Fare clic su [Installa].



4

Fare clic su [Avanti].



Per Windows Vista (64 bit) o Windows 7 (64 bit), andare al punto **13** (Pagina 15).



Scegliere [Connessione tramite cavo USB].



6

Fare clic su [Avanti].

🍓 Selezione del metodo di co	nnessione 🔀
	Selezionare il metodo per connettere la stampante al computer.
Per Windows 8/W	Vindows 8.1, andare al punto 🛂 (Pagina

Si apre la finestra di dialogo [Impostazioni porta USB].



Accendere la stampante RISO.

7

Collegare il computer alla stampante RISO con un cavo USB (Hi-Speed USB, 3 m o meno).



9

8

Selezionare il nome della stampante appena collegata.





Fare clic su [Avanti].

🐞 Selezione del driver		×
	Selezionare il driver stampante da installare. Selezionare un driver compatibile con la stampante utilizzata. RISO MZ/MX 7 Series	[
	Indietro Annulla	•

NOTA Se il driver stampante selezionato è già stato installato in Windows 2000/ Windows XP, si apre la finestra di dialogo [Metodo di installazione]. Fare clic su [Avanti].



11

Fare clic su [Avanti].

È inoltre possibile modificare il nome della stampante.

🍓 Specificare il nome della	stampante	×
	Specificare il nome della stampante. Il nome della stampante può essere lungo fino a 31 caratteri.	
	Nome stampante:	
	,	

Fare clic su [Installa].



NOTA Se si apre la finestra di dialogo [Firma digitale non trovata] (per Windows 2000), [Test logo Windows] (per Windows XP) o [Sicurezza di Windows] (per Windows Vista/Windows 7), proseguire con l'installazione.

All'apparizione della domanda [Stampare pagina di prova?], fare clic su [Sì].

Caricare prima carta A4 nella stampante.

NOTA Caricare la carta iniziando dal bordo corto.

Installazione del driver stampante RISO	X
Stampare pagina di prova?	
<u>Si</u> <u>N</u> o	

14

13

Assicurarsi che la stampa di prova sia soddisfacente, quindi fare clic su [OK].





Fare clic su [Visualizzare il file Leggimi].

Si aprirà il file Leggimi. Leggere attentamente tutte le istruzioni e le note in esso contenute.

🐍 Installazione completata		×
	Installazione del driver della stampante RISO Printer completata. Riavviare il computer per utilizzare il driver. Prima di utilizzare il driver stampante RISO, leggere il file "Leggimi", che contiene informazioni importanti sull'uso. Visualizzare il file Leggimi	

16

Fare clic su [Fine].

Ricordare di riavviare il computer prima di utilizzare il driver stampante. Se è stata selezionata l'opzione [Riavviare immediatamente], il computer si arresterà e si riavvierà dopo che è stato fatto clic sul pulsante [Fine].

🖗 Installazione completata	
	Installazione del driver della stampante RISO Printer completata. Riavviare il computer per utilizzare il driver. Prima di utilizzare il driver stampante RISO, leggere il file "Leggimi", che contiene informazioni importanti sull'uso. Visualizzare il file Leggimi Riavviare immediatamente

NOTA Quando compare l'indicazione [Installazione guidata nuovo hardware], fare clic su [Annulla].

17

Togliere quindi il CD-ROM [RISO Printer Driver] dall'unità CD-ROM del computer.

IMPORTANTE!

Tenere a portata di mano il CD-ROM estratto.

L'installazione del driver stampante è ora completata. Se è in uso Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit), associare di seguito i dispositivi USB (Pagina 23). Per Windows Vista (64 bit) o Windows 7 (64 bit)

Scegliere [Connessione tramite un altro metodo].



19

18

Fare clic su [Avanti].

. Selezione del metodo di co	onnessione 🛛 🗙
	Selezionare il metodo per connettere la stampante al computer. Connessione tramite cavo USB (Attendere ulteriori informazioni prima di collegare il computer alla stampante.) Connessione tramite un altro metodo
	Se si utilizza un cavo USB per collegare la stampante, selezionare "Connessione tramite cavo USB". Le impostazioni della porta vengono configurate automaticamente. Se non si utilizza un cavo USB, selezionare "Connessione tramite un altro metodo".
	Indietro Avanti Annulla



Selezionare il nome della stampante appena collegata.

🍓 Selezione del driver		X
	Selezionare il driver stampante da installare. Selezionare un driver compatibile con la stampante utilizzata. RISO MZ/MX 7 Series	>
	Indietro Avanti Annulla	



Fare clic su [Avanti].

🐞 Selezione del driver		X
	Selezionare il driver stampante da installare. Selezionare un driver compatibile con la stampante utilizzata. RISO MZ/MX 7 Series	
	Indietro	

NOTA Se il driver stampante selezionato è già stato installato, si apre la finestra di dialogo [Metodo di installazione]. Fare clic su [Avanti].



22

Selezionare la porta USB.

Selezionare [Porta esistente], quindi [USB***].



Fare clic su [Avanti].



24

Fare clic su [Avanti].

È inoltre possibile modificare il nome della stampante.

Specificare il nome della	stampante	×
	Specificare il nome della stampante. Il nome della stampante può essere lungo fino a 31 caratteri.	
	Nome stampante: RISO MZ/MX 7 Series	
	Indietro	la

Ritornare al punto 12 (Pagina 13).



Selezionare il nome della stampante appena collegata.



26

Fare clic su [Avanti].

Per Windows 8/Windows 8.1

🕵 Selezione del driver		X
	Selezionare il driver stampante da installare. Selezionare un driver compatibile con la stampante utilizzata. RISO MZ/MX 7: Series	
	Indietro Avanti Annulla	

Fare clic su [Installa].



NOTA Se si apre la finestra di dialogo [Sicurezza di Windows], proseguire con l'installazione.

Si apre la finestra di dialogo [Impostazione porta USB].

28

Fare clic su [OK].





Accendere la stampante RISO.



Collegare il computer alla stampante RISO con un cavo USB (Hi-Speed USB, 3 m o meno).



31

Fare clic su [Visualizzare il file Leggimi].

Si aprirà il file Leggimi. Leggere attentamente tutte le istruzioni e le note in esso contenute.



Fare clic su [Fine].

Ricordare di riavviare il computer prima di utilizzare il driver stampante. Se è stata selezionata l'opzione [Riavviare immediatamente], il computer si arresterà e si riavvierà dopo che è stato fatto clic sul pulsante [Fine].

🏶 Installazione completata		×
	Installazione del driver della stampante RISO Printer completata. Riavviare il computer per utilizzare il driver. Prima di utilizzare il driver stampante RISO, leggere il file "Leggimi", che contiene informazioni importanti sull'uso. Visualizzare il file Leggimi Riavviare immediatamente	
	<u> </u>	

33

34

Aprire la cartella di stampa.

Aprire la schermata "App" e fare clic su [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi e stampanti].

Aprire le proprietà della stampante alla quale è stato installato il driver stampante.

Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante, e selezionare [Proprietà stampante] nel menu visualizzato.

35

36

37

Fare clic su [Stampa pagina di prova].

All'apparizione del messaggio, attendere qualche secondo e fare clic su [Chiudi].

Togliere quindi il CD-ROM [RISO Printer Driver] dall'unità CD-ROM del computer.

IMPORTANTE!

Tenere a portata di mano il CD-ROM estratto.

L'installazione del driver stampante è ora completata.

Creazione di una porta USB

Per installare il driver stampante in Windows Vista (64 bit) o Windows 7 (64 bit) con il cavo USB, è necessario creare una porta USB e associare i dispositivi USB.

IMPORTANTE!

Creare una porta USB prima dell'installazione del driver stampante.



Accendere la stampante e collegare ad essa il cavo USB.



Avviare il computer.

3

Collegare il cavo USB al computer.

Una porta USB viene creata automaticamente. Controllare la porta USB nel punto 4 e successivi.

IMPORTANTE!

Accertarsi che appaia il messaggio "Installazione driver di dispositivo non riuscita". Questo messaggio appare nella finestra di dialogo per Windows Vista e nel vassoio di sistema di Windows 7.

NOTE Quando appare "Trovato nuovo hardware" in Windows Vista, selezionare "Controllerò più avanti."



Open [Proprietà server di stampa].

Per Windows Vista:

- ① Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni] e [Stampanti] per aprire la cartella [Stampanti].
- ② Fare clic col pulsante destro su un'area vuota nella cartella per visualizzare il menu e selezionare [Esegui come amministratore] - [Proprietà server] dal menu.

Per Windows 7:

- ① Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni] e [Dispositivi e stampanti] per aprire la cartella [Dispositivi e stampanti].
- ② Fare clic sulla stampante esistente e quindi su [Proprietà server di stampa] nella parte in alto della finestra.

5

Fare clic sulla scheda [Porte] ed assicurarsi che la porta [USB***] sia localizzata in [Porte su questo server].

Registrare il nome di questa porta perché il nome dovrebbe essere selezionato per installare il driver stampante.



Scollegare il cavo USB dal computer.

Associazione di dispositivo USB

IMPORTANTE!

Associare il dispositivo USB dopo l'installazione del driver stampante.



Collegamento tramite altri cavi

Collegamento con PC

Collegamento tramite cavo stampante

IMPORTANTE!

- Alcuni modelli delle serie MZ7/RZ9 non supportano la connessione del cavo stampante.
- Utilizzare un cavo stampante IEEE1284.



Porta stampante della stampante RISO

Collegamento tramite cavo di rete

Per il collegamento della stampante RISO al computer tramite cavo LAN ed il suo utilizzo come stampante di rete, è necessario disporre della scheda di interfaccia di rete opzionale "RISORINC-NET".

Prima di collegare la stampante RISO alla rete e configurare le impostazioni di rete della stampante, come l'indirizzo IP, leggere la "Guida operativa RISORINC-NET" (contenuta nel CD-ROM del SOFTWARE RISORINC-NET). Utilizzare un cavo Ethernet disponibile in commercio (10BASE-T o 100BASE-TX) adatto all'ambiente di rete.

IMPORTANTE!

Utilizzare un cavo Ethernet di categoria 5 o superiore.



Installazione del driver stampante

In questa parte del manuale viene descritto come installare il driver stampante RISO quando il computer è collegato alla stampante RISO tramite cavo stampante o cavo di rete.

IMPORTANTE!

2

- Per installare il programma del driver stampante sul computer, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
- Questo driver stampante non supporta i sistemi operativi server o la condivisione di stampanti.

1 Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver] nell'unità CD-ROM del computer.

Si avvia automaticamente il programma di installazione. Se il programma di installazione non si avvia, fare doppio clic sul file [Setup (.exe)] del CD-ROM. Per Windows 2000/Windows XP/Windows Vista (32 bit)/Windows 7 (32 bit)/ Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit):

(CD-ROM):Cartella [Windows 32-bit]

Per Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit)/Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit):

(CD-ROM):Cartella [Windows 64-bit]

NOTA Se appare la finestra di dialogo [Controllo account utente], fare clic su [Consenti] (per Windows Vista) o [Sì] (per Windows 7/Windows 8/Windows 8.1).

Fare clic sul pulsante corrispondente alla propria lingua.





Fare clic su [Installa].





Fare clic su [Avanti].

🖁 Operazioni preliminari all'	installazione	×
Operazioni preliminari all'	Installazione Programma di installazione del driver stampante RISO. Eseguire le seguenti operazioni prima di installare il driver stampante. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione. Assicurarsi che l'utente si sia connesso come Amministratore.	
	Indietro Annulla	_



Scegliere [Connessione tramite un altro metodo].



Fare clic su [Avanti].



7

Selezionare il nome della stampante appena collegata.

🐍 Selezione del driver		×
	Selezionare il driver stampante da installare. Selezionare un driver compatibile con la stampante utilizzata. RISD MZ/MX 7 Series	
	Indietro Avanti Annulla	

8

Fare clic su [Avanti].





Selezionare la porta.

Per il collegamento con cavo stampante.

1) Selezionare [Porta esistente], quindi [LPT1].

🕵 Selezione della porta		<
	Selezionare una porta. Porta esistente P12 P12 P13 COM1: COM2: COM3: Com3: Crea una nuova porta Crea Port Standard TCP/IP Port Crea	
	Indietro Avanti Annulla	

- 2) Fare clic su [Avanti].
- 3) Andare a Pagina 33 10

Per il collegamento con cavo di rete

1) Selezionare [Crea una nuova porta], quindi selezionare [Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP standard)].

& Selezione della porta	
	Selezionare una porta. Porta esistente UFT2: UFT3: COM1: COM2: COM3: • Crea una nuova porta • Crea una nuova porta Crea Aggiunge una Standard TCP/IP Port (porta stampante TCP/IP) standard
	Indietro Avanti Annulla

2) Fare clic su [Crea].

Si aprirà la finestra di dialogo [Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP].

🏟 Selezione della porta		×
	Selezionare una porta. Porta esistente PT12 PT2 PT3 COM1: COM2: COM3:	
	Indietro Avanti Annulla	

3) Fare clic su [Avanti].

Aggiunta guidata porta sta	ampante standard TCP/IP 🛛 👂	<
	Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard	
	Utilizzare questa aggiunta guidata per aggiungere una porta per una stampante di rete.	
	Prima di continuare assicurarsi che: 1. la periferica sia accesa 2. la rete sia connessa e configurata.	
	Per continuare, scegliere Avanti.	
	< Indietro	

4) Digitare l'indirizzo IP della stampante.Il nome della porta sarà immesso automaticamente.

ggiunta guidata porta stampa	nte standard TCP/IP 🛛 🔁
Aggiungi porta Specificare la periferica a cui ag	igiungere la porta.
Immettere il nome della stampan desiderata.	te o l'indirizzo IP e un nome di porta per la periferica
<u>N</u> ome o indirizzo IP stampante: No <u>m</u> e porta:	192.168.1.5 IP_192.168.1.5
	< <u>Indietro Avanti></u> Annulla

5) Fare clic su [Avanti].

Aggiunta guidata porta stampant	e standard TCP/IP 🛛 🔀
Aggiungi porta Specificare la periferica a cui aggiu	ungere la porta.
Immettere il nome della stampante desiderata.	o l'indirizzo IP e un nome di porta per la periferica
<u>N</u> ome o indirizzo IP stampante:	192.168.1.5
No <u>m</u> e porta:	IP_192.168.1.5
	< <u>Indietro</u> <u>Avanti</u> Annulla

6) Scegliere l'opzione [Personalizzata] e fare clic su [Impostazioni].

giunta guidata	i porta stampante standard TCP/IP
Ulteriori informa Impossibile id	azioni sulla porta necessarie entificare la periferica.
Impossibile trovare 1. La periferica sia 2. La rete sia com 3. La periferica sia 4. L'indirizzo nella Tornare alla scher oppure, se si è ce	s la periferica sulla rete. Verificare che: 1 accesa. 1 acorsa. 1 a configurata correttamente. 1 schermata precedente sia corretto. 1 mata precedente, correggere l'indirizzo ed eseguire un'altra ricerca sulla rete 11 che l'indirizzo sia corretto, selezionare il tipo di periferica desiderato.
Tipo di periferica	
O <u>S</u> tandard	Generic Network Card

 Scegliere [LPR] per il [Protocollo], digitare "lp" come [Nome coda] in [Porta LPR], quindi selezionare la casella di controllo [Conteggio byte LPR abilitato].

onfigura monitor porta 🏾	FCP/IP standard	?
Impostazioni della porta		
Nome porta:	IP_192.168.1.5	
Nome o indirizzo IP stampante	e: 192.168.1.5	
Protocollo O <u>R</u> aw	<u>● LPR</u>	
Impostazioni Raw Numero porta:	9100	
Impostazioni LPB		
Nome co <u>d</u> a:	d	
Conteggio byte LPR abil	itato	/
Stato SNMP attivato		
Nome <u>c</u> omunità: F	public	
Indice periferica SNMP: 1		
	ОК	nnulla

IMPORTANTE!

Se non si seleziona [Conteggio byte LPR abilitato], le immagini non potranno essere stampate correttamente.

NOTA Nella presente procedura di installazione si parte dal presupposto che la stampante RISO sia collegata alla rete tramite la scheda d'interfaccia di rete dedicata, la RISORINC-NET (in opzione). In caso di connessione alla rete attraverso un server di stampa in commercio, consultare il manuale di istruzioni fornito dal fabbricante. Dopo l'aggiunta della funzione LPR è necessario riavviare il computer. Prima di eseguire l'operazione, non dimenticare quindi di salvare i dati necessari sul computer. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni di Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 o la Guida.

8) Fare clic s	u [OK]
----------------	--------

onfigura monitor port	a TCP	/IP standard 🛛 ?
Impostazioni della porta		
No <u>m</u> e porta:		IP_192.168.1.5
<u>N</u> ome o indirizzo IP stampa	ante:	192.168.1.5
Protocollo O <u>B</u> aw		⊙ LPR
Impostazioni Raw		
N <u>u</u> mero porta:	9100	
Impostazioni LPR	_	
Nome co <u>d</u> a:	Iр	
Conteggio byte LPR	abilitato	
Stato SNMP attivato		
Nome <u>c</u> omunità:	publi	
Indice periferica SNMP:	1	
		OK Annulla

9) Fare clic su [Avanti].

Ulteriori informazioni sulla porta ne Impossibile identificare la periferica.	ecessarie
Impossibile trovare la periferica sulla rete.	Verificare che:
 La periferica sia accesa. La rete sia connessa. 	
3. La periferica sia configurata correttame	ente.
. En ances nois contentada procedente	
Terrare alla cohermata presedente corre	and the division of accessive undefine viewers will not a
Tornare alla schermata precedente, corre oppure, se si è certi che l'indirizzo sia corr	eggere l'indirizzo ed eseguire un'altra ricerca sulla rete retto, selezionare il tipo di periferica desiderato.
Tornare alla schermata precedente, corre oppure, se si è cetti che l'indirizzo sia corr CTipo di periferica	eggere l'indirizzo ed eseguire un'altra ricerca sulla rete etto, selezionare il tipo di periferica desiderato.
Tornare alla schermata precedente, corre oppure, se si è cetti che l'indirizzo sia con Tipo di periferica Standard Generic Network Ca	eggere l'indrizzo ed eseguire un'altra ricerca sulla rete retto, selezionare il tipo di periferica desiderato.
Tornare alla schermata precedente, corre oppure, se si è cetti che l'indirizzo sia con Tipo di periferica O <u>S</u> tandard <u>Generic Network Ca</u> O <u>P</u> ersonalizzata <u>Impostazioni</u>	eggere l'indirizzo ed eseguire un'altra ricerca sulla rete retto, selezionare il tipo di periferica desiderato. rd

10) Fare clic su [Fine].



10

Fare clic su [Avanti].

È inoltre possibile modificare il nome della stampante.





Fare clic su [Installa].

Per il collegamento con cavo stampante

Per il collegamento con cavo di rete



NOTA Se si apre la finestra di dialogo [Firma digitale non trovata] (per Windows 2000), [Test logo Windows] (per Windows XP) o [Sicurezza di Windows] (per Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1), proseguire con l'installazione.

12

All'apparizione della domanda [Stampare pagina di prova?], fare clic su [Sì].

Caricare prima carta A4 nella stampante.

NOTA Caricare la carta iniziando dal bordo corto.

Installaz	ione del driver stampante RISO 🏾	×
?	Stampare pagina di prova?	
(<u>S</u> <u>N</u> o	

13

Assicurarsi che la stampa di prova sia soddisfacente, quindi fare clic su [OK].



Fare clic su [Visualizzare il file Leggimi].

Si aprirà il file Leggimi. Leggere attentamente tutte le istruzioni e le note in esso contenute.

linstallazione completata		×
	Installazione del driver della stampante RISO Printer completata. Riavviare il computer per utilizzare il driver. Prima di utilizzare il driver stampante RISO, leggere il file "Leggimi", che contiene informazioni importanti sull'uso. Visualizzare il file Leggimi	

15

Fare clic su [Fine].

Ricordare di riavviare il computer prima di utilizzare il driver stampante. Se è stata selezionata l'opzione [Riavviare immediatamente], il computer si arresterà e si riavvierà dopo che è stato fatto clic sul pulsante [Fine].

🗟 Installazione completata	
	Installazione del driver della stampante RISO Printer completata. Riavviare il computer per utilizzare il driver. Prima di utilizzare il driver stampante RISO, leggere il file "Leggimi", che contiene informazioni impottanti sull'uso. Visualizzare il file Leggimi Riavviare immediatamente

16

Togliere quindi il CD-ROM [RISO Printer Driver] dall'unità CD-ROM del computer.

IMPORTANTE!

Tenere il CD-ROM a portata di mano.

Disinstallare il driver stampante

Qui di seguito è descritta la procedura di disinstallazione del driver stampante mediante il programma di rimozione.

Per Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 Se si procede alla disinstallazione utilizzando il programma di rimozione, il package driver non può essere eliminato. Quando è necessario eliminare il package driver, per esempio in caso di nuova installazione del driver stampante, disinstallare il driver stampante manualmente.

Disinstallare il driver stampante

Qui di seguito è descritta la procedura di disinstallazione del driver stampante. (Per la procedura di disinstallazione manuale, vedere a pagina 44.).

IMPORTANTE!

Per poter disinstallare il driver stampante, è necessario accedere a Windows con un account dotato di autorizzazione di modificare l'impostazione del sistema (amministratore, ecc.).



Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver] nel computer.

Si avvia automaticamente il programma di installazione. Se il programma di installazione non si avvia, fare doppio clic sul file [Setup (.exe)] del CD-ROM. Per Windows 2000/Windows XP/Windows Vista (32 bit)/Windows 7 (32 bit)/ Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit):

(CD-ROM):Cartella [Windows 32-bit]

Per Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit)/Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit):

(CD-ROM):Cartella [Windows 64-bit]

NOTA Se appare la finestra di dialogo [Controllo account utente], fare clic su [Consenti] (per Windows Vista) o [Sì] (per Windows 7/Windows 8/Windows 8.1).



Fare clic sul pulsante corrispondente alla propria lingua.





Fare clic su [Disinstalla].





Fare clic su [Avanti].

🕽 Operazioni preliminari all'	installazione	X
	Programma di installazione del driver stampante RISO. Eseguire le seguenti operazioni prima di installare il driver stampante. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione. Assicurarsi che l'utente si sia connesso come Amministratore.	
		•

5

Scegliere la stampante per la quale si desidera disinstallare il driver.





Fare clic su [Avanti].





Fare clic su [Disinstalla].

🕵 Verifica della disinstallazi	ione	×
	Pronto per la disinstallazione del driver stampante.	
	Nome stampante: RISO MZ/MX 7 Series	
	Fare clic su [Disinstalla] per continuare.	

8

Fare clic su [Fine].

Dopo la disinstallazione del driver stampante, non dimenticare di riavviare il computer.

Se è selezionato [Riavviare immediatamente], il computer viene riavviato dopo che si è fatto clic su [Fine].

鶞 Disinstallazione completata		K
	Il driver della stampante RISO è stato disinstallato. Riavviare il computer prima di procedere alla reinstallazione.	
	✓ Riavviare immediatamente	
	Eine	D



Estrarre il CD-ROM [RISO Printer Driver] dal computer.

IMPORTANTE!

Tenere a portata di mano il CD-ROM estratto.

Installazione/ disinstallazione manuale il driver stampante

Qui di seguito è descritta la procedura di installazione / disinstallazione del driver stampante senza utilizzare il programma di installazione / rimozione.

PPer Windows 2000 / Windows XP

Installazione manuale	42
Collegamento tramite cavo USB Collegamento tramite altri cavi	42 43
Disinstallazione manuale	44
Per Windows Vista	
Installazione manuale	45
Collegamento tramite cavo USB	45
Collegamento tramite altri cavi	47
Disinstallazione manuale	48
Per Windows 7	
Installazione manuale	49
Collegamento tramite cavo USB	49
Collegamento tramite altri cavi	51
Disinstallazione manuale	52
Per Windows 8/Windows 8.1	
■ Installazione manuale	53
Collegamento tramite cavo USB	53
Collegamento tramite altri cavi	55
Disinstallazione manuale	56

Per Windows 2000 / Windows XP

Installazione manuale

IMPORTANTE!

- Per poter installare il driver stampante, è necessario accedere a Windows con un account dotato di autorizzazione di modificare l'impostazione del sistema (amministratore, ecc.).
- I sistemi operativi server e la condivisione di stampanti non sono supportati.

Collegamento tramite cavo USB

1	Accendere la stampante e collegare ad essa il cavo USB.
2	Avviare il computer ed inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver] nel computer.
3	Collegare il cavo USB al computer.
4	Installare il driver stampante seguendo le istruzioni visualizzate nella finestra [Installazione guidata nuovo hardware].
	 Selezionare [Installa da un elenco o percorso specifico] e [Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente.], quindi fare clic su [Avanti]. (per Windows XP) Scegliere l'opzione [Visualizza un elenco dei driver noti per questa perife- rica, per consentire di scegliere un driver specifico], quindi fare clic su [Avanti]. (per Windows 2000) Fare clic su [Disco driver] e scegliere il file inf del driver da installare. (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Italian]- RISODRV.INF Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti]. Completare la finestra di installazione guidata.
5	Riavviare il computer.
6	Aprire la cartella stampanti ed aprire le proprietà della stam- pante per la quale si è installato il driver.

7	Fare clic su [Processore di stampa] nella scheda [Dettagli].
8	Scegliere il processore di stampa nell'elenco. Per serie MZ9
Q	Per serie RZ5/3/2 R34X8DP Selezionare INT EMF 1.0081 dall'elenco dei tipi di dati
	predefiniti, quindi fare clic su [OK].
10	Stampare la pagina di prova.

Collegamento tramite altri cavi

1	Avviare l'[Installazione guidata stampante].
2	Scegliere [Stampante locale] e fare clic su [Avanti].
3	Selezionare la porta.
_	Per il collegamento con : selezionare LPT1 da [Utilizza la porta sequente] cavo stampante
	Per il collegamento con : selezionare [Crea una nuova porta], quindi cavo di rete creare la porta TCP/IP o la porta LPR.
4	Fare clic su [Disco driver] e scegliere il file inf del driver da installare.
	(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Italian]- RISODRV.INF
5	Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti].
6	Stampare la pagina di prova
7	Riavviare il computer.

2

Disinstallazione manuale

Eliminare la stampante da disinstallare dalla cartella stampanti.

- Dal menu della cartella stampanti, aprire [File] e quindi [Proprietà server].
- **3** Nella scheda [Driver], selezionare il driver stampante da disinstallare e fare clic su [Cancella].

Per Windows Vista

Installazione manuale

IMPORTANTE!

- Per poter installare il driver stampante, è necessario accedere a Windows con un account autorizzato a modificare l'impostazione del sistema (amministratore, ecc.).
- La condivisione stampanti non è supportata.

Collegamento tramite cavo USB



Aprire la cartella stampanti ed aprire le proprietà della stampante per la quale si è installato il driver.



13

14

10

Fare clic su [Processore di stampa] nella scheda [Dettagli].

Scegliere il processore di stampa nell'elenco.

Nel caso	di Windov	ws Vista (32 bit):	
Per seri	e MZ9	R34V8FP	
Per seri	e MZ7	R34V8CP	
Per seri	e RZ9	R34V8BP	
Per seri	e RZ5/3/2	R34V8DP	
Nel caso	di Windo	ws Vista (64 bit):	
Nel caso Per seri	di Windo v e MZ9	ws Vista (64 bit) R34V6FP	
Nel caso Per seri Per seri	di Windo v e MZ9 e MZ7	ws Vista (64 bit) : R34V6FP R34V6CP	•
Nel caso Per seri Per seri Per seri	di Windo v e MZ9 e MZ7 e RZ9	ws Vista (64 bit) R34V6FP R34V6CP R34V6BP	-
Nel caso Per seri Per seri Per seri Per seri	di Windov e MZ9 e MZ7 e RZ9 e RZ5/3/2	ws Vista (64 bit) R34V6FP R34V6CP R34V6BP R34V6DP	-

Selezionare [NT EMF 1.008] dall'elenco dei tipi di dati predefiniti, quindi fare clic su [OK].

Stampare la pagina di prova.

Collegamento tramite altri cavi

1	Avviare l'[Installazione guidata stampante].
2	Scegliere [Stampante locale] e fare clic su [Avanti].
3	Selezionare la porta.
	Per il collegamento con : selezionare LPT1 da [Usa una porta esistente] cavo stampante
	Per il collegamento con : selezionare [Crea una nuova porta], quindi creare cavo di rete la porta TCP/IP o la porta LPR.
4	Fare clic su [Disco driver] e scegliere il file inf del driver da
	installare.
	Per Windows Vista (32 bit):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]- [WinVista_7]*-[Italian]-RISODRV.inf
	Per Windows Vista (64 bit):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]- [WinVista_7]*-[Italian]-RISODRV.inf
	* Nel caso di CD-ROM versione CD112D, selezionare [WinVista_8].
5	Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti].
6	Stampare la pagina di prova
7	Riavviare il computer.

3

I Disinstallazione manuale

- Eliminare la stampante da disinstallare dalla cartella stampanti.
- 2 Dal menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse sul margine della cartella stampanti, selezionare [Run as administrator (Esegui come amministratore)], quindi selezionare [Proprietà server].
 - Nella scheda [Driver], selezionare il driver stampante da disinstallare e fare clic su [Cancella].
- **4** Quando si apre la finestra di dialogo [Delete driver and package (Elimina driver e package], scegliere [Delete driver and driver package (Elimina driver e package driver] per eliminare sia il driver che il package driver.

Per Windows 7

Installazione manuale

IMPORTANTE!

- Per poter installare il driver stampante, è necessario accedere a Windows con un account autorizzato a modificare l'impostazione del sistema (amministratore, ecc.).
- La condivisione stampanti non è supportata.

Collegamento tramite cavo USB

1	Accendere la stampante e collegare ad essa il cavo USB.
2	Avviare il computer.
3	Collegare il cavo USB al computer.
	IMPORTANTE! Non procedere alle operazioni seguenti prima che nella barra delle applicazioni appa- ia [Installazione driver di dispositivo non riuscita].
4	Attivare [Gestione dispositivi].
	Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Gestio- ne dispositivi].
5	Con il pulsante destro del mouse, fare clic su [Altri dispositivi]- [(la stampante utilizzata)], quindi fare clic su [Aggiornamen- to software driver] sul menu che compare.
6	Fare clic su [Cerca il software del driver nel computer].
7	Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver] nel computer.
8	Fare clic su [Sfoglia], selezionare la cartella illustrata in bas-
	so e fare clic su [OK].
	Per Windows 7 (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]- [WinVista 7]*-[Italian]
	Per Windows 7 (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]- [WinVista_7]*-[Italian]
	* Nel caso di CD-ROM versione CD112D, selezionare [WinVista_8].
9	Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti].

10 Riavviare il computer. 11 Aprire, nell'ordine, [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi e stampanti], quindi, con il pulsante destro del mouse, fare clic su [Proprietà stampante] sul menu che compare. 12 Fare clic su [Processore di stampa] nella scheda [Dettagli]. 13 Scegliere il processore di stampa nell'elenco. Nel caso di Windows 7 (32 bit): Per serie MZ9 R34V8FP Per serie MZ7 R34V8CP Per serie RZ9..... R34V8BP Per serie RZ5/3/2..... R34V8DP Nel caso di Windows 7 (64 bit): Per serie MZ9 R34V6FP Per serie MZ7 R34V6CP Per serie RZ9..... R34V6BP Per serie RZ5/3/2..... R34V6DP 14 Selezionare [NT EMF 1.008] dall'elenco dei tipi di dati predefiniti, quindi fare clic su [OK].

15

Stampare la pagina di prova.

Collegamento tramite altri cavi

1	Avviare l'[Aggiungi stampante].
2	Scegliere [Aggiungi stampante locale] e fare clic su [Avanti].
3	Selezionare la porta.
	Per il collegamento con : selezionare LPT1 da [Usa una porta esistente] cavo stampante
	Per il collegamento con : selezionare [Crea una nuova porta], quindi creare cavo di rete la porta TCP/IP o la porta LPR.
4	Fare clic su [Disco driver] e scegliere il file inf del driver da
	installare.
	Per Windows 7 (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]- [WinVista_7]*-[Italian]-RISODRV.inf
	Per Windows 7 (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]- [WinVista_7]*-[Italian]-RISODRV.inf
	* Nel caso di CD-ROM versione CD112D, selezionare [WinVista_8].
5	Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti].
6	Stampare la pagina di prova
7	Riavviare il computer.

3

4

Disinstallazione manuale

Aprire [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi e stampanti] in questo ordine, quindi cancellare la stampante da disinstallare dalla cartella delle stampanti.

2 Fare clic sulla stampante esistente e quindi su [Proprietà server di stampa] nella parte in alto della finestra.

Nella scheda [Driver], selezionare il driver stampante da disinstallare e fare clic su [Rimuovi].

Quando si apre la finestra di dialogo [Rimuovi driver e pacchetto], scegliere [Rimuovi driver e pacchetto driver.] per eliminare sia il driver che il package driver.

Per Windows 8/Windows 8.1

Installazione manuale

IMPORTANTE!

- Per poter installare il driver stampante, è necessario accedere a Windows con un account autorizzato a modificare l'impostazione del sistema (amministratore, ecc.).
- La condivisione stampanti non è supportata.

Collegamento tramite cavo USB

1	Accendere la stampante e collegare ad essa il cavo USB.
2	Avviare il computer.
3	Collegare il cavo USB al computer.
4	Attivare [Gestione dispositivi]. Aprire la schermata "App" e fare clic su [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Gestione dispositivi].
5	Con il pulsante destro del mouse, fare clic su [Altri dispositivi]- [(la stampante utilizzata)], quindi fare clic su [Aggiornamen- to software driver] sul menu che compare.
	NOTA Se il nome della vostra stampante non viene visualizzato, fare clic su [Azio- ne] - [Aggiungi hardware legacy].
6	Fare clic su [Cerca il software del driver nel computer].
7	Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver] nel computer.
8	Fare clic su [Sfoglia], selezionare la cartella illustrata in bas- so e fare clic su [OK]. Per Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]*-[Italian] Per Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]*-[Italian] * Nel caso di CD-ROM versione CD112D, selezionare [WinVista_8].
9	Selezionare [(la stampante utilizzata)] dall'elenco e fare clic su [Successivo].
10	Fare clic su [Chiudi] e riavviare il computer.

12

13

15

16

Aprire, nell'ordine, [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi e stampanti], quindi, con il pulsante destro del mouse, fare clic su [Proprietà stampante] sul menu che compare.

Fare clic su [Processore di stampa] nella scheda [Avanzate].

Selezionare il seguente processore di stampa dall'elenco e quindi fare clic su di esso.

 Nel caso di Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit):

 Per serie MZ9
 R34V8FP

 Per serie MZ7
 R34V8CP

 Per serie RZ9
 R34V8BP

 Per serie RZ5/3/2
 R34V8DP

 Nel caso di Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit):

 Per serie MZ9
 R34V6FP

 Per serie MZ7
 R34V6FP

 Per serie RZ9
 R34V6FP

 Per serie RZ9
 R34V6CP

 Per serie RZ9
 R34V6CP

 Per serie RZ9
 R34V6CP

- **14** Selezionare [NT EMF 1.008] dall'elenco dei tipi di dati predefiniti, e quindi fare clic su [OK].
 - Stampare una pagina di prova dalla scheda [Generale].
 - Per chiudere la finestra, fare clic su [OK].

Collegamento tramite altri cavi

1	Avviare l'[Aggiungi stampante].
2	Scegliere [Aggiungi stampante locale] e fare clic su [Avanti].
3	Selezionare la porta. Per il collegamento con : selezionare LPT1 da [Usa una porta esistente] cavo stampante Per il collegamento con : selezionare [Crea una nuova porta], quindi creare cavo di rete la porta TCP/IP o la porta LPR.
4	Fare clic su [Disco driver] e scegliere il file inf del driver da installare. Per Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]*-[Italian]- RISODRV.inf Per Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]*-[Italian]- RISODRV.inf * Nel caso di CD-ROM versione CD112D, selezionare [WinVista_8].
5 6	Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti]. Stampare la pagina di prova
7	Riavviare il computer.

3

4

Disinstallazione manuale

Aprire [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi e stampanti] in questo ordine, quindi cancellare la stampante da disinstallare dalla cartella delle stampanti.

2 Fare clic sulla stampante esistente e quindi su [Proprietà server di stampa] nella parte in alto della finestra.

Nella scheda [Driver], selezionare il driver stampante da disinstallare e fare clic su [Rimuovi].

Quando si apre la finestra di dialogo [Rimuovi driver e pacchetto], scegliere [Rimuovi driver e pacchetto driver.] per eliminare sia il driver che il package driver.

